


Assembly Instructions



IMPORTANT SAFETY INFORMATION



WARNING

DEATH OR SERIOUS INJURY MAY OCCUR WHEN CHILDREN CLIMB ON AUDIO AND/OR VIDEO EQUIPMENT FURNITURE. A REMOTE CONTROL OR TOYS PLACED ON THE FURNISHING MAY ENCOURAGE A CHILD TO CLIMB ON THE FURNISHING AND AS A RESULT THE FURNISHING MAY TIP OVER ON TO THE CHILD.

MUERTE O LESIONES GRAVES PUEDEN OCURRIR CUANDO LOS NIÑOS SUBAN AL AUDIO Y / O MOBILIARIO EQUIPO DE VÍDEO. UN MANDO A DISTANCIA O LOS JUGUETES EXISTENTES EN EL MOBILIARIO PUEDE ANIMAR AL NIÑO A SUBIR A LOS MUEBLES Y COMO RESULTADO EL MOBILIARIO PUEDEN VOLCARSE A LA NIÑO(A).

MORT OU DES BLESSURES GRAVES PEUVENT SE PRODUIRE LORSQUE LES ENFANTS MONTER SUR L'AUDIO ET / OU DES MEUBLES DE L'ÉQUIPEMENT VIDÉO. UNE TÉLÉCOMMANDE OU LES JOUETS MIS SUR L'AMEUBLEMENT PEUVENT ENCOURAGER UN ENFANT À GRIMPER SUR LA FOURNITURE ET COMME RÉSULTAT L'AMEUBLEMENT PEUVENT BASCULER À L'ENFANT.



WARNING

RELOCATING AUDIO AND/OR VIDEO EQUIPMENT TO FURNITURE NOT SPECIFICALLY DESIGNED TO SUPPORT AUDIO AND/OR VIDEO EQUIPMENT MAY RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY DUE TO THE FURNISHING COLLAPSING OR OVER TURNING ONTO A CHILD.

REUBICACIÓN DE AUDIO Y / O EQUIPO DE VÍDEO A LOS MUEBLES NO ESTÁN DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA APOYAR EL EQUIPO DE AUDIO Y / O VÍDEO PUEDE CAUSAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES DEBIDO A LA DECORACIÓN COLAPSE O MÁS DE INFLEXIÓN EN UN NIÑO.


DÉPLACEMENT AUDIO ET / OU VIDÉO À DES MEUBLES PAS SPÉCIFIQUEMENT DESTINÉ À SOUTENIR L'ÉQUIPEMENT AUDIO ET / OU VIDÉO PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES EN RAISON DE LA FOURNITURE DE S'EFFONDRE OU PLUS EN TOURNANT SUR UN ENFANT.

USE AND CARE

- 1. To clean, use a soft cloth slightly dampened with water.**
- 2. Do not use abrasive cleaners or spray liquids.**
- 3. Using solvents of any kind on your furniture may damage your furniture's finish.**
- 4. Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.**
- 5. Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.**
- 6. Do not climb or step on the stand.**
- 7. Periodically check that all fasteners are tightened.**

-
- 1. Para limpiar, use un paño suave ligeramente humedecido con agua.**
 - 2. No use limpiadores abrasivos o rociadores.**
 - 3. El uso de disolventes de ningún tipo sobre sus muebles pueden dañar el acabado de sus muebles.**
 - 4. Los derrames de líquidos deben ser retirados inmediatamente. Con un paño suave y limpio, seque el derrame suavemente. Evite frotar.**
 - 5. Las manchas o marcas de crayones o marcadores de tinta serán difíciles de eliminar.**
 - 6. No se suba o pisar el stand.**
 - 7. Compruebe periódicamente que todos los sujetadores estén apretados.**

-
- 1. Pour nettoyer, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau.**
 - 2. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de liquides en aérosol.**
 - 3. L'utilisation de solvants d'aucune sorte sur vos meubles peut endommager le fini de votre mobilier.**
 - 4. Les déversements de liquides doivent être retirés immédiatement. L'utilisation d'un chiffon propre et doux, éponger délicatement le déversement. Évitez de frotter.**
 - 5. Taches ou les marques de crayons ou des marqueurs d'encre sera difficile à enlever.**
 - 6. Ne pas monter ou marcher sur le stand.**
 - 7. Vérifier périodiquement que toutes les fixations sont serrées.**



HARDWARE

x34

AA


PH-KDBZNC001



x34

BB

PH-KDCZNC001



x34


CC

PH-DWLNTL001




x1

DD




x2

FF




x8

GG




x2

HH




x4

II




x4

JJ



x4


KK



HARDWARE


x12

LL



x2

MM



x4

NN



M4*25mm

x4

OO



Ø4*50mm

x2

PP



Ø4*12mm

x38


QQ



Ø4*16mm


x2

RR




x12

SS



x1

TT




x12


UU



Ø3.5*16mm




AA




[x6]


CC



[x4]



AA




[x4]


CC




[x8]




BB



[x10]




AA






[x4]

CC




[x12]


5



BB



[x4]




OO




[x4]

DD




[x1]

RR



[x2]




AA




[x10]


CC




[x8]




BB




[x6]




BB




[x4]




GG




[x8]





AA




[x10]

CC



[x2]

HH




[x2]


UU




[x4]




BB



[x2]



BB




[x8]

UU




[x4]


II



[x2]




JJ



[x4]

II



[x2]

QQ




[x12]

UU



[x4]

FF




[x2]


NN



[x4]



KK



[x4]

LL




[x12]


QQ



[x12]



SS




[x12]


QQ



[x12]



MM




[x2]


PP



[x2]



SS



[x1]