

VEVOR[®]


LED GROW LIGHT

150W PGL-C1/200W PGL-G1

300W PGL-X1/400W PGL-Z1

VEVOR®

LED GROW LIGHT



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Please read this manual carefully before using the product.

Notes before Installation

- 1、 Be careful to open the carton, and contact us if there is any damage.
- 2、 Non-professional technicians, please do not repair or modify this product without authorization.
- 3、 Please turn off the power before installation to avoid improper operation.
- 4、 To ensure the lifetime of the product, please do not use it in a place with strong acid mist.
- 5、 Please check whether the voltage marked on the luminaire is consistent with the input voltage to be connected, so as not to damage the LED luminaire.
- 6、 Make sure the installation position can withstand 10 times the weight of the luminaire before installation and install it at a flat place without vibration, no swing, and no fire hazard.
- 7、 Type X connection: (refers to the power cord that can be separated and replaced by the user)

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.



Acceptable For Indoor Use only.




The luminaire shall be positioned in such a way that prolonged gazing at the luminaire is not permitted.


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Installation Instruction



1. Hanging the lamp on the ceiling or other secure places with lifting rope.



2. Connecting the plug to the socket, connect the plug to the power source.





3. Choosing dimmer knob : There are a total of 5 gears, 25%/50%/75%/100% four brightness gears, one RJ control gear. Just rotate the appropriate brightness gear according to the actual usage.



RJ port

4. When the dimmer gear switch is set to EXT/OFF, it switches to the RJ port dimmer function, and you can adjust the brightness through the RJ controller.



0-10V DIMMING

Application


SUGGESTED HANGING DISTANCE & SUGGESTED LIGHTING TIME

Stage	Distance		Time	Wattage
	Inch (In)	Centimeter (CM)		
Germination	24-30	61-76	18 Hours ON	50%
Seeding	24	61	16 Hours ON	50%-75%
Veg	18-24	46-61	18 Hours ON	75%-100%
Flower	12-18	30-46	12 Hours ON	100%
Note: This suggestion is for reference only, and can be freely adjusted according to the actual situation.				

Set at high power of LED and high away from the plant, it covers more area.
Or set to a lower power and close to the plant, it covers less but is more eco-friendly.

Photosynthesis

Output Spectrum Test Report



Electrical Parameter

Input Voltage: AC100-277V

Power Cord: Connect the plug to the power source

Application

It is professionally used for hemp/cannabis/Marijuana lighting.

Application Environment

- 1、Humidity: $\leq 95\%$.
- 2、Air Pressure: 90-106 Kpa

Package

- 1、1 x LED Grow Light
- 2、1 x Installation Instruction
- 3、2 x Lifting Ropes
- 4、1 x Plug
- 5、2 x Hook
- 6、2 x Stopper

Shipping and Warehousing

- 1、 Please do not shake it too much during transportation, handle it carefully when unloading.
- 2、 Recommended being stored in a warehouse of -10 to 60°C and keep the warehouse dry.

Product recovery

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.



Manufacturer: SLT Lighting Technology (Dongguan) Co.,Ltd.
Address: No.201, 2nd Floor, 2BLDG, Gongchang Road 353, Huangjiang Town,
Dongguan City, Guangdong, China.

Importer: WAITCHX

Address: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Importer: FREE MOOD LTD

Address: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET



EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH



EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt,
Germany

Made in China

VEVOR[®]

E-mail: CustomerService@vevor.com


VEVOR®

LED-WACHSTUMSLICHT

150W PGL-C1/200W PGL-G1 300W

PGL-X1/400W PGL-Z1

VEVOR[®] LED WACHSTUMSLICHT



SIE BRAUCHEN HILFE?

Fragen zum Produkt? Sie brauchen technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:



CustomerService@vevor.com

Dies ist die Original-Bedienungsanleitung, bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich eine eindeutige Definition dieser Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts ist abhängig von dem Produkt, das Sie erhalten haben. Wir bitten um Nachsicht, dass wir Sie nicht mehr über eventuelle Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt informieren werden.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Anmerkungen vor der Installation

- 1、Öffnen Sie den Karton vorsichtig und wenden Sie sich an uns, wenn er beschädigt ist.
- 2、Reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung durch nicht qualifizierte Techniker.
- 3、Bitte schalten Sie das Gerät vor der Installation aus, um einen fehlerhaften Betrieb zu vermeiden.
- 4、Um die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten, verwenden Sie es bitte nicht an einem Ort mit Säuredunst.
- 5、Bitte prüfen Sie, ob die auf der Leuchte angegebene Spannung mit der anzuschließenden Eingangsspannung übereinstimmt, um die LED-Leuchte nicht zu beschädigen
- 6、Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass der Montageort dem 10-fachen Gewicht der Leuchte standhält, und installieren Sie die Leuchte an einem ebenen Ort ohne Vibrationen, ohne Schwankungen und ohne Brandgefahr.
- 7、Typ X-Anschluss: (bezieht sich auf das Netzkabel, das vom Benutzer getrennt und ersetzt werden kann)
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich sind.



Nur für den Innenbereich geeignet.




Die Leuchte ist so zu positionieren, dass kein anhaltender Blick auf die Leuchte möglich ist.


Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Installation Instruction


1. Hängen Sie die Lampe mit einem Hebeseil an der Decke oder an anderen sicheren Orten auf.




2. Verbinden Sie den Stecker mit der Steckdose, schließen Sie den Stecker an die Stromquelle an.



AC 100-277V




3. Dimmerknopf einstellen: Es gibt insgesamt 5 Stufen, 25%/50%/75%/100% vier Helligkeitsstufen, eine RJ-Stufe. Drehen Sie einfach die Helligkeitsstufe der tatsächlichen Verwendung entsprechend.



RJ Anschluss

4. Wenn der Dimmerschalter auf EXT/OFF steht, schaltet er auf die Dimmerfunktion des RJ-Anschlusses um, und Sie können die Helligkeit über die RJ-Steuerung einstellen.



0-10V DIMMUNG

Anwendung


Empfohlener Aufhänge-Abstand & empfohlene Beleuchtungsdauer

Stufe	Abstand		Zeit	Wattleistung
	Zoll	Zentimeter		
Keimung	24-30	61-76	18 Std. ON	50%
Aussaat	24	61	16 Std. ON	50%-70%
Gemüse	18-24	46-61	18 Std. ON	75%-100%
Blume	12-18	30-46	12 Std. ON	100%
Hinweis: Dieser Vorschlag dient nur als Anhaltspunkt und kann je nach der tatsächlichen Situation frei angepasst werden.				

Bei hoher LED-Leistung und größerem Abstand zum Gewächs deckt sie mehr Fläche ab. Bei einer niedrigeren Leistung und in unmittelbarer Nähe der Pflanzen deckt sie weniger ab, ist aber umweltfreundlicher.

Fotosynthese

Ausgangsspektrum Testbericht



Elektrischer Parameter

Eingangsspannung: AC100-277 V

Netzkabel: Schließen Sie den Stecker an die Stromquelle an.

Anwendung

Es wird speziell für die Beleuchtung von Pflanzen eingesetzt.

Einsatzumgebung

- 1、Luftfeuchtigkeit: $\leq 95\%$.
- 2、Luftdruck: 90-106 Kpa / 0,9-1,06 Bar

Paket Inhalt

- 1、1 x LED-Wachstumslicht
- 2、1 x Installationsanweisung
- 3、2 x Hebeseile
- 4、1 x Stecker
- 5、2 x Haken
- 6、2 x Stopfen

Versand und Lagerhaltung

- 1、 Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät während des Transports nicht zu stark geschüttelt wird und gehen Sie beim Abladen vorsichtig um.
- 2、 Es wird empfohlen, das Gerät in einem trockenen Lagerraum zwischen -10 und 60 °C aufzubewahren.

Rückgewinnung des Produkts

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union getrennt entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden.



Hersteller: SLT Lighting Technology (Dongguan) Co.,Ltd.

Adresse: No.201, 2nd Floor, 2BLDG, Gongchang Road 353, Huangjiang Town,
Dongguan City, Guangdong, China.

Importeur: WAITCHX

Adresse: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Importeur: FREE MOOD LTD

Adresse: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET



EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH



EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt,
Germany

Hergestellt in China

VEVOR[®]

E-mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR[®]


LAMPE DE CROISSANCE LED

150W PGL-C1/200W PGL-G1

300W PGL-X1/400W PGL-Z1

VEVOR®

LAMPE DE CROISSANCE LED



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :



CustomerService@vevor.com

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit est soumise au produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner de ne pas vous informer à nouveau s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Notes avant l'installation

1. Faites attention en ouvrant le carton, et contactez-nous s'il y a des dommages.
2. Personnes non professionnelles, veuillez ne pas réparer ou modifier ce produit sans autorisation.
3. Veuillez couper l'alimentation avant l'installation afin d'éviter un mauvais fonctionnement.
4. Pour garantir la durée de vie du produit, veuillez ne pas l'utiliser dans un endroit avec un fort brouillard d'acide.
5. Veuillez vérifier si la tension indiquée sur le luminaire correspond à la tension d'entrée à connecter, afin de ne pas endommager le luminaire LED.
6. Vérifiez que la position d'installation peut supporter 10 fois le poids du luminaire avant l'installation et installez-le à un endroit plat sans vibration, sans balancement et sans risque d'incendie.
7. Connexion de type X : (fait référence au cordon d'alimentation qui peut être séparé et remplacé par l'utilisateur).

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un assemblage spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.



Ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.




Le luminaire doit être positionné de telle sorte qu'il ne soit pas possible de le regarder de manière prolongée.


Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Instructions d'Installation



1. Accrochez la lampe au plafond ou à d'autres endroits sûrs à l'aide d'une corde de levage.



2. Connectez la fiche à la prise, puis connectez la fiche à la source d'alimentation.




3. Sélectionnez le réglage du gradateur : Il y a totalement 5 réglages : quatre réglages de luminosité 25%/50%/75%/100%, un réglage de contrôle RJ. Il suffit de tourner vers le réglage de luminosité approprié en fonction de l'utilisation réelle.



Port RJ

4. Lorsque l'interrupteur du gradateur est réglé sur EXT/OFF, il passe à la fonction de gradateur du port RJ, et vous pouvez régler la luminosité par le biais du contrôleur RJ.



GRADATION 0-10V

Application


DISTANCE DE SUSPENSION & DURÉE D'ÉCLAIRAGE RECOMMANDÉES

Stade	Distance		Temps	Wattage
	Pouce (po)	Centimètre (cm)		
Germination	24-30	61-76	18 Heures de Marche	50%
Semis	24	61	16 Heures de Marche	50%-70%
Légumes	18-24	46-61	18 Heures de Marche	75%-100%
Fleur	12-18	30-46	12 Heures de Marche	100%
Note : Cette suggestion n'est donnée qu'à titre indicatif, et peut être adaptée librement en fonction de la situation réelle.				

Réglez la lampe LED à une puissance élevée et éloignez-la de la plante pour qu'elle couvre une plus grande surface.
 Ou bien, réglez à une puissance plus faible et proche de la plante, elle couvre moins de surface mais plus écologique.

Photosynthèse

Rapport de Test du Spectre de Sortie



Paramètres Électriques

Tension d'Entrée : AC 100-277V

Cordon d'Alimentation : Connectez la fiche à la source d'alimentation

Application

Elle est utilisée professionnellement pour l'éclairage de différentes plantes.

Environnement d'Application

1. Humidité : $\leq 95\%$
2. Pression de l'Air : 90-106 kPa

Contenu du Paquet

- (1) 1 x Lampe de Croissance LED
- (2) 1 x Instructions d'Installation
- (3) 2 x Cordes de Levage
- (4) 1 x Fiche
- (5) 2 x Crochets
- (6) 2 x Bouchons

Expédition et Entreposage

1. Veuillez ne pas trop le secouer pendant le transport, le manipuler soigneusement lors du déchargement.
2. Recommandé être stocké dans un entrepôt de -10 à 60°C et garder l'entrepôt sec.

Recyclage du Produit

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets domestiques normaux, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



Fabricant : SLT Lighting Technology (Dongguan) Co.,Ltd.

Adresse : No.201, 2^e Étage, 2BLDG, Rue Gongchang 353, Bourg de Huangjiang,
Ville de Dongguan, Guangdong, Chine.

Importateur : WAITCHX

Adresse : 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Importateur : FREE MOOD LTD

Adresse : 2 Holywell Lane, Londres, Angleterre, EC2A 3ET



EUREP UK LTD
UNITÉ 2264, 100 RUE OCK, ABINGDON
OXFORDSHIRE ANGLETERRE OX14 5DH



EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt,
Allemagne

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

E-mail : CustomerService@vevor.com

VEVOR[®]


LED植物育成ライト

150W PGL-C1/200W PGL-G1

300W PGL-X1/400W PGL-Z1

VEVOR[®]

LED植物育成ライト



お困りがございましたらご連絡ください

商品に関するご質問がある？技術的なサポートをご希望？お気軽にお問い合わせください。



CustomerService@vevor.com

操作の前に本書をよくお読みください。VEVOR は、当社の取扱説明書を明確に解釈する権利を留保します。商品の外観は、お客様のお手元に届いた商品に準じるものとします。商品の技術的またはソフトウェアの更新があった場合、再度お知らせすることはありません。

ご利用の前に本書を熟読し、機器の知識・安全の情報そして注意事項について習熟してから正しくご使用ください。

設置前の注意事項

1. パッケージを慎重に開け、破損があった場合はご連絡ください。
2. 専門家以外の方は、本製品を修理・改造しないでください。
3. 誤作動を防ぐため、取り付け前に電源を切ってください。
4. 製品を長持ちさせるために、濃い酸ミストのある場所で使用しないでください。
5. 安全のために、本製品に表示されている電圧と一致している入力電圧しか接続しないでください。
6. 本製品の10倍の重量に耐えられ、振動のない、揺れのない、火災の心配のない平らな場所に設置してください。
7. タイプX接続：（ユーザーによる分離・交換が可能な電源コードを指します）

*電源コードが損傷した場合は、製造元またはサービス代理店から、本製品の専用コードを入手してください。



屋内使用のみに対応




点灯しているライトを長時間注視しないこと


本機は、FCC規則のパート15に準拠しています。操作は、次の2つの条件に従う必要があります：（1）有害な干渉を引き起こしてはならない、（2）望ましくない操作を引き起こす干渉を含め、受け取ったすべての干渉を受け入れます。

設置方法


1. 吊りロープで天井などの安全な場所にランプを吊るしてください。





2. プラグをコンセントに接続してください。



AC 100-277V





3. ノブで輝度調整：25％・50％・75％・100％の4つの輝度ギアと1つのRJコントロールギア、合計5つのギアがあります。実際の状況に合わせて、ノブで調整してください。



RJポート

4. EXT/OFFに回すと、RJポートの調光機能に切り替わり、RJコントロールで輝度を調整できます。



0-10V調光

ご利用

おすすめの吊り下げ距離と点灯時間

タイプ	距離		時間	ワット数
	Inch (In)	Centimeter (CM)		
発芽	24-30	61-76	18 Hours ON	50%
種まき	24	61	16 Hours ON	50%-75%
野菜	18-24	46-61	18 Hours ON	75%-100%
花	12-18	30-46	12 Hours ON	100%


注：この提案はあくまで参考であり、実際の状況に応じて自由に調整することができます。

LEDの出力を高くし、植物から高く離すと、より多くの面積をカバーすることができます。

一方、低出力にして植物に近づけると、照射面積は少なくなりますが、より環境にやさしくなります。

光合成

波形テストレポート



電氣的仕様

入力電圧：AC100-277V

電源コード：プラグを電源に接続します

機能

様々な植物の成長に必要な照明を提供しています。

使用環境

湿度：≤95%.

空気圧：90-106 Kpa

パッケージ

1xLED植物育成ライト

1 x 取扱説明書

2 x 吊りロープ

1 x プラグ

2 x フック

2 x ストッパ

—

持ち運び・保管

1. 輸送中はひどく揺らず、荷下ろしの際は丁寧に扱ってください。
2. 10-60℃の倉庫に、乾燥した状態で保管することをお勧めします。

製品のリサイクル

本製品は欧州指令2012/19/ECの規定に従っています。このマークは、EU圏内でゴミの分別収集が必要な製品であることを示しています。これは、このシンボルの付いた製品およびすべての付属品に適用されます。このマークが付いた製品は、通常のご家庭ごみと一緒に廃棄することはできず、電気製品の専用のリサイクル場所に戻す必要があります。



製造元：SLT照明科技（東莞）株式会社

住所：中国広州省東莞市黄江鎮公常路353号2棟201室

輸入者：WAITCHX

住所：250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

輸入者：FREE MOOD LTD

住所：2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET

UK

REP

EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH

EC

REP

EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany

中国製造

VEVOR[®]

メールアドレス: CustomerService@vevor.com