

CLEANING INSTRUCTIONS

The vinyl head rail and bottom rail can be wiped clean with a damp sponge. To clean the shade fabric or slats, use a feather duster or vacuum lightly using a soft brush attachment.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El pasador de vinilo y el riel inferior pueden limpiarse con una esponja húmeda. Para limpiar la tela de la persiana o tablillas, use un plumero o aspire con el accesorio para limpieza suave.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Le caisson supérieur en vinyle et le rail inférieur peuvent être essuyés avec une éponge humide. Utilisez un plumeau ou un aspirateur avec une brosse douce et une pression très légère.

QUESTIONS?

Contact customer service at 1-844-318-6168, Monday through Friday from 8:00 a.m. to 4:30 p.m. EST.