



# TEMPERED GLASS ROCKS

MODEL #OFR633PB, OFR633PB-20,  
OFR701PA, OFR701PA-20

**Español p. 8**  
**Français p. 15**



**IMPORTANT INSTRUCTIONS**  
PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE INSTALLING AND USING WITH A GAS APPLIANCE

**ATTACH YOUR RECEIPT HERE**

Serial Number \_\_\_\_\_ Purchase Date \_\_\_\_\_



**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00AM – 4:30PM CST, Monday – Friday, or e-mail us at [customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com)

## TABLE OF CONTENTS

---

Safety Information .....	3
Package Contents .....	4
Preparation .....	4
Assembly Instructions .....	5
Care and Maintenance .....	7
Warranty .....	7

**⚠ WARNING: Gas Appliances Are For Outdoor Use Only.**

**⚠ DANGER:**

If you smell gas:

1. Shut off gas to the gas appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. If odor continues, keep away from the gas appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.

**⚠ WARNING:**

Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of any gas appliance.

An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of any gas appliance.

**⚠ WARNING:** Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance to a gas appliance can cause injury or property damage. Refer to the owner's information manual provided with the gas appliance. For assistance or additional information about your gas appliance, consult a qualified installer, service agency or the gas supplier.

**⚠ DANGER**



### CARBON MONOXIDE HAZARD

Gas appliances can produce carbon monoxide which has no odor.

Using a gas appliance in an enclosed space can kill you.

Never use as gas appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or house.

## SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-447-4768 8:00AM – 4:30PM CST, Monday – Friday.

### DANGER

- Failure to follow the dangers, warnings and cautions contained in this owner's manual and the owners manual that came with your gas appliance may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.

### WARNING

- Do not use a gas appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the gas appliance and to replace any part of the control system and any gas control that has been under water.
- Do not put any other appliance cover or anything flammable on, or beneath the gas appliance.
- **Propane appliances should never be used by children. Young children should be carefully supervised when they are in the area of a gas appliance.**
- **Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures of a gas appliance and keep a safe distance to avoid burning or clothing ignition.**
- Never use wood or any other solid fuel in a gas appliance.
- Do not operate a gas appliance with a vinyl or PVC cover.
- Allow the gas appliance unit to cool before placing a vinyl or PVC cover on the gas appliance.
- Do not let children handle glass rocks, which may have sharp edges.
- Keep glass rocks away from children.
- These rocks are for Gas Firepits ONLY

### WARNING

This product and the fuels used to operate this product (liquid propane or natural gas), and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including benzene, which is known to the State of California to cause cancer and reproductive harm.

**For more information go to [www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)**

### CAUTION

Wear protective gloves when handling glass rocks.

## PACKAGE CONTENTS

---



A



B

PART	DESCRIPTION	QTY.
A	Blue Glass Rocks	1
B	Amber Glass Rocks	1

Note: You may have purchased either A- Blue Glass Rocks or B- Amber Glass Rocks. This manual applies to either A or B.

## PREPARATION

---

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

**Estimated Assembly Time: 1 minute**

## **⚠ CAUTION**

Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves when handling glass rocks. Read and follow all safety statements, warnings, assembly instructions and use and care instructions before attempting to assemble and use. Keep glass rocks away from children.

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Carefully pour one pack of the glass rocks in the fire bowl, per the examples below. Do not cover the ignition screen with glass rocks. Wear protective gloves when handling glass rocks.

## WARNING


DO NOT COVER THE IGNITION SCREEN when placing the glass rocks into the fire bowl. Always keep Ignition Screen visible. This screen must be clear and free of obstructions at all times to insure proper operation.

### Models


OFG418TA/OFG444T/OFG900T/OFG901T  
OFG419T/OFG321S



Only 14.33 lbs/6.5 kg glass rocks are approved for safe use with these fire pits.




CORRECT



INCORRECT

### Models

OFG012T/OFG824T/OFG007TF/OFG125T



Only 7.72 lbs/3.5 kg glass rocks are approved for safe use with these fire pits.




CORRECT




INCORRECT

### Models


OFG466TA/OFG467T



Only 7.28 lbs/3.3 kg glass rocks are approved for safe use with these fire pits.



CORRECT



INCORRECT

## CAUTION

Wear protective gloves when handling glass rocks.

1. Do not light or use gas unit if glass rocks are wet. Make sure glass rocks are completely dry before lighting as intense heat could cause the rock to crack.
2. Glass rocks could hit a person's face or eyes during the initial startup of a gas appliance. Keep away from the appliance for the first 20 minutes after lighting.
3. Do not add additional rocks to the fire bowl. Follow the instructions on the manual of the specific product.
4. Do not mix glass rocks with lava rocks.
5. Do not use two different sized glass rocks at the same time.

These glass rocks can be used with other gas fire pits. Before use, carefully check the instructions of how to replace the glass rocks in the manual of the specific product; or contact your fire pit supplier or GHP Group's customer service.

## REPLACEMENT PARTS LIST

---

For replacements, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday.



A



B

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Blue Glass Rocks	OFR633PB
B	Amber Glass Rocks	OFR701PA

## CARE AND MAINTENANCE

---

### Storage

Between uses:

- Store glass rocks inside the fire bowl of the upright fire table, in an area sheltered from direct contact with inclement weather (such as rain, sleet, hail, snow, dust and debris).

**Caution:** *Never place a cover on the fire glass when in use. Ensure the fire glass has cooled before placing a cover over the fire pit.*

## ONE YEAR LIMITED WARRANTY

---

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace at our option, free of charge. To order replacements or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, 8:00AM – 4:30PM, CST, Monday – Friday. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner’s manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.



**GHP Group, Inc.**  
6440 W. Howard St.  
Niles, IL 60714-3302  
877-447-4768



# ROCAS DE CRISTAL DE TEMPERADO

MODELO #OFR633PB, OFR633PB-20,  
OFR701PA, OFR701PA-20

English p. 1

Français p. 15



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR CON UN ELECTRODOMÉSTICO A GAS

ADJUNTE AQUÍ SU RECIBO

Número de serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_



**¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?** Antes de hacer una devolución a la tienda, llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-877-447-4768 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., hora central estándar, o escribanos a [customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com).



## CONTENIDO

Información de seguridad.....	10
Contenido del embalaje.....	11
Preparación .....	11
Instrucciones de ensamblaje.....	12
Cuidado y mantenimiento.....	14
Garantía.....	14

**⚠ ADVERTENCIA:** Los electrodomésticos a gas son para uso en exteriores únicamente.

**⚠ PELIGRO:**

Si huele a gas:

1. Apague el gas del electrodoméstico.
2. Apague cualquier llama abierta.
3. Si el olor continua, manténgase alejado del electrodoméstico y llame inmediatamente a su proveedor de gas o a los bomberos.


**⚠ ADVERTENCIA:**

No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en los alrededores de este u otro electrodoméstico.

Ningún tanque de gas propano que no esté conectado para su uso debe almacenarse en los alrededores de este u otro electrodoméstico.

**⚠ Advertencia:** La instalación, ajuste, modificación, servicio o mantenimiento incorrectos a un electrodoméstico a gas pueden ocasionar lesiones o daño a la propiedad. Consulte el manual de información para el usuario suministrado con el electrodoméstico a gas. Para asistencia o información adicional acerca de su electrodoméstico a gas, consulte a un instalador calificado, agencia de servicio o al proveedor de gas.

**⚠ PELIGRO**



### PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Los electrodomésticos a gas pueden producir monóxido de carbono, el cual no tiene olor.

Utilizar un electrodoméstico a gas en un espacio cerrado puede ocasionarle la muerte.

Nunca utilice un electrodoméstico a gas en un espacio cerrado como una caravana, carpa, auto o casa.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda este manual por completo antes de intentar ensamblar, poner en funcionamiento o instalar el producto. Si tiene alguna pregunta acerca de este producto, por favor llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-877-447-4768 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

### PELIGRO

Si no respeta los avisos de peligro, las advertencias y las precauciones que se incluyen en este manual del propietario y el que venía junto con su electrodoméstico a gas, puede ocasionar lesiones corporales graves o la muerte, o un incendio o explosión que ocasionen daño a la propiedad.

### ADVERTENCIA

- No utilice el electrodoméstico a gas si se ha mojado alguna de las piezas. Llame inmediatamente a un técnico calificado para que inspeccione el electrodoméstico a gas y reemplace las piezas del sistema de control y los controles de gas que se hayan mojado.
- No coloque ninguna funda ni elemento inflamable sobre el electrodoméstico a gas ni debajo de este.
- Los electrodomésticos a gas propano nunca deben ser manipulados por niños. Los niños pequeños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén cerca de un electrodoméstico a gas.
- Tanto los niños como los adultos deben estar al tanto de los peligros de las altas temperaturas de un electrodoméstico a gas y mantener una distancia segura para evitar quemaduras o el riesgo de que se les prenda fuego la ropa.
- Nunca utilice madera ni ningún otro combustible sólido en un electrodoméstico a gas.
- No ponga en funcionamiento un electrodoméstico a gas con una cubierta de vinilo o PVC colocada.
- Deje que el electrodoméstico a gas se enfríe antes de colocar una cubierta de vinilo o PVC sobre ella.
- No permita que los niños pequeños manipulen las piedras de vidrio, estas pueden tener bordes afilados.
- Mantenga las piedras de vidrio fuera del alcance de los niños.
- Estas piedras son ÚNICAMENTE para los braseros a gas.

### ADVERTENCIA

Este producto y los combustibles utilizados para poner en funcionamiento este producto (gas natural o propano líquido), y los productos de la combustión de tales combustibles, pueden exponerlo a sustancias químicas como el benceno que, según el estado de California puede provocar cáncer y daños reproductivos.

**Para obtener más información, visite [www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)**

### CAUTION

Utilice guantes de protección cuando manipule las piedras de vidrio.

## CONTENIDO DEL ENSAMBLAJE

---



A



B

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Piedras de vidrio color azul	1
B	Piedras de vidrio color ámbar	1

Nota: es posible que haya comprado A) piedras de vidrio color azul o B) piedras de vidrio color ámbar. Este manual corresponde a A o B.

### PREPARACIÓN

---

Antes de comenzar el ensamblaje de este producto, asegúrese de que están todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido del embalaje y el contenido de tornillería y herramientas de arriba. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar el producto. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para solicitar piezas de repuesto.

**Tiempo estimado de ensamblaje: 1 minuto**

### **⚠ CAUTION**

Algunas piezas pueden tener bordes afilados. Utilice guantes de protección cuando manipule las piedras de vidrio. Lea y siga todas las recomendaciones de seguridad, advertencias, instrucciones de ensamblaje e instrucciones de uso y cuidado antes de intentar ensamblar y usar la unidad. Mantenga las piedras de vidrio fuera del alcance de los niños.

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Vierta cuidadosamente un paquete de piedras de vidrio en el contenedor de brasas, como se muestra en los ejemplos a continuación. No cubra la pantalla de ignición con las piedras de vidrio. Utilice guantes de protección cuando manipule las piedras de vidrio.

### ADVERTENCIA

NO CUBRA LA PANTALLA DE IGNICIÓN cuando coloque las piedras de vidrio dentro de la cesta de brasas. Siempre mantenga la pantalla de ignición visible. Esta pantalla debe estar despejada y libre de obstrucciones para asegurar un funcionamiento correcto.

#### Modelos


OFG418TA/OFG444T/OFG900T/OFG901T  
OFG419T/OFG321S



Se aprobaron solo 14.33 lbs/6.5 kg para uso seguro con este brasero.




CORRECTO



INCORRECTO

#### Modelos

OFG012T/OFG824T/OFG007TF/OFG125T



Se aprobaron solo 7.72 lbs/3.5 kgs para uso seguro con este brasero.




CORRECTO




INCORRECTO

#### Modelos


OFG466TA/OFG467T



Se aprobaron solo 7.28 lbs/3.3 kgs para uso seguro con este brasero.



CORRECTO



INCORRECTO

### PRECAUCIÓN

**PIEDRAS DE VIDRIO** - Utilice guantes de protección cuando manipule las piedras de vidrio.

1. No encienda ni utilice la unidad a gas si las piedras de vidrio están mojadas. Asegúrese de que las piedras de vidrio estén completamente secas antes de encender la unidad, ya que el calor intenso podría hacerlas quebrar.
2. Las piedras de vidrio podrían golpear a alguien en la cara o los ojos durante el encendido de un electrodoméstico a gas. Manténgase alejado del electrodoméstico durante los primeros 20 minutos después de haberlo encendido.
3. No agregue piedras adicionales al contenedor de brasas. Siga las instrucciones incluidas en el manual del producto específico.
4. No mezcle piedras de vidrio y piedras volcánicas.
5. No utilice dos diferentes tamaños de piedras de vidrio al mismo tiempo.

Estas piedras de vidrio se pueden utilizar en otros braseros a gas. Antes de usarlas, lea cuidadosamente las instrucciones sobre cómo reemplazar las piedras de vidrio, que aparecen en el manual del producto específico; o comuníquese con el proveedor de su brasero o con nuestro servicio de atención al cliente.

## LISTE DE PIÈCES DE REMPLACEMENT

---

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes 8:00 a. m. A 4:30 p. m. (hora central estándar).



**A**



**B**

PIEZA	DESCRIPCIÓN	# PARTE
A	Piedras de vidrio color azul	OFR633PB
B	Piedras de vidrio color ámbar	OFR701PA

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

---

### **Almacenamiento**

Entre usos:

- Guarde las piedras de vidrio dentro del contenedor de brasas de la mesa del brasero en posición vertical, en un lugar donde queden protegidas de las inclemencias del tiempo (como lluvia, aguanieve, granizo, nieve, polvo y suciedad).

***Precaución:*** Nunca coloque una cubierta sobre las piedras de vidrio durante su uso. Asegúrese de que las piedras de vidrio se hayan enfriado antes de colocar una cubierta sobre el brasero.

---

### **UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA**

Si durante el transcurso de un año a partir de la fecha de compra original, este artículo no funciona correctamente debido a un defecto en el material o en la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargo, según nuestro criterio. Para solicitar piezas de repuesto u obtener el servicio de la garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes 8:00 a. m. A 4:30 p. m. (hora central estándar). Esta garantía no cubre defectos ocasionados por uso inapropiado o anormal, uso indebido, accidentes o alteraciones. Si no se respetan todas las instrucciones del manual del propietario, esta garantía quedará anulada. El fabricante no será responsable de daños incidentales o indirectos, ni del deterioro normal de los productos para exteriores. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos. Por lo tanto, es posible que la limitación mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos, y podría haber otros derechos aplicables según el estado.



# ROCHES EN VERRE TREMPÉ

MODELO #OFR633PB, OFR633PB-20,  
OFR701PA, OFR701PA-20

Español p. 8

English p. 1



## INSTRUCTIONS IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE LE PRÉSENT GUIDE AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER LES ROCHES AVEC UN APPAREIL

AGRAFEZ VOTRE FACTURE ICI

Numéro de série \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_\_\_



### Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?

Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-877-447-4768, entre 8 h 00 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi, ou contacter [customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com).

## TABLE DES MATIÈRES

Informations relatives à la sécurité .....	10
Contenu de l'emballage .....	11
Préparation .....	11
Instructions d'assemblage .....	12
Entretien et maintenance.....	14
Garantie.....	14

**⚠ AVERTISSEMENT : Les appareils au gaz doivent être utilisés à l'extérieur seulement.**

**⚠ DANGER :**

Si vous sentez une odeur de gaz :

1. Coupez l'admission de gaz de l'appareil.

2. Éteignez toute flamme nue.

3. Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie.


**⚠ AVERTISSEMENT :**

N'entreposez et n'utilisez pas d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité d'un appareil au gaz.

Une bouteille de propane liquide qui n'est pas raccordée en vue d'être utilisée ne doit pas être entreposée à proximité de tout appareil au gaz.

**⚠ AVERTISSEMENT : Une installation, un ajustement, une modification, une réparation ou un entretien inapproprié de l'appareil au gaz peut être la cause de blessures ou de dommages. Veuillez lire attentivement le guide de l'utilisateur fourni avec cet appareil au gaz. Pour obtenir de l'aide ou des renseignements supplémentaires au sujet de votre appareil, consultez un installateur qualifié, une institution de service ou le fournisseur de gaz.**

**⚠ DANGER**



**RISQUE D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE**

Cet appareil au gaz peut produire du monoxyde de carbone, un gaz inodore.

L'utilisation d'un appareil au gaz dans des espaces fermés peut entraîner la mort.

N'utilisez jamais cet appareil dans un espace fermé comme un campeur, une tente, une voiture ou une maison. Cio cerrado como una caravana, carpa, auto o casa.



## **INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ**

Veillez lire et comprendre le présent guide avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Si vous avez des questions concernant le produit, veuillez appeler le service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

### **DANGER**

Si les indications de danger, les avertissements et les mises en garde du présent guide et du guide de l'utilisateur fourni avec l'appareil au gaz ne sont pas suivis à la lettre, des blessures graves ou même la mort peuvent survenir, de même qu'un incendie ou une explosion causant des dommages matériels.

### **AVERTISSEMENT**

- N'utilisez pas cet appareil au gaz s'il a été plongé, même partiellement, dans l'eau. Appelez un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de commande et toute commande qui a été plongée dans l'eau.
- Ne mettez aucune autre housse d'appareil ou toute autre matière inflammable sur l'appareil au gaz ou en dessous de celui-ci.
- Les appareils au propane ne doivent jamais être utilisés par des enfants. Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement lorsqu'ils sont près d'un tel appareil.
- Les enfants et les adultes doivent être avertis des dangers que comportent les surfaces à haute température d'un appareil au gaz et s'en tenir à une distance suffisante pour éviter les brûlures de la peau et des vêtements.
- N'utilisez jamais de bois ou tout autre combustible solide dans un appareil au gaz.
- N'utilisez pas l'appareil au gaz avec une housse en vinyle ou en PVC.
- Laissez l'appareil au gaz refroidir avant de le recouvrir d'une housse en vinyle ou en PVC.
- Ne laissez pas les enfants toucher aux roches, qui peuvent avoir des bords tranchants.
- Gardez les roches en verre hors de la portée des enfants.
- Ces roches doivent **UNIQUEMENT** être utilisées avec des foyers extérieurs au gaz.

### **AVERTISSEMENT**

Ce produit, de même que les combustibles utilisés pour le faire fonctionner (gaz de pétrole liquide ou gaz naturel) et les produits de leur combustion, peut vous exposer à des substances chimiques comme le benzène, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer et des problèmes de reproduction.

**Pour plus de renseignements, visitez le [www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)**

### **MISE EN GARDE**

Portez des gants de protection lorsque vous manipulez les roches en verre.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

---



A



B

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
A	Roches en verre bleu	1
B	Roches en verre ambre	1

Remarque : Vous pouvez avoir acheté des roches en verre bleu (A) ou des roches en verre ambre (B). Le présent guide s'applique aux deux types de roches (A et B).

## PRÉPARATION

---

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage et de quincaillerie fournie ci-dessus. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses, n'essayez pas d'assembler le produit. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle afin d'obtenir des pièces de rechange.

**Estimation du temps d'assemblage : 1 minute**

## **⚠ MISE EN GARDE**

Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Portez des gants de protection lorsque vous manipulez les roches en verre. Veuillez lire et respecter les avis de sécurité, les avertissements ainsi que les instructions d'assemblage, d'utilisation et d'entretien avant d'assembler et de mettre en marche l'appareil. Gardez les roches en verre hors de la portée des enfants.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


1. Versez avec précaution un paquet de roches en verre dans la vasque de feu, conformément aux exemples ci-dessous. Ne versez pas de roches en verre sur l'écran d'allumage. Portez des gants de protection lorsque vous manipulez les roches en verre.

### AVERTISSEMENT


NE RECOUVREZ PAS L'ÉCRAN D'ALLUMAGE lorsque vous placez les roches en verre dans la vasque de feu. Faites en sorte que l'écran d'allumage soit toujours visible. Cet écran doit être propre et exempt de toute obstruction en tout temps afin d'assurer une utilisation appropriée de l'appareil.

#### Modèles


OFG418TA/OFG444T/OFG900T/OFG901T  
OFG419T/OFG321S



Le poids approuvé pour une utilisation sécuritaire de ce foyer extérieur est de 14,33 lbs/6,5 kgs




CORRECTE



INCORRECTE

#### Modèles

OFG012T/OFG824T/OFG007TF/OFG125T



Le poids approuvé pour une utilisation sécuritaire de ce foyer extérieur est de 7,72 lbs/3,5 kgs




CORRECTE




INCORRECTE

#### Modèles


OFG466TA/OFG467T



Le poids approuvé pour une utilisation sécuritaire de ce foyer extérieur est de 7,28 lbs/3,3 kgs



CORRECTE



INCORRECTE

### MISE EN GARDE

Portez des gants de protection lorsque vous manipulez les roches en verre.

1. N'allumez et n'utilisez pas l'appareil au propane si les roches en verre sont mouillées. Assurez-vous que les roches en verre sont complètement sèches avant d'allumer l'appareil, car une chaleur intense pourrait les faire craquer.
2. Les roches en verre peuvent percuter le visage ou les yeux d'une personne lors de la première mise en marche de l'appareil au gaz. Éloignez-vous de l'appareil pendant les 20 premières minutes suivant la mise en marche.
3. N'ajoutez pas de roches dans la vasque de feu. Suivez les instructions fournies dans le guide du produit concerné.
4. Ne mélangez pas des roches en verre et des pierres de lave.
5. N'utilisez pas deux tailles de roches en verre différentes en même temps.

Ces roches en verre peuvent être utilisées avec d'autres foyers extérieurs au gaz. Avant leur utilisation, veuillez lire attentivement les instructions de remplacement des roches en verre dans le guide de votre foyer extérieur, ou communiquer avec votre fournisseur de foyer ou notre service clientèle.

## LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

---

Pour des pièces de rechange, veuillez appeler le service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.



A



B

PIÈCE	DESCRIPTION	# PARTE
A	Piedras de vidrio color azul	OFR633PB
B	Piedras de vidrio color ámbar	OFR701PA

## **GARANTIE**

---

### **Entreposage**

Entre chaque utilisation :

- Entrez les roches en verre dans la vasque de feu de la table de foyer extérieur placée en position verticale, dans une zone à l'abri des intempéries (telles que la pluie, la giboulée, la neige, la poussière et les débris).

**Mise en garde :** *Ne placez jamais la housse sur le foyer extérieur lorsqu'il est allumé. Laissez refroidir le foyer extérieur avant de le recouvrir avec la housse.*

---

### **GARANTIE LIMITÉE D'UN AN**

Si, au cours d'une période d'un an à compter de la date originelle de l'achat, cet article s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, nous nous engageons à le remplacer, à notre discrétion, sans frais. Pour demander un remplacement ou pour obtenir un service sous garantie, appelez au 1 877 447-4768, entre 8 h et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi. La présente garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation non conforme ou anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'une modification. Omettre de suivre toutes les instructions contenues dans le présent guide annule aussi cette garantie. Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable pour tout dommage consécutif ou indirect et pour toute érosion normale des produits d'extérieur. Les lois en vigueur dans certains États, provinces ou territoires n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects et, par conséquent, la clause de limitation énoncée ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi et vous bénéficiez peut-être aussi d'autres droits, qui peuvent varier selon l'État, la province ou le territoire.