



MODEL PART DIAGRAM




WHERE TO USE




3-STAGE AIR PURIFICATION

Air Purification means it removes inanimate particles



INITIAL OPERATION

- 1. Remove the front panel by grasping its upper edge and gently pulling forward.
- 2. Remove the Pre-Filter, then the bag of filters behind it.
- 3. Remove the filters from the protective plastic bag.
- 4. Install the filters until they fit securely in place.
 - 01. Pre-Filter (front)
 - 02. Activated Carbon Filter (middle)
 - 03. True HEPA Filter (back)
- 5. After filters are installed, close the front panel.
- 6. Insert the power cord into an electrical outlet.



MAINTENANCE

When to Replace Filters

Filter	Indicator Light	When to Service	When to Replace
Pre-Filter	none	Clean once every 14 days	Permanent
Activated Carbon Filter	none	Can NOT be WASHED	Replace every 3 months
True HEPA Filter	Check Filter		Lasts Approx. 12 months

- When the Check Filter Indicator LED is on, it is time to replace the True HEPA Filter.
- Intervals between filter replacement may vary depending on environment.


REPLACING FILTERS



Resetting Filter Life:
After replacing your True HEPA Filter, place the Pre-Filter back in and close the Front Panel. While the unit is on, use a small, thin object (such as a paperclip) to hold the Filter Reset Button for at least 5 seconds until you hear the beep. After the beep, the Filter Replacement Indicator will disappear. Your Winix True HEPA is now reset.

RESET


CONTROL PANEL



- 01. Smart Sensor**
Detects the amount of odorous gas in the environment. When in Auto mode, the fan speed adjusts according to the detected amount of gas.
- 02. Filter Replacement Indicator**
LED light indicates when it is time to change the filter.
- 03. Filter Reset Button**
After replacing the True HEPA Filter, use a small object such as a paper clip, to press and hold the Filter Reset Button for at least 5 seconds until the Filter Replacement Indicator turns off.
- 04. Auto Mode**
Auto Mode automatically adjusts fan speeds according to your indoor air quality. The fan speed will adjust to low when air quality is good, medium when fair, and to high when poor.
- 05. Auto Button**
Use the Auto Button to set the air purifier to Auto Mode.
- 06. Air Quality Indicator**
Color coded LED light indicates one of three levels of Air Quality: Red (poor), Amber (fair), and Blue (good).
- 07. Fan Speeds**
Indicates the current fan speed.
- 08. Sleep Mode**
When Sleep Mode is activated, the Air Quality Indicator LED light is disabled.
 - Fan speed will automatically set to minimum speed (lower than 'Low') which will be nearly silent.
- 09. Fan Speed Button**
Use the Fan Speed Button to set the desired Fan Speed. Fan Speeds cycle in this sequence: Low(1), Medium(2), High(3), Turbo(4), Sleep(5), Low(1).
- 10. Power Indicator**
LED light indicates when the air purifier is turned on.
- 11. Power Button**
Turns the unit on or off. During the first 30 seconds of powering up, the Air Quality Indicator will cycle through Blue, Amber and Red colors.
 - Smart Sensor takes approximately 4 minutes to detect the air quality in the environment before normal operation begins.
- 12. Light Sensor**
When in Auto Mode, the light sensor detects when to put the unit into Sleep Mode.
 - Detects the amount of ambient light in the environment.

CLEANING CARE

Cleaning the Filters:




- Use a vacuum cleaner or soft brush to clean the Pre-Filter
- If it is excessively soiled, rinse in room temperature water.
 - Do not use detergent or soap.
 - Allow the filter to completely dry for 24 hours or more before using.
 - Intervals between filter cleaning may vary depending on the air quality.
 - Do not use hot water over 104°F or volatile fluids such as paint thinner.

NOTICE

- When cleaning the unit, always unplug the power cord first and then wait until the unit has cooled down.
- Never disassemble, repair, or modify the unit yourself.
- Do not use flammable sprays or liquid detergents.
- Do not allow children to clean or maintain the unit.
- Before cleaning or maintaining, ensure unit is unplugged.
- Do not use benzene, alcohol, or other volatile fluids, which may cause damage or discoloration.

Cleaning the Exterior & Interior:



- Wipe with a soft damp cloth using room temperature water.
- Afterwards, wipe it down with a clean, dry cloth.
- Open the front panel and clean the interior with a vacuum cleaner.
- For optimal performance, clean every 1 - 2 months.

SPECIFICATIONS

Model	D480	D360
Voltage	AC 120 V / 60 Hz	
Power Rate	90 W	65 W
Verified Room Size	498 sq.ft.	361 sq.ft.
Dimensions	17.2 in(W) x 11 in(D) x 24.2 in(H)	15 in(W) x 10.4 in(D) x 21 in(H)
Weight	16.2 lbs	13.0 lbs
Filter SKU	Filter D4 / SKU: 1712-0100-02	Filter D3 / SKU: 1712-0101-02

The exterior, design, and product specifications may be changed without prior notice to improve product performance.

Contact Winix for product related inquiries and customer service

- Dedicated Call Center: ☎ (877) 699-4649
- Website: www.winixamerica.com

To expedite service, please specify the model name and number, the nature of the problem, your contact information, and your address.

SAFETY AND CAUTIONS

Before operating this equipment, carefully read and follow these safety cautions.

Ensure filters are inserted before running unit. Running the unit without filters can shorten the lifespan of the unit and cause electric shock or injury.

Be sure foreign objects are NOT inserted into the vents on the unit.

Objects can include pins, rods, and coins.

Do not touch any part of the interior of the unit with wet hands.

The high voltage may cause electric shock.

Ensure unit intake and outlet vents do not become blocked.

Blockage may lead to increased internal temperatures causing product failure and deformation.

Do not use the unit as a step stool or place heavy objects on the unit.

Personal injury may occur or product failure and deformation.

- Do not pull on the power cord when unplugging the unit.
- Do not tie or knot the power cord when unit is in operation.
- If the unit becomes submerged in water, unplug it and contact customer service.
- Do not unplug or move the unit while in operation.
- Do not plug additional appliances into the same outlet or power supply.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Unplug the unit when not in operation for extended periods of time.
- Do not place around heating elements.
- Do not use around mist or fumes from industrial oil or around large quantities of metallic dust.
- The cord can become damaged by forcefully bending, pulling, twisting, bundling, pinching or placing heavy objects on it.

WARNING

Follow these instructions to reduce the risk of serious injury or death and to reduce risk of damaging the unit.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord. Reassembly is available from the manufacturer or its service agent.
- This appliance is not intended for use by a person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge of the unit, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This unit is not intended to be used to preserve documents or art conservation.

- Do not install in any sort of motor or transport vehicle (trucks, boats, ships, etc.).
- Do not place in an area with excessive amounts of noxious gases.
- Do not place near any flammable materials (aerosols, fuel, gases, etc.).
- Do not have the unit facing into wind or draft.
- Do not place below any electrical outlet.
- Do not place in excessively humid areas where the unit may become wet.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- Do not place unit closer than 12 inches from the wall during operation. It may cause condensation to the wall and the surrounding area.

LIMITED WARRANTY

Winix warrants the parts of the machine to be free of defects and provides service and support for two (2) years from the date of purchase. If any part is found to be defective during the warranty period, Winix will repair or replace the defective part or unit.

The Limited Warranty will be honored under the following circumstances:

- If purchased through an authorized dealer or retailer.
- Purchase date is within the warranty period.
- The unit has been confirmed defective after troubleshooting with the Winix America Customer Service Team.
- The unit has been operated based on the user manual instructions.
- Genuine Winix Replacement Filters have been used in the unit.
- Additional costs for spare parts and/or shipping costs may apply during warranty inspections.

Model Name	D480 / D360
Purchase Date	
Warranty Period	Two (2) Years
Place of Purchase	

- This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, or unauthorized repair.
- The Limited Warranty does not include or cover the air cleaner's filters.
- * for more information visit <https://winixamerica.com/terms-and-conditions/>
- * Certified Refurbished Air Purifiers come with a 1-year warranty. All Winix Certified Refurbished Air Purifiers go through a detailed inspection and refurbishment process to ensure all quality and performance standards are met.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read and save these instructions.

Thank you for purchasing a Winix air purifier. This product is for household use only.


IMPORTANT CAUTIONS FOR USING YOUR AIR PURIFIER:

- WARNING: Follow the instructions in this manual to reduce the risk of electric shock, short circuit, and/or fire.
- Do not repair or modify the unit. All repairs should be completed by a qualified technician.
 - The plug for this unit is polarized with one blade wider than the other. Do not force the plug into an electrical outlet. Do not alter the plug in any way. If the unit does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician to install a proper outlet.
 - Do not use if the power cord or plug is damaged or the connection to the wall outlet is loose.
 - Use AC 120 V only.
 - Do not damage, break, forcefully bend, pull, twist, bundle, coat, pinch, or place heavy objects on the power cord.
 - Periodically remove dust from the power plug. This will reduce the risk of shock due to humidity build up.
 - Remove the power plug from the outlet before cleaning the unit. When removing the power plug, grasp by holding the plug itself, never hold by the cord.
 - If the power plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified technician.
 - Do not operate the unit when using indoor smoke-generating insecticides.
 - Do not clean unit with benzene or paint thinner. Do not spray insecticides on the unit.
 - Do not insert fingers or foreign objects into air intake or outlet.
 - Unit will not remove carbon monoxide emitted from heating appliances or other sources.

IMPORTANT PRECAUTIONS FOR USING YOUR AIR PURIFIER:

- Do not block the intake or outlet vents.
- Do not use near hot objects, such as a stove.
- Do not use where the unit may come into contact with steam.
- Do not use the unit on its side.
- Keep away from products that generate oily residue, such as a deep fryer.
- Do not use detergent to clean the unit.
- Do not operate without a filter.
- Do not wash and reuse the True HEPA Filter, Activated Carbon Filter.
- Hold the handle on the back of the unit to transport.
- Do not hold by the front panel.
- Do not stick any small objects in the air outlet vents or fan.

WINIX
AIR PURIFIER




D480 / D360 USER MANUAL


Independently Tested.
Consumer Trusted.

The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is measured based on a ratio between the model's CADR for smoke and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.


SCHEMA DES PIECES DU MODELE




OÙ L'UTILISER



3-ETAPE DE PURIFICATION DE L'AIR



FONCTIONNEMENT INITIAL



ENTRETIEN

Quand remplacer les filtres

Filtre	Voyant lumineux	Quand nettoyer	Quand remplacer
Préfiltre	aucun	Nettoyer tous les 14 jours	Permanent
Filtre à charbon actif	aucun	NE peut PAS être NETTOYÉ	A remplacer tous les 3 mois
Filtre True HEPA	Check Filter		Dure environ 12 mois

- Lorsque le voyant lumineux est allumé, il est nécessaire de remplacer le Filtre True HEPA.
- L'intervalle entre les périodes de remplacement des filtres peut varier en fonction des environnements.


REEMPLACER LES FILTRES



RESET


Réinitialisation de la durée de vie du filtre:
Après avoir remplacé votre filtre True HEPA, remplacez le préfiltre et fermez le panneau avant. Pendant que l'appareil est allumé, utilisez un petit objet fin (comme un trombone) pour maintenir le bouton de réinitialisation du filtre pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le bip. Après le bip, l'indicateur de remplacement du filtre disparaîtra. Votre Winix True HEPA est maintenant réinitialisé.

PANNEAU DE COMMANDE



- 01. Capteur intelligent**
Lorsque le mode automatique est activé, le capteur intelligent détecte la quantité d'impuretés dans l'air afin d'adapter la vitesse du ventilateur.
- 02. Vérifier l'indicateur de filtre**
Le voyant lumineux indique lorsqu'il est nécessaire de changer le filtre.
- 03. Bouton de réinitialisation du filtre**
Après avoir remplacé le Filtre True HEPA, utiliser un petit objet, par exemple un trombone, pour appuyer longuement sur le bouton Réinitialisation. Appuyer pendant au moins 5 secondes, jusqu'à ce que le bouton Vérification du filtre s'éteigne.
- 04. Mode automatique**
Le voyant lumineux « AUTO » indique que le mode automatique est activé.
 - En mode automatique, la vitesse du ventilateur est automatiquement adaptée à la qualité de l'air intérieur. Plus la qualité de l'air intérieur s'améliore, plus la vitesse du ventilateur réduite automatiquement. Si la qualité de l'air intérieur se détériore, la vitesse du ventilateur est automatiquement augmentée.
- 05. Bouton Auto**
 - Utiliser ce bouton pour activer le mode automatique.
- 06. Indicateur de qualité de l'air**
Le voyant lumineux indique la qualité de l'air grâce à ses 3 niveaux de couleur.
 - BLEU (bonne), ORANGE (passable), ROUGE (mauvaise)
- 07. Vitesses du ventilateur**
Indique la vitesse actuelle du ventilateur.
- 08. Mode veille**
Le voyant lumineux « Veille » indique quand le mode veille est activé. Lorsque le mode veille est activé:
 - Le voyant lumineux de la qualité de l'air est désactivé.
- 09. Bouton de vitesse du ventilateur**
Utiliser le bouton de vitesse du ventilateur pour définir le vitesse du ventilateur souhaité. Les vitesses du ventilateur défilent dans cet ordre : faible(1), moyen(2), fort(3), turbo(4), veille ⌚, faible(1).
- 10. Voyant d'alimentation**
Le voyant lumineux indique quand le purificateur d'air est allumé.
- 11. Bouton d'alimentation**
Allume ou éteint l'unité. Pendant les 30 premières secondes de mise en route, le voyant de qualité de l'air fait défiler les 3 couleurs (bleu, orange et rouge).
 - Le capteur intelligent met environ 4 minutes à mesurer la qualité de l'air dans l'environnement avant que le fonctionnement normal ne commence.
- 12. Détecteur de lumière**
Lorsque le mode automatique est activé, le détecteur de lumière détecte lorsqu'il faut activer le mode veille.
 - Il détecte la quantité de lumière ambiante dans l'environnement.

NETTOYAGE



Nettoyer les filtres:
Utiliser un aspirateur ou une brosse souple pour nettoyer les Préfiltres.

- Si c'est très sale, rincer à l'eau tiède.
- Ne pas utiliser de détergent ou de savon.
- Laisser le filtre sécher complètement pendant 24h ou plus avant de l'utiliser.
- L'intervalle entre les périodes de remplacement des filtres peut varier en fonction de la qualité de l'air.
- Ne pas utiliser de l'eau à plus de 40°C ou des fluides volatiles tels que les diluants à peinture.

Nettoyage de l'extérieur et de l'intérieur:
Laver à l'eau tiède avec un chiffon doux et humide.

- Ensuite, essuyer avec un chiffon propre et sec.

Ouvrir le panneau avant et nettoyer l'intérieur avec un aspirateur.

- Pour un fonctionnement optimal, nettoyer tous les 1 ou 2 mois.

ATTENTION

- Toujours bien débrancher le cordon d'alimentation et attendre que l'unité ait refroidie avant de nettoyer celle-ci.
- Ne jamais démonter, réparer ou modifier cette unité vous-même.
- Ne pas utiliser des sprays inflammables ou des détergents liquides.
- Ne pas laisser les enfants nettoyer ou faire l'entretien de l'unité.
- S'assurer que l'unité est débranchée, avant de nettoyer ou faire l'entretien.
- Ne pas utiliser de benzène, d'alcool ou d'autres fluides volatiles qui pourraient provoquer des dégâts ou une décoloration.

Contact Winix pour les demandes à propos du produit et le service client

Pour faciliter le processus, veuillez indiquer le nom et numéro du modèle, la nature du problème, vos coordonnées, et votre adresse.

SPÉCIFICITÉS DE L'UNITÉ

modèle	D480	D360
Tension d'alimentation	120 V c.a. / 60 Hz	
Puissance d'alimentation	90 W	65 W
Taille vérifiée de la pièce	46 m²	34 m²
Dimensions du produit	43,8 cm(L) x 27,9 cm(l) x 61,5 cm(h)	38,1 cm(L) x 26,4 cm(l) x 53,5 cm(h)
Poids du produit	7,3 kg	5,9 kg
Filtre de remplacement	Filtre D4 / SKU: 1712-0100-02	Filtre D3 / SKU: 1712-0101-02

Les spécificités externes, de conception et du produit peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la performance du produit.

Centre d'appel dédié: ☎ (877) 699-4649

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Lire et suivre ces consignes de sécurité avant de faire fonctionner cet équipement.

Avant de mettre en marche l'unité, s'assurer que les filtres sont insérés

Faire fonctionner l'unité sans filtre peut réduire la durée de vie de celle-ci et provoquer des électrocutions ou des blessures.

S'assurer qu'aucun corps étranger n'est introduit dans les ouvertures de l'unité

Des objets tels que des épingles, des tiges ou des pièces.

Ne pas toucher les pièces à l'intérieur de l'unité avec les mains mouillées

Risque d'électrocution en raison des hautes tensions.

S'assurer que les ouvertures d'entrée et de sortie d'air ne sont pas bloquées

Une ouverture bloquée peut provoquer une augmentation des températures internes et conduire à une panne et à une déformation.

Ne pas utiliser l'unité comme tabouret et ne pas poser d'objets lourds sur celle-ci

Cela peut provoquer des dommages corporels ou une panne et une déformation du produit.

- ⚠ Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'unité.
- ⚠ Ne pas nouer ou attacher le cordon électrique lorsque l'unité est en marche.
- ⚠ Si l'unité a été mouillée, débrancher celle-ci et contacter le service client.
- ⚠ Ne pas débrancher ou déplacer l'unité quand celle-ci est en marche.
- ⚠ Ne pas brancher d'autres appareils sur la même prise électrique.
- ⚠ Ne pas toucher la prise avec les mains mouillées.
- ⚠ Débrancher l'unité lorsque celle-ci n'est pas utilisée pendant longtemps.
- ⚠ Ne pas placer près d'une source de chaleur.
- ⚠ Ne pas utiliser dans un environnement avec des vapeurs ou des émanations d'huiles industrielles, ou des grandes quantités de poussière métallique.
- ⚠ Le cordon peut s'abîmer s'il est fortement plié, tordu, emmêlé, pincé ou si des objets lourds sont placés dessus.

⚠

AVERTISSEMENT

Il est important de suivre ces consignes afin de réduire les risques de blessures graves ou de détérioration de l'unité.

- Si le cordon fourni est défectueux, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial et disponible auprès du fabricant ou de son SAV.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou un manque d'expérience et de connaissances, sans surveillance ou consignes concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être sous surveillance afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cette unité n'a pas pour but de préserver des documents ou des œuvres d'art.

- ⚠ Ne pas installer sur des véhicules motorisés ou de transport (camions, embarcations, bateaux, etc.).
- ⚠ Ne pas placer dans une zone avec une grande quantité de gaz nocifs.
- ⚠ Ne pas placer près de matériaux inflammables (aérosols, carburant, gaz, etc.).
- ⚠ Ne pas placer l'unité face au vent ou dans un courant d'air.
- ⚠ Ne pas placer sous une prise électrique.
- ⚠ Ne pas placer dans une zone très humide où l'unité pourrait être mouillée.
- ⚠ Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse à semi-conducteurs.
- ⚠ Ne placez pas l'appareil à moins de 12 pouces du mur pendant le fonctionnement. Cela peut provoquer de la condensation sur le mur et la zone environnante.

GARANTIE LIMITÉE

Winix garantit que les pièces de la machine sont exemptes de défauts et assure le service et l'assistance pendant deux ans à compter de la date d'achat. Si une pièce est défectueuse pendant la période de garantie, Winix réparera ou remplacera la pièce ou l'unité défectueuse.

Le Limited Warranty sera honoré dans les circonstances suivantes:

- Si acheté chez un revendeur agréé ou un revendeur.
- La date d'achat est comprise dans la période de garantie.
- L'unité a été confirmée défectueuse après un dépannage avec l'équipe du service clientèle de Winix America.
- L'appareil a été utilisé conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- Des filtres de remplacement Winix authentiques ont été utilisés dans l'appareil.
- Des frais supplémentaires pour les pièces de rechange et / ou les frais d'expédition peuvent s'appliquer lors des inspections de la garantie.

Avertissement: Tout changement ou modification apporté à cette unité et non approuvé par la partie en charge de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire usage de l'équipement.

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être détecté en éteignant l'équipement puis en le rallumant, il est conseillé de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Se renseigner auprès du vendeur ou d'un technicien qualifié en radio/TV.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence et conformes aux normes Innovation, Science et Economic. RSS(s) sans licence de Développement Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez et conservez ces instructions.

Merci d'avoir acheté un purificateur d'air Winix. Ce produit est pour une utilisation domestique uniquement.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR UTILISER LE PURIFICATEUR D'AIR

AVERTISSEMENT: Il est important de suivre les consignes de ce manuel afin de réduire les risques d'électrocution, de court-circuit et d'incendie.


- Ne pas réparer ou modifier l'unité. Toutes les autres réparations sont réalisées par un technicien qualifié.
- La fiche pour cette unité est polarisée avec une lame plus large que l'autre. Ne pas forcer pour insérer la fiche dans la prise électrique. Ne jamais modifier la fiche. Si l'unité ne rentre pas dans la prise, retourner la fiche. Si cela ne fonctionne toujours pas, contacter un technicien qualifié afin d'installer une prise adaptée.
- Ne pas utiliser si le cordon électrique ou la prise est défectueux ou si le branchement à la prise mural est mal fixé.
- Utiliser uniquement du 120 V c.a.
- Ne pas abîmer, casser ou fortement plier, tirer, tordre, emmêler, couvrir, pincer, ou placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- Enlever régulièrement la poussière présente sur la fiche secteur afin de réduire les risques d'électrocution en cas d'accumulation d'humidité.
- Débrancher la fiche secteur de la prise électrique avant de nettoyer l'unité. Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher, mais tenir la fiche.
- Si la fiche secteur est abîmée, elle doit être remplacée par un technicien qualifié.
- Ne pas faire fonctionner l'unité si vous utilisez des fumigènes insecticides d'intérieur.
- Ne pas nettoyer avec du benzène ou des diluants à peinture.
- Ne pas mettre les doigts ou des corps étrangers dans les ouvertures d'entrée et de sortie d'air.
- L'unité ne supprime pas le monoxyde de carbone dégagé par les appareils de chauffage ou d'autres sources.

MESURES DE SÉCURITÉ POUR UTILISER LE PURIFICATEUR D'AIR

- Ne pas bloquer les ouvertures d'entrée et de sortie d'air.
- Ne pas utiliser près d'objets chauds, par exemple les cuisinières.
- Ne pas utiliser dans un endroit avec de la vapeur.
- Ne pas utiliser l'unité de façon transversale.
- Tenir à l'écart des produits qui créent des résidus huileux, par exemple les friteuses.
- Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer l'unité.

- Ne pas faire fonctionner sans filtre.
- Ne pas laver puis réutiliser le Filtre True HEPA, Filtre à charbon actif.
- Tenir la poignée au dos de l'unité pour la transporter.
- Ne pas tenir par le panneau avant.
- Ne collez pas de petits objets dans les bouches d'aération ou le ventilateur.

WINIX PURIFICATEUR D'AIR



D480 / D360 MANUEL D'UTILISATION




Independently Tested.
Consumer Trusted.




The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is measured based on a ratio between the model's CADR for smoke and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.


MODELO DIAGRAMA DE PIEZAS




DÓNDE UTILIZARLO



PURIFICACIÓN DEL AIRE EN 3 FASES



OPERACIÓN INICIAL




MANTENIMIENTO

Cuándo realizar el mantenimiento y reemplazar los filtros


Filtro	Luz Indicadora	Realizar mantenimiento	Reemplazar
Prefiltro	ninguna	Limpiar cada 14 días	Permanente
Filtro de carbón activado	ninguna	No se puede lavar	Reemplazar cada 3 meses
Filtro HEPA verdadero	Check Filter		Se recomienda cambiar el filtro cada 12 meses

- Cuando el indicador LED Check Filter está encendido, es hora de reemplazar el Filtro HEPA verdadero.
- Los intervalos entre la sustitución del filtro dependerán del medio ambiente.

REEMPLAZO DE FILTROS



CONTROLES



- 01. Sensor inteligente**
Detecta la cantidad de gas con olor en el ambiente. Cuando está en modo automático, la velocidad del ventilador se ajusta según la cantidad de gas detectada.
- 02. Indicador de cambio de filtro**
La luz LED indica cuándo es el momento de cambiar el filtro.
- 03. Botón de reinicio de filtro**
Después de cambiar el filtro True HEPA, use un objeto pequeño, como un clip, para mantener presionado el botón de reinicio del filtro durante al menos 5 segundos hasta que se apague el indicador de cambio de filtro.
- 04. Modo Auto**
El Modo Auto ajusta automáticamente las velocidades del ventilador de acuerdo con la calidad del aire interior. La velocidad del ventilador se ajusta a un nivel bajo cuando la calidad del aire es buena, a un nivel medio cuando es aceptable y a un nivel alto cuando es mala.
- 05. Botón automático**
Utilice el botón automático para ajustar el purificador de aire en modo automático.
- 06. Indicador de calidad del aire**
La luz LED codificada por color indica uno de los tres niveles de calidad del aire: Rojo (baja), ámbar (regular) y azul (buena).
- 07. Velocidades del ventilador**
Indica la velocidad actual del ventilador.
- 08. Modo Sleep**
Cuando el Modo Sleep está activado, la luz LED del indicador de calidad del aire está apagada.
 - La velocidad del ventilador se ajustará automáticamente a la velocidad mínima (inferior a 'Baja'), que será casi silenciosa.
- 09. Botón de velocidad del ventilador**
Utilice el botón de velocidad del ventilador para ajustar la velocidad deseada del ventilador. Las velocidades del ventilador siguen la siguiente secuencia: Baja(1), media(2), alta(3), turbo(4), suspensión, baja(1).
- 10. Indicador de encendido**
La luz LED indica cuando el purificador de aire está encendido.
- 11. Botón de encendido**
Enciende o apaga la unidad. Durante los primeros 30 segundos de encendido, el indicador de calidad del aire alternará entre los colores azul, ámbar y rojo.
 - El Sensor inteligente tarda aproximadamente 4 minutos en detectar la calidad del aire en el ambiente antes de que comience el funcionamiento normal.
- 12. Sensor de luz**
Cuando está en Modo Auto, el sensor de luz detecta cuándo poner la unidad en Modo Sleep.
 - Detecta la cantidad de luz ambiental en el entorno.

CUIDADO DE LIMPIEZA



- AVISO**
- Antes de limpiar la unidad, siempre desconecte el cable de alimentación y espere a que la unidad se haya enfriado.
 - Nunca desarme, repare o modifique esta unidad usted mismo.
 - No utilice aerosoles inflamables ni detergentes líquidos.
 - Asegúrese de que los niños no limpien ni den mantenimiento a la unidad.
 - Antes de limpiar o dar mantenimiento a la unidad, asegúrese de que esté desconectada.
 - No utilice benceno, alcohol u otros líquidos volátiles que puedan dañar o decolorar.

Contacto para preguntas relacionadas con el producto y atención al cliente

- Servicio al Cliente: (877) 699-4649
- Sitio web: www.winixamerica.com

Para agilizar el servicio, por favor especifique el nombre y el número de modelo, la naturaleza del problema, su información de contacto y su domicilio.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Antes de operar este equipo, lea y siga cuidadosamente estas precauciones e instrucciones de seguridad.

Antes de poner la unidad en funcionamiento, compruebe que los filtros est3n instalados; operar la unidad sin filtros puede acortar su vida 3til o provocar una descarga el3ctrica o lesiones f3sicas.

Aseg3rese de NO introducir objetos extra3os en las aberturas de la unidad; como por ejemplo, alfileres, varillas o monedas.

No toque ninguna parte del interior de la unidad con las manos h3medas, un voltaje elevado puede provocar una descarga el3ctrica.

Aseg3rese de que las rejillas de ventilaci3n de entrada y salida de la unidad no est3n bloqueadas; el bloqueo puede provocar un aumento en la temperatura interna y causar una avera3a o deformaci3n del producto.

No utilice la unidad como una escalera ni coloque objetos pesados encima, esto podr3a ocasionar lesiones personales o la avera3a y deformaci3n del producto.

- ⚠ No desconecte la unidad tirando del cable de alimentaci3n.
- ⚠ Si la unidad se sumerge en agua, descon3ctela y p3ngase en contacto con el servicio de atenci3n al cliente. (Servicio no v3lido en M3xico).
- ⚠ No conecte otros aparatos en el mismo enchufe o toma de corriente.
- ⚠ Desconecte la unidad si no la va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
- ⚠ No utilice en presencia de niebla o humos de aceites industriales o cerca de grandes cantidades de polvo met3lico.
- ⚠ No instale el aparato en ning3n tipo de veh3culo de motor o de transporte (camiones, barcos, naves, etc.).
- ⚠ No lo coloque cerca de materiales inflamables (aerosoles, gasolina, gases, etc.).
- ⚠ No se debe colocar debajo de ninguna toma de corriente.
- ⚠ No ate ni anude el cable de alimentaci3n cuando la unidad est3 en funcionamiento.

⚠

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte y reducir el riesgo de da3o a la unidad, le recomendamos seguir estas instrucciones.

- Si el cable de alimentaci3n est3 da3ado, debe ser reemplazado por un cable especial o conjunto disponible del fabricante o su agente de servicio.
- Este electrodom3stico no est3 dise3ado para ser utilizado por una persona (incluidos los ni3os) con capacidades f3sicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que haya recibido supervisi3n o instrucciones sobre el uso del electrodom3stico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los ni3os deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Esta unidad no est3 destinada a ser utilizada para preservar documentos o en la conservaci3n del arte.

- ⚠ El cable se puede da3ar si se dobla o tuerce con fuerza, si se tira del mismo, se agrupa o se colocan objetos pesados encima de 3l.
- ⚠ No desconecte ni mueva la unidad mientras est3 en funcionamiento.
- ⚠ No toque el enchufe el3ctrico con las manos mojadas.
- ⚠ No coloque la unidad en zonas excesivamente h3medas en las que podr3a mojarse.
- ⚠ No lo coloque en zonas con cantidades excesivas de gases t3xicos.
- ⚠ La unidad no debe colocarse de cara al viento o una corriente de aire.
- ⚠ No lo coloque cerca de elementos de calefacci3n.
- ⚠ No coloque la unidad a menos de 30.5 cm de la pared durante la operaci3n. Puede causar condensaci3n en la pared y el 3rea circundante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea y guarde estas instrucciones.

Gracias por comprar el purificador de aire Winix. Este producto es solamente para uso dom3stico.

PRECAUCIONES IMPORTANTES PARA EL USO DE SU PURIFICADOR DE AIRE:

ADVERTENCIA: Siga las instrucciones en este manual para reducir el riesgo de descarga el3ctrica, cortocircuito o incendio.

- No repare o modifique la unidad a menos que est3 espec3ficamente recomendado en este manual.
- Todas las otras reparaciones deben ser realizadas por un t3cnico calificado.
- El enchufe de esta unidad est3 polarizado, cuenta con una clavija m3s ancha que la otra.
- No fuerce el enchufe en un tomacorriente el3ctrico. No modifique en alguna forma el enchufe.
- Si el enchufe no entrara en la toma de corriente, inv3rtalo. Si el enchufe a3un no entrara, p3ngase en contacto con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado.
- No use el aparato si el cable de alimentaci3n o el enchufe est3 da3ado o si la conexi3n al tomacorriente de pared est3 floja.
- Use 3nicamente en 120 V c.a.
- No da3e, rompa, tire, tuerza, amontone, recubra o doble con fuerza el cable de alimentaci3n ni coloque objetos pesados sobre el mismo.
- Remueva el polvo peri3dicamente del enchufe del cable. Esto reducir3 el riesgo de descargas el3ctricas a causa de la humedad acumulada.
- Si el enchufe del cable de alimentaci3n est3 da3ado, 3ste debe ser sustituido por el fabricante o un t3cnico calificado.
- Desenchufe el cable de alimentaci3n de la toma de corriente antes de limpiar la unidad.
- Al desenchufar, sujete del enchufe, nunca del cable.
- Desenchufe el cable de alimentaci3n del tomacorriente cuando el aparato no est3 en uso.
- No manipule el enchufe con las manos mojadas.
- No opere la unidad en interiores cuando se utilicen insecticidas que generen humo.
- No limpie la unidad con benceno ni solventes de pintura.
- Desenchufar el producto desconecta las funciones remotas.

PRECAUCIONES IMPORTANTES PARA EL USO DE SU PURIFICADOR DE AIRE:

- No bloquee los orificios de entrada o salida de las rejillas de ventilaci3n.
- No utilice la unidad cerca de objetos calientes, como la estufa.
- No la utilice donde pueda entrar en contacto con vapor.
- No la utilice de costado.
- Mant3ngala alejada de productos que generen residuos aceitosos, como una freidora.
- No utilice detergente para limpiarla.
- No utilice la unidad sin un filtro.
- No lave ni reutilice el Filtro HEPA verdadero, Filtro de carb3n activado.
- Para transportar, sujete la unidad por la manija ubicada en la parte posterior.
- No sujete la unidad por el panel frontal.
- No coloque ning3n objeto peque3o en las rejillas de ventilaci3n o el ventilador.

DOS A3OS DE GARANT3A

Winix garantiza que las piezas de la m3quina est3n libres de defectos y brinda servicio y soporte durante dos (2) a3os a partir de la fecha de compra. Si se determina que alguna pieza es defectuosa durante el periodo de garant3a, Winix reparar3 o reemplazar3 la pieza o unidad defectuosa. Se respetar3 la garant3a limitada en las siguientes circunstancias:

- Si se adquiere a trav3s de un distribuidor o minorista autorizado.
- Si la fecha de compra est3 dentro del periodo de garant3a.
- Si se ha confirmado que la unidad es defectuosa despu3s de solucionar el problema con el equipo de atenci3n al cliente de Winix Am3rica.
- Si la unidad se oper3 seg3n las instrucciones del manual del usuario.
- Si se utilizaron filtros de repuesto Winix originales en la unidad.

Nombre del Modelo	D480 / D360
Fecha de Compra	
Periodo de Garant3a	Dos (2) A3os
Lugar de Compra	

- Es posible que se apliquen costos adicionales por repuestos o costos de env3o durante las inspecciones de garant3a.
 - Esta garant3a no se aplica en casos de abuso, mal manejo, incumplimiento de las normas de uso del producto ni reparaci3n no autorizada.
 - La garant3a limitada no incluye ni cubre los filtros del purificador de aire.
- * Para m3s informaci3n visite <https://winixamerica.com/terms-and-conditions/>

Advertencia: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podr3an anular la autoridad del usuario para operar el equipo.


Nota: este equipo ha sido probado y cumple con los l3mites para dispositivo digital Clase B, de acuerdo al Apartado 15 del Reglamento de la FCC. Estos l3mites est3n dise3ados para proporcionar la adecuada protecci3n contra interferencia da3ina en una instalaci3n residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energ3a de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial en radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalaci3n en particular. Si este equipo llegara a ocasionar interferencia da3ina a la recepci3n de radio o televisi3n, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia adoptando una o m3s de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepci3n.
- Aumente la distancia de separaci3n entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente con un circuito diferente de aquel al que est3 conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un t3cnico experimentado en radio/TV.

Este dispositivo cumple con la(s) normativa(s) RSS de exentos de licencia del Industry Canada. Su operaci3n est3 sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Este aparato no debe causar interferencia da3ina.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cet appareil contient des 3metteurs/r3cepteurs exempt3s de licence et conformes aux normes Innovation, Science et Economic. RSS(s) sans licence de D3veloppement Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
- cet appareil ne doit pas causer d'interf3rences nuisibles, et.
- cet appareil doit accepter toute interf3rence re3ue, y compris les interf3rences pouvant provoquer un fonctionnement non souhait3.

WINIX
PURIFICADOR DE AIRE



D480 / D360 MANUAL DE USUARIO



Independently Tested.
Consumer Trusted.



The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is measured based on a ratio between the model's CADR for smoke and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.