

### INSTRUCTIONS:

1. Use key to easily remove your hidden aerator.
2. Clean the threads in spout for easier installation.
3. Assemble your new aerator as seen in Diagram 1 before installing.
4. Use key to install the new hidden aerator.

### INSTRUCCIONES:

1. Utilice la llave para quitar fácilmente su aireador oculto.
2. Limpie las roscas para facilitar la instalación.
3. Arme su aireador nuevo como se ve en el diagrama 1 antes de instalar.
4. Usar la llave para instalar su aireador nuevo oculto.

Diagram 1:

