Installation Instructions

A  X1	B  X1	C X1	D  X2	E  X1	F X2	G X1
H X1	I X1	J X1	K X2	L X1		

1



2



3



4



5



6