

# Bolton

*Wood is a natural product and requires special care when exposed to the weather. See some important information tips:*

- *Wood is a natural product and is said to be alive. When exposed to climate change (sun, rain, dry and humidity air, heat and cold), cracks and roughness are likely to occur. Alteration in the tonality and texture, are not a defect, but characteristic of a natural product.*
- *This furniture is elaborated with wood moisture in a suitable percentage to maintain the balance between retractions caused by the sun and dry air, as well expansions resulting from rain and moist air.*
- *If your furniture is exposed for a long period to only one of the extreme climate situations, it results in wood behavior imbalance.*
- *Excessive contact with the sun causes retractions and cracks, canoeing the larger boards, besides **loosening the screws, that must be retightened.***
- *In case of excessive contact with water, wood can expand, misaligning the meeting of parts with opposite direction fibers.*
- ***To enjoy your furniture for much longer, keeping it always beautiful and resistant, is rather easy. Just follow these tips:***
  - *Wash your furniture with water, with or without the aid of mild soap.*
  - *Once it is completely dry, evaluate the surface. If necessary, lightly sand the wood with a fine sandpaper.*
  - *Apply linseed or teak oil.*
  - *Clean surface with a foam pad (optional).*
- *Application of linseed or teak oil is recommended after the first six months of use. After this first application, repeat the process annually.*
- *·Rain can cause the transfer of pigmentation from the wood for the floor in the first days of use. These spots will disappear naturally after a few days or just washing the floor.*

[www.boltonfurniture.com](http://www.boltonfurniture.com)



# Bolton

*La madera es un producto natural y requiere cuidados especiales cuando está expuesta al exterior.  
Vea algunas informaciones y consejos importantes:*

- *La madera es un producto natural y se dice que tiene vida. Cuando se expone a los cambios climáticos (sol, lluvia, aire seco y húmedo, calor y frío) es normal que se produzcan grietas y aspereza. Alguna alteración en la tonalidad y textura de los muebles, no son un defecto, son características que aparecen en los productos de origen natural.*
- *Estos muebles se elaboran con madera con un porcentaje de humedad apropiado para mantener el equilibrio entre las retracciones provocadas por el sol y el aire seco, y las expansiones causadas por la lluvia y el aire húmedo.*
- *Si su mueble permanece expuesto durante un largo período de tiempo a solo uno de los extremos climáticos, se producirá un desequilibrio en el comportamiento de la madera.*
- *El contacto excesivo con el sol provoca retracciones y agrietamiento, arqueando las tablas más grandes, además de aflojar los tronillos, **que deberán ser apretados periódicamente.***
- *En el caso de un excesivo contacto con el agua, la madera puede expandirse, desalineando la unión de las piezas con fibras en sentido contrario.*
- **Aprovechar sus muebles por mucho más tiempo**, manteniéndolos siempre hermosos y resistentes, es mucho fácil. Basta seguir estos consejos:
  - *Lave su mueble con agua, con o sin la ayuda de jabón neutro.*
  - *Una vez que completamente seco, compruebe el estado de la superficie. Si es necesario, lije suavemente la madera utilizando una lija fina.*
  - *Aplique aceite de linaza o de teca.*
  - *Limpie la superficie con una esponja (opcional).*
- *Se recomienda la aplicación de aceite de linaza o de teca después de los primeros seis meses de uso. Después de esta primera aplicación, repita anualmente.*
- *La lluvia puede causar la transferencia de la pigmentación de la madera para el piso en los primeros días de uso. Estas manchas desaparecerán naturalmente después de algunos días o con el lavado del piso.*

[www.boltonfurniture.com](http://www.boltonfurniture.com)

