
1005 862 692

EVERBILT™

FIXED MOUNT DRYWALL BACK WALL CLIPS

Presillas de pared posterior de drywall con montaje fijo




REQUIRED TOOLS / HERRAMIENTAS REQUERIDAS


Not Supplied / No incluido


- Drill / Taladra
- 0.25 in / 0.63 cm
- Pencil / Lápiz
- Hammer / Martillo
- Level / Nivel


Supplied / Incluido


- Wall Clips (48) / Presillas de pared (48)
- Pins (48) / Clavijas (48)











1. Place and level clip at your desired position then mark drilling hole, keep clip location 2 in from shelf end and max 12 in spacing between two clips. Space clips evenly between end clips and ensure all are marked in a level line.
   NOTE: DO NOT EXCEED 12 in spacing between two clips.

   Coloca y nivela presilla en la posición deseada y marca enseguida el orificio a taladrar; mantén la ubicación de la presilla a 5.08 cm del extremo del estante y dejando 30.48 cm como máximo entre dos presillas. Espacia las presillas de manera uniforme entre las presillas de extremo y asegúrate que estén marcadas en una línea a nivel.
   NOTA: NO EXCEDER de 30.48 cm en el espaciado entre dos presillas.

2. Drill 1/4 in holes at marked clip positions, do NOT punch holes.

   Taladra orificios de 6.35 mm en las ubicaciones marcadas para presillas (NO hacer orificios).

3. Push wall clip into hole with end of hammer or similar tool and insert pin to secure. DO NOT HAMMER in pins. Only push pins in with handle of hammer or similar tool.
   NOTE: If the clip is placed in an undesired position, you may use slotted screwdriver or other similar tool to remove.

   Empuja la presilla de pared en el orificio con el extremo de un martillo o herramienta similar e inserta clavija para asegurar. NO MARTILLAR las clavijas para insertarlas. Empuja las clavijas solamente con el mango de un martillo u otra herramienta similar.
   NOTA: Si la presilla quedó en posición no deseada, puede usarse un destornillador plano o herramienta similar para quitarla.

CALL CUSTOMER CARE AT 800-305-1726 FOR ASSISTANCE OR INQUIRIES WITH THIS PRODUCT.
LLAMA AL EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL 800-305-1726 PARA ASISTENCIA O CONSULTAS SOBRE ESTE PRODUCTO.

*CLOSETMAID® IS A REGISTERED TRADEMARK OF CLAIRSON, INC.
EVERBILT™ SHELVING PRODUCTS ARE NOT MANUFACTURED OR DISTRIBUTED BY CLAIRSON.

*CLOSETMAID® ES UNA MARCA COMERCIAL REGISTRADA DE CLAIRSON, INC.
EVERBILT™ LOS PRODUCTOS DE ESTANTERÍA NO SON MANUFACTURADOS NI DISTRIBUIDOS POR CLAIRSON.

Recycle
Recicla

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

DISTRIBUTED BY:
DISTRIBUIDO POR:
HOME DEPOT
2455 PACES FERRY ROAD
ATLANTA, GA 30339
HOMEDEPOT.COM

8 20909 90194 5