
TROY-BILT®
TRANSMISSION PULLEY TO ENGINE PULLEY /
CORREA DE LA POLEA DE TRANSMISIÓN A LA POLEA DEL MOTOR /
COURROIE PLACÉE SUR LA POULIE DE TRANSMISSION ET LA POULIE DU MOTEUR
Auger Belt
Correa de barrena
Courroie des tarières
Drive Belt
Correa de transmisión
Courroie d'entraînement
Engine Pulley
Polea del motor
Poulie du moteur
Idler Pulleys
Poleas tensoras
Poulies de tension
CAUTION: Disconnect spark plug wire before working on engine. Be certain engine is cold.
CUIDADO: Desconecte el cable de bujía antes de trabajar en el motor. Asegúrese de que el motor esté frío.
ATTENTION : N'effectuez aucun entretien sans avoir préalablement débranché le fil de bougie et laissé refroidir le moteur.
WARNING: To reduce risk of injury, read Instruction Manual
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el Manual de Instrucciones.
AVERTISSEMENT : Veuillez lire les instructions du manuel pour éviter les accidents.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm
ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo
AVERTISSEMENT : Cancer et effet nocif sur la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov
DISTRIBUTED BY: / DISTRIBUIDO POR: / DISTRIBUÉ PAR :
MTD Products Company, 5903 Grafton Rd., Valley City, OH 44280
www.troybilt.com
SEE PRODUCT FOR COUNTRY OF ORIGIN.
VEA EL PAÍS DE ORIGEN EN EL PRODUCTO.
LE PAYS D'ORIGINE EST INDIQUÉ SUR LE PRODUIT.
490-501-Y096
645-89751