HUSKY

CANADA

# QUICK START GUIDE
# *GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE*
# HUSKY ECO

**DOC-612-HU REV02**




C ETL LISTED US
Intertek

**2000868**
Conforms to / *Conforme à*:
**UL Std. 1017**
Certified to / *Certifié selon*:
**CAN/CSA Std. C22.2 No. 243-10**

Like us | *Aimez-nous*:
www.facebook.com/huskyvac

# VACUUM UNIT INSTALLATION WITH EXISTING PIPING
# *INSTALLATION DE L'ASPIRATEUR AVEC TUYAUTERIE EXISTANTE*

RECOMMENDED TOOLS (Not included)
*OUTILS RECOMMANDÉS (Non fournis)*



Cutting Pliers
*Pince coupante*



Slotted Screwdriver
*Tournevis plat*



Drill
*Perceuse*

Tape Measure
*Ruban à mesurer*



Pliers
*Pince à bout plat*

Utility Knife
*Couteau utilitaire*



Stripping/Crimping Pliers
*Pince à dénuder et sertir*



Pencil
*Crayon*



Stud Sensor
*Détecteur de montants*



Level
*Niveau*

## 1 RECOMMENDED WALL BRACKET INSTALLATION | *INSTALLATION RECOMMANDÉE DU SUPPORT MURAL*



## 2 VACUUM UNIT INSTALLATION | *INSTALLATION DE L'ASPIRATEUR*



## 3 AIR INTAKE CONNECTION | *RACCORDEMENT DE L'ENTRÉE D'AIR*




**Note: Do not use glue!**
***Note : N'utilisez pas de colle !***

## 4 LOW VOLTAGE WIRE CONNECTION | *RACCORDEMENT DES FILS BAS VOLTAGE*



## 5 VACUUM UNIT CONNECTION | *BRANCHEMENT DE L'ASPIRATEUR*







YOUR CENTRAL VACUUM IS INSTALLED!
*VOTRE ASPIRATEUR CENTRAL EST INSTALLÉ !*



# FILTRATION BAG INSTALLATION | *INSTALLATION DU SAC DE FILTRATION*

**WARNING! The Filtration Bag must ALWAYS be in place when the system is in use.**

***ATTENTION ! Le sac de filtration doit TOUJOURS être en place lors de l'utilisation du système.***

1




2



Disposable Filtration Bag
*Sac de filtration jetable*

3



4

# CONTENTS | *CONTENU*




Wall Bracket attached
to back of Vacuum Unit
*Support mural attaché à l'arrière de l'aspirateur*




Preinstalled / *Préinstallé*




Preinstalled / *Préinstallé*

| Iitem | Code | Item | Code |
|---|---|---|---|
| **1** Vacuum Unit \| *Aspirateur* | ECO-150I-NA-H | **4** Low Voltage Connector (2x)<br>*Connecteur bas voltage (2x)* | PAD-PAD-55 |
| **2** Wall Bracket \| *Support mural* | SUP-MURAL-T1 | **5** Filtration Bag \| *Sac de filtration* | FILTRE-200-1 |
| **3** Wood Screw (4x) \| *Vis à bois (4x)* | PAD-PAD-83 | **6** Filtration Bag Adapter<br>*Adaptateur pour sac de filtration* | TUY-69 |

# VACUUM UNIT INSTALLATION | *INSTALLATION DE L'ASPIRATEUR*



**If a PVC piping network for central vacuum is already installed in your home:** Follow instructions inside this guide to connect to the existing piping in 5 easy steps.

***Si un réseau de tuyauterie PVC pour aspirateur central est déjà installé dans votre maison :*** *suivez les instructions à l'intérieur de ce guide pour raccorder à la tuyauterie existante en 5 étapes faciles.*

**If no PVC piping network for central vacuum has been installed in your home:**

***Si aucun réseau de tuyauterie PVC pour aspirateur central n'a été installé dans votre maison :***

**A** RECOMMENDED: Book your installation with a central vacuum installer or contact us for any additional information.

*RECOMMANDÉ : prenez rendez-vous avec un installateur d'aspirateurs centraux ou contactez-nous pour de plus amples informations.*

**1 800-361-3965**
**info@nuera-air.com**

**OR / *OU***

**B** Download our complete installation manual to install the piping network yourself.

*Téléchargez notre manuel d'installation complet pour installer vous-même le réseau de tuyauterie PVC.*

**www.huskyvac.com**

**SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION**
IMPORTANT : PLEASE REFER TO THE USER MANUAL FOR COMPLETE SAFETY INSTRUCTIONS REGARDING THE USE OF THIS APPLIANCE.

- Do not use with damaged cord or plug.
- Connect to a properly grounded outlet only.
- Do not use an extension cord to plug the unit.
- Do not exhaust air into a wall, a ceiling or concealed space of a building or structure.
- Make sure that the air exhaust and the Vacuum Unit vent holes are not obstructed.

***INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ LORS DE L'INSTALLATION***

*IMPORTANT : RÉFÉREZ-VOUS AU MANUEL D'UTILISATION POUR CONNAÎTRE L'ENSEMBLE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN LIEN AVEC L'UTILISATION DE CET APPAREIL.*

- *N'utilisez pas le système si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés.*
- *Branchez le système à une prise de courant correctement mise à la terre.*
- *N'utilisez pas de rallonge pour relier le système à une source d'alimentation.*
- *L'évacuation d'air du système ne peut pas donner directement sur un mur, un plafond ou un espace confiné dans un bâtiment ou une structure.*
- *Assurez-vous que la sortie d'air et les ouvertures d'aération de l'aspirateur ne sont pas obstruées.*






HUSKY

*3695 Desserte des Laurentides (A-15) E*
Laval, QC *H7L 3H7*
CANADA

Toll free | *Sans frais*: 1-800-361-3965
Tel.: 450-622-9000
info@nuera-air.com
huskyvac.com

Printed in Canada | *Imprimé au Canada*