POWERCORNER® MAX
EXTRA-LARGE ANGLE BROOM
ESCOBA ANGULAR EXTRAGRANDE

TO ASSEMBLE
PARA ENSAMBLAR

Press down and twist to attach


Presione hacia abajo y gire para sujetar

Press down and twist to attach

Presione hacia abajo y gire para sujetar

Twist to attach or detach

Gire para sujetar o separar



ocedar.com
a brand of
FREUDENBERG

©2023 Freudenberg Household Products LP
Attn: Consumer Affairs
2188 Diehl Road, Aurora, IL 60502
ocedar.com/contact-page