

Your kitchen. Made **better.**
courant.TM
by **IMPECCA**TM



Breakfast Hub - User Manual

Central de Desayunos - Manual de Usuario

Ensemble Petit-Déjeuner - Manuel de l'utilisateur

Model: **CBH-4601R**

www.courantusa.com

TABLE OF CONTENTS


Important Safety Instructions	3
What's In The Box	4
Features & Functions	5
Getting Started	5
Using The Coffee Maker	6
Using The Oven.....	6
Using The Griddle.....	7
Care & Cleaning.....	8
Customer Support	8
One Year Limited Warranty (Us).....	9
SPANISH	10
FRENCH	18
Notes.....	26

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. READ ALL INSTRUCTIONS. All users must read and understand this instruction manual before operating or cleaning this appliance.
CAUTION HOT SURFACES: This appliance generates heat during use. Follow these safety precautions to prevent the risk of burns, fire or other damage to persons or property.
2. The cord to this appliance should be plugged into a 120 V AC electrical outlet only.
3. Use with wall receptacle only.
4. Use on a heat-resistant, flat level surface only.
5. Do not touch hot surfaces. Use the handles to open, close and move the appliance.
6. To protect against risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or cooking unit in water or any other liquid.
7. This appliance should not be used by children.
8. Extreme caution must be exercised when any appliance is used near children.
9. Unplug from wall outlet before cleaning. Allow to cool before cleaning or storing this appliance.
10. Do not use outside or for commercial purposes. This appliance is for household use only.
11. Do not place on or near a heated oven, hot gas or electrical burner as it could cause the exterior to melt.
12. Do not leave this appliance unattended during use.
13. When in use, provide ventilation above and on all sides of the Breakfast Hub. Do not allow this appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dish towels or other flammable materials during use.
14. Do not place unit directly under a cabinet when using; this may result in excessive heat build-up.

WHAT'S IN THE BOX

1. Griddle Pan (Packed separately)
2. Baking Tray
3. Wire Rack
4. Door Handle
5. Crumb Tray
6. Glass Lid
7. Timer Knob
8. Coffee On/Off Switch
9. Mode Selector
10. Oven / Griddle Power Indicator
11. Coffee Warming Plate
12. Coffee Pot
13. Coffee Filter Holder
14. Water Tank
15. Water Tank Cover
16. Coffee Filter Release



FEATURES & FUNCTIONS

BREAKFAST HUB OVERVIEW

Your CBH-4601 Breakfast Hub is an amazing little multi-function kitchen appliance that can make up to 5 cups of coffee, toast bread, bake, broil or reheat foods and even be used for griddle-cooking! Some of these functions operate independently of each other and some overlap, as you will see below.

TOASTER OVEN FEATURES

- 9 liter capacity
- Toast, Oven and Broil functions
- 30 minute timer
- Power Indicator light
- Includes Crumb Tray, Bake Pan, and Rack
- 800 Watts

COFFEE MAKER FEATURES

- Removable water tank with handle for easy filling
- Reusable filter basket with handle for easy cleaning
- Anti-drip feature
- 5 Cup capacity
- ON/OFF Switch with Light Indicator
- 650 Watts

GRIDDLE FEATURES

- Removable large 10" Diameter griddle Pan with Glass Lid suitable for a Variety of Food.

GETTING STARTED

ASSEMBLY

Unit comes pre-assembled except for the griddle plate. It is necessary to place the griddle plate on the top of the unit before using the Toaster Oven or Griddle feature for the first time.

USING THE COFFEE MAKER

Note: This is a manual coffee maker. When switched on, the coffee maker will continue to brew coffee until the water tank is empty. Then, the coffee warming plate will remain hot until the power switch is turned OFF.

WARNING: Never open coffee filter holder when coffee is brewing. There is, however, an anti-drip feature that prevents coffee from spilling if the *coffee pot* is removed while brewing.

BREWING INSTRUCTIONS

1. Remove water tank and fill to desired level, up to five cups.
2. Replace tank and close lid.
3. Press Coffee Filter Release button to open the filter basket. Use the reusable filter or a #1 cone style paper filter. Put coffee grounds in filter. Click coffee filter into closed position.
4. Ensure the glass coffee pot is placed under the filter. Turn Coffee On/Off switch (#8) to ON. Coffee will begin to brew and fill the coffee pot up to 5 cups, until the tank is emptied.
5. Leave power switch ON to keep coffee hot with the warming plate.
6. When the coffee pot is empty or will be removed from the Breakfast Hub for a length of time, switch power OFF. Wait for all elements to cool before removing coffee grounds and cleaning the coffee maker.

USING THE OVEN

The Timer Knob turns the oven on and off. When the oven is on the Oven/Griddle power indicator is lit. Turn clockwise past 5 to activate oven. Turn counter-clockwise until the OFF position to manually turn it off. You should hear a bell whenever the unit turns off.

CAUTION: Ensure that there is nothing in or on the griddle as it might get hot. (The griddle can be used at the same time if the oven is in **GRIDDLE & BROIL** mode.) Make sure that the griddle plate is in place.

1. For the **TOAST** mode, put bread directly on the wire rack; Turn the mode selector to **TOAST** and choose the desired time (Past 5, and up to 10 depending on properties of bread and desired darkness).
2. Use **OVEN** mode for reheating foods and baking food dishes. Use the included bake pan. (May not be suitable for cookies and cakes, as there isn't a precise temperature control.) Turn the Mode Selector to **OVEN** and choose the desired cooking time.
3. To **BROIL** foods, use the included bake pan. Broiling uses the top elements only. Turn the mode selector to **GRIDDLE & BROIL**. Turn the Timer Knob to the desired broiling time.
4. When timer bell sounds, open oven door to remove food safely with an oven mitt and/or utensil.

USING THE GRIDDLE

The timer knob turns the griddle on and off. The Griddle may get warm anytime the oven is in any operation mode. When not using the griddle, the glass lid should always be in place. Never store anything on top of the Breakfast Hub.

When using the griddle for cooking, the mode selector should be on **GRIDDLE & BROIL**.

Note: While it is fine to broil foods at the same time that you're using the griddle, care should be taken that no other foods or objects are left in the oven while the griddle is being used.

1. Turn timer knob past 5 to desired cooking time
2. Place food on griddle
3. Replace glass lid
4. When food is cooked, open glass lid by the handle to remove food with plastic or wood utensils
5. Replace glass lid and allow griddle to cool before cleaning.

CARE & CLEANING

WARNING: Always unplug breakfast hub and wait for it to completely cool before performing any type of cleaning.

TOASTER OVEN CLEANING

- Remove crumb tray by pulling it out, straight towards you. Shake off any excess crumbs; Spray it with an all-purpose cleaner and use a non-abrasive scrubbing sponge to get off any excess grease.
- Remove the oven rack by lifting the front edge up at a 45° angle away from you, then pull towards you. Clean the same way as the crumb tray.
- For the oven itself, use a non-abrasive sponge sprayed with cleaner. Do not spray anything directly into the oven and avoid contacting any electrical elements.

GRIDDLE CLEANING

- Remove griddle completely from the Breakfast Hub. This can be washed under running water with soap or other cleansers and a non-abrasive sponge. Allow to dry completely before returning to the Breakfast Hub.

COFFEE MAKER CLEANING

- Rinse removable parts in warm water.
- Occasionally you can put equal parts of vinegar and water in the reservoir and run through a brewing cycle. Then run through plain water. This will clean up any residue. Repeat the clean water cycle if necessary.

CUSTOMER SUPPORT

Before contacting customer support, please see the troubleshooting guide above/below.

Visit our website to contact us, find answers to Frequently Asked Questions, and for other resources which may include an updated version of this user's guide.

 WWW.COURANTUSA.COM

If you wish to contact us by phone, please be sure to have your model number and serial number ready and call us between 9:00am and 6:00pm ET, at +1 888-943-2111.

Keep tabs on Courant's newest innovations & enter contests via our social network feeds:

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

ONE YEAR LIMITED WARRANTY (US)

Courant™ warrants this product against defects in material and workmanship to the original purchaser as specified below. Please be sure that the product is registered online within fourteen (14) days of purchase.

PARTS – if the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of one (1) year from the date of the original purchase, Courant™ will repair or replace the product parts at no charge (for parts) to consumers in the U.S.A. and Canada.

LABOR – if the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of ninety (90) Days from the date of the original purchase, Courant™ will repair or replace the product at no charge to consumers in the U.S.A. and Canada. After ninety (90) days, it will be the responsibility of the consumer.

Shipping costs to and from our warranty service center are the sole responsibility of the consumer.

To obtain warranty service by an authorized Courant™ service center, please email us at: service@courantusa.com to obtain a Repair and Maintenance Authorization (RMA) number and to locate the Warranty Service Center nearest you. Once authorized, you must mail the product to the authorized Courant™ service center in its original product packaging materials or equivalent, to prevent damage while in transit.

Further, should Courant™ determine that the product is outside of the Warranty terms, Courant™ will return the product to sender at sender's expense without being repaired or replaced, unless authorized by the consumer to service the out-of-warranty product at consumer's expense. All handling or restocking charges for returns and/or replacements shall be non-refundable.

Courant™ specifically excludes from this warranty any non-electric/mechanical attachments, accessories, and disposable parts including, but not limited to, outside case, connecting cables, batteries, and AC adapters. Courant™ reserves the right to repair or replace defective products with the same, equivalent, or newer models.

We reserve the right to either repair or replace product at our discretion. Replacement may be either new or refurbished and while every endeavor will be made to ensure it is the same model, if same model is not available, it will be replaced with a model of equal or higher specification.

Normal "Wear and Tear" is not covered by this, or any other, warranty. Further, Courant™ hereby reserves the right to determine "Wear and Tear" on any

and all products. Tampering or opening the product casing or shell will void this warranty in its entirety.

In addition, this warranty does not apply if the product has been damaged by accident, abuse, misuse, or misapplication; has been altered or modified without the written permission of Courant™; has been serviced by a non-authorized repair center of Courant™; has not been properly maintained or operated according to the operation manual; has been used for commercial, non-household purposes; has been cosmetically damaged; was not imported by Courant™; was not manufactured according to specification of the United States market; was damaged due to improper installation or neglect by the consumer; was damaged due to improper packaging in shipment to the Warranty Service Center; was damaged due to natural disasters; or if the serial number for the product has been removed or defaced.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO ONE (1) YEAR PARTS AND NINETY (90) DAYS LABOR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE OF THIS PRODUCT.

THESE WARRANTIES AND REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTIES AND REMEDIES IN CONNECTION WITH THE SALE AND USE OF THE PRODUCT. NO OTHER WARRANTIES, ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED, ARE GIVEN.

COURANT™ IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGE, WHETHER SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, DIRECT OR OTHERWISE, OR WHETHER KNOWN OR SHOULD HAVE BEEN KNOWN TO COURANT™, INCLUDING LOST PROFITS, GOODWILL, AND PROPERTY AND PERSONAL INJURY RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, THE INABILITY TO USE THE PRODUCT OR UNDER ANY LEGAL THEORY IN CONTRACT OR TORT. COURANT™ LIABILITY IS LIMITED TO THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID TO THE RETAIL SELLER OF THE DEFECTIVE PRODUCT.

No Courant™ dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, change or amendment to this warranty without the written consent and authorization from Courant™.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or liability for incidental or consequential damages, or do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

Note: Our Warranty Service Center ships only within Continental U.S.A., excluding Alaska and Hawaii.

TABLA DE CONTENIDO

Instrucciones Importantes De Seguridad	11
Qué Hay En La Caja	12
Funciones Y Características	13
Iniciando	13
Utilizando La Cafetera	14
Utilizando El Horno	14
Utilizando La Parrilla	15
Limpieza Y Cuidados	16
Soporte Técnico	16
Garantía Limitada Por Un Año (Us)	17

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES. Todos los usuarios deben leer y entender este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento o limpiar este electrodoméstico.

PRECAUCIÓN CON LAS SUPERFICIES CALIENTES. Este electrodoméstico genera calor al estarse utilizando. Siga estas instrucciones de seguridad para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas o a la propiedad.

2. El cable de este electrodoméstico debe ir conectado únicamente a un tomacorriente de 120 V AC.
3. Utilícelo únicamente con un receptáculo de pared.
4. Utilice sobre una superficie plana, nivelada y resistente al calor.
5. No toque las superficies calientes. Utilice las manijas para abrir, cerrar y mover el electrodoméstico.
6. Para protegerse en contra del riesgo de descarga eléctrica no sumerja en agua u otro líquido el cable, la clavija o la unidad.
7. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por niños.
8. Debe observarse precaución extrema cuando se utilice un electrodoméstico cerca de los niños.
9. Antes de limpiar la unidad, desconéctela. Permita que se enfríe antes de limpiarla o almacenarla.
10. No se utilice en exteriores o para propósito comercial. Este electrodoméstico es para uso doméstico.
11. No coloque sobre o cerca de un horno caliente, quemadores de gas o eléctricos calientes ya que pueden ocasionar que la parte exterior se derrita.
12. No deje sin supervisión este electrodoméstico durante el uso.
13. Cuando se utilice, proporcione una ventilación adecuada por encima y alrededor de la Central de Desayunos. No permita que este electrodoméstico esté en contacto con cortinas, papel tapiz, telas, toallas u otros materiales inflamables cuando esté en uso.
14. No coloque la unidad directamente bajo un gabinete, esto puede ocasionar un sobrecalentamiento.

QUÉ HAY EN LA CAJA

1. Sartén parrilla (Empacada por separado)
2. Charola para hornear
3. Rejilla de alambre
4. Manija de la puerta
5. Charola para migajas
6. Tapa de vidrio
7. Perilla del temporizador
8. Interruptor de encendido/apagado de la cafetera
9. Selector de modo
10. Indicador de encendido del horno/parrilla
11. Placa de calor de la cafetera
12. Cafetera
13. Soporte del filtro de café
14. Depósito de agua
15. Cubierta del deposito de agua
16. Liberador del filtro de la cafetera



VISTAZO GENERAL DE LA CENTRAL DE DESAYUNOS

Su central de desayunos CBH-4601 es un pequeño aparato electrodoméstico de cocina sorprendente que puede preparar hasta 5 tazas de café, pan tostado, puede hornear, asar o recalentar alimentos e incluso puede ser utilizada ¡para asar y cocinar! Algunas de estas funciones se realizan en forma separada de las otras o al mismo tiempo, como verá a continuación.

FUNCIONES DEL HORNO TOSTADOR

- Capacidad de 9 litros
- Funciones de tostador, horno y asador
- Temporizador de 30 minutos
- Luz indicadora de encendido
- Incluye charola para migajas, charola para hornear y rejilla de alambre
- 800 watts

FUNCIONES DE LA CAFETERA

- Tanque de agua removible con manija para un llenado fácil
- Canasta del filtro reutilizable con manija para una limpieza fácil
- Función anti goteo
- Interruptor de encendido/apagado con luz indicadora
- 650 watts

FUNCIONES DE LA PARRILLA

- Amplia parrilla removible de 10 pulgadas de diámetro con tapa de vidrio ideal para una gran variedad de alimentos

INICIANDO

ARMADO

La unidad viene pre-armada a excepción de la plancha de la parrilla. Es necesario colocar la plancha de la parrilla en la parte superior de la unidad antes de utilizar por primera vez las funciones del horno tostador o de la parrilla.

UTILIZANDO LA CAFETERA

Nota: esta es una cafetera manual. Al encenderla, la cafetera comenzará a preparar café hasta que el tanque de agua se agote. Entonces, la plancha calentadora de la cafetera permanecerá caliente hasta que el interruptor de encendido de la cafetera sea apagado (OFF).

ADVERTENCIA: Nunca abra el soporte del filtro de la cafetera cuando el café esté preparándose. Existe, sin embargo, una función anti goteo que evita que el café se tire si la cafetera se retira mientras el café se está preparando.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DEL CAFÉ

1. Retire el tanque de agua y llénelo hasta el nivel deseado hasta 5 tazas.
2. Coloque el tanque en su lugar y cierre la tapa
3. Presione el botón liberador del filtro de la cafetera para abrir la canastilla del filtro. Utilice un filtro de papel reutilizable del #1 estilo cono. Coloque el café molido en el filtro. Coloque el filtro en la posición cerrada.
4. Asegúrese que la jarra de la cafetera esté colocada bajo el filtro. Encienda (ON) la cafetera con el interruptor (#8). El café comenzará a prepararse y llenará la jarra hasta un nivel de 5 tazas, hasta que se vacíe el tanque.
5. Deje el interruptor en la posición ON para mantener el café caliente en la plancha calentadora.
6. Cuando la jarra de café se vacíe o sea retirada de la Central de Desayunos por cierta cantidad de tiempo, coloque el interruptor en OFF (apagado). Permita que todos los elementos se enfríen antes de retirar el café molido usado y limpiar la cafetera.

UTILIZANDO EL HORNO

La perilla del temporizador prende y apaga el horno. Cuando el horno está encendido la luz indicadora del Horno/Parrilla estará prendida. Gire en sentido de las manecillas del reloj posterior al 5 para activar el horno. Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta la posición OFF para apagar el horno en forma manual. Deberá escuchar una campanilla cuando la unidad se apague.

PRECAUCIÓN: Asegúrese que no haya nada dentro o sobre la parrilla ya que esta parte puede calentarse. (La parrilla puede utilizarse al mismo tiempo si el horno se encuentra en el modo **GRIDDLE & BROIL** – [Parrilla & Asador]). Asegúrese que la plancha de la parrilla esté en su lugar.

1. Para el modo **TOAST (Tostador)**, coloque el pan directamente sobre la rejilla de alambre: Coloque el modo de selección en **TOAST** y elija el tiempo deseado (Más de 5 y hasta 10 dependiendo de las propiedades del pan y el tostado deseado).
2. Utilice el modo **OVEN (Horno)** para recalentar alimentos y hornear platillos. Utilice la parrilla de cocción incluida. (Puede no ser ideal para galletas y pasteles ya que no hay un control preciso de temperatura). Coloque el selector de modo en **OVEN** y elija el tiempo de cocción deseado.
3. Para asar (**BROIL**) alimentos utilice la charola de horneado. El asador utiliza únicamente los elementos superiores. Coloque el selector de modo en **GRIDDLE & BROIL**. Elija el tiempo de asado deseado.
4. Cuando suene la campanilla, abra la puerta del horno y retire los alimentos con cuidado utilizando un guante para horno y/o utensilio.

UTILIZANDO LA PARRILLA

La perilla del temporizador prende y apaga la parrilla. La parrilla puede llegar a calentarse cada vez que se utiliza el horno en cualquier modo de operación. Cuando la parrilla no se utilice, la tapa de vidrio siempre debe estar en su lugar. Nunca almacene cosas sobre la parte superior de la Central de Desayunos. Cuando utilice la parrilla para cocinar, el selector de modo debe estar en GRIDDLE & BROIL.

Nota: Aún cuando está bien asar alimentos al mismo tiempo que utiliza la parrilla, debe tenerse cuidado de que no haya otros alimentos u objetos dentro del horno mientras se usa la parrilla.

1. Coloque la perilla del temporizador después del 5 hasta el tiempo deseado de cocción.
2. Coloque los alimentos en la parrilla.
3. Coloque la tapa de vidrio
4. Cuando se caliente la comida, levante la tapa de vidrio usando la manija para retirar los alimentos con utensilios de plástico o madera.
5. Coloque en su lugar la tapa de vidrio y permita que se enfríe antes de limpiar.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

ADVERTENCIA: Siempre desconecte la central de desayunos y espere que enfríe por completo antes de realizar cualquier tipo de limpieza.

LIMPIEZA DEL HORNO TOSTADOR

- Retire la charola para migajas jalándola hacia usted. Sacuda el exceso de migajas, rocíela con un limpiador de todo-propósito y utilice una esponja no abrasiva para quitar cualquier exceso de grasa.
- Retire la rejilla del horno al levantar la orilla frontal en un ángulo de 45 grados hacia atrás y luego jale hacia usted. Limpie de la misma forma que la charola de migajas.
- Para el horno en sí, utilice una esponja no abrasiva humedecida con limpiador. No rocíe limpiadores directamente dentro del horno para impedir el contacto con los elementos eléctricos.

LIMPIEZA DE LA PARRILLA

- Retire completamente la parrilla de la central de desayunos. Esta puede ser lavada directamente bajo el chorro del agua con jabón o cualquier otro limpiador y una esponja no abrasiva. Permita que seque por completo antes de regresarla a la central de desayunos.

LIMPIEZA DE LA CAFETERA

- Enjuague con agua tibia las partes removibles
- Ocasionalmente puede colocar partes iguales de agua y vinagre en el depósito de agua y ejecutar un ciclo de preparación. Después enjuague abundantemente con agua. Esto limpiará cualquier residuo. Repita el ciclo de preparación sólo con agua limpia si es necesario.

SOPORTE TÉCNICO

Antes de entrar en contacto con soporte al cliente, vea la guía de solución de problemas que se ha proporcionado anteriormente/a continuación.

Visite nuestro sitio web para entrar en contacto con nosotros, encontrar la respuesta a las Preguntas Más Frecuentes y otros recursos que pueden incluir una versión actualizada de esta guía de usuario.

 WWW.COURANTUSA.COM

Si desea entrar en contacto con nosotros por teléfono, asegúrese de tener a la mano el número de modelo y el número de serie y llámenos entre las 9:00am y las 6:00pm hora del Este, al +1 888-943-2111.

Manténgase al tanto de las innovaciones más recientes de Courant y participe en concursos por medio de nuestras redes sociales.

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO (US)

Courant™ garantiza este producto contra defectos en material y obra al comprador original como se especifica abajo siempre y cuando el producto este registrado en línea dentro de los catorce (14) días de compra.

PARTES – Si se determina que el producto tiene defecto de fábrica, dentro de un (1) año de la fecha de la compra original, Courant™ reparará o reemplazará las partes del producto sin costo alguno (de las partes) para consumidores en Estados Unidos y Canadá.

LABOR – Si se determina que el producto tiene un defecto de fábrica, dentro de un periodo de noventa (90) días de la fecha de la compra original, Courant™ reparará o reemplazará el producto sin costo alguno para consumidores en Estados Unidos y Canadá. Después de noventa (90) días será responsabilidad del consumidor.

Costos de embarque hacia y desde el Centro de Servicio de Garantía son la completa responsabilidad del consumidor.

Para obtener servicio de garantía por un centro de servicio autorizado de Courant™, por favor envíenos un correo electrónico a: service@courantusa.com para obtener un número de Autorización de Reparación y Mantenimiento y para localizar el Centro de Servicio de Garantía más cerca de usted. Una vez autorizado, usted debe enviar el artículo por correo al centro de servicios autorizado Courant™ en sus materiales de empaque de producto originales o equivalente, para prevenir daño en tránsito.

Además, si Courant™ determina que el producto está fuera de los términos de Garantía, Courant™ retornará el producto al remitente a cargo del remitente sin ser reparado o reemplazado, salvo que haya sido autorizado por el consumidor a dar servicio al producto fuera de garantía al costo del consumidor. Todos los cargos de manejo o por reposición por devoluciones y/o reemplazos no serán reembolsables.

Courant™ específicamente excluye de esta garantía aditamentos no-eléctricos/mecánicos, accesorios, y partes desechables incluyendo, pero no limitados a, caja externa, cables de conexión, baterías, y adaptadores AC. Courant™ se reserva el derecho a reparar o reemplazar productos con el mismo, equivalente, o modelo más nuevo.

Nos reservamos el derecho a reparar o reemplazar el producto a nuestra discreción. El reemplazo puede ser nuevo o reparado y aunque se hará todo lo posible por que sea el mismo modelo, si el mismo modelo no está disponible, será reemplazado con un modelo de la misma o mayor especificación.

Desgaste normal no es cubierto por esta garantía. Además, Courant™ se reserva el derecho a determinar el "desgaste" en cualquier y todos los productos. Manipulación o apertura de la cubierta o tapadera del producto anulará esta garantía completamente.

La garantía no aplica si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, mal uso, o mala aplicación; ha sido alterado o modificado sin el permiso expreso de Courant™; ha recibido servicio por un centro de reparación no autorizado por Courant™; no ha sido mantenido u operado de forma apropiada de acuerdo al manual de operación; ha sido usado para propósitos comerciales, no domésticos; ha sido dañado cosméticamente; no fue importado por Courant™; no fue fabricado de acuerdo a especificación del mercado de Estados Unidos; fue dañado debido a instalación no apropiada o negligencia del consumidor; fue dañado por empaque no apropiado en el embarque al Centro de Servicio de Garantía; fue dañado por desastre natural; o si el número de serie del producto ha sido removido o desfigurado.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN IMPLÍCITAS PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SON LIMITADAS EN DURACIÓN A UN (1) AÑO EN PARTES Y NOVENTA (90) DÍAS EN LABOR DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL AL DETALLE DE ESTE PRODUCTO.

ESTAS GARANTÍAS Y REMEDIOS SON LAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS GARANTÍAS Y REMEDIOS EN CONEXIÓN CON LA VENTA Y USO DEL PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA, ORAL O ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA SON DADAS.

COURANT™ NO ES RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, YA SEA ESPECIAL, ACCIDENTAL, CONSECUENTE, DIRECTO O DE OTRA MANERA, O YA SEA CONOCIDO O TUVO QUE HABER SIDO CONOCIDO POR COURANT™, INCLUYENDO GANANCIAS PERDIDAS, BUENA VOLUNTAD, Y LESIÓN PERSONAL O DE PROPIEDAD RESULTANTE DE CUALQUIER ROMPIMIENTO DE GARANTÍA, LA INHABILIDAD DE USAR EL PRODUCTO, O BAJO CUALQUIER TEORÍA LEGAL EN CONTRATO O AGRAVIO. LA RESPONSABILIDAD DE COURANT™ ES LIMITADA AL PRECIO DE COMPRA ACTUAL PAGADO AL VENDEDOR DETALLISTA DEL PRODUCTO DEFECTUOSO.

Ningún comerciante, agente, o empleado de Courant™ está autorizado para hacer ninguna modificación, extensión, cambio o enmienda a esta garantía sin el consentimiento escrito y autorización de Courant™.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o responsabilidad por daños accidentales o consecuentes, o no permiten una limitación en el tiempo de duración de una garantía implícita, así que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen a usted. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Nota: Nuestro Centro de Servicio de Garantía embarca solamente dentro de Estados Unidos Continental, excluyendo Alaska y Hawái.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes De Sécurité Importantes	19
Dans La Boîte	20
Caractéristiques Et Fonctions	21
Utilisation.....	21
Utilisation De La Cafetière	22
Utilisation Du Four Grille-Pain	22
Utilisation De La Plaque Chauffante.....	23
Entretien Et Nettoyage	24
Assistance Technique	24
Garantie Limitée D'un An (Us).....	25

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


1. LISEZ CES CONSIGNES. Tous les utilisateurs doivent lire et comprendre les instructions incluses dans ce manuel avant l'utilisation et le nettoyage de l'appareil.

ATTENTION SURFACES CHAUDES : Cet appareil génère de la chaleur lorsqu'en opération. Suivez les consignes de sécurité afin de prévenir des brûlures, le risque d'incendie, blessures ou dommages à la propriété.

2. Le cordon d'alimentation de l'appareil devrait être branché dans une prise 120V AC uniquement.
3. Utiliser avec une prise murale uniquement.
4. Utiliser sur une surface à niveau et résistante à la chaleur.
5. Ne touchez pas aux surfaces chaudes, utilisez les poignées pour ouvrir, fermer ou bouger l'appareil.
6. Pour vous protéger contre le risque d'une décharge électrique, ne submergez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
7. L'appareil ne devrait pas être opéré par des enfants.
8. Usez de prudence lorsqu'un appareil est utilisé près d'un enfant.
9. Débranchez l'appareil avant le nettoyage. Laisser l'appareil se refroidir avant le nettoyage et rangement.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur ou pour un usage commercial. Cet appareil est pour une utilisation domestique uniquement.
11. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, car cela pourrait faire fondre le boîtier.
12. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance, lorsqu'en opération.
13. Assurez-vous d'un accès adéquat à de la ventilation de chaque côté du gril, lorsqu'utilisé. Le gril ne doit pas toucher à des rideaux, papier peint, vêtements, torchons ou tout autre matériel inflammable.
14. Ne placez pas l'appareil directement sous un placard, lorsqu'utilisé. Cela pourrait causer une accumulation de chaleur.

DANS LA BOÎTE

1. Plaque chauffante (emballée séparément)
2. Plaque de cuisson
3. Grillage
4. Poignée de porte
5. Plateau ramasse-miettes
6. Couvercle vitré
7. Minuteur
8. Interrupteur cafetière
9. Sélecteur de mode
10. Témoin lumineux du four grille-pain
11. Plaque chauffante cafetière
12. Carafe pour café
13. Porte-filtres
14. Réservoir d'eau
15. Couvercle du réservoir d'eau
16. Cliquet de dégagement du filtre



APERÇU DE L'ENSEMBLE PETIT-DÉJEUNER

Votre ensemble petit-déjeuner CBH-4601 est un appareil multifonctions surprenant qui peut faire jusqu'à 5 tasses de café, servir de grille-pain, cuire, griller ou réchauffer des aliments ou même utiliser la plaque chauffante pour la cuisson! Certaines des fonctions de l'appareil fonctionnent indépendamment des autres alors que certaines se chevauchent comme vous le verrez ci-dessous.

CARACTÉRISTIQUES FOUR GRILLE-PAIN

- Capacité de 9 litres
- Fonctions de four, grille-pain et gril
- Minuterie de 30 minutes
- Témoin lumineux d'alimentation
- Plateau ramasse-miettes, plaque de cuisson et grillage inclus.
- 800 watts

CARACTÉRISTIQUES CAFETIÈRE

- Réservoir d'eau amovible avec poignée pour remplissage facile
- Panier filtre réutilisable avec poignée pour nettoyage facile
- Dispositif anti-gouttes
- Capacité de 5 tasses
- Interrupteur avec témoin lumineux
- 650 watts

CARACTÉRISTIQUES PLAQUE CHAUFFANTE

- Plaque chauffante de 10" de diamètre amovible avec couvercle vitré approprié pour divers aliments.

UTILISATION

ASSEMBLAGE

L'appareil est livré préassemblé mis à part pour la plaque chauffante. Il est nécessaire de placer la plaque sur le dessus de l'appareil avant d'utiliser l'option du four grille-pain ou la plaque chauffante pour la première fois.

UTILISATION DE LA CAFETIÈRE

Note : Cette cafetière est un modèle manuel. Lorsqu'en fonction, la cafetière continuera à préparer le café jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide. La plaque chauffante de la cafetière demeure chaude jusqu'à ce que l'interrupteur soit éteint.

AVERTISSEMENT : N'ouvrez pas le porte-filtre lorsque le café se prépare. Il y a par contre un dispositif anti-gouttes pour prévenir que le café dégoute lorsque la carafe est retirée.

INSTRUCTIONS À LA PRÉPARATION DU CAFÉ

1. Retirez le réservoir d'eau et remplir à la quantité désirée.
2. Remettre le réservoir d'eau et ferme le couvercle.
3. Appuyez sur le cliquet de dégagement du filtre pour accéder au panier à filtre. Utilisez le filtre réutilisable ou un filtre conique numéro 1 en papier. Ajoutez le café moulu dans le filtre. Sécurisez le filtre en place.
4. Assurez que la carafe est bien placée sous le filtre. Allumez l'interrupteur (#8) en position ON. Le café se préparera et remplira la carafe jusqu'à 5 tasses ou jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
5. Laissez la cafetière à la position ON pour garder le café au hot avec la plaque chauffante.
6. Lorsque la carafe est vide ou sera retirée de la cafetière pour une longue période, éteignez l'interrupteur à la position OFF. Attendez que tous les éléments soient suffisamment refroidis avant de retirer le marc de café et de procéder au nettoyage de la cafetière.

UTILISATION DU FOUR GRILLE-PAIN

La minuterie permet d'allumer ou éteindre le four grille-pain. Lorsque le four grille-pain est allumé, le témoin lumineux est illuminé. Tournez la minuterie dans le sens horaire dépassé le 5 pour activer le four. Tournez la minuterie dans le sens antihoraire vers la position OFF pour manuellement éteindre le four. Une clochette résonnera pour vous indiquer que l'appareil est éteint.

ATTENTION : Assurez-vous qu'il n'y ait rien dans ou sur la plaque chauffante au moment d'utiliser le four grille-pain dû à la chaleur générée. (La plaque chauffante peut être utilisée en même que le four si celui-ci est

mode **GRIDDLE & BROIL**.) Assurez-vous que la plaque chauffante est à sa place.

1. Pour le monde **TOAST**, placez directement le pain sur le grillage; tournez le bouton de sélection de mode à **TOAST** et choisissez le temps désiré (dépassé 5 et jusqu'à 10 selon le type de pain et la cuisson désirée).
2. Utilisez le mode **OVEN** pour réchauffer ou cuire de la nourriture et des plats. Utilisez la plaque de cuisson incluse. (Peut-être pas pratique pour les gâteaux ou biscuits puisque l'appareil ne dispose pas de contrôle de température précise). Sélectionnez le mode **OVEN** et indiquez le temps de cuisson désiré.
3. Pour griller de la nourriture avec le mode **BROIL**, utilisez la plaque de cuisson incluse. Sélectionnez le mode **GRIDDLE & BROIL**. Ajustez la minuterie au temps désiré.
4. Au son de la clochette, ouvrez la porte pour retirer la nourriture avec un gant de four et/ou des ustensiles.

UTILISATION DE LA PLAQUE CHAUFFANTE

La minuterie contrôle la plaque chauffante. La plaque pourrait se réchauffer lorsque le four grille-pain est en utilisation. Lorsque vous utilisez la plaque chauffante, le couvercle en verre devrait toujours être en place. Ne rangez jamais quoi que ce soit sur le dessus de l'ensemble petit-déjeuner. Lorsque vous utilisez la plaque chauffante pour la cuisson, le sélecteur de mode devrait être à **GRIDDLE & BROIL**.

Note : Faire griller des aliments avec le mode **BROIL** et l'utilisation de la plaque chauffante en même temps ne causera pas de problèmes. Par contre, une attention particulière devrait être portée lorsqu'aucune nourriture ou objet ne devraient être dans le four grille-pain lorsque la plaque chauffante est utilisée.

1. Ajustez la minuterie dépassée 5 au temps de cuisson désirée.
2. Placez la nourriture sur la plaque chauffante.
3. Placez le couvercle de verre sur la plaque
4. Lorsque la cuisson est terminée, ouvrez le couvercle par la poignée et retirez la nourriture à l'aide d'ustensiles en bois ou en plastique.
5. Remplacez le couvercle et laissez la plaque se refroidir avant de la nettoyer.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT : Débranchez toujours l'ensemble petit-déjeuner et laissez l'appareil se refroidir avant de débiter le nettoyage.

NETTOYAGE FOUR GRILLE-PAIN

- Retirez le plateau ramasse-miettes en le tirant vers vous. Secouez le plateau pour enlever les miettes. Utilisez un nettoyant tout usage ainsi qu'une éponge non abrasive pour nettoyer les excès de graisse.
- Retirez le plateau du four en levant le devant à un angle de 45° vers l'arrière et ensuite, tirez vers vous. Nettoyez de la même façon que la plaque ramasse-miettes.
- Pour le four grille-pain, utilisez une éponge non abrasive vaporisée avec du nettoyant. Ne vaporisez aucun nettoyant directement dans le four afin d'éviter tout contact avec les éléments électriques.

NETTOYAGE DE LA PLAQUE CHAUFFANTE

- Retirez la plaque de l'ensemble. Elle peut être lavée sous l'eau courante avec du savon ou tout autre nettoyant à l'aide d'une éponge non abrasive. Laissez la plaque sécher complètement avant de la remettre sur l'appareil.

NETTOYAGE CAFETIÈRE

- Rincez les pièces amovibles sous l'eau.
- À l'occasion, vous pouvez utiliser une mixture égale de vinaigre et d'eau dans le réservoir et faire fonctionner la cafetière comme à l'habitude et ensuite répéter avec de l'eau fraîche. Ceci permettra de nettoyer et éliminer les résidus. Répétez au besoin le cycle avec l'eau fraîche.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Avant de contacter le support technique, veuillez consulter le guide de dépannage ci-dessus / ci-dessous.

Consultez notre site Web pour nous rejoindre, pour trouver les réponses à vos questions fréquentes et pour des ressources additionnelles telles qu'une version mise à jour de ce guide de l'utilisateur.

 WWW.COURANTUSA.COM

Pour nous rejoindre par téléphone, veuillez avoir en main le numéro de modèle et de série de votre appareil. Nos lignes sont ouvertes entre 9 h et 18 h HE au 1- 888-943-2111.

Tenez-vous à jour sur les plus récentes innovations chez Courant et pour participer à nos concours via nos médias sociaux:

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN (US)

Courant™ garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original tel que spécifié ci-dessous à condition que le produit soit enregistré en ligne dans les quatorze (14) jours suivants l'achat.

PIÈCES — Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale, Courant™ réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada.

MAIN-D'OEUVRE — Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale, Courant™ réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada. Après quatre-vingt-dix (90) jours, il en sera de la responsabilité du consommateur.

Les frais d'expédition à destination et à partir de notre centre de service de garantie sont à la charge du consommateur.

Pour obtenir le service de garantie par un centre de service autorisé Courant™, veuillez nous écrire à : service@courantusa.com pour obtenir une autorisation de réparation et d'entretien (ARE) ainsi que pour localiser le centre de service de garantie le plus près de vous. Une fois autorisé, vous devez envoyer le produit au centre de service autorisé Courant™ dans ses matériaux d'emballage d'origine ou l'équivalent, pour éviter tout dommage pendant le transport.

De plus, si Courant™ devait déterminer que le produit est en dehors des conditions de la garantie, Courant™ retournera le produit à l'expéditeur aux frais de celui-ci sans être réparé ou remplacé, sauf s'il est autorisé par le consommateur à servir le produit à garantie expiré aux frais du consommateur. Tous les frais de manutention ou de réapprovisionnement pour les retours et/ou les remplacements seront non remboursables.

Courant™ exclut expressément de cette garantie toutes pièces jointes non électriques/mécaniques, accessoires et pièces jetables, y compris, mais non limité à, l'extérieur du boîtier, les câbles de connexion, batteries et adaptateurs secteur. Courant™ se réserve le droit de réparer ou de remplacer les produits défectueux avec des modèles identiques, équivalents ou plus récents.

Nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer le produit à notre discrétion. Le remplacement peut être soit neuf ou remis à neuf et alors que tous les efforts seront faits pour s'assurer qu'il s'agit du même modèle, si le même modèle n'est pas disponible il sera remplacé par un modèle équivalent ou supérieur.

L'usure « normale » n'est pas couverte par la présente, ou toute autre garantie. De plus, Courant™ se réserve le droit de déterminer l'usure « normale » sur tous les produits. L'altération ou l'ouverture du boîtier ou de la coquille du produit annulera cette garantie dans son intégralité.

De plus, cette garantie ne s'applique pas si le produit a été endommagé par accident, abus, mauvaise utilisation ou mauvaise application, a été altéré ou modifié sans l'autorisation écrite de Courant™, a été réparé par un centre de réparation Courant™ non agréé, n'a pas été correctement entretenu ou utilisé conformément au manuel d'utilisation, a été utilisé à des fins commerciales ou autres que personnelles, a été esthétiquement endommagé, n'a pas été importé par Courant™, n'a pas été fabriqué selon les spécifications du marché des États-Unis, a été endommagé suite à une mauvaise installation ou à une négligence de la part des consommateurs, a été endommagé suite à un mauvais emballage lors de l'expédition au centre de service de garantie, a été endommagé en raison de catastrophes naturelles ou si le numéro de série du produit a été retiré ou rendu illisible.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À UN (1) AN POUR LES PIÈCES ET QUATRE-VINGTS-DIX (90) JOURS POUR LA MAIN-D'OEUVRE À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE DE CE PRODUIT.

CES GARANTIES ET RECOURS SONT LES SEULS ET UNIQUES GARANTIES ET RECOURS CONCERNANT LA VENTE ET L'UTILISATION DU PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE.

COURANT™ N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, QU'IL SOIT PARTICULIER, ACCIDENTEL, INDIRECT, DIRECT OU AUTRE ÉTANT CONNU OU QUI AURAIT DÙ ÊTRE CONNU D'COURANT™, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LA BONNE VOLONTÉ ET LA PROPRIÉTÉ AINSI QUE LES BLESSURES PERSONNELLES RÉSULTANTES D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU SOUS TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE. LA RESPONSABILITÉ D'COURANT EST LIMITÉE AU PRIX D'ACHAT PAYÉ AU DÉTAILLANT DU PRODUIT DÉFECTUEUX.

Aucun revendeur, agent ou employé Courant™ n'est autorisé à faire quelques modifications, extension, changement ou amendement que ce soit de cette garantie sans le consentement écrit et l'autorisation d'Courant™.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou de la responsabilité pour les dommages directs ou indirects, ou ne permettent pas de limitation sur la durée d'une garantie implicite. Les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Note : Notre centre de service de garantie expédie seulement à l'intérieur des États-Unis contigus, excluant l'Alaska et Hawaï.

[illegible]

[illegible]

