HUSKY®

SKU/THD.com #1005 019 985
SKU/THD.com #1006 399 517
Model # HOTC4609B15M
Model # HOTC4609BJ5M


USE AND CARE GUIDE

HUSKY 46 IN. 9 DRAWER MOBILE WORKBENCH 24.5 IN. DEEP WITH FULL LENGTH TABLE AND FOLD OUT LEGS

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call
Husky Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday
9 a.m.- 6 p.m., EST, Saturday

1 888 HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM



THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Husky through the purchase of this mobile workbench. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Husky!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2-3
Warranty 3
Pre-Assembly 4
- Tools Required 4
- Hardware Included 4
- Specifications 4
- Package Contents 5

Assembly 6
Operation 7-8
Care and Clearning 8
Maintenance 8
Service Parts 9

Safety Information


1. Do not open more than one drawer at a time.
2. Do not let children approach the product.
3. To help prevent the product from tipping, load the product starting with the bottom drawers.
4. Keep locking the casters' brake set unless you are moving the cabinet. This will help to prevent the product from rolling.
5. Lock all drawers before moving the product.
6. Make sure all drawers close tightly before locking/unlocking.
7. Do not step in any drawer/drawers.
8. When moving this product, push it rather than pull it.
9. Do not alter this product in any manner.

Plug and Outlet Safety

WARNING: Chest/cabinet plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earth (grounded) chest/cabinet power strips. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

WARNING: Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

WARNING: Chests/cabinets marked "Grounding Required" have a power strip with a three wire cord and three prong grounding plug. The plug must be connected to a properly grounded outlet (See Figure). If the power strip should electrically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to carry electricity away from the user, reducing the risk of electric shock. The grounding prong in the plug is connected through the green wire inside the cord to the grounding system in the power strip. The green wire in the cord must be the only wire connected to the power strip's grounding system and must never be attached to an electrically "live" terminal. Your power strip must be plugged into an appropriate outlet, properly installed and grounded in accordance with all codes and ordinances.



DANGER: Do not stand on this product. You may fall or cause the product to tip.

DANGER: Do not move the product prior to closing and locking all the drawers. The drawers could come open and make the product unstable and tip.

DANGER: Do not mount this product on a truck bed or any other moving object.

WARNING: Keep the product on a level surface. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.

CAUTION: Do not lift this product directly with a forklift or tow with any mechanical devices.

CAUTION: Do not exceed the maximum product weight, including contents. Do not exceed the maximum weight for each drawer and extendable table. See Specifications on page 4.

CAUTION: Only transport this product when empty. Properly secure when transporting.

Safety Information (continued)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION: Do not use the side handle as a point of leverage to lift the unit off of the ground. Handle is not intended to withstand the force of vertical lifting, and is only designed to aid in the movement of unit around on casters. Failure to adhere to this warning may cause handle to break and cause personal injury and/or product damage.

WARNING: A minimum of two people are required to perform the operation of flipping the cabinet and assembling the casters.

The Responsible party information:
Clearwater Metal Vn JSC
Lot CN2, Mai Trung IZ, An Tay Village, Ben Cat Town, Binh Duong Province, Vietnam. Tel: +84.274.3581.773

Product name: Power strip 6 outlets with 2 USB ports and 1 Type C
Model# K2415014C, K24150251C

Warranty

The manufacturer warrants the product to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alteration, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the products such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-888-HD-HUSKY or visit www.huskytools.com.

Pre-assembly

TOOLS REQUIRED



Phillips screwdriver



Safety goggles

HARDWARE INCLUDED


NOTE: Hardware not shown to actual size.




AA



BB



CC



DD

Part	Part Code	Description	Quantity
AA	L031132A	Bolt M4 x 10L	4
BB	L031114F	Bolt M6 x 15L	4
CC	L031103M815	Bolt M8 x 15L	16
DD	L3011002	10MM/13MM Wrench	1


SPECIFICATIONS

Maximum capacity (extendable table)	200 lbs
Maximum capacity (drawer)	100 lbs
Maximum capacity (bottom deep drawers)	200 lbs
Maximum capacity (total unit)	1,500 lbs

NOTE: Begin product assembly close to the final intended location of your mobile workbench. This product is heavy and may be difficult to move after assembly.

Pre-assembly (continued)

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Wood top	1
B	Side handle	1
C	Rolling cabinet	1
D	Swivel caster with brake	2
E	Drawer slide 100 lbs (pair)	11
F	Drawer	9
G	Rigid caster	2
H	Power strip bracket	2
I	Key (set)	1
J	Lock	1

Part	Description	Quantity
K	Drawer liner	9
M	Power strip	1
N	Fold-out leg	2
O	Exendable table top	1
P	Hinge	7
Q	Spring	2
R	Stopper	2
S	Leveling feet	2
T	Leg pin	2


Assembly

1 Attaching the side handle

- ☐ Attach the side handle (B) to the cabinet using four bolts (BB).
- ☐ Tighten all bolts with the 10 mm wrench (DD).
  Do not over tighten the bolts to avoid damage to the finish.

NOTE: The holes in the cabinet are tapped and do not require nuts.

NOTE: One handle comes with this cabinet and can be installed on either the left or right side.




2 Installing the casters

CAUTION: Do not over tighten the screws.
Do not cut the two drawstrings before installing the casters.

- ☐ Ensure all drawers are securely locked into place using the key (I) and lock (J) on the rolling cabinet (C).
- ☐ Lay the rolling cabinet (C) on its back. Use the packaging material to protect the finish.
- ☐ Mount the two swivel casters with brake (D) to the rolling cabinet (C) using four bolts (CC) per caster. The swivel casters with brake (D) should be installed on the same side as the side handle (B).
- ☐ Mount the two rigid casters (G) to the rolling cabinet (C) using four bolts (CC) per caster.
- ☐ Tighten all bolts with a 13 mm wrench (DD).
- ☐ Return the rolling cabinet (C) to its upright position.


NOTE: Use honeycomb to line the cabinet before flipping to avoid scratches and dents on the back of the cabinet.



3 Attaching the power strip brackets


- ☐ Attach the power strip brackets (H) to the cabinet using four bolts (AA).
- ☐ Tighten all bolts using a screwdriver.
  Do not over tighten the bolts to avoid damage to the finish.

NOTE: The holes in the cabinet are tapped and do not require nuts.



4 Installing the drawer liners

- ☐ Place the drawer liners (K) in appropriately-sized drawers to protect the surface.




Operation

1 Locking and unlocking the unit

IMPORTANT: The drawers must be fully closed before locking / unlocking the unit.


- ☐ To lock the unit, insert the key (I) into the lock (J) and turn it one quarter turn counterclockwise. Then remove the key.
- ☐ To unlock the unit, insert the key (I) into the lock (J) and turn it one quarter turn clockwise. Then remove the key.



2 Removing/installing the drawers


Removing the drawers -

- ☐ Fully extend and empty the drawer.
- ☐ On the slide, lift up the plastic release lever on one slide and push down the plastic release lever on the other slide. Gently pull the drawer out so the slides can ride over the stops.




Installing the drawers -

- ☐ Pull the slides and slide carrier out until fully extended.
- ☐ Hold the slide on the cabinet while aligning it with the slide on the drawer.
- ☐ Slightly insert one side and repeat for the other side.
- ☐ Slowly push the drawer until it is fully closed to engage the slide.
- ☐ Open the drawer and close it to verify proper operation.




3 Lifting the extendable table

- ☐ Lift the extendable table (O) to raise into position. The fold-out legs (N) will spring open automatically and stop by the stoppers beneath the woodtop.
- ☐ After the fold-out legs (N) are open, pull out the pin on the leg (N) and insert it back when leg is in full length for each side. Adjust the leveling feet (S) down to the floor until they are steady.



4 Lowering the extendable table

- ☐ Before pushing fold-out legs (N) back, adjust the leveling feet (S) up from floor and shorten the leg back to up position.
- ☐ Lower the extendable table (O) when not in use. Lift the extendable table top (O) slightly, push fold-out legs (N) to back position and let it down slowly.



Operation(continued)


5 Stick the magnets/ Removing the plug

Stick the magnets

☐ The magnets will be sticked on the power strip.

Removing the plug

☐ Please hold the power strip (M) when unplug.



Care and Cleaning


☐ This steel product has been coated with industrial powder coating for a durable finish. To help protect this finish, do not allow harsh chemicals such as oil or grease to remain on the powder coating surface. Use a glass cleaner (Windex® or equivalent product) to clean and maintain all powder coated surfaces.

☐ The wood top is made of Parawood (also called Rubberwood) which has UV coating to help protect it from moisture. It can be cleaned with most household cleaners, such as Windex® .

Maintenance

1 Maintaining the casters

☐ Grease the casters annually using high quality bearing grease.




2 Maintaining the drawers

☐ Periodically clean the drawer trim and inside the drawers with a mild detergent and water.


☐ Remove grease and oil with a standard, nonflammable cleaning fluid.

☐ The use of drawer liners is recommended to protect the finish inside the drawers and make the drawers easier to clean. Drawer liners can be purchased at The Home Depot.

☐ Lubricate the slides semi-annually with grease or equivalent.



Service Parts



Part	Part Code	Description	Quantity
B	DTC040014	Side handle (black)	1
B	DTC040017	Side handle (chrome)	1
D	K03220053A	Swivel caster with brake	2
E	DTC35032	Drawer slide - soft closing	9
E	DTC35026	Drawer slide	2
G	K03220263	Rigid caster	2
H	DTC50001	Power strip bracket	2
I+J	K06120125	Key + Lock (set)	1
K	K0129115	Drawer liner	9
M	K2415014C	Power strip	1

Part	Part Code	Description	Quantity
N	DTC290011	Fold-out leg (Left) Black	1
N	DTC290021	Fold-out leg (Right) Black	1
N	DTC29003J	Fold-out leg (Left) White	1
N	DTC29004J	Fold-out leg (Right) White	1
P	L1404006	Hinge	7
Q	L0911005	Spring	2
R	B30180TC46E5284A	Stopper	2
S	K3111003	Leveling feet	2
T	L3811001	Leg pin	2



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Husky Customer Service
8 a.m.-7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m. EST Saturday

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Retain this manual for future use.

HUSKY®

SKU/THD.com núm. 1005 019 985
SKU/THD.com núm. 1006 399 517
Modelo núm. HOTC4609B15M
Modelo núm. HOTC4609BJ5M


GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

HUSKY, 46 PLG (1.17 M) BANCO DE TRABAJO MÓVIL CON 9 CAJONES, 24.5 PLG (62.23 CM) DE PROFUNDIDAD CON LARGO COMPLETO MESA Y PATAS PLEGABLES

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Husky, de lunes a viernes, entre 8 a.m. y 7 p.m., (hora estándar del Este), y los sábados entre 9:00 a.m. y 6:00 p.m. (hora estándar del Este)

1 888 HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM



GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Husky al comprar este banco de trabajo móvil. Nos esforzamos continuamente en crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles con vistas a las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Husky!

Tabla de Contenido


Tabla de Contenido 2
Información de Seguridad ..... 2 - 3
Garantía 3
Preensamblaje 4
Herramientas Necesarias 4
Herrajes Incluidos 4
Especificaciones 4
Contenido del Paquete 5
Ensamblaje 6
Funcionamiento 7-8
Cuidado y Mantenimiento 8
Mantenimiento 8
Piezas de Repuesto 9

Información de seguridad

1. No abras más de un cajón a la vez.
2. Mantén a los niños lejos del producto.
3. Para evitar que el producto se caiga, comienza por los cajones inferiores a cargarlo con artículos.
4. Mantén bloqueados los frenos de las ruedas, excepto si vas a mover el gabinete. Esto ayudará a evitar que el producto ruede.
5. Cierra con seguro todos los cajones antes de mover el producto.
6. Asegúrate de que todos los cajones cierren bien antes de cerrar/abrir.
7. No te pares sobre ningún cajón o cajones.
8. Cuando vayas a mover este producto, empújalo en lugar de halarlo.
9. No modifiques este producto de ninguna manera

Seguridad con enchufes y tomacorrientes

ADVERTENCIA: Las cajas para herramientas/gabinetes etiquetadas con "Grounding Required" (requiere conexión a tierra) tienen una barra multicontacto con un cordón de tres cables y un enchufe de conexión a tierra de tres espigas. El enchufe debe conectarse a un tomacorrientes con conexión a tierra (ver figura). Si la barra multicontacto tiene un problema eléctrico o se daña, la conexión a tierra proporciona un camino de baja resistencia para alejar la electricidad del usuario, reduciendo el riesgo de descarga eléctrica. La espiga de conexión a tierra está conectada al sistema de conexión a tierra a través del cable verde dentro del cordón de la barra multicontacto. El cable verde en el cordón tiene que ser el único conectado al sistema de conexión a tierra de la barra multicontacto y nunca jamás conectarse a un terminal con corriente eléctrica. Tu barra multicontacto debe ser conectada en un tomacorriente apropiado, que esté idamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con las leyes y regulaciones.



ADVERTENCIA: Evita el contacto físico con las superficies conectadas a tierra como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe mayor riesgo de descarga eléctrica si tu cuerpo hace tierra.

ADVERTENCIA: Los enchufes de la caja para herramientas/gabinete tienen que coincidir con el tomacorriente. No intentes modificar el enchufe de ninguna forma. No usar ningún enchufe adaptador con barras multicontacto de cajas para herramientas/gabinetes que tengan conexión a tierra. Enchufes sin modificaciones y tomacorrientes adecuados reducen el riesgo de descarga eléctrica.

PELIGRO: No te pares sobre este producto. Puedes caerte o provocar que el producto se vuelque.

PELIGRO: No muevas el producto antes de cerrar y asegurar todos los cajones. Los cajones pueden abrirse y provocar que el producto quede inestable y se vuelque.

PELIGRO: No montes este producto en la cama de un camión o sobre cualquier otro objeto en movimiento.

ADVERTENCIA: Mantén el producto sobre una superficie nivelada. El producto puede volverse inestable y volcarse si se almacena o mueve sobre una superficie desnivelada.

PRECAUCIÓN: No levantes este producto directamente con un montacargas o lo remolques con ningún dispositivo mecánico.

PRECAUCIÓN: No sobrepases el peso máximo permitido para el producto, incluyendo el contenido. No sobrepases el peso máximo para cada cajón y la mesa extensible. Consulta las especificaciones en la página 4.

PRECAUCIÓN: Transporta este producto sólo cuando esté vacío. Asegúralo debidamente cuando vayas a transportarlo.

Información de seguridad(continuación)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y (2) tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pudiera afectar su funcionamiento.

NOTA: Este equipo fue sometido a prueba y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B según la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites fueron establecidos para dar protección razonable contra la interferencia dañina en uso residencial. Este equipo genera, consume y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
– Reorientar o reubicar la antena receptora.
– Incrementar la distancia entre los equipos y el receptor.
– Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que el receptor está conectado.
– Consultar al distribuidor o algún técnico de radio/TV con experiencia.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad sin aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento de las normas aplicables podrían anular el derecho del usuario a operar el equipo.

PRECAUCIÓN: No usar el asa lateral como palanca para levantar la unidad. El asa no está concebida para soportar la fuerza vertical aplicada al levantarse. El asa sólo está diseñada desplazar la unidad con ayuda de las ruedas. Ignorar esta indicación puede causar que el asa se rompa y cause daños personales y/o al producto.

ADVERTENCIA: Se necesitan al menos dos personas para voltear el gabinete e instalar las ruedas.

La información de la parte responsable:
Clearwater Metal Vn JSC
Lot CN2, Mai Trung IZ, An Tay Village, Ben Cat Town, Binh Duong Province, Vietnam. Tel: +84.274.3581.773
Nombre del producto: Barra multicontacto con 6 tomacorrientes y 2 puertos USB y 1 tipo C
Modelo # K2415014C / K24150251C

Garantía


El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos materiales ni de fabricación durante tres (3) años a partir de la fecha original de compra. Esta garantía es válida solo para el consumidor original y cubre solo productos en uso y servicio normales. Si se detecta algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a su entera discreción, será reparar o reponer el producto, siempre y cuando el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado sin seguir las instrucciones adjuntas. Esta garantía no cubre fallas del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, ni cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que se considera desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza específicamente cualquier garantía, explícita o implícita, de la idoneidad del producto para un propósito en particular, que no sea la garantía establecida por este medio. El fabricante rechaza específicamente cualquier obligación y no será responsable por ningún daño o pérdida, directos o indirectos, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier costo de mano de obra/gastos relacionados con la reposición o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente por el 1-888-HD-HUSKY o visite www.huskytools.com.

Preensamblaje

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador Phillips



Gafas de seguridad

HERRAJES INCLUIDOS

NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.



Pieza	Código de pieza	Descripción	Cantidad
AA	L031132A	Perno M4x 10L	4
BB	L031114F	Perno M6x 15L	4
CC	L031103M815	Perno M8x 15L	16
DD	L3011002	Llave de 10MM/13MM	1


ESPECIFICACIONES

Capacidad máxima (mesa plegable)	90.7 kg
Capacidad máxima (cajón)	45.4 kg
Capacidad máxima (cajones hondos inferiores)	90.7 kg
Capacidad máxima (unidad completa)	680.2 kg

NOTA: Comienza el ensamblaje del producto cerca de la ubicación final deseada para tu banco de trabajo móvil. Este producto es pesado y puede ser difícil de mover después del ensamblaje.

Preensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cubierta de madera	1
B	Asa lateral	1
C	Gabinete con ruedas	1
D	Rueda giratoria con freno	2
E	Corredera de cajón para 45 kg (el par)	11
F	Cajón	9
G	Rueda rigida	2
H	Soporte para barra multicontacto	2
I	Llave (juego)	1
J	Cerradura	1

Pieza	Descripción	Cantidad
K	Revestimiento de cajones	9
M	Barra multicontacto	1
N	Pata plegable	2
O	Superficie de mesa extensible	1
P	Bisagra	7
Q	Resorte	2
R	Tope	2
S	Patas niveladoras	2
T	Alfiler	2


Ensamblaje

1 Cómo colocar el asa lateral

- ☐ Fija la manija lateral (B) al gabinete usando cuatro pernos (BB).
- ☐ Aprieta todos los pernos con la llave de 10 mm (DD).
  No aprietes demasiado los pernos para evitar daños al acabado.

NOTA: Los orificios en el gabinete están roscados y no necesitan tuercas.

NOTA: Una manija viene con esta gabinete y puede instalarse en el lado izquierdo o derecho.




2 Cómo instalar las ruedas

PRECAUCIÓN: No aprietes demasiado los tornillos. No corte los dos cordones antes de instalar las ruedas.

- ☐ Garantiza que todos los cajones del gabinete estén bien ajustados en su lugar, usando la llave (I) y bloqueo (J) del gabinete con ruedas (C).
- ☐ Coloca el gabinete con ruedas (C) con su parte posterior sobre el material de empaque para proteger el acabado.
- ☐ Instala las 2 ruedas giratorias con freno (D) en el gabinete con ruedas (C) usando cuatro pernos (CC) por rueda. Las ruedas giratorias con freno (D) deben instalarse en el mismo lado que el asa lateral (B).
- ☐ Monta las dos ruedas rigida (G) en el centro del gabinete con ruedas (C) usando cuatro pernos (CC) por rueda.
- ☐ Aprieta todos los pernos con una llave de 13 mm (DD).
- ☐ Coloca nuevamente el gabinete con ruedas (C) en posición


NOTA: Use papel alveolar para forrar el gabinete antes de voltear para evitar rayar o abollar la parte posterior el gabinete.



3 Cómo fijar los soportes para barra multicontacto


- ☐ Fija los soportes para barra multicontacto (H) al gabinete usando cuatro pernos (AA).
- ☐ Aprieta todos los pernos con un destornillador.
  No aprietes demasiado los pernos para evitar daños al acabado.

NOTA: Este paso es opcional. El usuario puede decidir si instala los soportes o n o.



4 Cómo instalar el revestimiento de los cajones

- ☐ Colocalosrevestimientos (K) enloscajones de tamañoapropiado para proteger la superficie.




Funcionamiento

1 Cómo cerrar y abrir la unidad

IMPORTANTE: Los cajones deben estar completamente cerrados antes de cerrar o abrir la unidad.


- ☐ Para cerrar la unidad, inserta la llave (I) en la cerradura (J) y gírala un cuarto de vuelta hacia la izquierda. Retira la llave.
- ☐ Para abrir la unidad, inserta la llave (I) en la cerradura (J) y gírala un cuarto de vuelta hacia la derecha. Retira la llave.



2 Cómo quitar/instalar los cajones


Cómo quitar los cajones

- ☐ Extiende completamente el cajón y vacíalo.
- ☐ En la corredera, levanta la palanca plástica de liberación de una corredera y empuja hacia abajo dicha palanca plástica en la otra corredera. Hala con cuidado el cajón para que las correderas puedan pasar por encima de los topes.




Cómo instalar los cajones

- ☐ Hala las correderas y su sujetador hacia afuera hasta que queden completamente extendidas.
- ☐ Sostén la corredera sobre el gabinete al alinearla con la corredera en el cajón.
- ☐ Inserta levemente por un lado y repite la acción para el otro lado.
- ☐ Empuja lentamente el cajón hasta quedar completamente cerrado para engancharlo en la corredera.
- ☐ Abre el cajón y ciérralo para verificar que funcione correctamente.




3 Cómo levantar la mesa extensible

- ☐ Levantar la mesa de extensión (O) para elevarla hasta su posición. Las patas plegables (N) se abrirán autom áticamente y se detendrán por los topes debajo de la cubierta de madera.
- ☐ Después de que las patas plegables (N) se abran, tira hacia afuera la clavija de la pata (N) e insértala nuevamente cuando la pata esté extendida por completo en cada lado. Ajusta las patas niveladoras (S) hacia el piso hasta que estén estables.



4 Cómo bajar la mesa extensible

- ☐ Antes de volver a plegar las patas (N) ajusta las patas niveladoras (S) hacia arriba desde el piso y acorta nuevamente las patas a la posición hacia arriba.
- ☐ Baja la mesa lateral extensible (O) cuando no esté en uso. Levanta la superficie de mesa extensible (O) levemente, presiona las patas plegables (N) nuevamente a su



Preensamblaje(continuación)


5 Pega los imanes/ Cómo retirar el tapón

Pega los imanes

☐ Los imanes se pegarán en la regleta.

Cómo retirar el tapón

☐ Sostén la barra multicontactos (M) cuando la desconectes.



Cuidado y limpieza


☐ Este producto de acero ha sido revestido con cubierta granular industrial para un acabado duradero. Para ayudar a proteger este acabado, no permitas que productos químicos agresivos, como aceite o grasa, permanezcan sobre la superficie pulvirrevestida. Usa un limpiador de vidrio (Windex® o producto equivalente) para limpiar y dar mantenimiento a todas las superficies pulvirrevestidas.

☐ La cubierta de madera está hecha de Caucho de Pará (también denominado Rubberwood) con revestimiento resistente a los rayos UV para proteger la cubierta contra la humedad. Puede limpiarse con los limpiadores domésticos más moderados, como Windex®.

Mantenimiento

1 Cómo dar mantenimiento a las ruedas

☐ Engrasa las ruedas anualmente usando grasa de alta calidad para cojinetes de bola.




2 Cómo dar mantenimiento a los cajones

☐ Limpia periódicamente la moldura del cajón y su interior con un detergente suave y agua.


☐ Quita la grasa y el aceite con un líquido estándar para limpiar no inflamable.

☐ Se recomienda usar revestimientos de cajones para proteger el acabado dentro de ellos y facilitar su limpieza. Los revestimientos de cajones pueden comprarse en The Home Depot.

☐ Lubrica las correderas de los cajones dos veces al año con grasa o equivalente.



Piezas de repuesto



Pieza	Código de pieza	Descripción	Cantidad
B	DTC040014	Asa lateral (Negro)	1
B	DTC040017	Asa lateral (Cromo)	1
D	K03220053A	Rueda giratoria con freno	2
E	DTC35032	Corredera del cajón de cierre suave	9
E	DTC35026	Corredera de cajón	2
G	K03220263	Rueda rígida	2
H	DTC50001	Soporte para barra multicontacto	2
I+J	K06120125	Llave + Cerradura (juego)	1
K	K0129115	Revestimiento de cajones	9
M	K2415014C	Barra multicontacto	1

Pieza	Código de pieza	Descripción	Cantidad
N	DTC290011	Pata plegable (izquierda) Negra	1
N	DTC290021	Pata plegable (derecha) Negra	1
N	DTC29003J	Pata plegable (izquierda) Blanca	1
N	DTC29004J	Pata plegable (derecha) Blanca	1
P	L1404006	Bisagra	7
Q	L0911005	Resorte	2
R	B30180TC46E5284A	Tope	2
S	K3111003	Patas niveladoras	2
T	L3811001	Alfiler	2



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Husky, de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora estándar del Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora estándar del Este).

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Conserva este manual para uso futuro.