

AM/FM Weather Band Clock Radio with Weather Alert



MODEL: JEP-150
USER MANUAL

**PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING
THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.**

WARNING

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



The Caution Marking is located at the back enclosure of the apparatus.
The Rating plate is located at the bottom enclosure of the apparatus

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that product heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.




15. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and that no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
16. Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
17. Use replacement part as specified by the manufacturer.
18. Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks.
19. Power Sources - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instruction.
20. Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
21. Damage Requiring Service - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a) When the power-supply cord or plug is damaged,
 - b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
 - c) If the product has been exposed to rain or water,
 - d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
 - e) If the product has been dropped or damaged in any way, and
 - f) When the product exhibits a distinct change in performance - this indicates a need for service.
22. Main plug is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the mains plug should be disconnected from the mains socket outlet completely.
23. The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
24. Excessive sound pressure from earphones and headphone can cause hearing loss.

This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts.



CAUTION:
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE
BLADE OF AC PLUG TO WIDE SLOT. FULLY INSERT.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

COMPLIANCE WITH FCC REGULATIONS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PROTECT YOUR FURNITURE

This system is equipped with non-skid rubber 'feet' to prevent the product from moving when you operate the controls. These 'feet' are made from non-migrating rubber material specially formulated to avoid leaving any marks or stains on your furniture. However certain types of oil based furniture polishes, wood preservatives or cleaning sprays may cause the rubber 'feet' to soften, and leave marks or a rubber residue on the furniture.

To prevent any damage to your furniture we strongly recommend that you purchase small self-adhesive felt pads, available at hardware stores and home improvement centers everywhere, and apply these pads to the bottom of the rubber 'feet' before you place the product on fine wooden furniture.

DEAR JENSEN CUSTOMER

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe level:

- Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.

Once you have established a comfortable sound level:

- Set the dial and leave it there.

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

We Want You Listening For a Lifetime

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise.




Customer's Record:

The serial number of this product is found on its bottom cover. You should note the serial number of this unit in the space provided as a permanent record of your purchase to aid in identification in the event of theft or loss.

Model Number: JEP-150

Serial Number:

LOCATION OF CONTROLS



- | | |
|---|---|
| <p>1 TIME/M+</p> <p>2 MIN/DOWN/DIM</p> <p>3 HOUR/UP</p> <p>4 SNOOZE/SLEEP</p> <p>5 VOL-/AL1</p> <p>6 VOL+/AL2</p> <p>7 /MODE</p> <p>8 ALERT INDICATOR</p> <p>9 WB INDICATOR</p> | <p>10 FM INDICATOR</p> <p>11 AM INDICATOR</p> <p>12 ALARM 1 INDICATOR</p> <p>13 ALARM 2 INDICATOR</p> <p>14 PM INDICATOR</p> <p>15 BATTERY DOOR</p> <p>16 AC POWER CORD</p> <p>17 ANTENNA</p> |
|---|---|

POWER SOURCE

AC POWER CONNECTION

This product operates on 120V ~60Hz AC power supply. Plug the AC power cord (#16) into a household outlet AC source.

INSTALLING THE BACK-UP BATTERY

This unit is equipped with a battery back-up system, it requires 3V \equiv 2 x AA (UM-3) batteries (not included) to maintain the time settings and radio presets during an AC power outage.

1. Remove the battery door (#15).
2. Install two pieces AA size batteries into the battery compartment following the polarity diagram inside. Use only the specified size and type of batteries.
3. Replace the battery door (#15).

Note: The unit will operate without a battery installed but your time & alarm setting will be lost and will have to be reset in the event of power interruption or failure.

IMPORTANT:

Be sure that the batteries are installed correctly. Wrong polarity may damage the unit and void the warranty. For best performance and longer operating time, we recommend the use of good quality alkaline battery.

BATTERY WARNING

1. Be sure that the batteries are installed correctly. Wrong polarity may damage the unit
2. Use only the size and type of batteries specified.
3. If the unit is not to be used for an extended period of time, remove the batteries. Old or leaking batteries can cause damage to the unit and may void the warranty.
4. Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions)
5. Do not dispose of batteries in fire, batteries may leak or explode

POWER ON/STANDBY

1. In standby mode, press and hold the /MODE BUTTON (#7) to turn on the unit.
2. Press and hold the /MODE BUTTON (#7) again to return the unit to standby mode.

CLOCK OPERATION



TIME SETTING

1. At Standby mode, press Time/M+ button (#1), 12 or 24 Hr will flash on the display.
2. Press MIN/DOWN/DIM (#2) or HOUR/UP BUTTON (#3) repeatedly to select 12 or 24-hour display mode.
3. Press TIME/M+ button (#1) to confirm, the time will flash on the display.
4. Press the HOUR/UP BUTTON (#3) repeatedly to set the hour, press the MIN/DOWN/DIMBUTTON (#2) repeatedly to set the minute.

Notes:

- If the PM Indicator (#14) is not showing in 12-hour mode, the time displayed is AM.
- It will auto confirm after it flashes 4 times. Once the time stop flashing, you can repeat step 1 to step 4 to reset the time.

ALARM SETTING


1. At Standby mode, press the VOL-/AL 1 BUTTON (#5) to enter into the AL1 mode. The ALARM 1 INDICATOR (#12) will turn on and the time will flash on the display.
2. Press the HOUR/UP BUTTON (#3) to select your desired hour, press the MIN/DOWN/DIM BUTTON (#2) to select your desired minute.
3. Press the VOL-/AL1 BUTTON (#5) again, the display will show “buZ” or “rAd” or “OFF” and flash.
4. Press the MIN/DOWN/DIM BUTTON (#2) or HOUR/UP BUTTON (#3) repeatedly to select wake to buzzer “buZ” →wake to FM radio “rAd”/FM LED light →wake to AM radio “rAd”/AM LED light →turn off the alarm 1 “OFF”.
5. To turn off Radio or Buzzer alarm after it sounds by pressing the /MODE BUTTON (#7).
6. The Alarm or Radio will sound for 30 minutes if the /MODE BUTTON (#7) was not pressed. It will stop automatically and wait for same alarm time on next day
7. Alarm 2 setting is same as Alarm.

Note: You should tune to your desired radio station first before starting to set the alarm time and choosing the radio alarm mode.



SNOOZE FUNCTION

When the alarm sounds, press the SNOOZE/SLEEP BUTTON (#4) to suspend the alarm and activate the snooze function, alarm will stop & will sound again 9 minutes later. If you press SNOOZE/SLEEP BUTTON (#4) again, the alarm will stop momentarily and sound again in 9 minutes and so on.

NOTES:

- The Snooze interval time is fixed at 9 minutes.
- To turn the Snooze function OFF, press the /MODE BUTTON (#7) once.

LISTENING TO THE RADIO

1. Press and hold /MODE BUTTON (#7) to turn on the JEP-150.
2. Press the /MODE BUTTON (#7) to switch to your desired frequency band (FM/AM/WB).
3. The selected frequency band indicator will light up.

MANUAL SEARCH FOR RADIO STATIONS

Tap the HOUR/UP BUTTON (#3) or MIN/DOWN/DIM BUTTON (#2) repeatedly to choose your desired radio station.

AUTOMATIC SEARCH FOR RADIO STATIONS (AM/FM BAND)

To automatically search for stations with strong signals, press and hold the HOUR/UP BUTTON (#3) or MIN/DOWN/DIM BUTTON (#2) until the frequency readout on the display begins to scan and then release the button. The tuner will stop on the first strong station it finds.

Press the VOL-/AL1/ VOL+/AL2 BUTTONS (#5/#6) to adjust the volume level.

Notes:



- The automatic search function is not available in Weather mode. One of the 7 available channels must be selected manually.

- Use manual tuning to select weaker stations that might be skipped during automatic tuning.
- If the automatic tuning does not stop on the exact frequency of the station, for example, it stops on 88.9 MHz instead of 88.8 MHz, use the manual tuning method to “fine tune” to the exact frequency of the desired station.



HINTS FOR BEST RECEPTION:

To insure maximum FM tuner reception, unwrap and fully extend the ANTENNA (#17) for best FM radio reception.


TO SET THE RADIO PRESETS (AM/FM BAND)

1. Press and hold the /MODE BUTTON (#7) to turn on the JEP-150.
2. Tap the /MODE BUTTON (#7) to select AM/FM band. The AM/FM INDICATOR (#11/10) will light up.
3. Tap the HOUR/UP BUTTON (#3) or MIN/DOWN/DIM BUTTON (#2) repeatedly to choose your desired radio station.
4. Press hold the TIME/M+/BUTTON (#1), the preset location will blink on the LED display.
5. Use HOUR/UP BUTTON (#3) or MIN/DOWN/DIM BUTTON (#2) to select the desired preset number (P01-P30).
6. Press the TIME/M+/BUTTON (#1) again to confirm the preset.
7. Repeat steps 2 through 6 to preset up to 60 stations (30 AM and 30FM stations).




To recall one of the preset stations

1. Press and hold the OFF /MODE BUTTON (#7) to turn on the JEP-150.
2. Tap the /MODE BUTTON (#7) to select AM/FM band.
3. Press the TIME/M+/BUTTON (#1), the preset location will light up on the LED display.
4. Tap the HOUR/UP BUTTON (#3) or MIN/DOWN/DIM BUTTON (#2) repeatedly until you reach the desired preset number/radio station.

SLEEP TIMER

1. Press and hold the SNOOZE/SLEEP BUTTON (#4), the display will show 120 minutes. Repeatedly tap the SNOOZE/SLEEP BUTTON (#4) to select the sleep timer 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, OFF (in minutes). The unit will play for the selected length of time then turn off automatically.
2. Repeat step 1 to change or cancel the sleep timer
3. To turn the unit “Off” before the selected length of time, press the /MODE BUTTON (#7) at any time.

LISTENING TO A WEATHER CHANNEL

1. Press and hold the /MODE BUTTON (#7) to turn on the JEP-150.
2. Tap the /MODE BUTTON (#7) to select WB band, WB INDICATOR will turn on.
3. Tap the HOUR/UP BUTTON (#3) or MIN/DOWN/DIM BUTTON (#2) to select the weather band channel for your area.
4. Press the VOLUME +/AL 2 BUTTON (#6) OR VOLUME -/AL1 BUTTON (#5) to obtain the desired sound level.
5. To turn the radio off, press and hold the /MODE BUTTON (#7).

Weather Band Channel Frequency Table

CHANNEL	Frequency (MHZ)
Ch1	162.400
Ch2	162.425
Ch3	162.450
CH4	162.475
CH5	162.500
CH6	162.525
CH7	162.550

Note:


With regard to the NOAA Weather Band: You need to identify which channel receives your local weather report. When you change locations either to another city or state, you may need to choose a different band to get the local report in that location.

HINTS FOR BEST RECEPTION:

To insure maximum weather band reception, the ANTENNA (#17) should be fully extended to obtain the best possible station reception.

RECEIVING AN EMERGENCY WEATHER ALERT

In both On and Off modes, the JEP-150 will receive emergency broadcast alerts, and sound an alarm warning if there is a severe weather emergency in your area.

1. The JEP-150 will turn on automatically, activate the alarm and turn on the pre-selected WB channel. The ALERT INDICATOR (#8) flashes. The alarm will stay on for the duration of the alert broadcast.
2. The ALERT INDICATOR (#8) will not stop flashing until you press SNOOZE/SLEEP BUTTON (#4) or /MODE BUTTON (#7) to turn it off.

Notes:

- In case there is a power interruption, the JEP-150 will continue to receive weather alerts if you have a battery installed in the unit (see "INSTALLING THE BACK-UP BATTERY" section of the manual). The clock display will be off, but the ALERT INDICATOR (#8) will be flashing if there is an alert.
- The radio will continue to drain the battery if left unplugged or without power for a long period of time. It's highly recommended that you connect the JEP-150 to AC power to prevent the battery from completely draining and turning the radio off while in use.
- NOAA Weather band is a service broadcast of the U.S. Government and available in all 50 states, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands.
- The NOAA Weather Service broadcasts a test alert every Wednesday between 11 am and Noon. To receive the broadcasts, the radio must be within the range of the local broadcast site, 10 - 40 miles, depending on terrain and obstructions.

To learn more:

Or find the weather band channel for your area, go to: <http://www.nws.noaa.gov/nwr/> for NOAA (National Oceanic & Atmospheric Administration) and <http://www.ec.gc.ca/> for Environment Canada.

DIMMER OPERATION

In standby mode, press the MIN/DOWN/DIM BUTTON (#2) repeatedly to select one of the two brightness settings (high or low).

CARE AND MAINTENANCE

- Children should be supervised when using this appliance.
- Never wrap the AC POWER CORD around any animal or person. Special care should be taken with long wire.
- Avoid operating your unit under direct sunlight or in hot, humid or dusty places.
- Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.
- Unplug the unit from the electrical power outlet immediately in case of malfunction.

CLEANING THE UNIT

- To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the AC power source when cleaning.
- The finish on the unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture, use caution when cleaning and wiping the plastic parts.
- If the cabinet becomes dusty wipe it with a soft dry dust cloth. Do not use any wax or polish sprays on the cabinet.
- If the front panel becomes dirty or smudged with fingerprints it may be cleaned with a soft cloth slightly dampened with a mild soap and water solution. Never use abrasive cloths or polishes as these will damage the finish of your unit.

CAUTION: Never allow any water or other liquids to get inside the unit while cleaning.

CARE AND MAINTENANCE

If you experience difficulties in the use of this music system, please check the following or call 1-800-777-5331 for Customer Service.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Power does not come on.	AC line cord not plugged in.	Insert plug firmly into AC outlet.
	The AC outlet has not power	Try the unit on another outlet
No sound.	Unit is off	Turn on the unit.
	VOLUME control at minimum position.	Increase Volume
Noise or sound distorted FM AM	<ul style="list-style-type: none"> - Station not tuned properly - Antenna is not extended - AM reception is weak 	<ul style="list-style-type: none"> - Retune Broadcast station - Fully extend the antenna - Relocate the position of the unit

RESETTING

If the system does not respond or exhibits erratic or intermittent operation, you may have experienced an electrostatic discharge (ESD) or a power surge that triggered the internal microcontroller to shut down automatically. If this occurs, simply disconnect the ac power cord and remove the system backup battery, wait for at least 3 minutes and then setup the unit again as if it is a brand-new unit.

SPECIFICATION

Power source: 120V~, 60Hz

Power Consumption: 3W

Back-up source: 3V \equiv 2 x AA (UM-3) batteries (not included)

Frequency Range: FM: 87.5-108 MHz

AM: 520-1710 kHz

WB: 162.400MHz-162.550MHz;

Speaker Output power: 1x150mW RMS



At Spectra, environmental and social responsibility is a core value of our business. We are dedicated to continuous implementation of responsible initiatives with an aim to conserve and maintain the environment through responsible recycling.

Please visit us at

<http://www.spectraintl.com/green.htm> for more information on Spectra's green initiatives or to find a recycler in your area.

90 DAY LIMITED WARRANTY AND SERVICE VALID IN THE U.S.A. ONLY

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. warrants this unit to be free from defective materials or factory workmanship for a period of 90 days from the date of original customer purchase and provided the product is utilized within the U.S.A. This warranty is not assignable or transferable. Our obligation under this warranty is the repair or replacement of the defective unit or any part thereof, except batteries, when it is returned to the SPECTRA Service Department, accompanied by proof of the date of original consumer purchase, such as a duplicate copy of a sales receipt.

You must pay all shipping charges required to ship the product to SPECTRA for warranty service. If the product is repaired or replaced under warranty, the return charges will be at SPECTRA's expense. There are no other express warranties other than those stated herein.

This warranty is valid only in accordance with the conditions set forth below:

1. The warranty applies to the SPECTRA product only while:
 - a. It remains in the possession of the original purchaser and proof of purchase is demonstrated.
 - b. It has not been subjected to accident, misuse, abuse, improper service, usage outside the descriptions and warnings covered within the user manual or non-SPECTRA approved modifications.
 - c. Claims are made within the warranty period.
2. This warranty does not cover damage or equipment failure caused by electrical wiring not in compliance with electrical codes or SPECTRA user manual specifications, or failure to provide reasonable care and necessary maintenance as outlined in the user manual.
3. Warranty of all SPECTRA products applies to residential use only and is void when products are used in nonresidential environment or installed outside the United States.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. TO OBTAIN SERVICE please remove all batteries (if any) and pack the unit carefully and send it freight prepaid to SPECTRA at the address shown below. IF THE UNIT IS RETURNED WITHIN THE WARRANTY PERIOD shown above, please include a proof of purchase (dated cash register receipt) so that we may establish your eligibility for warranty service and repair of the unit without cost. Also include a note with a description explaining how the unit is defective. A customer service representative may need to contact you regarding the status of your repair, so please include your name, address, phone number and email address to expedite the process.

IF THE UNIT IS OUTSIDE THE WARRANTY PERIOD, please include a check for **\$12.00** to cover the cost of repair, handling and return postage. All out of warranty returns must be sent prepaid.

It is recommended that you contact SPECTRA first at 1-800-777-5331 or by email at custserv@spectraintl.com for updated information on the unit requiring service. In some cases, the model you have may be discontinued, and SPECTRA reserves the right to offer alternative options for repair or replacement.


SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL60634, USA. 1-800-777-5331

To register your product, visit the link on the website below to enter your information.

<http://www.spectraintl.com/wform.htm>

1117

Printed in China



Reloj con AM/FM, Banda de Alerta Meteorológica





MODELO: JEP-150
MANUAL DEL PROPIETARIO

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DEL USUARIO EN SU TOTALIDAD, ANTES DE OPERAR ESTA UNIDAD Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA POSTERIOR

ADVERTENCIA

PARA PREVENIR EL PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGA, NO UTILICE ESTE ENCHUFE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRAS TOMAS A MENOS QUE LOS CLAVIJAS SE PUEDAN INTRODUCIR COMPLETAMENTE PARA PREVENIR EXPOSICIÓN. PARA PREVENIR INCENDIOS O DESCARGAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

 <p>El dibujo del rayo y la cabeza de flecha encerrados en el triángulo es un signo de advertencia que avisa de que existe "tensión peligrosa" en el interior del producto.</p>	<p style="text-align: center;">PRECAUCIÓN</p> <p style="text-align: center;">RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR</p> <p>PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O LA TRASERA): EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS SUSTITUIBLES POR EL USUARIO. PARA TAREAS DE REPARACIÓN, CONSULTE CON PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.</p>	 <p>El signo de exclamación encerrado en el triángulo es un signo de advertencia que avisa de que existen instrucciones importantes acompañando al producto.</p>
--	--	---

La marca de precaución está situada en la tapa trasera del dispositivo.
La placa se encuentra en el recinto de la parte inferior del aparato

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones
2. Guarde estas instrucciones
3. Atienda todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solo con un paño seco.
7. No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del enchufe con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos espigas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija para la descarga a tierra. La espiga más ancha o la tercera clavija son para su seguridad. Si el enchufe no se adapta a su tomacorriente, consulte a un electricista para que cambie el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de energía de manera que no se camine sobre él ni quede prensado, especialmente en los enchufes, receptáculos utilitarios y en el lugar donde los enchufes salen del aparato.
11. Utilice solamente accesorios/conexiones especificados por el fabricante.
12. Utilice el equipo solamente con mesas móviles, soportes, trípodes, abrazaderas o mesa especificados por el fabricante, o vendidos junto con el aparato. Cuando se utiliza una mesa móvil, tenga cuidado de mover a la vez la mesa móvil y el aparato para evitar lesiones provocadas por caídas o inclinación. .
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar por largos períodos de tiempo




14. Realice todo el mantenimiento con personal de servicio calificado. Se requiere mantenimiento cuando el aparato haya sido dañado en cualquier forma, como por ejemplo cuando haya daños en los enchufes o cable eléctrico, cuando se hayan derramado líquidos o hayan caído objetos dentro del equipo, cuando el aparato haya sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando no funcione normalmente o como resultado de una caída
15. No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y nunca coloque objetos llenos de líquido encima del aparato, por ejemplo jarrones.
16. No sobrecargue el tomacorriente de la pared. Use solamente la fuente de energía eléctrica como se indica.
17. Use solo las piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
18. Al finalizar cualquier servicio o reparación en este producto, pídale al técnico que lleve a cabo revisiones de seguridad.
19. Suministro de energía: solo utilice este producto con el tipo de suministro de energía indicado en la etiqueta de especificaciones. Si no está seguro/a de qué clase de suministro de energía tiene en su hogar, consulte con el proveedor o con la empresa proveedora del servicio eléctrico. Si se trata de productos que funcionan con baterías u otras fuentes, consulte las instrucciones de operación.
20. Entrada de objetos o líquido: nunca empuje objetos de ninguna clase hacia adentro de este producto a través de las aberturas ya que podrían hacer contacto con terminales que tienen voltaje peligroso o piezas energizadas que pueden ocasionar un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ninguna clase sobre el producto.
21. Daños que requieren servicio: desenchufe el aparato del tomacorriente de la pared y consulte personal calificado de servicio bajo las condiciones siguientes:
 - a) Si el cable eléctrico o el enchufe del aparato están dañados.
 - b) Por la entrada de líquidos u objetos al aparato.
 - c) Cuando el aparato haya estado expuesto a lluvia o agua.
 - d) Si el producto no funciona con normalidad después de cumplir con las instrucciones de operación. Únicamente ajuste los controles indicados en las instrucciones de operación, ya que cualquier ajuste a otros controles puede resultar en daños y por lo regular requiere trabajo intensivo a cargo de un técnico para restaurar el producto a su funcionamiento normal.
 - e) En caso de que el producto se haya caído o tenga daños de cualquier tipo.
 - f) Cuando el producto presente un cambio distintivo en su desempeño. Esto indica que necesita llevarlo a servicio.
22. El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión y deberá estar en buenas condiciones. Para desconectar el aparato completamente de la red de distribución, debe desenchufar completamente el adaptador del tomacorriente.
23. La batería (o baterías) no se deben exponer al calor excesivo como el sol, el fuego o similares.
24. La presión excesiva de sonido causada por los audífonos puede causar la pérdida del sentido de la audición.

Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislante entre la tensión peligrosa y las partes accesibles al usuario.



PRECAUCIÓN:
PARA PREVENIR DESCARGA ELÉCTRICA,
EMPAREJAR LA LÁMINA ANCHA DEL ENCHUFE
CON LA RANURA ANCHA. INSERTAR
COMPLETAMENTE EL ENCHUFE AL ZÓCALO DE
LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación cumple con las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañosa, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC, Estos límites tienen el propósito de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en ninguna instalación

Determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un receptáculo en un circuito distinto al que usa el receptor.
- Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayuden.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

¡PROTEJA SUS MUEBLES!

Este sistema está equipado con soportes de goma anti deslizante para prevenir que el equipo se mueva mientras usted opera los controles. Éstos soportes están realizados en un material de goma no deslizante especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, cierto tipo de barnices de muebles con base de aceite, perseverantes de la madera, o vaporizadores de limpieza pueden ablandar dichos soportes, y dejar marcas o un residuo de goma en los muebles. Para prevenir cualquier tipo de daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de fieltro auto-adhesivas, disponibles en ferreterías y todo tipo de centros de compra del hogar y aplique estas almohadillas en la parte inferior del soporte de goma antes de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina.

ESTIMADO CLIENTE DE JENSEN

Seleccionar un equipo de audio fino tal como la unidad que usted acaba de comprar es solamente el inicio de su gratificación musical. Ahora es el momento de considerar como puede maximizar la diversión y el entusiasmo que su equipo le ofrece. Este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas desean que usted obtenga lo máximo de su equipo y operándolo en un nivel seguro. Un nivel que permita que el sonido llegue en forma alta y clara sin estruendo o distorsión y, más importante, sin afectar la sensibilidad de su audición. El sonido puede ser engañoso. A lo largo del tiempo su “nivel de confort” auditivo se adapta a volúmenes de sonido más altos. Por lo tanto lo que suena “normal” puede en realidad ser alto y causar daño a su audición. Prevenga esto configurando su equipo en un nivel seguro ANTES de que su oído se adapte.

Para establecer un nivel seguro:

- Inicie su control de volumen en una configuración baja.
- Lentamente aumente el sonido hasta que usted pueda escucharlo en forma confortable y clara, y sin distorsión.

Una vez que este ha establecido un nivel de sonido confortable:

- Fije el selector y déjelo así

Tomar un minuto para realizar esto ahora lo ayudará a prevenir daño en la audición o pérdidas en el futuro. Después de todo, nosotros deseamos que usted escuche para toda la vida.

Nosotros deseamos que usted escuche toda la vida

Usado conscientemente, su nuevo equipo de sonido brindará toda una vida de diversión y gratificación. Debido a que el daño en la audición por ruidos altos es a menudo indetectable hasta que es demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas le recomiendan evitar la exposición prolongada al ruido excesivo.

Registro del cliente:


El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior de la cubierta. Usted notará el número de serie de esta unidad en el espacio suministrado con el registro permanente de su compra para ayudar en la identificación en el caso de robo o pérdida.



Modelo número: JEP-150

Número de serie: _____

UBICACION DE LOS CONTROLES



- | | | | |
|---|---|----|------------------------|
| 1 | TIME (LA HORA)/M+ | 10 | INDICADOR DE FM |
| 2 | MIN (MINUTOS)/BAJAR/DESVANECEDOR | 11 | INDICADOR DE AM |
| 3 | HORAS (HOURS)/SUBIR | 12 | INDICADOR DE ALARMA 1 |
| 4 | DORMITAR / DORMIR | 13 | INDICADOR DE ALARMA 2 |
| 5 | VOL-/AL1 | 14 | INDICADOR PM |
| 6 | VOL+/AL2 | 15 | PUERTA DE LA BATERÍA |
| 7 |  /MODO | 16 | CORDÓN DE CORRIENTE AC |
| 8 | INDICADOR DE ALERTA | 17 | ANTENA |
| 9 | INDICADOR BANDA DEL CLIMA (WB) | | |

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CONEXIÓN CON LA CORRIENTE AC

Este producto opera con corriente 120V~ 60Hz AC. Enchufe el cable AC (de corriente alterna) No. 16 a un tomacorriente doméstico compatible.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS DE RESPALDO

Esta unidad está equipada con un sistema de baterías de respaldo que requiere 2 baterías AA (UM-3) de 3V --- (no incluidas) para mantener la configuración de la hora y las estaciones de radio programadas, durante una falla en la energía eléctrica AC.

1. Quite la puerta del compartimiento de las baterías (No. 15).
2. Instale 2 baterías AA en el compartimiento de las baterías siguiendo el diagrama de polaridad dentro del compartimiento. Use solo el tamaño y tipo de baterías especificadas.
3. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de las baterías (No. 15).

Nota: La unidad operará sin la batería instalada, pero la hora, la alarma y configuración fijada para el radio deberán reconfigurarse en caso de falla o interrupción en el suministro de corriente eléctrica.



IMPORTANTE:

Asegúrese de instalar correctamente las baterías. La polaridad equivocada podría dañar el control remoto y anular la garantía. Para mejor desempeño y mayor vida útil, recomendamos usar baterías alcalinas de buena calidad.

ADVERTENCIA CON RESPECTO A LAS BATERÍAS

1. Asegúrese de instalar correctamente las baterías. La polaridad equivocada podría dañar la unidad y anular la garantía.
2. Use solo el tamaño y tipo de baterías especificadas.
3. Si no va a usar la unidad por un largo período de tiempo, quítele las baterías. Las baterías viejas o derramadas podrían dañar la unidad y anular la garantía.
4. No intente recargar baterías no recargables; podrían romperse o recalentarse. Siga las instrucciones del fabricante de baterías.
5. No elimine las baterías en el fuego ya que pueden derramarse o hacer explosión.

ENCENDIDO/EN ESPERA

1. Si está en espera, presione y sostenga el /BOTÓN DE MODO (No. 7) para encender la unidad.
2. Pulse y sostenga el /BOTÓN DE MODO (No.7) para que la unidad vuelva a quedar en modo en espera.

OPERACIÓN DEL RELOJ



CONFIGURAR LA HORA

1. En el modo en Espera pulse el botón TIME (LA HORA)/M+ (No.1), y en la pantalla aparecerán parpadeando 12 o 24 hr.
2. Pulse repetidamente el BOTÓN MIN (MINUTOS)/BAJAR/DESVANECER (No. 2) o el BOTÓN HORAS (HOURS)/SUBIR (No.3) para seleccionar el modo de pantalla de 12 o 24 horas.
3. Pulse el botón TIME (LA HORA)/M+ (No.1) para confirmar la hora aparecerá intermitente en la pantalla.
4. Pulse repetidamente el BOTÓN HORAS (HOURS)/SUBIR (No. 3) para definir las horas del reloj, pulse el botón MIN (MINUTOS)/BAJAR/DESVANECER (No.2)

Nota: Si el indicador PM (No.14) no aparece en modo de 12 horas, la hora en pantalla es "AM".

Confirmará automáticamente después de parpadear 4 veces. Cuando termine de parpadear la hora, puede repetir del paso 1 al 4 para reconfigurar la hora.

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA


1. En modo en Espera, pulse el BOTÓN VOL-/AL 1 (No. 5) para ingresar al modo AL1. Se iluminará el INDICADOR DE ALARMA 1 (No. 12) y la hora aparecerá parpadeando en la pantalla.
2. Pulse repetidamente el BOTÓN HORAS (HOURS)/SUBIR (No. 3) para fijar las horas, pulse el botón MIN (MINUTOS)/BAJAR/DESVANECER (No.2) para seleccionar los minutos.
3. Pulse de nuevo el BOTÓN VOL-/AL1 (No. 5), la pantalla mostrará "buZ" o "rAd" o aparecerá "OFF" intermitente.
4. Precione el BOTÓN (#2) MIN/DOWN/DIM BUTTON (MINUTOS/BAJAR/DISMINUIR) ó el BOTÓN (#3) HOUR/UP BUTTON (HORA/AUMENTAR) repetidamente para seleccionar Timbre de despertador "buZ" à ó despertar con radio FM "rAd" luz LED FM à despertar con radio AM "rAd" luz LED AM à apagar "OFF" la alarma 1.
5. Para apagar la alarma en Radio o Zumbido después de que suene al presionar /BOTÓN MODO (No.7).
6. La alarma o el radio sonarán durante 30 minutos si el /BOTÓN MODO (No.7) no se oprime. Se detendrá automáticamente y volverá a activarse a la misma hora del día siguiente.
7. La alarma 2 se configura igual que la alarma.

Nota: Sintonice su radiodifusora favorita antes de comenzar a configurar la hora de activación de la alarma y elija el modo de alarma de radio.



FUNCIÓN DE DORMITAR

Cuando suene la alarma, pulse el botón DORMITAR/DORMIR (No.4) para suspender la alarma y activar la función de dormir, la alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos después. Si pulsa el BOTÓN DORMITAR/DORMIR (No.4) una vez más, la alarma se detendrá por un momento y volverá a sonar a los 9 minutos y así sucesivamente.

NOTA:

- El intervalo del tiempo de Dormitar está configurado en 9 minutos.
- Para apagar la función Dormitar, pulse el /BOTÓN DE MODO (No.7) una vez.

PARA ESCUCHAR EL RADIO

1. Pulse y sostenga el /BOTÓN DE MODO (No.7) para encender el JEP-150.
2. Pulse el /BOTÓN DE MODO (No.7) para cambiar a la banda de frecuencia de su preferencia (FM/AM/WB).
3. El indicador de banda de frecuencia se encenderá.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE RADIODIFUSORAS

Toque repetidamente el BOTÓN HORAS (HOURS)/SUBIR (No.3) o MIN (MINUTOS)/BAJAR/DESVANECER (No.2) para elegir su emisora favorita.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE RADIODIFUSORAS (BANDA AM/FM)

Para buscar automáticamente radiodifusoras con señal fuerte pulse y sostenga el BOTÓN DE LAS HORAS (HOURS)/SUBIR (No.3) o el BOTÓN MIN (MINUTOS)/BAJAR/DESVANECER (No.2) hasta que la lectura de frecuencias en la pantalla comience a escanear y luego suelte el botón. El sintonizador se detendrá en la primera radiodifusora de señal fuerte que encuentre.

Pulse los BOTONES VOL-/AL1/ VOL+/AL2 (No.5 y 6) para ajustar el nivel de volumen.



Notas:

- La función de búsqueda automática no está disponible en el modo del Clima. Uno de los 7 canales disponibles debe seleccionarse manualmente.
- Sintonice manualmente las estaciones más débiles que podrían pasar desapercibidas durante la sintonización automática.
- Si la sintonización automática no se detiene en la frecuencia exacta de la radiodifusora, por ejemplo, si se detiene en 88.9 MHz y no en 88.8 MHz, use el método manual de sintonización para "afinar" la sintonía a la frecuencia exacta de la radiodifusora.

CONSEJOS PARA OBTENER LA MEJOR RECEPCIÓN

Para garantizar la mejor sintonía FM, desenvuelva y extienda completamente la ANTENA (No. 17) para escuchar mejor su radio FM.

DETERMINAR LAS ESTACIONES DE RADIO PROGRAMADAS (BANDA AM/FM).

1. Pulse y sostenga el /BOTÓN DE MODO (No.7) para encender el JEP-150.
2. Toque el /BOTÓN DE MODO (No.7) para seleccionar banda AM/FM. Se encenderá el INDICADOR AM/FM (No. 11/10).
3. Toque repetidamente el BOTÓN HORAS (HOURS)/SUBIR (No.3) o MIN (MINUTOS)/BAJAR/DESVANECER (No.2) para elegir su emisora favorita.
4. Pulse el BOTÓN TIME (LA HORA)/M+/ (No.1), la localidad programada aparecerá parpadeando en la pantalla LED.
5. Use el BOTÓN HORAS (HOURS)/SUBIR (No.3) o MIN (MINUTOS)/BAJAR/DESVANECER (No.2) para seleccionar el número programado que desee. (P01-P30).
6. Pulse nuevamente el BOTÓN TIME (LA HORA)/M+/ (No.1) para configurar lo programado
7. Repita los pasos del 2 al 6 para programar hasta 60 radiodifusoras (30 AM y 30 FM).

Para recordar una de las estaciones programadas.

1. Pulse y sostenga el BOTÓN OFF/BOTÓN DE MODO (No.7) para encender el JEP-150.
2. Toque el BOTÓN DE MODO (No.7) para seleccionar banda AM/FM.
3. Pulse el TIME (LA HORA)/M+ (No.1), la localidad programada aparecerá parpadeando en la pantalla LED.
4. Toque repetidamente el BOTÓN HORAS (HOURS)/SUBIR (No.3) o MIN (MINUTOS)/BAJAR/DESVANECER (No.2) hasta que llegue al número programado/Radiodifusora de su preferencia.

TEMPORIZADOR PARA DORMIR

1. Pulse y sostenga el BOTÓN DORMITAR/DORMIR (No. 4), la pantalla mostrará 120 minutos. Toque repetidamente el BOTÓN DORMITAR /DORMIR (No.4) para seleccionar el temporizador para dormir 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, o APAGADO (en minutos). La unidad funcionará durante el período de tiempo seleccionado y luego se apagará automáticamente.
2. Repita el paso 1 para cambiar o cancelar el temporizador para el sueño.
3. Para "APAGAR" la unidad antes del período de tiempo seleccionado, pulse y sostenga el BOTÓN DE MODO (No. 7) en cualquier momento.

PARA ESCUCHAR EL CANAL DEL CLIMA

1. Pulse y sostenga el BOTÓN DE MODO (No.7) para encender el JEP-150.
2. Toque el BOTÓN DE MODO (No.7) para seleccionar banda del clima (WB). Se encenderá el INDICADOR WB.
3. Toque el BOTÓN HORAS (HOURS)/SUBIR (No. 3) o MIN (MINUTOS)/BAJAR/DESVANECER (No.2) para seleccionar el canal de banda para su área.
4. Pulse el BOTÓN VOLUMEN +/AL 2 (No. 6) O VOLUMEN -/AL1 (No.5) para obtener el nivel de volumen que desee.
5. Para apagar el radio, pulse y sostenga el BOTÓN DE MODO (No.7).

Tabla de frecuencias de Estaciones de Información del Clima

CANAL	FRECUENCIA (MHz)
CANAL1	162.400
CANAL2	162.425
CANAL3	162.450
CANAL4	162.475
CANAL5	162.500
CANAL6	162.525
CANAL7	162.550


Nota: Con respecto a la Banda del Clima de NOAA: Usted necesitará identificar cuál de las bandas recibe su reporte meteorológico local. Cuando usted se traslada a otro lugar ya sea a otra ciudad o estado, podría ser necesario que elija una banda diferente para obtener los reportes locales de dicho lugar.

CONSEJOS PARA OBTENER LA MEJOR RECEPCIÓN

Para asegurar la mejor recepción de la banda del clima, deberá extender totalmente la ANTENA (No. 17).

RECEPCIÓN DE UN ALERTA METEOROLÓGICO DE EMERGENCIA

En modo Encendido (On) y también en Apagado (Off), el JEP-150 recibirá alertas de las radiodifusiones de emergencia y sonará una alarma de alerta si hay una emergencia grave por el clima en su área.

1. El JEP-150 se encenderá automáticamente, activará la alarma y encenderá e canal pre-seleccionado de la banda del clima (WB). El INDICADOR DE ALERTA (No. 8) parpadea. La alarma se quedará encendida por la duración de la radiodifusión de alerta.
2. El INDICADOR DE ALERTA (No.8) no dejará de parpadear hasta que usted pulse el BOTÓN DORMITAR/DORMIR (No. 4) o el /BOTÓN DE MODO (No.7) para apagarlo.

Notas:

- En caso de que haya una interrupción de energía, el JEP-150 continuará recibiendo alertas meteorológicas si tiene una batería instalada en la unidad (consulte la sección " INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS DE RESPALDO " del manual). La pantalla del reloj estará apagada, pero el INDICADOR DE ALERTA (No.8) parpadeará si hay una alerta.
- La radio continuará drenando la batería si se desconecta o si no se enciende durante un período prolongado. Se recomienda encarecidamente que conecte el JEP-150 a la alimentación de CA para evitar que la batería se agote por completo y apague la radio mientras está en uso.
- La banda meteorológica de NOAA es un servicio de difusión del gobierno de los EE.UU. y está disponible en los 50 estados, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.
- El Servicio Meteorológico de NOAA difunde una alerta de prueba cada miércoles entre las 11 am y el medio día. Para recibir las difusiones, el radio deberá de encontrarse dentro del rango de difusión, de 10 a 40 millas, dependiendo del terreno y obstrucciones.

Para obtener mayor información:

Haga clic en <http://www.nws.noaa.gov/nwr/> para la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) y en <http://www.ec.gc.ca/> para el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá (Environment Canada).

OPERACIÓN DEL DESVANECEDOR

En modo de espera, pulse repetidamente el BOTÓN MINUTOS)/BAJAR/DESVANECER (No.2) para seleccionar una de la configuraciones más brillantes (alto o bajo).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Debe supervisar a los niños cuando utilicen este dispositivo.
- Nunca enrolle el CABLE DE CORRIENTE AC en personas o animales. Debe poner especial cuidado si se trata de un cable largo.
- Evite operar su unidad bajo los rayos directos del sol o en lugares calientes, húmedos o con mucho polvo.

- Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos que emanan calor o son fuentes de ruido eléctrico como las lámparas fluorescentes o motores.
- Desenchufe la unidad de la corriente eléctrica de inmediato en caso de falla

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Para prevenir incendios, fuego o descarga eléctrica, desconecte la unidad de la fuente de energía AC cuando la limpie.
- Las superficies con acabados de la unidad pueden limpiarse con un paño para sacudir el polvo y darle los cuidados que acostumbra dar a otros muebles. Ponga especial atención durante la limpieza de las piezas plásticas.
- Si la consola se empolva, sacúdala con un paño seco y suave. No utilice ceras ni pulidores en aerosol en la consola.
- Si el panel frontal se ensucia o tiene huellas digitales, puede limpiarlo con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de jabón suave y agua. Nunca use paños abrasivos o pulidores ya que podrían dañar el acabado de su unidad

PRECAUCIÓN: Nunca permita que caiga agua u otros líquidos adentro de la unidad mientras la limpia.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Si tiene dificultad al usar este sistema musical, por favor revise lo siguiente o llama al teléfono 1-800-777-5331 de Servicio al Cliente.

SÍNTOMA	CAUSA POSIBLE	POSIBLES SOLUCIONES
No regresa la luz.	Cable de la línea AC no está enchufado.	Inserte firmemente el enchufe a un tomacorriente AC.
	El tomacorriente AC no tiene corriente.	Pruebe la unidad en otro tomacorriente.
No hay sonido.	La Unidad está apagada.	Encienda la unidad.
	Control de VOLUMEN en una posición mínima.	Aumente el volumen
Ruido o sonido distorsionado FM AM	- La estación no está bien sintonizada. - La antena FM no está extendida. Si la recepción AM es débil.	Resintonice la radiodifusora. - Extienda completamente la antena FM Cambie de posición la unidad.

RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA

Si el sistema no responde o su operación es intermitente o errática, podría haber experimentado una descarga electrostática (ESD) o un pico de energía que provocó que el micro controlador interno se apagara automáticamente. Si esto sucede, simplemente desconecte el adaptador AC y quite la batería de respaldo del sistema, espere por lo menos 3 minutos y luego encienda la unidad de nuevo como si fuera completamente nuevo.

ESPECIFICACIÓN

FUENTE DE CORRIENTE 120V~, 60Hz

Consumo de energía: 3W

Fuente de respaldo: 3V⁻⁻⁻ 2 baterías AA (UM-3) (no incluidas)

Rango de frecuencia FM: 87.5-108 MHz

AM: 520-1710 kHz

WB: 162.400MHz-162.550MHz;

Potencia de salida de altavoz: 1×150mW RMS



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en <http://www.spectraintl.com/green.htm> para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza que esta unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, por un período de 90 días, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable o transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo una copia duplicada del recibo de ventas.

Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado de acuerdo a garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
 - a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
 - b. Que no ha sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobada por SPECTRA.
 - c. Los reclamos deben ser hechos dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipamiento causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos eléctricos, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o la falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.
3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso residencial y es anulada cuando los productos son utilizados en un ambiente no residencial, o instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor remueva todas las baterías (de existir) y embale la unidad con cuidado enviándola por correo postal asegurado y prepago o UPS a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente tal vez deba contactarlo en relación al estado de su reparación, por lo tanto incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso. SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por **\$12.00** para cubrir el costo de reparación, manejo y correo de retorno. Todas las devoluciones cubiertas por la garantía deben ser enviadas por correo prepago.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo puede haber sido discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL 60634, USA.
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su información.

<http://www.spectraintl.com/wform.html>.