


Item #1004612989, 1004612933
1004613005, 1004612984
1004612895, 1004612988

Model #813940(173082-WH), 813790(173082-BK)
813950(173083-WH), 813800(173083-BK)
813980(173072-WH), 813810(173072-BK)

HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

LINEAR TRACK HEAD



THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this linear track head. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (Save These Instructions)

WHEN INSTALLING OR USING THIS TRACK SYSTEM, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED INCLUDING THE FOLLOWING:

- Read all installation instructions. Save these instructions and refer to them when additions to or changes in the track configuration are made.
- Do not install any part of this system less than 7 ft. above the floor.
- Do not install any lamps closer than 6 in. from any curtain or similar combustible material.
- All electrical connections must be in accordance with local codes and the National Electrical Code. If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified licensed electrician.
- Turn off power and allow bulbs to cool down before replacing.



WARNING: Do not install this lighting system in a damp or wet location.



CAUTION: Keep the lamp away from materials that may burn.



CAUTION: To reduce the risk of a burn during re-lamping, remove from the track before re-lamping.



CAUTION: Lighted lamp is hot!



CAUTION: Do not touch the lamp at any time. Use a soft cloth. Oil from skin may damage the lamp.



IMPORTANT: For use with Hampton Bay EC series line voltage track systems only.

Pre-Installation

TOOLS REQUIRED



Ladder



Gloves


Installation

1 Installing the bulb

- Insert the bulb (not included) into the track head (A).



CAUTION: Refer to the re-lamping label located on the fixture. Do not exceed the recommended wattage.




2 Installing the track head to the track



NOTE: The ground side of the track head (A) connector is the side with two metal tabs. The ground side of the track section has an indented groove on the face and two internal copper strips. The track head (A) can only be assembled if the ground sides of the track head (A) connector and the track section are aligned.

- Identify the ground side on the track head (A) connector and track section (sold separately).
- Push the top portion of the track head (A) connector into the slot of the track section.
- Pull down the connector's locking tab (B).
- Twist the ground side of the track head (A) connector toward the ground side of the track section until the track head (A) connector snaps into place.



Warranty

1-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sale as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace, or refund the purchase price to the original purchaser or consumer. This warranty does not cover light bulbs or the fixture becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation, and specifically excludes liability for direct, incidental, or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, so the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts? Before returning to store,

call Hampton Bay Customer Service

7 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST Saturday


1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

Pre-Installation

PACKAGE CONTENTS




Note: Some fixture shapes may vary, not shown for all models but the same assembly method.

Part	Description	Quantity
A	Track head	1
B	Connector's locking tab [preassembled to track head (A)]	1
C	Knob [preassembled to track head (A)]	2

Operation


1 Removing the track head from the track

- To remove the track head (A) from the track section, first allow the track head (A) to cool down.
- Pull down on the track head connector's locking tab (B), and twist until the track head (A) disengages.



2 Adjusting the knob

- For 813980, 813810.
Loosen the knob (C) on the side of the track head (A) to adjust the lighting direction of the light. Tighten the knob (C) when you reach the desired lighting direction.



Care and Cleaning



CAUTION: Do not use chemical solvents or harsh abrasives to clean the fixture or components, as damage may occur.

- To clean the fixture, first disconnect the power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- Use a dry or slightly dampened, clean cloth (use clean water, never use a solvent) to wipe the interior and exterior surfaces of the fixture.
- Allow the fixture to dry completely before power is restored.

Troubleshooting


Problem	Possible Cause	Solution
The light bulb will not illuminate.	The light bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Make sure the power supply is on.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring. Contact a qualified and licensed electrician if you are not comfortable troubleshooting wiring problems.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light bulb is illuminated.	There are crossed wires, or the power wire is not properly grounded.	Check the wire connections.

Artículo #1004612989, 1004612933
1004613005, 1004612984
1004612895, 1004612988
Modelo #813940(173082-WH), 813790(173082-BK)
813950(173083-WH), 813800(173083-BK)
813980(173072-WH), 813810(173072-BK)

HAMPTON BAY®

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

JEFE DE RIEL LINEAL



GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar esta jefe de riel lineal. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

(Guarda estas instrucciones)

DURANTE LA INSTALACIÓN O USO DE ESTE SISTEMA DE RIELES, SE DEBEN TOMAR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

- ❑ Lee todas las instrucciones. Guarda estas instrucciones y consúltalas cuando hagas cambios o cuando amplíes la configuración del riel.
- ❑ No instales partes de este riel sistema a menos de 7 pies (2,2 m) sobre el piso.
- ❑ No instales lámparas a menos de 6 pulgadas (15,25cm) de distancia de cortinas o material combustible similar.
- ❑ Todas las conexiones se deben hacer conforme con el Código Nacional de Electricidad y con los códigos de electricidad locales. Si no estás familiarizado con los métodos de instalación del cableado eléctrico, contrata los servicios de un electricista certificado y calificado.
- ❑ Apague la lámpara y permita que se enfríe la bombilla antes de reemplazarla.



ADVERTENCIA: No instales este sistema de iluminación en un lugares húmedos o mojados.



PRECAUCIÓN: Mantén la bombilla alejada de materiales potencialmente inflamables.



PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de quemaduras durante el cambio de las bombillas, desmonta la lámpara del riel antes de cambiar la bombilla.



PRECAUCIÓN: ¡La lámpara se calienta!



PRECAUCIÓN: No toques la bombilla en ningún momento. Usa un paño suave, la grasa de la piel puede dañar la lámpara.



IMPORTANTE: Para uso con sistemas de riel de tensión de línea de la serie Hampton Bay EC solamente.

Preinstalación

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Escalera



Guantes


Instalación

1 Installing the bulb

- Inserte la bombilla (no se incluye) en el cabezal del carril (A).



PRECAUCIÓN: Consulta la etiqueta para cambio de bombilla que viene con la lámpara. No excedas el vataje recomendado.




Instalación

2 Instalar el jefe de riel hasta el riel



NOTA: El lado de puesta a tierra del conector del cabezal del carril (A) es el lado con las dos lengüetas de metal. El lado de puesta a tierra de la sección del carril tiene una ranura dentada en la parte frontal y dos tiras de cobre internas. El cabezal del carril (A) sólo se puede ensamblar si los lados con puesta a tierra del cabezal del carril (A) y la sección del carril están alineados.

- Identifique el lado de puesta a tierra en el conector del cabezal del carril (A) y la sección del carril (se venden por separado).
- Presione la parte superior del conector del cabezal del carril (A) en la ranura de la sección del carril.
- Baje la lengüeta de bloqueo del conector (B).
- Gire el lado de puesta a tierra del conector del cabezal del carril (A) hacia el lado de puesta a tierra de la sección del carril hasta que el conector del cabezal del carril (A) se fije en su lugar.



Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑOS

El fabricante garantiza que esta lámpara estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de uno año a partir de la fecha de su compra. Si durante este lapso, el producto resulta defectuoso en cuanto a material o mano de obra, deberá devolverlo al lugar de la compra original, junto con una copia de la factura de venta como comprobante de la compra. El fabricante, según su criterio, reparará, sustituirá o reembolsará el precio de la compra al comprador o consumidor original. Esta garantía no cubre los focos ni que la luminaria resulte dañado debido a un mal uso, daño accidental, manejo o instalación inapropiados y, asimismo, de manera específica excluye la responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Puesto que algunos estados no permiten las exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, es posible que las exclusiones y limitaciones anteriores no se apliquen. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com.

HAMPTON BAY®

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Hampton Bay, de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este, y sábados de 9 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este


1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para uso en el futuro.

Preinstalación

CONTENIDO DEL PAQUETE




Remarque : A forme des luminaires peut varier, les modèles ne sont pas tous illustrés mais le même procédé d'assemblage.

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cabezal del carril	1
B	Lengüeta de seguridad del conector [preensamblado en el cabezal del carril (A)]	1
C	Perilla [preensamblado en el cabezal del carril (A)]	2

Funcionamiento


1 Desmontar el cabezal del riel

- Para retirar el cabezal del carril (A) de la sección del carril, primero permita que se enfríe el cabezal del carril (A).
- Jale hacia abajo la lengüeta de bloqueo del conector (B) del cabezal del carril y gire hasta que el cabezal del carril (A) se libere.



2 Cómo ajustar la perilla

- Para 813980, 813810.
Afloja la perilla (C) en el lado del cabezal del riel (A) para ajustar la dirección de la luz. Aprieta la perilla (C) cuando alcances la dirección deseada de iluminación.



Mantenimiento y limpieza



PRECAUCIÓN: No uses solventes químicos ni abrasivos fuertes para limpiar la lámpara o los componentes, porque se pueden dañar.

- Para limpiar la lámpara, desconecta primero la electricidad apagando el cortacircuitos o quitando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.
- Usa un paño limpio, seco o ligeramente húmedo (usa sólo agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el interior y exterior de la lámpara.
- Deja secar la lámpara completamente antes de restablecer la electricidad.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La bombilla no se enciende.	La bombilla se fundió.	Reemplaza la bombilla.
	La electricidad está apagada.	Asegúrate de que el suministro de electricidad está encendido.
	Hay una conexión defectuosa del cable.	Revisa el cableado. Comunícate con un electricista certificado y calificado si no estás satisfecho con la solución de problemas del cableado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Prueba o reemplaza el interruptor
El fusible se funde o el cortacircuitos se activa en el momento en que enciendes la bombilla.	Hay cables cruzados o el cable de alimentación no está haciendo tierra.	Revisa las conexiones de los cables.