

Barrette
OUTDOOR LIVING

GRAVITY LATCH



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: barretteoutdoorliving.com

Barrette
OUTDOOR LIVING

LOQUET À
PESANTEUR



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.
Consulter les consignes de sécurité du fabricant lors de l'utilisation des outils.

Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter: barretteoutdoorliving.com

Barrette
OUTDOOR LIVING


CERROJO DE
GRAVEDAD



Lea todas las instrucciones antes de instalar el producto.
Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante al utilizar herramientas

Para registrar su producto, visite: barretteoutdoorliving.com


- 3.** Measure and install latch with six 1" Square/Phillips combo screws. The latch striker is installed on the gate first and then install the latch catch onto the gate post (Fig. 3).




Barrette
OUTDOOR LIVING

Barrette Outdoor Living
545 Tilton Rd, Egg Harbor City, NJ. 08215
barretteoutdoorliving.com • (800) 336-2383

REV 2.21




- 3.** Installer le loquet à l'aide de six vis combo Phillips à tête carrée de 1 po (25 mm). Installer d'abord le percuteur de loquet sur le portillon et ensuite installer l'attrape-loquet sur le poteau du portillon (Fig. 3).




Barrette
OUTDOOR LIVING

Barrette Outdoor Living
545 Tilton Rd, Egg Harbor City, NJ. 08215
barretteoutdoorliving.com • (800) 336-2383

REV 2.21




- 3.** Medir e instalar el cerrojo con seis tornillos cuadrados/Phillips de 1". La traba del cerrojo se instala primero en la puerta y, a continuación, instale el cerrojo en el poste de la puerta (Fig. 3).



Barrette
OUTDOOR LIVING

Barrette Outdoor Living
545 Tilton Rd, Egg Harbor City, NJ. 08215
barretteoutdoorliving.com • (800) 336-2383

REV 2.21



WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the gate or individual.
- Not pool code approved.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store, for assistance or replacement parts call: 1-800-336-2383.

Please read the instructions completely before assembling. Retain manual and your dated sales slip for future reference or warranty claims.


To obtain and review a copy of the warranty please visit: barretteoutdoorliving.com. You may also contact us at 1-800-336 2383 or email Cs.outdoorliving@ebarrette.com

TOOLS NEEDED:


Gate	3/32" Drill Bit
Safety Glasses	Pencil
Level	Phillips Driver Bit
Tape Measure	

COMPONENT LIST:


QTY	Description
1	Latch
1	Striker
6	1" Square/Phillips Combo Screws



1. Install Barrette Outdoor Living Gate Hinges before installing latch (Fig. 1).



2. Once hinges are installed and gate is aligned, mark pilot holes for latch on post and gate through screw holes. Then drill using 3/32" bit (Fig. 2).

**AVERTISSEMENT:**

- L'installation incorrecte de ce produit peut entraîner des blessures. On doit toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages à la barrière ou des blessures à la personne qui fait l'installation.
- Ce produit n'est pas approuvé pour les piscines.

AVIS:

- NE PAS tenter de monter le kit si des pièces sont manquantes ou endommagées
- NE PAS retourner le produit au magasin ; pour une aide ou un remplacement, faire le numéro suivant : 1-800-336-2383.

Veuillez lire les instructions avant l'assemblage. Conserver le manuel et votre reçu de caisse daté pour de futures références ou de réclamations de garantie


Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visiter: barretteoutdoorliving.com. Vous pouvez également nous appeler au 1-800-336 2383 ou nous envoyer un courriel à Cs.outdoorliving@ebarrette.com

OUTILS REQUIS:


Portail	Mèche de 2.38 mm
Lunettes de sécurité	Crayon
Niveau	Tournevis Phillips
Mètre à ruban	

LISTE DES COMPOSANTES:


QTY	Description
1	Loquet
1	Percuteur
6	Vis combo Phillips à tête carrée de 1 po (25 mm)



1. Installer les charnières de portillon de Barrette Outdoor Living avant d'installer le loquet (Fig. 1).



2. Une fois que les charnières sont installées et que le portillon est aligné, marquer l'emplacement des trous pour le loquet sur le poteau et sur le portillon. Marquer l'emplacement des avant-trous à travers les trous pour vis. Percer alors à l'aide d'une mèche de 2.38 mm (Fig. 2).

**ADVERTENCIA:**

- La instalación incorrecta de este producto puede provocar lesiones corporales. Utilice siempre gafas de seguridad al cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños a la puerta o a personas.
- No aprobado por el código de piscinas.

AVISO:

- NO intente instalar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devuelva el producto a la tienda; para solicitar ayuda o piezas de repuesto llame al: 1-800-336-2383.

Lea las instrucciones en su totalidad antes de comenzar a instalar. Conserve el manual y el recibo de compra fechado para futura referencia o reclamos de garantía.


Para obtener y revisar una copia de la garantía, visite: barretteoutdoorliving.com. También puede contactarnos en: 1-800-336 2383 o correo electrónico Cs.outdoorliving@ebarrette.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS:


Puerta	Broca de 2.38 mm
Gafas de protección	Lápiz
Nivel	Puntas de destornillador Phillips
Cinta métrica	

LISTA DE LOS COMPONENTES:

QTY	Description
1	Cerrojo
1	Traba
6	Tornillos cuadrados/Phillips de 1"



1. Instale las bisagras de puerta Barrette Outdoor Living antes de instalar el cerrojo (Fig. 1).



2. Ya que las bisagras estén instaladas y la puerta está alineada, marque los agujeros para el cerrojo en el poste y en la puerta. Marque los agujeros guía a través de los agujeros para los tornillos. A continuación, perforo con una broca de 2.38 mm (Fig. 2).

