

ADJUSTABLE SPICE RACK

SUPPORT À ÉPICES

ESPECIERO AJUSTABLE

NOTE: Please read all instructions carefully before beginning.

1. Position mounting brackets (with ClosetMaid logo on side of bracket at top) against cabinet door or wall. Be sure both brackets are on a level line. Mark mounting hole locations at top and bottom of each bracket.
2. For solid surfaces, such as cabinet doors, wood, or particle board, insert screws directly into solid surface. For hollow doors, use hollow door anchors (available at hardware store) and follow manufacturer's instructions for installing.
3. Insert top rear wire of basket at an angle into desired slot on each bracket. Rotate basket downward and lock bottom wire of basket into lower slot on each bracket. Repeat for each basket.

REMARQUE : Veuillez lire les instructions avec attention avant de commencer.

1. Placez les fixations de montage (le logo de ClosetMaid sur le côté de la fixation doit être placé vers le haut) contre la porte de l'armoire ou au mur. Assurez-vous que les deux fixations sont de niveau. Marquez les emplacements des trous de fixation en haut et en bas de chaque fixation.
2. Pour les surfaces massives, telles que les portes de l'armoire, le bois ou les panneaux de particules, insérez les vis directement dans la surface massive. Pour les portes creuses, utilisez des ancrages pour portes creuses (disponibles dans les quincailleries) et suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
3. Insérez la tige supérieure arrière du panier, selon un angle, dans la fente désirée sur chaque fixation. Faites tourner le panier vers le bas et fixez la tige inférieure du panier dans la fente la plus basse sur chaque fixation. Recommencez l'opération pour chaque panier.


NOTA: Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de empezar.

1. Ponga los soportes de montaje (con el logo de ClosetMaid en el lado del soporte en la parte superior) en contra de la puerta del gabinete o la pared. Asegúrese que ambos soportes estén en una línea nivelada. Marque las ubicaciones de los orificios de montaje en la parte superior y en la inferior de cada soporte.
2. En el caso de superficies sólidas, tales como las puertas de gabinetes, madera, o conglomerado, inserte los tornillos directamente dentro de la superficie sólida. Si la puerta no es sólida, use tarugos para puertas huecas (disponibles en las ferreterías) y siga las instrucciones del fabricante para su instalación correcta.
3. Inserte el alambre trasero superior del canasto en un ángulo dentro de la ranura deseada en cada soporte. Rote el canasto hacia abajo y asegure el alambre inferior del canasto dentro de la ranura inferior en cada soporte. Repita el procedimiento para cada canasto.

Tools and Materials Outils et Matériaux Herramientas y Materiales



Not supplied
Non compris
No incluido



x4

Supplied
Comprises
Incluidos

