

# Corner Floor Tower Tour de Plancher de Coin Torre Esquinera Para Piso


INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## BEFORE BEGINNING | AVANT DE COMMENCER | ANTES DE EMPEZAR

- Please read all instructions carefully.
- Familiarize yourself with all parts (see "PARTS") and check quantities.
- Follow all safety precautions (see "SAFETY PRECAUTIONS").
- Prière de lire avec soin toutes les directives fournies.
- Se familiariser avec les pièces nécessaires à l'installation (voir « PIÈCES ») et vérifier les quantités présentes.
- Respecter toutes les consignes de sécurité (voir « CONSIGNES DE SÉCURITÉ »).
- Lea todas las instrucciones cuidadosamente.
- Familiarícese con todas las piezas (VEA "PIEZAS") y verifique las cantidades.
- Siga todas las precauciones de seguridad (vea "PRECAUCIONES DE SEGURIDAD").



**What you will need:**  
**Vous aurez besoin de :**  
**Va a necesitar:**



**CLOSETMAID®**

© ClosetMaid Corporation 2017 | Ocala, FL 34471 | 1-800-874-0008 | [www.closetmaid.com](http://www.closetmaid.com)

**⚠ WARNING**

- This unit contains small parts which could be a choking hazard for small children. Children should be under adult supervision at all times or serious injury could occur.
- Always unload unit prior to moving the unit. The weight of personal belongings can cause the unit to become unstable and either tip or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not overload unit. If any shelf, top, or bottom of unit bows or bends, it is overloaded. The shelf, top, or bottom could collapse and cause serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- Do not climb or step on the unit. The unit may become unstable and either tip or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not mount or attach anything to the sides, rear or front of the unit, unless specified, as this can create a force which can cause the unit to tip. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- After mounting of the cam posts and dowels to the panels, be careful to not hit the cam posts and dowels prior to final assembly as damage can occur to the mounting of the parts. This may cause the unit to not assemble correctly and create an unstable unit. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not hang this unit on the wall. The product structure is not designed for wall hanging. Serious bodily injury, damage to personal belongings, and/or damage to the wall may occur.
- Secure finished unit to wall using L-Brackets, Anchors, and Wall Screws (#10 x 1-1/2") provided. Failure to do so may create an unsafe tipping hazard that could lead to serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- Follow proper safety procedures when using power tools and ladders.
- We recommend you protect your work surface during assembly to prevent scratching or damage to table tops, wood floors, etc.


**⚠ MISE EN GARDE**

- Ce module contient de petites pièces avec lesquelles de petits enfants peuvent s'étouffer. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance constante d'adulte faute de quoi des blessures graves peuvent se produire.
- Toujours vider le module avant de le déplacer. Le poids des effets personnels qui s'y trouvent peut causer l'instabilité du module et le faire basculer ou s'affaisser. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas surcharger les modules. Lorsqu'une étagère ou encore le haut ou le bas d'un module plie ou arque, cela indique une surcharge. L'étagère ou les panneaux supérieur ou inférieur pourraient s'affaisser, provoquant des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas grimper ou se tenir debout ou assis sur le module. Le module risque de devenir instable et basculer ou s'affaisser. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne rien ancrer ou fixer sur les côtés, l'arrière ou l'avant du module, car cela pourrait le faire basculer. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Après avoir fixé les boulons à tige et goujons aux panneaux, prendre soin d'éviter de les cogner avant le montage final, car cela risquerait d'endommager l'installation des pièces. Cela risque d'empêcher le montage adéquat du module et d'en causer l'instabilité. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas empiler les modules! L'empilage des modules peut causer le basculement des panneaux, provoquant des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas suspendre ce module au mur. La structure de ce produit n'est pas conçue pour suspendre au mur. Cela pourrait provoquer des blessures graves, des dommages matériels ou endommager le mur.
- Fixer le module ouvert au mur à l'aide du support en L, de la douille d'ancrage et de la vis murale (n° 10 x 38 mm) fournis. Négliger de le faire peut provoquer un danger de basculement susceptible d'occasionner des blessures graves ou des dommages matériels.
- Respecter toutes les consignes de sécurité lors de l'utilisation d'outils à moteur et d'échelles.
- Nous recommandons de protéger la surface de travail durant le montage afin d'éviter d'égratigner ou d'endommager les dessus de table, plancher de bois, etc.













**⚠ ADVERTENCIA**

- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar peligro de asfixia a niños pequeños. Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto en todo momento, de lo contrario pueden ocurrir lesiones graves.
- Vacíe siempre la unidad antes de moverla de lugar. El peso de los objetos personales puede resultar en que la unidad quede inestable, se vuelque o colapse pudiendo causar lesiones graves corporales y / o daños a los objetos personales.
- No sobrecargue la unidad. Si cualquier repisa o la parte superior o inferior de la unidad se arquea o se dobla más de 1,2 cm, significa que está sobrecargada. La repisa o la parte superior o inferior puede colapsarse, causando lesiones corporales graves y/o daños a objetos personales.
- No escale o suba a la unidad. La unidad puede resultar inestable y puede volcarse o colapsar pudiendo causar lesiones graves corporales y daños a los objetos personales.
- No instale o fije nada a los laterales de la unidad o partes delantera o trasera ya que puede crear peso y resultar en que la misma se vuelque pudiendo causar lesiones graves personales y daños a los objetos personales.
- Una vez instalados los postes de leva y las espigas a los paneles, tenga cuidado de no golpear los postes de leva y las espigas antes de terminar la instalación completa ya que las piezas pueden sufrir daños. El no instalar este producto correctamente puede resultar en que el mismo quede inestable pudiendo causar lesiones graves corporales y daños a los objetos personales.
- No apile las unidades. Las unidades apiladas pueden volcarse y sufrir daños pudiendo causar lesiones graves corporales y daños a los objetos personales.
- No cuelgue esta unidad a la pared. La estructura del producto no está diseñada para colgarse en la pared. Puede ocurrir lesiones personales graves y daños a los objetos personales y / o a la pared.
- Asegure la unidad terminada a la pared usando el soporte en L, tarugo y el tornillo de pared (#10 x 1-1/2") suministrado. El no instalar este producto correctamente podría resultar en que la unidad se vuelque y en lesiones corporales graves y/o daños a objetos personales.
- Siga los procedimientos de seguridad adecuados al usar herramientas eléctricas y escaleras.
- Recomendamos que proteja su área de trabajo durante el ensamblaje para no rayar las superficies de las mesas, pisos de madera, etc.

# PARTS | PIÈCES | PIEZAS



<b>A</b>	side panel (4) panneau latéral (4) panel lateral (4)
<b>B</b>	back panel (2) panneau arrière (2) panel trasero (2)
<b>C</b>	top shelf (2) étagère supérieure (2) repisa superior (2)
<b>D</b>	fixed shelf (4) étagère fixe (4) repsa fija (4)


<b>AA</b>	50636	<b>BB</b>	50511	<b>DD</b>	50646	<b>EE</b>	50510
	top entry cam lock (20) boulon à verrou à insertion supérieure (20) cierre de leva con entrada superior (20)		cam post (10) boulon à tige (10) poste de leva (10)		short cam post (20) boulon à tige court (20) poste de leva corto (20)		cam lock (10) boulon à verrou (10) cierre de leva (10)
<b>FF</b>	50636	<b>GG</b>	50631	<b>II</b>	50594		
	bottom nut (5) écrou inférieur (5) tuerca de fondo (5)		leveling feet (5) pieds de nivellement (5) patas niveladoras (5)		dowel - large (2) goujon - grosse (2) espiga - grande (2)		
<b>JJ</b>	81719	<b>KK</b>	81721	<b>MM</b>	81721	<b>NN</b>	81721
	#10 x 1/2" screw - flathead (2) vis n° 10 x 1,2 cm à tête plate (2) tornillo #10 x 1,2 cm - cabeza plana (2)		L-bracket (2) support en L (2) soporte en forma de L (2)		wall screw - panhead (2) vis murale à tête cylindrique bombée (2) tornillo de pared - cabeza redonda (2)		wall anchor (2) ancrage mural (2) tarugo de pared (2)
							CAM hole plug (10) capuchons fournis (10) tapones para orificios (10)

PART IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DES PIÈCES

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

- Note overall shape of part.
- Remarquer la forme générale de chaque pièce.
- Vea la forma de las piezas en general.



- Count and locate holes in each part.
- Compter et localiser les trous de chaque pièce.
- Cuente y ubique los agujeros de cada pieza

INSTALLING CAM LOCKS


INSTALLER LES BOULONS À VERROU

INSTALACIÓN DEL CIERRE DE LEVA


- Identify arrow on head. Look closely.
- Identifier la flèche sur la tête. Examiner attentivement.
- Identifique la flecha en la cabeza. Búsquela detenidamente.



- Arrow **MUST** point toward hole in edge of panel.
- La flèche **DOIT** pointer vers le trou de la bordure du panneau.
- La flecha **DEBE** apuntar hacia el agujero en el borde del panel.



- Push cam lock all the way down into hole.
- Pousser le boulon à verrou entièrement dans le trou.
- Empuje hasta el fondo el cierre de leva en el agujero.





TIGHTENING CAM LOCKS

APRETAR EL CIERRE DE LEVA

- Assure cam lock arrow points to hole and insert cam post into hole.
- S'assurer que le boulon à verrou pointe vers le trou et insérer le boulon à tige dans le trou.
- Asegúrese de que la flecha del cierre de leva apunte al agujero e inserte el poste de leva en el agujero.

- Turn camlock until **fully** tightened.
- Tourner le boulon à verrou jusqu'à ce qu'il soit entièrement resserré.
- Gire el cierre de leva hasta que quede completamente apretado.



## INSTALLING L-BRACKET

All units **MUST** be fastened to the wall. There are several “key points” to this installation step. Please review the drawings and comments below, as well as the assembly steps provided.

When installing L-brackets, be sure to place, mark, and install one bracket **FULLY** before placing, marking, and installing second L-bracket.

## INSTALLATION DU SUPPORT EN L

Tous les modules **DOIVENT** être attachés **au mur**. Cette installation comprend quatre étapes essentielles. Prière de consulter les schémas et commentaires ci-dessous ainsi que les étapes de montage décrites.


Lors de l'installation des supports en L, s'assurer de placer, marquer et installer un support **ENTIÈREMENT** avant de placer, marquer et installer le second support en L.

## INSTALACIÓN DEL SOPORTE EN FORMA DE L

Todas las unidades **DEBEN** sujetarse **a la pared**. Existen varios “puntos clave” para este paso de la instalación. Revise los dibujos y comentarios a continuación, además de los pasos del ensamblaje incluidos.

Al instalar los soportes en forma de L, asegúrese de colocar, marcar e instalar **COMPLETAMENTE** un el soporte antes de colocar, marcar e instalar el segundo soporte en forma de L.

**WHICH END?  
QUELLE EXTRÉMITÉ?  
¿QUÉ EXTREMO?**




INSTALL SHORT END AGAINST WALL;  
LONG END AGAINST UNIT.

PLACER L'EXTRÉMITÉ COURTE  
CONTRE LE MUR ET L'EXTRÉMITÉ  
LONGUE CONTRE LE MODULE

INSTALAR EL EXTREMO INFERIOR  
CONTRA LA PARED Y EL EXTREMO  
SUPERIOR CONTRA LA UNIDAD.

**WHERE?  
OÙ?  
¿DÓNDE?**




INSTALL L-BRACKETS JUST ABOVE  
TOP SHELF OF THE BOTTOM UNIT  
AS SHOWN

INSTALLEZ UNE ÉQUERRE EN  
L, JUSTE AU-DESSUS DE LA  
TABLETTE SUPÉRIEURE DE L'UNITÉ  
INFÉRIEURE, COMME ILLUSTRÉ.

INSTALE EL SOPORTE EN L JUSTO  
SOBRE LA REPISA SUPERIOR DE  
LA UNIDAD INFERIOR, COMO SE  
MUESTRA.

**HOW FAR?  
JUSQU'OÙ?  
¿HASTA DÓNDE?**



IN THE CASE OF BASEBOARDS, OR OTHER  
OBSTRUCTIONS, THE L-BRACKET WILL  
ALLOW UP TO A 1" GAP (FROM THE WALL TO  
THE UNIT).

EN CAS D'OBSTRUCTION CAUSÉE PAR UNE  
PLINTHE OU AUTRE CHOSE, LE SUPPORT EN  
L PERMETTRA UN ESPACE D'AU PLUS 2,5 CM  
(ENTRE LE MUR ET LE MODULE).

EN EL CASO DE ZÓCALOS U OTRAS  
OBSTRUCCIONES, EL SOPORTE EN L ADMITE  
UN ESPACIO HASTA 1" (2,54 cm) ENTRE LA  
PARED Y LA UNIDAD.

## HAND TIGHTEN SCREWS

We recommend you hand-tighten screws. Use care not to overtighten if using power tools.

## RESSERRER LES VIS À LA MAIN

Nous recommandons de resserrer les vis à la main. Prendre garde de ne pas trop serrer en utilisant des outils mécaniques.

## APRETAR LOS TORNILLOS A MANO


Recomendamos que usted apriete los tornillos a mano. No apriete demasiado los tornillos si usa una herramienta automática.

# STEP 1 ÉTAPE 1 PASO 1

Push 5 cam locks into each shelf.  
Pousser 5 boulons à verrou dans chaque éfixe.  
Empuje 5 cierres de leva en cada repisa fija.



- Unfinished surfaces are shaded in gray.
- Les surfaces brutes sont colorées en gris.
- Las superficies sin acabar están sombreadas en color gris.



## NOTE:

- See "HELPFUL HINTS" for proper cam lock assembly.
- Align cam lock opening with hole opening. Install cam locks into holes in each fixed shelf. Using a rubber mallet, **Be sure all cam locks are fully seated.**

## REMARQUE :

- Consulter les « CONSEILS UTILES » l'assemblage des boulons à verrou.
- Aligner l'ouverture du boulon à verrou avec l'ouverture du trou. Installer les boulons à verrou dans les trous de chaque étagère fixe. Avec un maillet en caoutchouc, **S'assurer que tous les boulons à verrou sont bien appuyés en place.**

## NOTA:

- Vea los "CONSEJOS PRÁCTICOS" para una instalación apropiada del cierre de leva.
- Alinee la apertura del cierre de leva con la apertura del agujero. Instale los cierres de leva en los agujeros de cada repisa fija. Usando un martillo de hule, **Asegúrese que todos los cierres de leva quedan completamente asentados.**


# STEP 2

## ÉTAPE 2

### PASO 2

Install cam posts into top shelf.  
Installer les boulons à tige dans l'étagère supérieure.  
Instale los postes de leva en la repisa superior.



BB



x10



- Unfinished surfaces are shaded in gray.
- Les surfaces brutes sont colorées en gris.
- Las superficies sin acabar están sombreadas en color gris.



#### NOTE:

- Screw five cam posts into larger holes in top shelf as shown.

#### REMARQUE :

- Visser les cinq boulons à tige dans les plus gros trous de l'étagère supérieure, tel qu'illustré.

#### NOTA:




- Atornille cinco postes de leva en los agujeros grandes de la repisa superior como se muestra.

# STEP 3 ÉTAPE 3 PASO 3

**Install cam locks and cam posts into panels.  
Installer les boulons à verrou et les boulons à tige dans les  
panneaux.  
Instale los cierres de leva y los postes de leva en los paneles.**



- Unfinished surfaces are shaded in gray.
- Les surfaces brutes sont colorées en gris.
- Las superficies sin acabar están sombreadas en color gris.



## NOTE:

- See "HELPFUL HINTS" for proper cam lock assembly.
- Align cam lock opening with hole opening. Install five cam locks into holes as shown. **Be sure all cam locks are fully seated.**
- Screw small cam posts into holes in side panels as shown.

## REMARQUE :

- Consulter les « CONSEILS UTILES » sur l'assemblage des boulons à verrou.
- Aligner l'ouverture du boulon à verrou avec l'ouverture du trou. Pousser les cinq boulons à verrou dans les trous, tel qu'illustré. **S'assurer que tous les boulons à verrou sont bien appuyés en place.**
- Visser les petits boulons à tige dans les trous des panneaux latéraux, tel qu'illustré.




## NOTA:

- Vea los "CONSEJOS PRÁCTICOS" para una instalación apropiada del cierre de leva.
- Alinee la apertura del cierre de leva con la apertura del agujero. Instale cinco cierres de leva en los agujeros como se muestra. **Asegúrese que todos los cierres de leva quedan completamente asentados.**
- Atornille los postes de leva pequeños en los agujeros de los paneles laterales como se muestra.



**STEP 4**  
**ÉTAPE 4**  
**PASO 4**

**Insert bottom nuts/feet into side panels and back panel.  
Insérer les écrous inférieurs/pattes dans les panneaux  
latéraux et arrière.  
Inserte las tuercas / pies del fondo en los paneles laterales  
y en el panel trasero.**



**NOTE:**

- Use a rubber mallet to insert a bottom nut into each end hole in bottom of **EACH** side panel. Thread leveling feet into nuts **COMPLETELY**.
- Repeat to insert a bottom nut and foot into back panel.

**REMARQUE :**


- Insérer un écrou inférieur dans chaque trou d'extrémité au bas de **CHAQUE** panneau latéral à l'aide d'un maillet. Visser les pieds de nivellement **ENTIÈREMENT** dans les écrous.
- Répéter l'opération pour insérer un écrou inférieur et une patte dans le panneau arrière.

**NOTA:**

- Use un mazo de goma para insertar la tuercas de fondo en cada agujero de los extremos en el fondo de **CADA** panel lateral. Atornille las patas niveladoras en las tuercas **COMPLETAMENTE**.
- Repita los pasos para insertar una tuercas de fondo y una pata al panel trasero.

**STEP 5**  
**ÉTAPE 5**  
**PASO 5**

**Attach fixed shelves to side panel.**  
**Installer les étagères fixes aux panneau latéral.**  
**Sujete las repisas fijas al panel lateral.**



**NOTE:**

- Arrange one side panel and one fixed shelf as shown. (Finished edge of side panel will face up, along with angled, finished edge of fixed shelf.)
- Use a screwdriver to tighten cam locks and secure shelf to side panel.
- Repeat for second shelf.

**REMARQUE :**


- Disposer un panneau latéral et une étagère fixe, tel qu'illustré. (La bordure ouverte du panneau sera orientée vers le haut, de même que la bordure ouverte et inclinée de l'étagère fixe.)
- Utiliser un tournevis pour resserrer les boulons à verrou et fixer l'étagère au panneau latéral.
- Répéter l'opération avec la seconde étagère.

**NOTA:**

- Coloque un panel lateral y una repisa fija como se muestra. (Los lados acabados del panel lateral quedarán orientados hacia arriba junto con el borde acabado en ángulo de la repisa fija.)
- Use un destornillador para apretar los cierres de leva y fijar la repisa al panel lateral.
- Repita los pasos para la segunda repisa.

**STEP 6**  
**ÉTAPE 6**  
**PASO 6**

**Attach back panel to fixed shelves.**  
**Fixer le panneau arrière aux étagères fixes.**  
**Sujete el panel trasero a las repisas fijas.**



**NOTE:**

- Locate and arrange back panel as shown. Push back panel up so that cam post from top panel fits into hole in edge of back panel.
- Reach inside and use a screwdriver to tighten cam lock on top of back panel.

**REMARQUE :**


- Localiser et placer le panneau arrière, tel qu'illustré. Pousser le panneau arrière vers le haut de manière à ce que le boulon à tige du panneau supérieur s'insère dans le trou de la bordure du panneau arrière.
- À partir de l'intérieur, utiliser un tournevis pour resserrer le boulon à verrou au sommet du panneau arrière.

**NOTA:**

- Ubique y organice el panel trasero como se muestra. Empuje hacia arriba el panel trasero para que el poste de leva del panel superior encaje en el agujero del borde del panel trasero.
- Desde dentro de la unidad, use un destornillador para apretar los cierres de leva en la parte superior del panel trasero.

# STEP 7 ÉTAPE 7 PASO 7

**Attach second side panel to assembly.  
Fixer le second panneau latéral au montage.  
Fije el segundo panel lateral al ensamblaje.**



## NOTE:

- Place remaining side panel (cam posts facing down) onto shelves as shown. Push cam posts into holes in edge of shelves (turn cam locks as necessary to push cam posts all the way in).
- **Turn cam locks on all shelves to secure cam posts and lock side panel into position.**

## REMARQUE :


- Placer le panneau latéral restant (boulons à tige vers le bas) dans les étagères, tel qu'illustré. Pousser les boulons à tige dans les bordures des étagères (tourner, si nécessaire, pour faire pénétrer les boulons à tige jusqu'au bout).
- **Tourner les boulons à verrou de toutes les étagères pour fixer les boulons à tige et verrouiller le panneau latéral en place.**

## NOTA:

- Coloque el gablete restante (con los postes de leva orientados hacia abajo) en las repisas como se muestra. Empuje los postes de leva dentro de los agujeros en los bordes de las repisas (gire los cierres de leva lo necesario para empujar los postes de leva hasta el fondo).
- **Gire los cierres de leva de todas las repisas para fijar los postes de leva y cerrar el panel lateral en su lugar.**

**STEP 8**  
**ÉTAPE 8**  
**PASO 8**

**Attach top shelf to assembly.**  
**Fixer l'étagère supérieure au module.**  
**Fije la repisa superior al ensamblaje.**



x2



**NOTE:**

- Arrange top shelf as shown. Push 5 cam posts of top shelf into holes in top edges of side panels.
- **Use a screwdriver to tighten all 5 cam locks!**

**REMARQUE :**

- Disposer l'étagère supérieure tel qu'illustré. Pousser 5 boulons à tige dans les trous des bordures supérieures des panneaux latéraux.
- **Utiliser un tournevis pour resserrer tous les boulons à verrou!**

**NOTA:**

- Coloque la repisa superior como se muestra. Empuje 5 postes de leva de la repisa superior en los agujeros de los bordes superiores de los paneles laterales.
- **¡Use un destornillador para apretar los 5 cierres de leva!**



# STEP 9 ÉTAPE 9 PASO 9

Attach top unit to base unit.  
Fixer le module supérieur au module de base.  
Una la unidad superior a la unidad base.

II



x2



## NOTE:

- Place unit against a corner. Use a level and adjust leveling feet to be sure unit is square.
- Place dowels into center holes along top edge of base unit.
- Align dowels in base unit with holes in bottom of top unit. **CAUTION: Two-Person Lift.** Stack units.

## REMARQUE :

- Placer le module contre un coin. À l'aide d'un niveau, ajuster les pieds de nivellement en s'assurant que le module est bien d'aplomb.
- Insérer les goujons dans les trous centraux le long de la bordure supérieure du module de base.
- Aligner les goujons de la base avec les trous du bas de la partie supérieur. **MISE EN GARDE : Soulever à Deux!** Empiler les modules.

## NOTA:

- Coloque la unidad contra una esquina. Use un nivel y ajuste la pata niveladora para asegurarse que la unidad esté a escuadra.
- Coloque las espigas en los agujeros centrales a lo largo del borde superior de la unidad base.
- Alinee las espigas en la unidad de base con los agujeros en el fondo de la unidad superior. **ADVERTENCIA: Dos personas deben levantar el producto.** Apile las unidades.


# STEP 10

## ÉTAPE 10

### PASO 10

**Attach top unit to wall.**  
**Fixer le module supérieur au mur.**  
**Una la unidad superior a la pared.**

**JJ**



x2

**KK**






x2

**LL**



x2


**MM**



Mark screw hole on the wall using a pencil. Drill 1/4 inch holes and insert anchors.

Marquer l'emplacement de chaque trou sur le mur, avec un crayon. Percez un trou de 6,35 mm et insérez les chevilles d'ancrage.

Con un lápiz haga una marca en la pared por cada orificio. Haz agujeros de 6,35 mm y inserte tarugos.



**NOTE:**

- Place L-bracket inside unit as shown. Place short end of L-bracket against wall. Use 1-1/2 in. screw to secure L-bracket to wall. See Page 5 for Helpful Hints on installing L-bracket.
- Use 1/2 in. screw to secure L-bracket to top panel.
- Repeat to attach second L-bracket to opposite wall.

**REMARQUE :**

- Disposer un support en L à l'intérieur du module de la manière illustrée. Placer la petite extrémité du support en L contre le mur. Fixer le support en L au mur à l'aide d'une vis de 3,81 cm. Consulter les « conseils utiles » sur la manière d'installer le support en L en page 5.
- Fixer le support en L au panneau supérieur à l'aide d'une vis de 1,27 cm.
- Répéter l'opération pour fixer le second support en L au mur opposé.

**NOTA:**

- Coloque el soporte en forma de L dentro de la unidad como se muestra. Coloque el extremo corto del soporte en forma de L contra la pared. Use un tornillo de 3,81 cm para fijar el soporte en forma de L a la pared. Vea la página 5 para consejos prácticos sobre la instalación del soporte en forma de L.
- Use un tornillo de 1,27 cm para fijar el soporte en forma de L al panel superior.
- Repita los pasos para fijar el segundo soporte en forma de L a la pared opuesta.

# STEP 11

# ÉTAPE 11


# PASO 11

Install hole covers.



Installer les capuchons.

Instale las cubiertas de agujero.

NN



x5



## NOTE:

- Push hole covers into open holes at bottom of unit.

## REMARQUE :

- Placer les capuchons dans les trous ouverts au bas du module.

## NOTA :

- Empuje las cubiertas de agujero en la parte inferior de la unidad.