

ROBERTS

7160

STURDY & FLEXIBLE STAIR NOSE

URETHANE ADHESIVE
SPECIALITY

NARIZ DE ESCALERA
RESISTENTE Y FLEXIBLE

ADHESIVO DE URETANO
DE ESPECIALIDAD



Strong Bond
Adhesión fuerte



Easy to Clean Up
Easy to Clean Up



Reduces Squeaking
Reduce los chirridos

Stair Nose, Stair Tread
& Retread Riser Installation

10 OUNCES / 295 mL

ROBERTS® 7160 STAIR NOSE ADHESIVE is a single-component, easy-gunning, urethane adhesive that is specifically designed for the installation of stair nose, stair tread, retread and riser installations. VOC: 2 g/L.

USES: For bonding pre-finished engineered and pre-finished parquet (plain back) wood moldings, wood stair nosing, wood risers and stairs.

PREPARATION: Surface must be clean, structurally sound, dry, smooth, level, flat and free of all substances (oil, wax, grease, paint, oil based sealers, adhesive residue, etc.) that may inhibit the bond of the adhesive.

INSTALLATION: Maintain the same temperature and humidity during the life of the installation (between 65-95°F). **Open Time:** Up to 20 minutes. **Working Time:** up to 30 minutes.

Stair Treads—Apply ¼" bead in a zig-zag patten. **Moldings**—Size of bead and the amount of bead rows will depend on molding size. **Reducer Strips**—Apply 1/8" bead to substrate, and allow up to 15 minutes open time and then install strip. **Started/End Rows**—Apply ¼" bead along the entire back of plank. Surface conditions and type of wood will ultimately determine bead size and coverage

CURING: 8-10 hours. High temperature and low humidity will cause the adhesive to cure faster. After installation, allow to dry completely cure for 24-48 hours.

CLEAN UP: *Fresh Adhesive*—warm, soapy water. *Dried Adhesive*—use mineral spirits sparingly with a clean, white cotton cloth.

WARRANTY: Roberts Consolidated, Inc. offers a limited product warranty on this product. Visit robertsconsolidated.com or call (866) 435-8665 for a copy of the warranty.

El adhesivo para nariz de escalón de **ROBERTS® 7160** es un adhesivo de uretano, de un solo componente, fácil de calafatear, especialmente diseñado para instalar nariz de escalón, recubrir escalones y contrahuellas. COV: 2g/L.

USOS: Para adherir molduras de madera de ingeniería pre acabadas o de parquet pre acabado (negro plano), nariz de escalón de madera, contrahuellas y escalones de madera.

PREPARACIÓN: La superficie deberá estar limpia, estructuralmente bien, seca, pulida, plana y libre de cualquier sustancia (aceite, cera, grasa, pintura, sellantes a base de aceite, residuos de adhesivo etc.) que pudiesen intervenir con la adhesión del adhesivo o el desempeño del piso o de su instalación.

INSTALACIÓN: Mantenga la misma temperatura y humedad durante la vida de la instalación 18°C-35°C (65-95°F). **Tiempo abierto:** hasta 20 minutos. **Tiempo de trabajo:** hasta 30 minutos.

Escalones de escaleras—Aplique una tira adhesiva de 6 mm con un patrón de zigzag. **Molduras**—El tamaño de la tira adhesiva y la cantidad de hileras de la tira adhesiva dependerá del tamaño de la moldura. **Moldura reductora**—Aplique una tira adhesiva de 3 mm, permita hasta 15 minutos de tiempo abierto y luego instale la moldura reductora. **Hileras de inicio/extremo**—Aplique una tira adhesiva de 6mm a lo largo de todo el respaldo del tablón. Las condiciones de la superficie y el tipo de la madera son los que finalmente determinará el tamaño de la tira adhesiva y la cobertura.

CURADO: 8-10 horas. Las altas temperaturas y más baja humedad causará que el adhesivo se cure más rápido. Después de la instalación, permita que se seque y cure completamente durante 24-48 horas.

LIMPIEZA: *Adhesivo fresco*—límpielo con agua tibia jabonosa. *Adhesivo seco*—utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón.

GARANTÍA: Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada para este producto. Visite robertsconsolidated.com o llame al (866) 435-8665 para obtener una copia de la garantía.

CAUTION: FIRST AID: Inhalation—Move victim to fresh air. Consult physician if necessary. **Skin Contact**—Wash with soap and water. Remove contaminated clothing. **Eye Contact**—Flush with copious amounts of water for at least 15 minutes. **Ingestion**—Do not induce vomiting. Wash mouth with water. Consult physician.

Emergency (24-hour response): (800) 424-9300 (CHEMTREC) / Canada (888)226-8832 (CANUTEC).

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

PRECAUCIÓN: PRIMEROS AUXILIOS: Inhalación—Mueva a la víctima hacia el aire fresco. Obtenga atención médica si le es necesario. **Contacto con la piel**—Lave con agua y jabón. Qútese la ropa contaminada. **Contacto con los ojos**—Lave con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos. **Ingestión**—NO induzca al vomito. Lave la boca con agua. Consulte a un médico. Emergencia (24 horas de atención): (800) 424-9300 (CHEMTREC) / Canadá (888)226-8832 (CANUTEC).

MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS.



made in
USA

Made in U.S.A. • Hecho en E.U.A.
7160-10C | 3401-280 | J2521-11710

