

INSTALLATION INSTRUCTIONS

XTREME Mulch Kits - 50"/54" Decks 19A30048*/19A30049*

Models 19A30048* and 19A30049* mulch kits are designed for use with select 50" and 54" triple-blade stamped cutting decks and fabricated cutting decks with "S" shaped spindles. Refer to your tractor's Operator's Manual to assure compatibility.

Carton Contents

Before beginning installation, remove all parts from the carton to make sure everything is present. Carton contents are listed below and shown in Figure 1.

Part No.	Part	Qty
742-05512-X	Mulching Blade - 50" Deck	3
742-05530-X	Mulching Blade - 54" Deck	3
631-05178	Deck Mulch Plug Assembly	1
720-04122	Wing Knob	1
731-10133	Chute Adapter	1



Figure 1

NOTE: Kits are deck-specific. Three (3) blades will be included with your kit. Verify you have the correct kit for your deck size.

Blade Installation

! WARNING

Before beginning installation, place the tractor on a firm and level surface, set the parking brake, place the PTO in the disengaged (OFF) position, stop the tractor's motor and remove the ignition key to prevent unintended starting.

! WARNING

Cutting blades are sharp. Always protect hands by wearing heavy leather work gloves to grasp blades.

1. Remove the cutting deck from beneath the tractor as instructed in your tractor's Operator's Manual.
2. Gently flip the deck over to expose its underside.
3. Stabilize one of the cutting blades with a blade lock tool or a block of wood. See Figure 2.
4. Remove the hex flange nut that secures the blade to the spindle.




Figure 2

IMPORTANT! The hex flange nuts have a right-handed (normal) thread pattern. DO NOT attempt to force the nuts in the opposite direction. Doing so may damage the nuts.

5. Repeat Steps 3 and 4 on the other cutting blades.
6. Replace the blades with the blades included in the deck-specific kit. Be sure to install each blade with the side marked "Bottom" (or with a part number stamped in it) facing the ground when the mower is in the operating position.
7. Thread on the hex flange nut to secure the blade to the spindle assembly.

IMPORTANT! Use a torque wrench to tighten each blade spindle's hex flange nut to between 80 ft-lb and 100 ft-lb (stamped deck) or 100 ft-lb and 120 ft-lb (fabricated deck).

MTD PRODUCTS LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019



Form No. 769-25561
(July 1, 2020)

Installing the Mulch Plug

1. Pivot the chute deflector upward and remove the protective cover from the pin found on the deck's surface. See Figure 3.
2. **On 50-inch Stamped Decks Only,** position the chute adapter over the pin. See Figure 4.
3. To install the mulch plug, pivot the discharge chute upward. Refer to Figure 5 for fabricated and stamped decks:
 - a. Insert the mulch plug into the discharge chute opening.
 - b. Insert the mulch plug rod into the hole found on the front, right deck wheel bracket.
 - c. Position the rear of the mulch plug over the pin found on the deck's surface.




Figure 3




Figure 4

Fabricated Decks




Figure 5

Stamped Decks





Figure 6

4. Secure the mulch plug in place with the wing knob. See Figure 7 for fabricated and stamped decks.
5. With the mulch plug in place, the discharge chute will remain propped-up so the operator can more easily maneuver the tractor's deck near and around trees and other obstacles.



Fabricated Decks





Figure 7

Stamped Decks



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Kits de abono XTREME, plataformas de 50 a 54 in 19A30048*/19A30049*

Los kits de abono de los modelos 19A30048* y 19A30049* están diseñados para ser utilizados con plataformas de corte seleccionadas de 50 y 54 pulgadas, de dos cuchillas con husillos en forma de "S". Consulte el manual del operador del tractor para asegurar la compatibilidad.

Contenido de la caja

Antes de comenzar la instalación, retire todas las piezas de la caja para asegurarse de que tiene todo. El contenido de la caja aparece a continuación y se ilustra en Figura 1.

N.º de pieza	Pieza	Cantidad
742-05512-X	Cuchilla de abonadora de 50 in	3
742-05530-X	Cuchilla de abonadora de 54 in	3
631-05178	Conjunto de clavija de abono	1
720-04122	Perilla de aletas	1
731-10133	Adaptador del canal	1

NOTA: Los kits son específicos para cada plataforma. El kit incluye tres (3) cuchillas. Compruebe que tiene el conjunto de montaje adecuado para el tamaño su plataforma.




Figura 1

Instalación de la cuchilla

! ADVERTENCIA

Antes de comenzar la instalación, coloque el tractor sobre una superficie firme y nivelada, coloque el freno de mano, coloque la toma de fuerza (PTO) en la posición desconectada, pare el motor del tractor y quite la llave de encendido para impedir que arranque accidentalmente.

! ADVERTENCIA

Las cuchillas de corte son afiladas. Siempre protéjase las manos utilizando guantes de trabajo de cuero grueso para sujetar las cuchillas.

- Retire la plataforma de corte de la parte inferior del tractor, como se indica en el Manual del Operador del tractor.
- Voltee la plataforma con delicadeza para dejar al descubierto la parte inferior.
- Estabilice una de las cuchillas de corte con una herramienta de bloqueo de cuchillas o un bloque de madera. Consulte Figura 2.
- Extraiga la tuerca hexagonal con brida que asegura la cuchilla al husillo.




Figura 2

¡IMPORTANTE! Las tuercas hexagonales con brida tienen un patrón de rosca (normal) en el sentido de la mano derecha. NO intente forzar las tuercas en la dirección opuesta. Hacerlo dañará las tuercas.

- Repita los pasos 3 y 4 en las otras cuchillas de corte.
- Reemplace las cuchillas por las cuchillas incluidas en el kit. Asegúrese de instalar cada cuchilla con el lado marcado "Bottom" (inferior) (o con el número de parte estampado en la misma) mirando hacia el piso cuando la cortadora está en posición de operación.
- Enrosque la tuerca de brida hexagonal para asegurar la cuchilla al montaje de husillo.

¡IMPORTANTE! Utilice una llave de torsión para ajustar cada tuerca con brida hexagonal del husillo de la cuchilla entre 80 y 100 pies-libras (plataforma estampada) o entre 100 y 120 ft-lb (plataforma fabricada).

Colocación del adaptador para abono

- Haga pivotar el deflector del canal hacia arriba y quite la cubierta protectora de la clavija que se encuentra en la superficie de la plataforma. Consulte la Figura 3.
- En las plataformas estampadas de 50 in únicamente**, ubique el adaptador del canal sobre el pasador. Consulte la Figura 4.
- Para instalar el adaptador para abono, haga pivotar el canal de descarga hacia arriba. Consulte la Figura 5 para plataformas fabricadas y estampadas:
 - Inserte el adaptador para abono en la abertura del canal de descarga.
 - Inserte la varilla del adaptador para abono en el orificio que se encuentra en el soporte de la rueda delantera derecha de la plataforma.
 - Ubique la parte trasera del adaptador para abono sobre el pasador que está en la superficie de la plataforma.




Figura 3




Figura 4



Figura 5

- Asegure el adaptador para abono en su lugar con la perilla de aletas. Consulte la Figura 7 para plataformas fabricadas y estampadas.
- Con el adaptador para abono en su lugar, el canal de descarga quedará sostenido de manera que el operador pueda maniobrar más fácilmente la plataforma del tractor cerca y alrededor de los árboles y otros obstáculos.




Figura 6



Figura 7

MTD PRODUCTS LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Kit de déchiquetage XTREME pour plateaux de coupe de 50 po et 54 po (19A30048*/19A30049*)

Les kits de déchiquetage n° 19A30048* et 19A30049* peuvent être utilisés avec certains plateaux de coupe moulés de 50 po et 54 po dotés de trois lames de coupe et de fusées en forme de « S ». Consultez le manuel d'utilisation pour vérifier si ce kit convient à votre appareil.

Contenu de la boîte

Avant de monter le kit, vérifiez que vous avez toutes les pièces nécessaires. Le contenu de la boîte est précisé ci-dessous et illustré à la Figure 1.

N° de pièce	Pièce	Qté
742-05512-X	Lame de déchiquetage (plateau de 50 po)	3
742-05530-X	Lame de déchiquetage (plateau de 50 po)	3
631-05178	Bouchon de déchiquetage	1
720-04122	Écrou papillon	1
731-10133	Adaptateur de déflecteur	1




Figure 1

NOTE : Les kits sont conçus pour des plateaux de coupe spécifiques. Ce kit comprend trois (3) lames. Assurez-vous d'avoir le kit approprié pour la taille de votre plateau de coupe.

Installation des lames

AVERTISSEMENT

Avant d'installer les lames, stationnez l'appareil sur une surface plane et ferme, engagez le frein de stationnement, débrayez la prise de force, arrêtez le moteur et retirez la clé de contact pour empêcher tout démarrage accidentel.

AVERTISSEMENT

Les lames de coupe sont tranchantes. Portez toujours des gants épais en cuir lorsque vous les manipulez.

- Démontez le plateau de coupe selon les instructions du manuel d'utilisation.
- Retournez le plateau de coupe pour avoir accès au dessous.
- Maintenez la lame en place avec un outil de démontage de lame ou un morceau de bois. Voir Figure 2.
- Retirez l'écrou hexagonal à bride qui fixe la lame à la fusée.




Figure 2

IMPORTANT ! Notez que les écrous autobloquants à bride ont un filetage normal et à droite. Ne tournez pas les écrous dans le sens inverse car cela peut les endommager.

- Répétez les étapes 3 et 4 pour les autres lames de coupe.
- Remplacez les lames par celles fournies. Lorsque vous installez les lames, assurez-vous de placer le côté identifié « Bottom » (ou sur lequel est inscrit le numéro de pièce) soit orienté vers le sol lorsque l'appareil est utilisé.
- Vissez l'écrou à bride pour retenir la lame à la fusée assemblée.

IMPORTANT ! Serrez l'écrou à bride sur chaque fusée avec une clé dynamométrique à un couple de 80 à 100 pi-lb pour les plateaux de coupe moulés ou à un couple de 100 à 120 pi-lb pour les plateaux de coupe fabriqués.

Installation du bouchon de déchiquetage

- Relevez le déflecteur d'éjection et retirez le capuchon de la goupille qui se trouve sur le plateau de coupe. Voir Figure 3.
- Pour les plateaux de coupe moulés de 50 po, placez l'adaptateur du déflecteur sur la cheville. Voir Figure 4.
- Relevez le déflecteur d'éjection pour installer le bouchon de déchiquetage. Voir Figure 5 pour l'installation sur les deux types de plateaux.
 - Insérez le bouchon de déchiquetage dans l'ouverture du déflecteur d'éjection.
 - Insérez la tige du bouchon de déchiquetage dans le trou sur le support de roue avant droit.
 - Placez la partie arrière du bouchon de déchiquetage sur la goupille du plateau de coupe.




Figure 3




Figure 4

IMPORTANT ! Assurez-vous que le dessous du bouchon de déchiquetage est bien placé sur le rebord de l'ouverture du plateau de coupe. Voir Figure 6.

Plateaux fabriqués




Figure 5

Plateaux moulés




Figure 6

- Fixez le bouchon de déchiquetage avec un écrou papillon. Voir Figure 7 pour l'installation sur les deux types de plateaux.
- Quand le bouchon de déchiquetage est installé, le déflecteur d'éjection sera en position relevée. Il sera ainsi plus facile de tondre autour des arbres ou des obstacles.

Plateaux fabriqués





Figure 7

Plateaux moulés



MTD PRODUCTS LIMITED, KITCHENER, ON N2G 4J1



Formulaire n° 769-25561
(1 juillet 2020)

NOTES