

# Aurora user manual

# Manual de instrucciones

# Manuel d'utilisation Aurora



AURO02


**aurora**  
by Aqua Optima

**EN**

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE & SAVE THEM FOR FUTURE REFERENCE

### 1. Parts Guide

Before use ensure the filter is fitted in the inner water tank.



Before first use, clean the appliance, following the points in the installation set up and cleaning section.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

1. Read instructions.
2. Keep the appliance cord out of reach of children.
3. This appliance can be used by children aged 8 and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with this appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
4. Install the appliance according to the installation instructions in this user manual and in accordance with local regulations.
5. Use on a flat heat resistance surface.
6. Use in a well ventilated area. This appliance emits hot steam.
7. Ensure the voltage on the appliance rating plate corresponds to that of the mains electricity.
8. Never place the appliance on or close to sources of heat or very damp places.
9. Ensure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.
10. NEVER PLACE THE APPLIANCE BODY, PLUG OR POWER CORD IN WATER OR OTHER LIQUIDS; ALWAYS WIPE CLEAN WITH A DAMP CLOTH.
11. Always ensure that your hands are thoroughly dry before using or adjusting the switches on the appliance, or before touching the power plug or power connections.
12. Do not obstruct the ventilation on the sides of the appliance.
13. This product is intended to filter tap water only. Do not put water of unknown quality or that has been microbiologically impaired into the product without adequate disinfection before or after the system. Use only cold or room temperature water.
14. Consume filtered water within three days.
15. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to the off position, then remove plug from wall outlet.
16. Never use the appliance if the power cord or plug are damaged or if the appliance itself is faulty.
17. Any changes to this product that have not been expressly authorized by the manufacturer may lead to the user's guarantee being rendered null and void.
18. Packaging must never be left within the reach of children since it is potentially dangerous.
19. This appliance is designed for filtering, chilling and heating

- water. Please do not use the appliance to chill other liquids as this will damage the appliance and void the guarantee.
20. Household use only.
  21. Do not store or use this appliance outdoors.
  22. If the appliance is used incorrectly, please remove the plug from the socket and contact Aqua Optima customer services.
  23. The appliance is designed for use with Aqua Optima Evolve+ filters, the performance is not guaranteed if any other filters are used.
  24. Do not leave the appliance unattended during operation.
  25. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
  26. Do not clean with solvents or harsh chemicals.
  27. Do not move the appliance when in use.
  28. Do not operate appliance with a damaged cord, plug or after the appliance has malfunctioned or been damaged in any manner. If the cord is damaged it must be changed by a qualified person to avoid a hazard.
  29. Do not fill the appliance with hot water and over 86°F /30°C.
  30. Do not remove filter while the appliance is running.
  31. Do not use appliance without the filter correctly placed or if the filter is damaged or broken.
32. At first use or after the appliance has been completely drained of water in all tanks, ensure the instructions for first use are followed.
33. The appliance should not be placed in a cabinet when in use.
34. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
35. Ensure the lid of the appliance is fitted securely to avoid any risk of electrical shock.
36. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
37. The use of an accessory not evaluated for use with this appliance may cause injuries.
38. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
39. Scalding may occur during the dispensing of water above the 175°F/79°C temperature option.
40. **WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE BOTTOM COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REPAIR SHOULD BE DONE BY THE MANUFACTURER OR AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL ONLY.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Replacement Evolve+ filters are available from all Aqua Optima stockists.

The heating element surface is subject to residual heat after use.

Appliance outlet and other items may be hot after a cycle.

Failure to follow these instructions could cause scalding or damage to the product.

## 2. Control Panel



**On/Off Button:** Press for 1 second to activate or deactivate the appliance. Blue light shows when power is on.



**Lock:** Press and hold for 3 seconds to lock or unlock appliance, white light shows when unlocked, red light shows when locked



**Dispense Button:** Press to start/stop dispensing, light will fade in & out whilst dispensing, red (Hot) or blue (Chilled).



**Temperature Selection:** Chilled, 175°F to 205°F & boiling temperature. Use the up and down arrows to press through settings. The chilled icon will light up red when the water is not chilled and light up white when the water is chilled.



**Water Volume Selection:** 4 to 35 fl oz. Use the up and down arrows to press through settings.



**Filter Icon:** Orange light shows when the filter requires changing. See the instructions for replacing the Aqua Optima Evolve+ filter cartridge in section 3. Set up, first use and cleaning.



**Refill Icon:** Orange light shows when the water tank needs refilling (Non interactive).



**Rinse/Descale Icon:** A solid orange light shows when appliance requires a rinse cycle performing. Press and hold the button for 0.5 seconds to start the rinse cycle. A flashing orange light indicates the machine requires descaling. Press and hold the button for greater than 3 seconds to enter descale mode. See the descale procedure in section 5. Descaling.

### 3. Set up, first use and cleaning


#### BEFORE USING THE AURORA APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

- Remove all packaging. There is a clear film covering the display, this can be removed.
- Remove the tank lid and extract the inner water tank and water tank. Wash rinse and dry thoroughly.
- Prepare filter as per the instructions.

#### PREPARING THE AQUA OPTIMA EVOLVE+ WATER FILTER CARTRIDGE


Aqua Optima is a unique water filtration system developed to deliver filtered water quickly – reducing chlorine, limescale, organics, herbicides, pesticides, lead and other heavy metals.

1. Remove all packaging from the filter cartridge. There may be a small residue of black carbon particles in the bag or adhering to the cartridge body; this is normal. These particles are harmless and are washed off during the preparation process.
2. Soak the cartridge in a bowl of water for 5-10 minutes to remove all air bubbles (A).
3. Flush for 1 minute under a running tap (B).
4. **The filter cartridge is now ready for use.**



#### SET UP THE APPLIANCE AS PER THE INSTALLATION INSTRUCTIONS IN SECTION 6. OF THIS MANUAL

1. Using the tank handle lift the water tank from the appliance. Take out the inner water tank.
2. Ensure the seal ring is installed correctly.
3. Fit the Aqua Optima water filter cartridge into the underside of the inner water tank, rotating clockwise to lock into place (A). Ensure it is firmly secure.
4. Reinsert the inner water tank into the water tank.
5. Attach the power cord to the socket at the base of the appliance (B).
6. Fill the water tank through the lid to the "MAX" with cold tap water and allow the water to filter through to the main tank. Refill the water tank to "MAX" with



cold tap water and refit the water tank into the appliance.

7. Place drip tray and drip tray plate on the front of the appliance (C).
8. Place jug or vessel under the dispense outlet.
9. Plug the power cord into the mains socket and turn on.
10. Using the On/Off button turn the appliance on.
11. Press & hold Rinse button for 0.5 seconds.
12. Select the chilled temperature and 35fl oz dispense volume.
13. Press the dispense button to start dispensing. For the first 27fl oz. / 800ml no water will be dispensed whilst the internal chilling tank is being filled. Repeat this twice so 105fl oz. / 3105ml are discarded.
14. **Your appliance is now ready to use.**

#### CLEANING

- ATTENTION: NEVER PLACE THE APPLIANCE BODY, PLUG OR POWER CORD IN WATER OR OTHER LIQUIDS; ALWAYS WIPE CLEAN WITH A DAMP CLOTH.
- Always switch off and unplug appliance before cleaning.
- Ensure the appliance is cool before cleaning.
- Wash, rinse and dry the inner water tank, water tank and the tank lid regularly, at least when the filter cartridge is replaced.
- Wash the drip tray with soapy water. Rinse all soap away with clean water. Allow to air dry.
- Do not use scouring pads, solvents or abrasives to clean as they may damage the appliance.
- The inner water tank, water tank, tank lid and drip tray are not dishwasher proof.
- For hygiene and safety reasons you should always clean the inner water tank, water tank and tank lid if it has been unused or in storage for longer than 2 weeks.

#### REPLACING THE AQUA OPTIMA EVOLVE+ FILTER CARTRIDGE

An orange light will show on the control panel when the filter requires changing.

This appliance is only intended for use with Aqua Optima Evolve+ filters.

1. Drain the water from the tanks and remove the tank lid.
2. Take out the inner water tank and remove the filter cartridge by rotating it anti-clockwise.
3. Insert the new filter cartridge as described previously.
4. Reinsert the inner water tank into the water tank. Fill the water tank up to the max line and refit the water tank into

- the appliance.
5. Dispense water to remove any unfiltered water in the appliance and top up.
  6. Press and hold the filter warning symbol for 3 seconds to reset the filter timer.
  7. **The appliance is now ready to use.**



To ensure the best performance, the filter cartridge should be changed after 26.4 gallons /100L. The maximum rated capacity of the filter is 40 gallons/181.8L.

## CARE & MAINTENANCE

- Water is a foodstuff. We recommend using the filtered water within 3 days. If the appliance is not used for more than 72 hours the water system will need draining. Unplug appliance and take to the sink. Unscrew both drainage caps located on the underside of the appliance and remove the silicon bungs over a sink. Allow all water to drain out of the system. Re-insert the drainage bungs and screw on the caps. Repeat the process in section 3. First Use, to refill the appliance to continue use.
- Should the appliance not be used for an extended period of time (for example a holiday) we recommend that the filter is removed and placed in a clean plastic bag and stored in the fridge. This will help to maintain the filter when not in use. Before using the filter after storage, follow the preparation and fitting instructions for use as normal.
- Do not overfill the water tank, do not fill above the "MAX" fill to avoid risk of water overflow in the inner water tank.
- Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

## 4. How to use

1. Fill water tank to the "MAX" mark; water will flow through the filter at a set rate and may take some time due to the action of the filter cartridge.
2. Adjust the height of the drip tray to accommodate the size of the mug used. Ensure the drip tray is fully engaged with the appliance. There are 3 height options (A).
3. Place mug or glass on drip tray (B).
4. Press the On/Off button (C).
5. Press the up or down button to select the desired temperature and volume settings (D).
6. Press the dispense button to start dispensing. One beep at the start (E).
7. The dispense button will fade in and out whilst dispensing and beep twice once complete.
8. To engage the child lock, press and hold the lock button for 3 seconds. The lock button will change from white to red (F).



## Note:

- To stop the cycle at any time press the dispense button. Once the cycle has stopped it cannot be continued. A new cycle must be started.
- Sound - all remaining buttons can be turned off (not sound in 6. & 7. in How to use guide, section 4.) by pressing and holding the temperature down arrow and the volume down arrow for 3 seconds in the locked mode.
- The chilled temperature setting will light up red when the appliance is chilling the water and will light up white when the water is chilled. At first use the chiller takes around 40 minutes to fully cool down the water (can vary depending on the incoming water temperature).
- The refill icon will turn orange when the water tank needs refilling.
- The filter icon will turn orange when the filter needs replacing, at 26.4 gallons/100L usage, follow the filter preparation and replacement instructions in this manual.
- Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If an extension cord is used
  - (1) the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - (2) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter or table top where it could be pulled on by children or tripped over unintentionally.
  - (3) the appliance is of the grounded type, the cord set or extension should be a grounding-type-wire cord (applicable if grounding-type-3 cord is used).

## 5. Descaling

For safe & efficient operation of your Aurora appliance it is important to descale regularly.

Untreated scale deposits prevent the element conducting heat efficiently and may affect its performance.

The appliance will display the descale warning symbol when the appliance requires the descale process.

Ensure the water tank is empty. Remove the filter and place into a plastic bag and filter before starting the descale process.

### Descale Procedure:

1. Fill water tank with 105fl oz./3L of white vinegar (minimum 4% acidity).
2. Place a 3 liter jug under dispense nozzle.
3. Press and hold the descale warning symbol for 3 seconds.
4. The descale warning symbol will flash and the appliance will run a descale process. **Caution: Dispense solution will be hot; around 194°F / 90°C.** When the water tank is empty, refill with 70fl oz./2L of cold water and press the descale warning symbol again.
5. The appliance will run a cleaning cycle. **Caution: Dispense solution will be hot; around 194°F / 90°C.**
6. The descale warning symbol will turn off once complete.
7. Re-insert the Aqua Optima filter after descale process is complete.
8. **The appliance is now ready to use.**

### Note:

- To abort the descale process, press the dispense button.

Unless the process is run completely the de-scale indicator will not be reset and the appliance will continue displaying descale icon.


## 6. Installation

The appliance is supplied with a NEMA 5-15 grounded plug.

**WARNING: PLEASE DO NOT DISASSEMBLE THIS APPLIANCE YOURSELF. ELECTRIC ELEMENTS WILL BE EXPOSED AND THERE IS A RISK OF ELECTROCUTION.**

### POSITIONING OF APPLIANCE

- Do not install this appliance in a very damp, hot place or near heat source.
- Place the appliance on a flat and even surface.
- Install the appliance in a dry place to avoid damage, moisture or rust.
- Do not use this appliance outdoors. This appliance is only suitable for use indoors.
- Do not overhang the power cord and/or water tray off a table, counter or other surface and avoid contact with hot surfaces.
- WARNING: DO NOT INSTALL THIS APPLIANCE IN DIRECT SUNLIGHT.**



- Ensure that the ventilation on both sides is never blocked or covered.
- WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

## TROUBLESHOOTING

Condition	Possible cause	Solution
Machine will not start.	Appliance is unplugged.	Ensure the power cord is inserted in the appliance and the plug is securely placed into the socket.
Machine will not dispense.	Appliance requires rinse cycle.	Press and hold the rinse/descale button for 0.5 seconds.
Descale warning symbol on screen.	Appliance needs descaling.	Descale appliance using instructions in manual.
Refill water warning symbol on screen.	Water tank is empty.	Refill water tank following the descaling instructions.
Change filter warning symbol on screen (will illuminate after 26.4 gallons/100L)	Filter life expired.	Change filter following the Aqua Optima filter instructions. Reset filter warning symbol by holding for 3 seconds.

Code	Operation	Error Description
EAC	Lock + boil°F lightD blink	Wrong input AC power
DSO	Lock + 205°F light blink	Running without water
ENTC	Lock + 200°F light blink	NTC failure
E09	Lock + 190°F light blink	No power to element/heater

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

AURO02: Electrical rating input: 120V- 50-60Hz 1500W. Rated service flow: 3.5 Liters per day (LPD)/0.77 Gallons per day (GPD). Operating temperatures 5°C (min) - 30°C (max)

This system has been tested according to NSF/ANSI 42 and NSF/ANSI 53 for reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in the standard.

Substance	Influent challenge concentration (mg/L)	Maximum permissible product water concentration
Chlorine	2.0 ± 10%	≤50%
Zinc	10 ± 10%	5 mg/L
Mercury	0.006 ± 10%	0.002 mg/L
Cadmium	0.03 ± 10%	0.005 mg/L
Copper	3.0 ± 10%	1.3 mg/L



Aurora is tested and certified by WQA against NSF/ANSI 53 for the reduction of copper, cadmium, and mercury, NSF/ANSI 42 for the reduction of chlorine, taste and odor, and zinc, NSF/ANSI 372 for lead free compliance, and CSA B483.1, as verified and substantiated by test data.

C US

While testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.

#### Manufacturers Limited Warranty

The device has a one year manufacturers limited warranty.

Model Number: AUH002 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.


CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

**ES**

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSERVE EL MANUAL PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO

### 1. Guía sobre las piezas

Antes de usar el producto, asegúrese de que el filtro esté colocado en el depósito de agua interno.



Antes de usarlo por primera vez, limpie el producto de acuerdo con las instrucciones que se brindan en la sección de configuración para la instalación y limpieza.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, siempre siga las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. Algunas de estas precauciones son las siguientes:

1. Lea las instrucciones.
2. Mantenga el cable del aparato fuera del alcance de los niños.
3. Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años de edad, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas sin conocimiento del funcionamiento, siempre que se los supervise o se les indique cómo usar el aparato de manera segura y comprendan los peligros que supone su uso. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento del producto no deben ser llevados a cabo por niños sin supervisión.
4. Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones de instalación que se ofrecen en este manual para el usuario.
5. Use el aparato sobre una superficie plana y resistente al calor.
6. Use el aparato en un área con buena ventilación. Este aparato emite vapor caliente.
7. Asegúrese de que el voltaje en la placa de características del producto coincida con el de la red de electricidad.
8. Nunca coloque el aparato cerca de lugares muy húmedos o donde haya fuentes de calor.
9. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté en contacto con superficies calientes.
10. NUNCA COLOQUE EL APARATO, EL ENCHUFE O EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN EL AGUA U OTROS LÍQUIDOS; SIEMPRE LÍMPIELOS CON UN PAÑO HÚMEDO.
11. Siempre asegúrese de tener las manos secas antes de usar o ajustar los interruptores del producto, y antes de tocar el enchufe o las conexiones eléctricas.
12. No obstruya la ventilación en ambos lados del aparato.
13. Este producto está pensado para usarse únicamente con agua corriente filtrada. No coloque agua cuya calidad sea desconocida o sin inocuidad microbiana en el aparato. Utilice únicamente agua fría a temperatura ambiente.
14. Consuma el agua filtrada en un plazo máximo de tres días.
15. Siempre conecte primero el cable al aparato y luego el enchufe del cable a la toma de electricidad en la pared. Para desconectarlo, coloque todos los controles en la posición de apagado y luego retire el enchufe de la pared.
16. Nunca use el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o si el aparato en sí está

- defectuoso.
17. Cualquier cambio que realice en el producto y que no esté expresamente autorizado por el fabricante puede anular la garantía otorgada al usuario.
  18. El embalaje del producto no debe estar al alcance de los niños ya que es potencialmente peligroso.
  19. Este aparato está diseñado para filtrar, enfriar y calentar agua. No use el aparato para enfriar otros líquidos, ya que dañará el aparato y anulará la garantía.
  20. Está diseñado para uso doméstico únicamente.
  21. No guarde ni use este aparato al aire libre.
  22. Si usa el aparato de manera incorrecta, retire el enchufe de la toma de corriente y contacte al servicio de atención al cliente de Aqua Optima.
  23. El aparato está diseñado para usarse con los filtros Evolve+ de Aqua Optima; no podemos garantizar su funcionamiento con otros filtros.
  24. No deje el aparato sin supervisión mientras está en uso.
  25. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Espere hasta que se enfrie antes de poner o sacar piezas, y antes de limpiarlo.
  26. No lo limpie con productos químicos abrasivos o solventes.
  27. No mueva el aparato mientras esté en uso.
  28. No use el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si ha funcionado incorrectamente o si tiene algún tipo de daño. Si el cable de alimentación está dañado, pídale a una persona capacitada que lo cambie para evitar cualquier peligro.
  29. No coloque agua a más de 86 °F/30 °C en el aparato.
  30. No quite el filtro mientras el aparato esté en uso.
  31. No use el aparato si el filtro no está correctamente ubicado o si está dañado o roto.
  32. En el primer uso o después de haber drenado por completo el agua en todos los depósitos, asegúrese de seguir las instrucciones específicas para el primer uso.
  33. El aparato no debe colocarse dentro de un armario cuando esté en uso.
  34. No guarde sustancias explosivas, como aerosoles con un propelente inflamable, en este producto.
  35. Asegúrese de que la tapa del aparato esté bien cerrada para evitar una posible descarga eléctrica.
  36. No toque las superficies calientes. Use los mangos o las perillas.
  37. El uso de un accesorio no evaluado para su uso con este aparato puede causar lesiones..
  38. No coloque el aparato cerca de una estufa eléctrica o a gas, o en un horno caliente.
  39. Pueden producirse quemaduras durante el surtido de agua a una temperatura superior a 175 °F/79 °C.
  40. **ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. NO QUITAR LA CUBIERTA INFERIOR. NINGUNA DE LAS PIEZAS EN EL INTERIOR PUEDE SER REPARADA POR EL USUARIO. LA REPARACIÓN DEBE SER REALIZADA ÚNICAMENTE POR EL FABRICANTE O PERSONAL DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO.**

## GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

Los filtros Evolve+ de repuesto están disponibles en todos los distribuidores de Aqua Optima.

La superficie del elemento térmico puede tener calor residual después del uso.

El enchufe y otras piezas del aparato pueden estar calientes después del uso.

Si no sigue estas instrucciones, podrían producirse quemaduras o daños en el producto.

## 2. Panel de control



**Botón de encendido/apagado:** presiónelo durante 1 segundo para activar o desactivar el aparato. La luz azul indica que el aparato está encendido.



**Bloqueo:** Presiónelo y manténgalo presionado durante 3 segundos para bloquear o desbloquear el aparato; la luz blanca indica que el aparato está desbloqueado y la luz roja indica que el aparato está bloqueado.



**Botón de surtido:** presiónelo para iniciar/detener el surtido; la luz se intensificará y desvanecerá gradualmente durante el surtido. El color rojo indica que el líquido está caliente y el color azul indica que el líquido está frío.



**Selección de temperatura:** frío, de 175 °F a 205 °F e hirviendo. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para configurar la temperatura. El ícono de frío se iluminará de color rojo cuando el agua no esté fría y de color blanco cuando el agua esté fría.



**Selección del volumen de agua:** 4 oz. liq./118 ml a 35 oz. liq./1035 ml. 4 a 35 oz. liq.  
Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para configurar la temperatura.



**Ícono del filtro:** La luz naranja indica que es necesario reemplazar el filtro.



**Ícono de recarga:** La luz naranja indica que es necesario recargar agua en el depósito (no interactivo).



**Ícono de enjuague / descalcificación:** Una luz naranja fija muestra cuando el aparato requiere un ciclo de enjuague que funciona. Mantenga presionado el botón durante 0,5 segundos para iniciar el ciclo de enjuague. Una luz naranja parpadeante indica que la máquina requiere descalcificación. Mantén pulsado el botón durante más de 3 segundos para entrar en el modo de descalcificación. Consulte el procedimiento de descalcificación en la sección 5. Descalcificación.

### 3. Instalación, primer uso y limpieza



#### ANTES DE USAR EL APARATO DE AURORA POR PRIMERA VEZ

- Quite el embalaje. Hay una lámina transparente que cubre el producto; puede retirarla.
- Quite la tapa del depósito y retire el depósito de agua interno y el depósito de agua. Lávelos y séquelos minuciosamente.
- Prepare el filtro de acuerdo con las instrucciones.

#### PREPARACIÓN DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE AGUA EVOLVE+ DE AQUA OPTIMA

Aqua Optima es un sistema de filtración de agua único que está pensado para proporcionar agua filtrada en muy poco tiempo; esto reduce el cloro, los depósitos de calcio, la materia orgánica, los herbicidas y pesticidas, el plomo y otros metales pesados.

- Retire el embalaje del cartucho del filtro. Es posible que haya partículas residuales de carbón negro en la bolsa o pegadas en el cuerpo del cartucho; esto es normal. Estas partículas no producen daños y se lavan durante el proceso de preparación.
- Sumerja el cartucho en un recipiente con agua durante 5-10 minutos para eliminar todas las burbujas de aire (A).
- Lávelo durante 1 minuto con el agua del grifo (B).
- El cartucho del filtro está listo para usarse.**





#### INSTALE EL APARATO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DETALLADAS EN EL PUNTO 6 DE ESTE MANUAL

- Use la manija del depósito para levantar el depósito de agua del aparato. Retire el depósito de agua interno.
- Asegúrese de que la junta tórica esté instalada de forma correcta.
- Coloque el cartucho del filtro de agua de Aqua Optima en la parte de abajo del depósito de agua interno; rótelos

en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo en la posición correcta (A). Asegúrese de que esté bien instalado.

- Reinserte el depósito de agua interno en el depósito de agua.
- Conecte el cable de alimentación a la toma que está en la base del aparato (B).
- Llene el depósito de agua a través de la tapa hasta la marca "MAX" con agua fría del grifo y permita que el agua se filtre por el depósito principal. Vuelva a llenar el depósito de agua hasta la marca "MAX" con agua fría del grifo y coloque el depósito de agua en el aparato.
- Coloque la bandeja de goteo y la rejilla de goteo en el frente del aparato (C).



- Coloque el vaso o la taza debajo del orificio de surtido.
- Enchufe el cable de alimentación en la toma de electricidad y encienda el aparato.
- Use el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
- Mantenga presionado el botón de enjuague / descalcificación durante 0.5 segundos.
- Seleccione la temperatura de enfriamiento y el volumen de dosificación de 35 fl oz.
- Presione el botón de surtido para comenzar a surtir el agua. Durante los primeros 27 oz. liq./800 ml, no se surtirá agua mientras se carga el depósito interno de agua fría. Repita esta operación dos veces para llegar a descargar 105 oz. liq./3105 ml.
- El aparato está listo para usarse.**

#### LIMPIEZA

- ATENCIÓN:** NUNCA COLOQUE EL APARATO, EL ENCHUFE O EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN EL AGUA U OTROS LÍQUIDOS; SIEMPRE LÍMPIELOS CON UN PAÑO HÚMEDO.
- Siempre apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Asegúrese de que el aparato esté frío antes de limpiarlo.
- Lave, enjuague y seque el depósito de agua interno, el

- depósito de agua y la tapa del depósito regularmente, al menos cuando reemplace el cartucho del filtro.
- Lave la bandeja de goteo con agua y detergente. Enjuague todo el detergente con agua limpia. Deje que seque al aire.
  - No use esponjas de cocina, solventes ni productos abrasivos para limpiar el aparato ya que podría dañarlo.
  - El depósito de agua interno, el depósito de agua, la tapa del depósito y la bandeja de goteo no pueden colocarse en el lavavajillas.
  - Por motivos de higiene y seguridad, siempre límpie el depósito de agua interno, el depósito de agua y la tapa del depósito si el producto no ha sido utilizado o ha estado guardado durante más de 2 semanas.

#### REEMPLAZO DEL CARTUCHO DEL FILTRO EVOLVE+ DE AQUA OPTIMA

Una luz naranja se encenderá en el panel de control cuando sea necesario cambiar el filtro.

Este aparato está diseñado para usarse únicamente con filtros Evolve+ de Aqua Optima.

- Drene el agua de los depósitos y quite la tapa del depósito.
- Retire el depósito de agua interno y quite el cartucho del filtro rotándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Inserte el nuevo cartucho del filtro como se describió anteriormente.
- Reinserte el depósito de agua interno en el depósito de agua. Llene el depósito de agua hasta la marca "MAX" y coloque el depósito de agua en el aparato.
- Surta agua para remover el agua que no se haya filtrado en el aparato y llénelo hasta el máximo.
- Presione y mantenga presionado el símbolo de advertencia del filtro durante 3 segundos para reiniciar el temporizador del filtro.
- El aparato está listo para usarse.**

Para garantizar el funcionamiento óptimo del aparato, el cartucho del filtro debe cambiarse después de 26,4 galones/100 l.

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- El agua es un alimento. Recomendamos usar el agua filtrada en un plazo de 3 días. Si el aparato no se usa durante más de 72 horas, será necesario drenar el sistema de agua. Desenchufe el aparato y llévelo al fregadero. Desenrosque los dos recipientes de drenaje que están ubicados en la parte inferior del aparato y quite los tapones de silicona sobre el fregadero. Drene toda el agua del sistema. Reinserte los tapones de drenaje y enrosque los recipientes. Repita el procedimiento de la sección 3- Primer uso, para recargar el aparato y seguir usándolo.
- Si el aparato no se usa durante un largo periodo de tiempo (por ejemplo, durante unas vacaciones), recomendamos quitar el filtro, colocarlo en una bolsa plástica limpia y guardarlo en el refrigerador. Esto ayudará a mantener el filtro en buen estado cuando no se use. Antes de usar el filtro después de haberlo guardado, siga las instrucciones para la preparación e instalación.
- No sobrecargue el depósito de agua; no lo cargue por

encima de la marca "MAX" para evitar que el agua se desborde en el depósito de agua interno.


- Las demás tareas de mantenimiento deben ser realizadas por un representante autorizado del servicio técnico.

#### 4. Instrucciones de uso

1. Cargue el depósito de agua hasta la marca "MAX"; el agua fluirá por el filtro a una velocidad determinada y puede tardar un poco debido a la acción del cartucho del filtro.



2. Ajuste la altura de la bandeja de goteo para adaptarla al tamaño de la taza que esté usando. Asegúrese de que la bandeja de goteo esté bien colocada en el aparato. Hay 3 opciones de altura disponibles (A).



3. Coloque la taza o el vaso sobre la bandeja de goteo (B).



4. Presione el botón de encendido/apagado (C).

5. Presione el botón con la flecha hacia arriba o el botón con la flecha hacia abajo para seleccionar la temperatura y el volumen deseados (D).



6. Presione el botón de surtido para comenzar a surtir el agua. Oirá un bip cuando comience (E).



7. La luz del botón de surtido se intensificará y desvanecerá mientras se surta el agua y oirá un doble bip cuando el surtido haya finalizado.



8. Para activar el bloqueo infantil, mantenga presionado el botón de bloqueo durante 3 segundos. El botón de bloqueo cambiará de blanco a rojo (F).

#### Nota:

- Para detener el ciclo en cualquier momento, presione el botón de surtido. Una vez que detiene el ciclo, no puede reanudarlo. Debe comenzar un ciclo nuevo.
- Puede apagar los sonidos de los demás botones (para que no suenen en los pasos 6 y 7 indicados en la sección 4-Instrucciones de uso); para ello, presione y mantenga presionada la flecha hacia abajo para seleccionar la temperatura y la flecha hacia arriba para seleccionar el volumen durante 3 segundos cuando el aparato esté en el modo bloqueado.
- El botón de configuración de la temperatura fría se iluminará de color rojo cuando el aparato esté enfriando el agua y de color blanco cuando el agua esté fría. En el primer uso, el dispensador de agua fría tarda alrededor de 40 minutos en enfriar por completo el agua (el tiempo puede variar según la temperatura del agua que se vierte).
- El ícono de recarga se encenderá de color naranja cuando sea necesario recargar el depósito de agua.
- El ícono del filtro se encenderá de color naranja cuando

sea necesario reemplazar el filtro, luego de los 26,4 galones/100 L de uso; para cambiar el filtro, siga las instrucciones para la preparación y el reemplazo del filtro que se proporcionan en este manual.

- Hay cables de extensión disponibles, que pueden usarse con cuidado.
- Si usa un cable de extensión:
  - (1) las especificaciones eléctricas indicadas en el cable de extensión deben ser, como mínimo, iguales a las especificaciones eléctricas del aparato.
  - (2) debe colocarse de manera tal que no cuelgue del borde de la mesada o la mesa, ya que los niños podrían jalar de él o tropezarse accidentalmente.
  - (3) dado que el aparato es del tipo de conexión a tierra, el cable de extensión también debe ser de conexión a tierra (si se usa un cable de conexión a tierra de tipo 3).

## 5. Descalcificación

Para garantizar un uso seguro y eficiente del surtidor de agua Aurora, es importante descalcificarlo regularmente.

Los depósitos de calcio evitan que el elemento conduzca el calor de manera eficiente y pueden afectar su funcionamiento.

El aparato mostrará el símbolo de alerta de descalcificación cuando sea necesario descalcificarlo.

Asegúrese de que el depósito de agua esté vacío. Quite el filtro y colóquelo en una bolsa plástica para el filtro antes de comenzar el proceso de descalcificación.

### Procedimiento de descalcificación:

1. Llene el depósito de agua con 105 fl oz./3L de vinagre blanco (mínimo 4% de acidez).
2. Coloque una taza de 3 litros debajo del orificio de surtidor.
3. Presione y mantenga presionado el botón con el símbolo de alerta de descalcificación durante 3 segundos.
4. El símbolo de alerta de descalcificación parpadeará y el aparato comenzará el proceso de descalcificación.  
**Atención: La solución surtida estará caliente a una temperatura cercana a 194°F / 90°C. Cuando el depósito de agua esté vacío, recárguelo con 70 oz. líq./2 L de agua fría y presione nuevamente el botón con el símbolo de alerta de descalcificación.**
5. El aparato comenzará un ciclo de limpieza. **Atención: La solución surtida estará caliente a una temperatura cercana a 194°F / 90°C.**
6. El símbolo de alerta de descalcificación se apagará cuando el ciclo haya finalizado.
7. Reinserте el filtro Aqua Optima una vez que el proceso de descalcificación esté completo.
8. **El aparato está listo para usarse.**


### Nota:

- Para interrumpir el proceso de descalcificación, presione el botón de surtidor. A menos que el proceso se complete, el indicador de descalcificación no se reiniciará y el aparato continuará mostrando el ícono de descalcificación.

## 6. Instalación

El aparato se entrega con un enchufe a tierra NEMA 5-15.

**ADVERTENCIA: NO DESARME EL APARATO POR SU CUENTA. LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS QUEDARÁN EXPUESTOS Y EXISTE EL RIESGO DE ELECTROCUCCIÓN.**



### UBICACIÓN DEL APARATO

- No instale el aparato en un lugar muy húmedo o caluroso, ni cerca de una fuente de calor.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada.
- No coloque el aparato en un lugar donde reciba luz solar directa.
- Instale el aparato en un lugar seco para evitar daños, humedad u oxidación.
- No use este aparato al aire libre. Solamente puede usarse en lugares cerrados.
- No permita que el cable de alimentación o la bandeja de agua cuelgue de una mesa, mesada u otra superficie, y evite el contacto con superficies calientes.
- **ADVERTENCIA: NO INSTALE ESTE APARATO EN UN LUGAR DONDE RECIBA LUZ SOLAR DIRECTA.**
- Asegúrese de que las rejillas de ventilación a ambos lados nunca estén obstruidas o tapadas.
- **ADVERTENCIA: cuando ubique el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté aplastado ni dañado.**
- **ADVERTENCIA: no coloque varias tomas de corriente detrás del aparato.**

## IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Condición	Causa posible	Solución
La máquina no comienza a funcionar.	El aparato está desenchufado.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté insertado en el aparato y el enchufe esté bien conectado a la toma de corriente.
La máquina no dispensará.	El aparato requiere un ciclo de enjuague.	Mantenga presionado el botón de enjuague / descalcificación durante 0.5 segundos.
Aparece el símbolo de advertencia de descalcificación.	Es necesario descalcificar el aparato.	Descalcifique el aparato siguiendo las instrucciones del manual.
Aparece el símbolo de advertencia de recarga de agua.	El depósito de agua está vacío.	Recargue el depósito de agua siguiendo las instrucciones para la descalcificación.
Aparece el símbolo de alerta de cambio del filtro (se enciende después de surtir 26,4 galones/100 L).	Ha caducado la vida útil del filtro.	Cambie el filtro siguiendo las instrucciones para los filtros Aqua Optima. Reinicie el símbolo de alerta del filtro presionándolo durante 3 segundos.

Código	Operación	Descripción del error
EAC	Parpadean las luces de bloqueo y temperatura de ebullición	La corriente alterna (CA) de entrada es inadecuada
DSO	Parpadean las luces de bloqueo y temperatura de 205 °F	No hay suficiente agua
ENTC	Parpadean las luces de bloqueo y temperatura de 200 °F	Falla en el NTC
EO9	Parpadean las luces de bloqueo y temperatura de 190 °F	No llega potencia al elemento/calentador

Este producto cumple con la parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este producto no deberá ocasionar interferencias dañinas, y (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive aquella que pueda causar su operación no deseada.


AURO02: Potencia eléctrica de entrada: 120 V-50-60 Hz 1500 W

**FR**

## VEUILLEZ LIRE L'INTÉGRALITÉ DU MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION ET LE CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

### 1. Guide des pièces

Vérifiez que le filtre est bien encastré dans le réservoir d'eau interne avant utilisation.



Nettoyez l'appareil avant la première utilisation en suivant toutes les étapes du guide d'installation et de la rubrique dédiée au nettoyage.

### MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et / ou de blessure pour les personnes, y compris les suivantes :

1. Lire les instructions.
2. Gardez le cordon de l'appareil hors de portée des enfants.
3. L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou manquant de connaissances, sous supervision ou si elles ont reçu des instructions pour l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques inhérents. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer et entretenir cet appareil sans surveillance.
4. Installez l'appareil conformément aux instructions contenues dans ce guide d'utilisation et conformément aux réglementations locales..
5. Placez l'appareil sur une surface plane résistante à la chaleur.
6. Utilisez-le dans un lieu bien ventilé. Cet appareil émet de la vapeur chaude.
7. Vérifiez que les caractéristiques électriques (tension et fréquence) indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles du réseau électrique de votre résidence.
8. N'installez jamais l'appareil sur ou à proximité d'une

source de chaleur ou dans un endroit très humide.

9. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas en contact avec des surfaces chaudes.
10. N'INSTALLEZ JAMAIS L'APPAREIL, LA PRISE OU LE CORDON D'ALIMENTATION DANS L'EAU OU DANS TOUT AUTRE LIQUIDE. UTILISEZ UNIQUEMENT UN CHIFFON HUMIDE POUR LES NETTOYER.
11. Assurez-vous que vos mains sont toujours bien sèches avant d'utiliser le panneau de commande ou avant de toucher le cordon d'alimentation ou les prises électriques.
12. Ne bouchez pas les grilles de ventilation de chaque côté de l'appareil.
13. Ce produit est exclusivement destiné au filtrage de l'eau du robinet. Ne versez pas d'eau de qualité inconnue ou dont les paramètres microbiologiques ne sont pas satisfaisants dans le produit sans désinfection adéquate avant ou après le système.. Utilisez uniquement de l'eau froide ou à température ambiante.
14. Consommez l'eau filtrée sous trois jours.
15. Fixez toujours la fiche à l'appareil en premier, puis branchez le cordon dans la prise murale. Pour vous déconnecter, mettez n'importe quelle commande en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise murale.
16. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés ou si l'appareil lui-même est défectueux.

17. Toutes modifications de ce produit non expressément autorisées par le fabricant entraîneront la perte de tous les droits de garantie par l'utilisateur.
18. Les matériaux utilisés pour l'emballage de l'appareil doivent être gardés hors de la portée des enfants en raison du danger potentiel qu'ils représentent.
19. Cet appareil a été conçu pour filtrer, refroidir et chauffer l'eau. N'utilisez pas l'appareil pour refroidir d'autres liquides sous peine de l'endommager et d'annuler la garantie.
20. Usage domestique uniquement.
21. Ne rangez pas ou n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
22. En cas de mauvais usage, débranchez la fiche de la prise et contactez le service clients d'Aqua Optima.
23. L'appareil est conçu pour une utilisation avec les filtres Evolve+ d'Aqua Optima, ses performances ne sont pas garanties en cas d'utilisation d'autres filtres.
24. Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
25. Débranchez la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces, et avant de nettoyer l'appareil
26. N'utilisez pas de produits détergents ou chimiques agressifs pour le nettoyage.
27. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.
28. Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon ou la prise est endommagé ou après un dysfonctionnement ou si l'appareil a été abimé. Le cordon doit être remplacé par une personne qualifiée pour éviter tout risque s'il a été endommagé.
29. Ne remplissez pas l'appareil avec de l'eau à plus de 86 °F/30 °C.
30. Ne retirez pas le filtre pendant que l'appareil est en marche.
31. N'utilisez pas l'appareil si le filtre n'a pas été correctement installé ou s'il est endommagé ou cassé.
32. Lors de la première utilisation ou après avoir vidangé complètement l'eau de tous les réservoirs, suivez les instructions pour la première utilisation.
33. Assurez-vous que le couvercle de l'appareil est bien ajusté pour éviter tout risque de choc électrique.
34. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
35. L'utilisation d'un accessoire dont l'utilisation avec cet appareil n'a pas été évaluée peut causer des blessures.
36. Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz chaud ou électrique, ou dans un four chaud.
37. Des brûlures peuvent se produire pendant la distribution d'eau au-dessus d'une température de 175°F/79°C.
38. **AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE DU BAS. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. LA RÉPARATION DOIT ÊTRE UNIQUEMENT EFFECTUÉE PAR LE FABRICANT OU LE PERSONNEL DE SERVICE AUTORISÉ.**

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Des filtres Evolve+ de rechange sont disponibles chez tous les revendeurs Aqua Optima.

La surface du corps de chauffe peut rester chaude après utilisation.

La prise et les autres éléments de l'appareil peuvent être chauds après utilisation.

Le non-respect des présentes instructions peut provoquer des brûlures ou endommager le produit.

## 2. Panneau de commande



**Bouton On/Off :** Appuyez pendant 1 seconde pour allumer ou éteindre l'appareil. Le voyant témoin bleu s'illumine lorsque l'appareil est allumé.



**Verrou :** Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil, le voyant témoin blanc s'allume si l'appareil est déverrouillé et le voyant témoin rouge s'allume si l'appareil est verrouillé.



**Bouton de distribution :** Appuyez sur le bouton pour démarrer/arrêter le service, le voyant témoin s'affaiblit par intermittence pendant le service, en rouge (chaud) ou bleu (froid).



**Sélection de la température :** Refroidie, entre 170 °F et 205 °F et bouillante. Servez-vous des flèches vers le haut et le bas pour naviguer dans les réglages. L'icône de l'eau refroidie s'illuminera en rouge tant que l'eau n'est pas refroidie et en blanc lorsque l'eau sera refroidie.



**Sélection du volume d'eau :** 4 to 35fl oz. Servez-vous des flèches vers le haut et le bas pour naviguer dans les réglages.



**Icône du filtre :** Le témoin orange s'allume lorsqu'il est temps de changer le filtre. Consulter les instructions dans la rubrique 3 pour le remplacement de la cartouche filtrante Evolve+ d'Aqua Optima. Installation, première utilisation et nettoyage.



**Icône de remplissage :** Le voyant témoin orange s'allume lorsqu'il est temps de remplir le réservoir (non-interactif).



**Icône de rinçage/détartrage :** Un voyant orange fixe s'affiche lorsque l'appareil nécessite un cycle de rinçage. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour démarrer le cycle de rinçage. Un voyant orange clignotant indique que la machine nécessite un détartrage. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour passer en mode de détartrage. Voir la procédure de détartrage à la section 5. Détartrage.

### 3. Installation, première utilisation et nettoyage


#### AVANT D'UTILISER L'APPAREIL AURORA POUR LA PREMIÈRE FOIS

- Retirer tout l'emballage. Vous pouvez enlever le film transparent recouvrant l'écran.
- Retirez le couvercle du réservoir et sortez le réservoir d'eau interne avec le réservoir d'eau. Nettoyez, rincez et séchez soigneusement.
- Préparer le filtre en suivant les instructions.

#### PRÉPARATION DE LA CARTOUCHE FILTRANTE AQUA OPTIMA EVOLVE+

Aqua Optima est un système unique de filtrage d'eau conçu pour offrir immédiatement une eau filtrée. Il réduit la teneur en chlore, en tartre, en matières organiques, en herbicides, en pesticides, en plomb et en autres métaux lourds de l'eau que vous buvez.


1. Retirez l'emballage de la cartouche filtrante. Une quantité résiduelle de particules noires pourrait être observée dans l'emballage ou sur la cartouche elle-même. Ceci est tout à fait normal. Ces particules sont inoffensives et seront éliminées au cours de la procédure de préparation.
2. Plongez la cartouche dans un récipient d'eau pendant 5 à 10 minutes afin d'éliminer toutes les bulles d'air (A).
3. Rincez pendant 1 minute sous l'eau du robinet (B).
4. La cartouche filtrante est maintenant prête à l'emploi.




3. Installez la cartouche filtrante Aqua Optima dans son logement sous le réservoir d'eau interne et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'immobiliser (A). Vérifiez qu'elle est bien en place.



4. Replacez le réservoir d'eau interne dans le réservoir d'eau.



5. Branchez le cordon d'alimentation à la prise sur la base de l'appareil (B).



6. Remplissez le réservoir d'eau à travers le couvercle jusqu'à la marque «MAX» avec de l'eau froide du robinet, puis laissez l'eau filtrer dans le réservoir principal. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère «MAX» avec de l'eau froide du robinet et remettez le réservoir d'eau dans l'appareil.

7. Mettez le bac récupérateur et son plateau sur le devant de l'appareil (C).

8. Placez une carafe ou un récipient sous l'orifice de distribution.

9. Branchez le cordon dans la prise secteur et allumez l'appareil.

10. Allumez l'appareil à l'aide du bouton On/Off.

11. Appuyez sur le bouton de rinçage/détartrage et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde.

12. Sélectionnez la température réfrigérée et le volume de distribution de 35fl oz.

13. Appuyez sur le bouton de distribution pour commencer l'écoulement de l'eau. Aucune eau ne s'écoulera durant le remplissage du réservoir de refroidissement interne jusqu'à 27 oz. liq./800 ml. Répétez l'opération une seconde fois jusqu'à atteindre 105 fl oz /3105 ml d'eau, puis jetez l'eau.

14. Vous pouvez à présent utiliser votre appareil.

#### NETTOYAGE :

- ATTENTION ! N'INSTALLEZ JAMAIS L'APPAREIL, LA PRISE OU LE CORDON D'ALIMENTATION DANS L'EAU OU DANS TOUT AUTRE LIQUIDE. UTILISEZ UNIQUEMENT UN CHIFFON HUMIDE POUR LES NETTOYER.

- Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- Vérifiez que l'appareil a refroidi avant le nettoyage.
- Nettoyez, rincez et séchez le réservoir d'eau interne, le réservoir d'eau et le couvercle du réservoir régulièrement, au minimum, à chaque remplacement de la cartouche filtrante.
- Nettoyez le bac de distribution à l'eau et au savon.
- N'utilisez pas d'éponges à récurer, de détergents ou de produits abrasifs pour le nettoyage car ils peuvent endommager l'appareil.
- Le réservoir d'eau interne, le réservoir d'eau, le couvercle du réservoir et le bac récupérateur ne passent pas au lave-vaisselle.
- Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, vous devez toujours nettoyer le réservoir d'eau interne, le réservoir d'eau et le couvercle du réservoir si l'appareil est resté inutilisé ou rangé plus de deux semaines.

## REEMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE AQUA OPTIMA EVOLVE+

Un témoin orange s'allumera sur le panneau de commande lorsqu'il faudra remplacer le filtre.

Cet appareil est exclusivement destiné à être utilisé avec les filtres d'eau Evolve+ d'Aqua Optima.

1. Videz l'eau se trouvant dans les réservoirs et retirez le couvercle.
2. Retirez le réservoir d'eau interne puis retirez la cartouche filtrante en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Insérez la nouvelle cartouche filtrante comme décrit plus haut.
4. Replacez le réservoir d'eau interne dans le réservoir d'eau. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la limite et replacez-le dans l'appareil.
5. Faites couler l'eau pour vider toute l'eau non-filtrée présente dans l'appareil et remplissez.
6. Appuyez sur le symbole d'avertissement pour le filtre et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser la date d'expiration du filtre.

### 7. Vous pouvez à présent utiliser l'appareil.

Pour garantir les meilleures performances de filtration, la cartouche filtrante doit être remplacée après 26.4 gallons / 100L. La capacité maximale du filtre est 40 gallons/181.8L.

## ENTRETIEN & MAINTENANCE

- L'eau est une denrée alimentaire périssable. Nous conseillons de consommer l'eau filtrée sous trois jours. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 72 heures, le système d'eau devra être vidangé. Débranchez l'appareil et déplacez-le au-dessus d'un évier. Dévissez les deux bouchons de vidange situés sur la face inférieure de l'appareil et retirez les bouchons en silicone au-dessus d'un évier. Laissez toute l'eau s'écouler hors du système. Remettez les bouchons de vidange en place et vissez-les. Répétez le processus de la section 3. Première utilisation, pour remplir l'appareil afin de continuer à l'utiliser.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période (par exemple, si vous êtes en vacances), nous vous conseillons de retirer le filtre, de le placer dans un sac en

plastique propre et de le conserver dans le réfrigérateur. De cette manière, le filtre sera maintenu opérationnel quand vous ne l'utiliserez pas. Avant d'utiliser le filtre suite à son stockage, veuillez suivre le mode d'emploi pour la préparation et l'installation pour un usage normal.


- Ne remplissez pas trop le réservoir d'eau, ne dépassez pas le trait maximum pour que l'eau ne déborde pas dans le réservoir d'eau interne.
- Tout autre service doit être effectué par un représentant de service autorisé.

## 4. Mode d'emploi

1. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au trait « MAX » ; l'eau va s'écouler du filtre à un débit contrôlé. L'opération peut durer un certain temps en raison de l'action de la cartouche filtrante.



2. Réglez la hauteur du bac de récupération selon la taille de la tasse utilisée. Vérifier que le plateau est bien positionné dans l'appareil. Vous avez trois réglages au choix (A).



3. Mettez votre tasse ou verre sur le bac de récupération (B).



4. Appuyez sur le bouton « Marche/arrêt ». (C).



5. Appuyer sur les flèches du haut ou du bas pour sélectionner la température et le volume souhaités. (D)



6. Appuyez sur le bouton de distribution pour commencer la distribution. L'appareil émet un bip au départ (E).



7. La lumière du bouton de distribution s'affaiblira par intermittence pendant le service et deux signaux sonores indiqueront la fin du service.



8. Pour enclencher le verrou enfant, appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le bouton de verrouillage passera du blanc au rouge (F).

### Remarque :

- Pour arrêter le cycle à tout moment, appuyez sur le bouton de distribution. Un cycle interrompu ne peut pas reprendre. Vous devez lancer un nouveau cycle.
- Signal sonore : il est possible de désactiver le son de tous les boutons (pas pour le 6. et 7.) dans la rubrique 4.) du mode d'emploi en appuyant sur la flèche pour baisser la température et en la maintenant enfoncée tout en maintenant la flèche de hausse du volume enfoncée pendant trois secondes lorsque l'appareil est verrouillé.
- L'icône de l'eau refroidie s'illuminera  en rouge pendant que l'appareil refroidit l'eau et en blanc lorsque l'eau sera refroidie. Le refroidisseur prend environ 40 minutes à refroidir toute l'eau lors de la première

utilisation (variable selon la température initiale de l'eau).

- L'icône de remplissage s'illuminera en orange lorsqu'il sera nécessaire de remplir le réservoir d'eau.
- L'icône du filtre passera au orange lorsqu'il faudra remplacer le filtre, au bout de 26.4 gallons/100L d'utilisation. Suivez alors les étapes de préparation et de remplacement du filtre de ce manuel.
- Des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées si l'on fait preuve de prudence dans leur utilisation.
- Si une rallonge est utilisée

(1) la puissance électrique marquée de la rallonge doit être au moins aussi importante que la puissance électrique de l'appareil.

(2) le cordon plus long doit être disposé de manière à ne pas se draper sur le comptoir ou le dessus de la table où il pourrait être tiré par des enfants ou trébucher involontairement.

(3) l'appareil est du type mis à la terre, le jeu de cordons ou l'extension doit être un cordon de type fil de mise à la terre (applicable si un cordon de type 3 de mise à la terre est utilisé).

## 5. Détartrage

Pour une utilisation efficace en toute sécurité de votre distributeur d'eau Aurora, il est important de le détartrer régulièrement.

Si vous ne retirez pas les dépôts de calcaire, ils ne permettent pas à l'élément de distribuer efficacement la chaleur, ce qui peut affecter ses performances.

Le symbole de détartrage s'illuminera lorsqu'un détartrage de l'appareil sera nécessaire.

Vérifiez que le réservoir d'eau est vide et retirez bien le filtre avant de commencer le détartrage.


### Procédure à suivre pour le détartrage :

1. Remplissez le réservoir d'eau avec 10 fl oz./3 l de vinaigre blanc (acidité minimale de 4%).
2. Placez une cruche de 3 litres sous la buse de distribution.
3. Appuyez sur le symbole de détartrage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
4. L'icône du détartrage se mettra à clignoter et l'appareil commencera le processus de détartrage. **Attention ! Le liquide qui s'écoulera sera chaud, à une température d'environ 194°F / 90°C.**
5. Une fois le réservoir d'eau vidé, remplissez-le avec 2L d'eau froide et appuyez à nouveau sur le symbole de détartrage. L'appareil lancera alors un cycle de nettoyage. **Attention ! Le liquide qui s'écoulera sera chaud, à une température d'environ 194°F / 90°C.**
6. À la fin, le témoin de détartrage s'éteindra complètement.
7. Insérez à nouveau le filtre Aqua Optima une fois le détartrage terminé.

### 8. Vous pouvez à présent utiliser l'appareil.

#### Remarque :

- Pour interrompre le processus de détartrage, appuyez sur le bouton de distribution. Si le processus n'est pas entièrement terminé, le témoin de détartrage ne sera pas réinitialisé et l'appareil continuera à afficher l'icône de détartrage.



## 6. Installation

L'appareil est livré avec de prise une fiche de terre NEMA 5-15.

**ATTENTION : NE DÉMONTEZ PAS L'APPAREIL VOUS-MÊME. LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES SERAIENT DÉNUDÉS ET POSERAIENT UN RISQUE D'ÉLECTROCUSSION.**

### POSITIONNEMENT DE L'APPAREIL

- Ne pas installer cet appareil dans un endroit très humide ou chaud ou à proximité d'une source de chaleur.
- Placer l'appareil sur une surface plane et lisse.
- Installez l'appareil dans un endroit sec pour éviter de l'endommager, à l'abri des moisissures ou de la rouille.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. Cet appareil ne convient qu'à un usage intérieur.
- Ne faites pas surplomber le cordon d'alimentation et / ou le bac à eau d'une table, d'un comptoir ou d'une autre surface et évitez tout contact avec des surfaces chaudes.
- **ATTENTION: N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL AUX RAYONS DU SOLEIL.**
- Vérifiez que la ventilation des deux côtés de l'appareil n'est jamais obstruée ou recouverte.
- **ATTENTION : Vérifier que le cordon d'alimentation n'est pas bloqué ou endommagé lors de l'installation de l'appareil.**
- **ATTENTION : Ne pas placer de bloc multiprise ou d'alimentation portatif derrière l'appareil**

## DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
La machine ne démarre pas.	L'appareil n'est pas branché.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché dans l'appareil et dans la fiche.
La machine ne dispensera pas.	L'appareil nécessite un cycle de rinçage.	Appuyez sur le bouton de rinçage/détartrage et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde.
Le symbole de détartrage apparaît à l'écran.	Un détartrage de l'appareil est nécessaire.	Détarrez l'appareil en suivant les instructions du manuel.
Le symbole de remplissage d'eau apparaît à l'écran.	Le réservoir d'eau est vide.	Remplissez le réservoir d'eau en suivant les instructions de détartrage.
Le symbole de remplacement du filtre apparaît à l'écran (s'allume au bout de 26,4 gallons/100L).	Le filtre est arrivé à expiration.	Remplacez le filtre en suivant les instructions des filtres Aqua Optima Réinitialisez le voyant en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.

Code	Fonctionnement	Description de l'erreur
EAC	Témoin verrouillage + eau bouillante clignote	Tension secteur AC incorrecte
DSO	Témoin verrouillage + eau à 205 °F clignote	Fonctionne sans eau
ENTC	Témoin verrouillage + eau à 200 °F clignote	Défaillance NTC
E09	Témoin verrouillage + eau à 190 °F clignote	Élément/appareil de chauffe pas sous tension

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AURO02 : Entrée électrique nominale : 120V ~ 50-60Hz 1500W. Débit de service nominal : 3,5 litres par jour / 0,77 gallons par jour (GPD). Températures de fonctionnement entre 5°C (min.) et 30°C (max.)

[www.aqua-optima.com](http://www.aqua-optima.com)

Aqua Optima is a trademark of Strix Limited

Manufacturer: Strix (USA) Inc, 22722 29th Drive SE, PMB#173, Suite 100, Bothell, WA, 98021 USA

Made in China

ART\_2772 Rev 4