

# Warming Drawers

Use and Care Manual

HWD57, HWD50



**BOSCH**

Invented for life



---

# Table of Contents

|                                            |          |                                                     |          |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>About This Manual</b> .....             | <b>1</b> | <b>Use of Your Appliance</b> .....                  | <b>5</b> |
| How This manual is Organized .....         | 1        | Preheating the Warming Drawer .....                 | 5        |
| Safety Definitions .....                   | 1        | Warming Food .....                                  | 5        |
| <b>Safety</b> .....                        | <b>2</b> | Warming Plates and Bowls .....                      | 5        |
| <b>Important Safety Instructions</b> ..... | <b>2</b> | Proofing .....                                      | 5        |
|                                            |          | Crisping Stale Items .....                          | 5        |
| <b>Getting Started</b> .....               | <b>4</b> | <b>Getting the Most Out of Your Appliance</b> ..... | <b>5</b> |
| <b>Parts</b> .....                         | <b>4</b> | Temperature Recommendations .....                   | 5        |
| Warming Drawer .....                       | 4        | <b>Cleaning and Maintenance</b> .....               | <b>6</b> |
| Control Panel .....                        | 4        | <b>Cleaning</b> .....                               | <b>6</b> |
|                                            |          | <b>Maintenance</b> .....                            | <b>6</b> |
| <b>Operation</b> .....                     | <b>4</b> | Removing the Drawer .....                           | 6        |
| <b>About the Appliance</b> .....           | <b>4</b> | Replacing the Drawer .....                          | 6        |
| Features .....                             | 4        | <b>Service</b> .....                                | <b>7</b> |
| Warming Timer .....                        | 4        | Data Plate .....                                    | 7        |
| Sabbath Mode .....                         | 4        | <b>STATEMENT OF LIMITED PRODUCT WARRANTY</b> ..     | <b>8</b> |

This Bosch Appliance is made by  
BSH Home Appliances Corporation  
1901 Main Street, Suite 600  
Irvine, CA 92614

Questions?

1-800-944-2904

[www.bosch-home.com/us](http://www.bosch-home.com/us)

We look forward to hearing from you!

---

# About This Manual

## How This Manual Is Organized

This manual contains several sections:

- The *Safety* section describes important procedures that can ensure your safety while using the appliance.
- The *Getting Started* section describes the features and functionality of the appliance, including a description of how to set it up and operate it.
- The *Operation* section describes how to operate and get the best performance out of each component.
- The *Cleaning and Maintenance* section describes how to clean and maintain the appliance.
- The *Service* section includes troubleshooting tips and your warranty.
- Before using your appliance, be sure to read this manual. Pay special attention to the *Important Safety Instructions* located at the beginning of the manual.

## Safety Definitions

---

### WARNING

---

This indicates that death or serious injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

---

---

### CAUTION

---

This indicates that minor or moderate injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

---

**NOTICE:** This indicates that damage to the appliance or property may occur as a result of non-compliance with this advisory.

**Note:** This alerts you to important information and/or tips.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Safety

### WARNING:

When properly cared for, your new appliance has been designed to be safe and reliable. Read all instructions carefully before use. These precautions will reduce the risk of burns, electric shock, fire and injury to persons. When using kitchen appliances, basic safety precautions must be followed, including those in the following pages.

### Proper Installation and Maintenance

Have the installer show you the location of the circuit breaker or fuse. Mark it for easy reference.

This appliance must be properly installed and grounded by a qualified technician. Connect only to a properly grounded outlet. Refer to the Installation Instructions for details.

This appliance is intended for normal family household use only. It is not approved for outdoor use. See the *Warranty*. If you have any questions, contact the manufacturer.

Do not store or use corrosive chemicals, vapors, flammables or nonfood products in or near this appliance. It is specifically designed for use when heating or cooking food. The use of corrosive chemicals in heating or cleaning will damage the appliance and could result in injury.

Do not operate this appliance if it is not working properly, or if it has been damaged. Contact an authorized servicer.

Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in this manual. Refer all servicing to a factory authorized service center.

### Fire Safety

If materials inside an oven should ignite, keep door closed. Turn off the appliance, and disconnect the circuit at the circuit breaker box.

Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. For example, never use the appliance for warming or heating the room. Never use the appliance for storage.

Always have a working smoke detector near the kitchen.

In the event that personal clothing or hair catches fire, drop and roll immediately to extinguish flames.

Smother flames from food fires other than grease fires with baking soda. Never use water on cooking fires.

### Burn Prevention

Exercise caution when opening the appliance. Standing to the side, open the door slowly and slightly to let hot air and/or steam escape. Keep your face clear of the opening and make sure there are no children or pets near the unit. After the release of hot air and/or steam, proceed with your cooking. Keep doors shut unless necessary for cooking or cleaning purposes. Do not leave open doors unattended.

Do not heat or warm unopened food containers. Build-up of pressure may cause the container to burst and cause injury.

Always use dry potholders. Moist or damp potholders on hot surfaces may result in burns from steam. Do not let potholder touch hot heating elements. Do not use a towel or other bulky cloth.

Do not touch interior surface of the drawer while it is in use. The interior of the drawer could become hot enough to cause burns. Allow drawer and rack (if equipped) to cool before handling.

### WARNING:

To prevent burns, do not remove drawer while hot. Be sure drawer is empty before removing.

Secure all loose garments, etc. before beginning. Tie long hair so that it does not hang loose, and do not wear loose fitting clothing or hanging garments, such as ties, scarves, jewelry, or dangling sleeves.

### Child Safety

Do not allow anyone to climb, stand, lean, sit, or hang on any part of an appliance, especially a door, warming drawer or storage drawer. This can damage the appliance, and the unit may tip over, potentially causing severe injury.

Do not allow children to use this appliance unless closely supervised by an adult. Children and pets should not be left alone or unattended in the area where the appliance is in use. They should never be allowed to play in its vicinity, whether or not the appliance is in use.

**⚠ WARNING:**

Items of interest to children should not be stored in an appliance, in cabinets above an appliance or on the backsplash. Children climbing on an appliance to reach items could be seriously injured.

**Cookware Safety**

**NOTICE:**

Plastic containers or plastic wrap can melt if in direct contact with the drawer or a hot utensil. If it melts onto the drawer, it may not be removable.

**Food Safety**

**⚠ CAUTION:**

To maintain food safety, follow these guidelines:

1. DO NOT use the warming drawer to heat cold food (exception: it is safe to use the drawer to crisp crackers, chips, dry cereal or to warm breads or biscuits, and to warm plates).
2. Be sure to maintain proper food temperature. The USDA recommends holding hot food at 140°F or warmer.
3. DO NOT warm food for longer than one hour.

---

**⚠ WARNING**

---

**State of California Proposition 65 Warnings:**

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.


---

**IMPORTANT SAFETY NOTICE:** The California Safe Drinking and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of substances known to the state to cause cancer, birth defects or other reproductive harm, and requires businesses to warn customers of potential exposure to such substances.

# Getting Started

## Parts

### Warming Drawer



1 Control Panel


2 Warming Drawer Housing

3 Drawer

## Control Panel

The control panel has several touchpads that respond to light pressure. Touch the center of a touchpad to activate it. The temperature pads control the drawer bottom temperature

The control panel emits a beep when an entry is made. The warming timer beeps when the specified amount of time has elapsed..



1 Display Displays the current drawer temperature

2 LOW 140° F

3 MED 165° F

4 HIGH 190° F

5 PROOF 100° F

6 - Press to decrease time

7 + Press to increase time

8 ON/OFF Switches warming drawer on and off.

9 Signal Light Turns on when the warming drawer is in use.

# Operation

## About the Appliance

The warming drawer will keep hot, cooked foods at serving temperature. Always start with hot food. DO NOT use to heat cold food other than proofing yeast dough, crisping crackers, chips, dry cereal, warming breads and biscuits, or warming dishes or plates.

The warming drawer has a push-to-open feature. Push in on the front of the drawer to cause the drawer to open.

## Features

### Warming Timer

The warming timer can be set for any increment of 5 minutes. The minimum time is 5 minutes and the maximum is 5 hours.

#### Note:

The warming timer default is 1 hour.

When the time is elapsed, the warming timer beeps and the drawer automatically turns off.

### Changing the Warming Timer:

Use the + and - pads to change the warming timer.

## Sabbath Mode

The Sabbath Feature enables those of particular faiths to use their warming drawers on the Sabbath.

- The warming drawer is set to run for 74 hours before automatically turning off.
- While operating in Sabbath Mode, the display will show **SAb**.
- The warming timer cannot be changed once the Sabbath Mode is set.
- Press **ON/OFF** at any time during Sabbath mode to end the mode and turn off the appliance.

### Setting the Sabbath Feature

Press **MED** for five seconds.

#### Note:

Only the MED temperature can be use while in the Sabbath mode. Once the Sabbath mode is set, all buttons are disabled except the **On/Off** button, used to cancel the mode.

## Use of Your Appliance

### ⚠ CAUTION

To maintain food safety, do not leave food in the oven for more than one hour before or after cooking.

### IMPORTANT:

Plastic containers or plastic wrap can melt if in direct contact with the drawer or a hot utensil. If it melts onto the drawer, it may not be removable.

### Note:

Use heat-safe dishes only.

## Preheating the Warming Drawer

Preheat the warming drawer when warming food. For best results, preheat for the following times:

| Setting | Preheat Time            |
|---------|-------------------------|
| LOW     | 5 minutes               |
| MED     | 10 minutes              |
| HIGH    | 15 minutes              |
| PROOF   | no preheating necessary |

## Warming Food

1. Press the pad for the desired temperature setting.
2. Preheat warming drawer.
3. Set the warming timer.
4. Place cooked, hot food in the drawer.

It is okay to leave food in the cookware it was prepared. Alternatively, you can transfer food to a heat-safe serving dish before placing it in the warming drawer.

Aluminum foil or lid may be used to cover food.

## Warming Plates and Bowls

Use only heat-safe dishes. Place empty dishes or plates in a cold warming drawer. No need to preheat.

1. Press **LOW**.
2. Set the warming timer.

## Proofing

Place dough in desired dish in a cold warming drawer and lightly oil top of dough. Loosely cover with cloth.

1. Press **PROOF**.
2. Set the warming timer.
3. Check dough height. Add time as needed.

## Crisping Stale Items

Place food in low sided dishes or pans.

1. Press **LOW**.
2. Preheat for 5 minutes, then place dish in drawer.
3. Set the warming timer.
4. Check crispness after 45 minutes. Add time as needed.

## Getting the Most Out of Your Appliance

### Temperature Recommendations

| Food/Cookware                  | Setting | Cover Dish |
|--------------------------------|---------|------------|
| Proofing yeast dough           | PROOF   | Yes        |
| Bacon                          | HIGH    | No         |
| Beef, medium and well done     | MED     | No         |
| Beef, medium rare              | LOW     | No         |
| Bread, hard rolls              | MED     | No         |
| Bread, soft rolls, coffe cakes | MED     | Yes        |
| Biscuits                       | MED     | Yes        |
| Casseroles                     | MED     | Yes        |
| Eggs                           | MED     | Yes        |
| Fish, seafood                  | MED     | Yes        |
| Fried foods                    | HIGH    | No         |
| Gravy, cream sauces            | MED     | Yes        |
| Ham                            | MED     | Yes        |
| Pancakes                       | HIGH    | Yes        |
| Pies, one crust                | MED     | Yes        |
| Pies, two crusts               | MED     | No         |
| Pizza                          | HIGH    | No         |
| Pork                           | MED     | Yes        |
| Potatoes, baked                | HIGH    | Yes        |
| Potatoes, mashed               | MED     | Yes        |
| Poultry, roasted               | MED     | Yes        |
| Vegetables                     | MED     | Yes        |
| Plates                         | LOW     | No         |
| Plate of food                  | MED     | Yes        |

# Cleaning and Maintenance

## Cleaning


| Part                                            | Recommendations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawer interior (polished stainless steel)      | Use dish detergent. Wash, rinse well and dry. For hard water spots or scale, use white vinegar. Apply with a sponge or cloth, rinse, and dry.                                                                                                                                                                                                           |
| Painted surfaces                                | Use hot soapy water or mild cleaners such as Fantastik® or Formula 409®. Wash, rinse well and dry. Avoid using abrasive cleaning agents, steel wool pads and oven cleaners.                                                                                                                                                                             |
| Drawer exterior frame (brushed stainless steel) | Always wipe or rub in the direction of the grain. Clean with a soapy sponge, then rinse and dry, or wipe with Fantastik® or Formula 409® sprayed on a paper towel. Protect and polish with Stainless Steel Magic® and a soft cloth. Remove water spots with a cloth dampened with white vinegar. Use Bar Keeper's Friend® to remove heat discoloration. |
| Warming Drawer Control                          | Clean with hot soapy water or apply Fantastik® or Formula 409® to a clean sponge or paper towel and wipe clean. Avoid using abrasive cleaners and scrubbing pads.                                                                                                                                                                                       |

## Maintenance

### Removing the Drawer

#### ⚠ CAUTION

To prevent burns, do not remove drawer while hot. Be sure drawer is empty before removing.



1. Pull drawer to fully open position.
2. Press down right drawer clip.
3. Lift up left drawer clip.
4. Firmly pull the drawer straight out. Retract cabinet rails while drawer is removed.

### Replacing the Drawer

1. Be sure cabinet rails are pushed inside cabinet.
2. Align the drawer rails with the cabinet rails.
3. Firmly push the drawer straight into the cabinet until drawer clicks into place.
4. Open and close drawer to test operation. Note: if the drawer will not close, verify that the rail clips are properly positioned.




---

# Service

To reach a service representative, see the contact information at the front of the manual. Please be prepared with the information printed on your product data plate when calling.

## Data Plate

The data plate shows the model and serial number. Refer to the data plate on the appliance when requesting service. The data plate is visible on the left side of the cabinet. It may be necessary to remove the drawer to view it.



# STATEMENT OF LIMITED PRODUCT WARRANTY

## What this Warranty Covers & Who it Applies to

The limited warranty provided by BSH Home Appliances ("Bosch") in this Statement of Limited Product Warranty applies only to the Bosch appliance sold to you, the first using purchaser, provided that the Product was purchased:

- For your normal, household (non-commercial) use, and has in fact at all times only been used for normal household purposes.
- New at retail (not a display, "as is", or previously returned model), and not for resale, or commercial use.
- Within the United States or Canada, and has at all times remained within the country of original purchase.

The warranties stated herein apply only to the first purchaser of the Product and are not transferable.

Please make sure to return your registration card; while not necessary to effectuate warranty coverage, it is the best way for Bosch to notify you in the unlikely event of a safety notice or product recall.

## How Long the Warranty Lasts

Bosch warrants that the Product is free from defects in materials and workmanship for a period of three hundred and sixty-five days (365) from the date of purchase. The foregoing timeline begins to run upon the date of purchase, and shall not be stalled, tolled, extended, or suspended, for any reason whatsoever.

## Repair/Replace as Your Exclusive Remedy

During this warranty period, Bosch or one of its authorized service providers will repair your Product without charge to you (subject to certain limitations stated herein) if your Product proves to have been manufactured with a defect in materials or workmanship. If reasonable attempts to repair the Product have been made without success, then Bosch will replace your Product (upgraded models may be available to you, in Bosch's sole discretion, for an additional charge). All removed parts and components shall become the property of Bosch at its sole option. All replaced and/or repaired parts shall assume the identity of the original part for purposes of this warranty and this warranty shall not be extended with respect to such parts. Bosch's sole liability and responsibility hereunder is to repair manufacturer-defective Product only, using a Bosch-authorized service provider during normal business hours. For safety and property damage concerns, Bosch highly recommends that you do not attempt to repair the Product

yourself, or use an un-authorized servicer; Bosch will have no responsibility or liability for repairs or work performed by a non-authorized servicer. If you choose to have someone other than an authorized service provider work on your Product, THIS WARRANTY WILL AUTOMATICALLY BECOME NULL AND VOID. Authorized service providers are those persons or companies that have been specially trained on Bosch products, and who possess, in Bosch's opinion, a superior reputation for customer service and technical ability (note that they are independent entities and are not agents, partners, affiliates or representatives of Bosch). Notwithstanding the foregoing, Bosch will not incur any liability, or have responsibility, for the Product if it is located in a remote area (more than 100 miles from an authorized service provider) or is reasonably inaccessible, hazardous, threatening, or treacherous locale, surroundings, or environment; in any such event, if you request, Bosch would still pay for labor and parts and ship the parts to the nearest authorized service provider, but you would still be fully liable and responsible for any travel time or other special charges by the service company, assuming they agree to make the service call.

## Out of Warranty Product

Bosch is under no obligation, at law or otherwise, to provide you with any concessions, including repairs, pro-rates, or Product replacement, once this warranty has expired.

## Warranty Exclusions

The warranty coverage described herein excludes all defects or damage that are not the direct fault of Bosch, including without limitation, one or more of the following:

- Use of the Product in anything other than its normal, customary and intended manner (including without limitation, any form of commercial use, use or storage of an indoor product outdoors, use of the Product in conjunction with air or water-going vessels).
- Any party's willful misconduct, negligence, misuse, abuse, accidents, neglect, improper operation, failure to maintain, improper or negligent installation, tampering, failure to follow operating instructions, mishandling, unauthorized service (including self-performed "fixing" or exploration of the appliance's internal workings).
- Adjustment, alteration or modification of any kind.
- A failure to comply with any applicable state, local, city, or county electrical, plumbing and/or building codes, regulations, or laws, including failure to install the product in strict conformity with local fire and building codes and regulations.
- Ordinary wear and tear, spills of food, liquid, grease accumulations, or other substances that accumulate on, in, or around the Product.

- Any external, elemental and/or environmental forces and factors, including without limitation, rain, wind, sand, floods, fires, mud slides, freezing temperatures, excessive moisture or extended exposure to humidity, lightning, power surges, structural failures surrounding the appliance, and acts of God.

In no event shall Bosch have any liability or responsibility whatsoever for damage to surrounding property, including cabinetry, floors, ceilings, and other structures or objects around the Product. Also excluded from this warranty are scratches, nicks, minor dents, and cosmetic damages on external surfaces and exposed parts; Products on which the serial numbers have been altered, defaced, or removed; service visits to teach you how to use the Product, or visits where there is nothing wrong with the Product; correction of installation problems (you are solely responsible for any structure and setting for the Product, including all electrical, plumbing or other connecting facilities, for proper foundation/flooring, and for any alterations including without limitation cabinetry, walls, floors, shelving, etc.); and resetting of breakers or fuses.

**TO THE EXTENT ALLOWED BY LAW, THIS WARRANTY SETS OUT YOUR EXCLUSIVE REMEDIES WITH RESPECT TO PRODUCT, WHETHER THE CLAIM ARISES IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING STRICT LIABILITY, OR NEGLIGENCE) OR OTHERWISE. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, WHETHER FOR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR OTHERWISE, SHALL BE EFFECTIVE ONLY FOR THE PERIOD THAT THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS EFFECTIVE. IN NO EVENT WILL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, "BUSINESS LOSS", AND/OR PUNITIVE DAMAGES, LOSSES, OR EXPENSES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELLING EXPENSES IN EXCESS OF DIRECT DAMAGES WHICH ARE DEFINITELY CAUSED EXCLUSIVELY BY BOSCH, OR OTHERWISE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AND SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.**

No attempt to alter, modify or amend this warranty shall be effective unless authorized in writing by an officer of BSH.

# Table des matières

|                                                |          |                                                           |          |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>À propos de ce manuel</b> .....             | <b>1</b> | <b>Utilisation de votre appareil</b> .....                | <b>6</b> |
| Comment ce manuel est organisé .....           | 1        | Préchauffage du tiroir-réchaud .....                      | 6        |
| Définitions concernant la sécurité .....       | 1        | Maintien au chaud des aliments .....                      | 6        |
| <b>Sécurité</b> .....                          | <b>2</b> | Maintien au chaud des assiettes, plats et saladiers ..... | 6        |
| <b>Consignes de sécurité importantes</b> ..... | <b>2</b> | Apprêt .....                                              | 6        |
|                                                |          | Redonner leur aspect croustillant aux aliments rassis ..  | 6        |
| <b>Démarrage</b> .....                         | <b>4</b> | <b>Tirer le meilleur parti de votre appareil</b> .....    | <b>7</b> |
| <b>Pièces</b> .....                            | <b>4</b> | Recommandations relatives aux températures .....          | 7        |
| Tiroir-réchaud .....                           | 4        | <b>Nettoyage et entretien</b> .....                       | <b>7</b> |
| Panneau de commande .....                      | 4        | <b>Nettoyage</b> .....                                    | <b>7</b> |
| <b>Fonctionnement</b> .....                    | <b>5</b> | <b>Entretien</b> .....                                    | <b>8</b> |
| <b>À propos de l'appareil</b> .....            | <b>5</b> | Démontage du tiroir .....                                 | 8        |
| Fonctions .....                                | 5        | Remise en place du tiroir .....                           | 8        |
| Minuterie de maintien au chaud .....           | 5        | <b>Réparation</b> .....                                   | <b>8</b> |
| Mode Shabbat .....                             | 5        | Plaque signalétique .....                                 | 8        |
|                                                |          | <b>ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT</b> .....        | <b>9</b> |

Cet appareil électroménager Bosch est fabriqué par  
BSH Home Appliances, Corporation  
1901 Main Street, Suite 600  
Irvine, CA 92614

Questions?

1-800-944-2904

[www.bosch-home.com/us](http://www.bosch-home.com/us)

Il nous fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires!

---

# À propos de ce manuel

## Comment ce manuel est organisé

Ce manuel contient plusieurs sections :

- La section *Sécurité* décrit des procédures importantes qui visent à assurer votre sécurité pendant l'utilisation de l'appareil.
- La section *Démarrage* décrit les caractéristiques et fonctionnalités de l'appareil et comprend une description de son installation et fonctionnement.
- La section *Fonctionnement* décrit comment actionner et obtenir le meilleur rendement de chaque composant.
- La section *Nettoyage et entretien* décrit la façon de nettoyer et d'entretenir l'appareil.
- La section *Réparation* comprend les conseils de dépannage et la garantie.
- Avant d'utiliser l'appareil, prière de lire attentivement ce manuel. Prêter une attention toute particulière aux *Importantes consignes de sécurité* situées au début du manuel.

## Définitions concernant la sécurité

---

### ▲ AVERTISSEMENT

---

Ceci indique que le non respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

---

---

### ▲ ATTENTION

---

Ceci indique que le non respect de cet avertissement peut entraîner des blessures légères ou modérées.

---

**AVIS :** Ceci indique que la non-conformité à cet avis de sécurité peut entraîner des dégâts à l'appareil ou à la propriété.

**Remarque :** Ceci vous avertit que d'importantes informations et/ou conseils sont fournis.

# Sécurité

## ⚠ AVERTISSEMENT :

Votre nouvel appareil a été conçu pour un fonctionnement sûr et fiable si vous en prenez bien soin. Lire attentivement toutes les consignes avant l'emploi. Ces précautions réduiront les risques de brûlures, de choc électrique, d'incendie et de lésions corporelles. Lors de l'utilisation d'appareils de cuisine, il est impératif de respecter les mesures de sécurité élémentaires, y compris celles figurant aux pages suivantes.

## Installation et entretien corrects

Demander à l'installateur de vous indiquer l'emplacement du coupe-circuit ou du fusible. Identifier sa position pour pouvoir le retrouver facilement.

L'installation et la mise à la terre correctes de cet appareil doivent être effectuées par un technicien qualifié. Brancher uniquement l'appareil sur une prise correctement reliée à la terre. Pour plus de renseignements, se reporter à la Notice d'installation.

Cet appareil est destiné à un usage domestique familial normal uniquement. Il n'est pas autorisé pour un usage en extérieur. Voir la *Garantie*. Pour toute question, contacter le fabricant.

Ne pas entreposer ni utiliser de produits chimiques corrosifs, vapeurs, substances inflammables ou produits non alimentaires à l'intérieur ou à proximité de cet appareil. Celui-ci a été spécialement conçu pour le chauffage et la cuisson des aliments. L'emploi de produits chimiques corrosifs pour chauffer ou nettoyer l'appareil endommagera ce dernier et peut entraîner des blessures.

Ne pas se servir de cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé. Communiquer avec un centre de service autorisé.

Ne pas réparer ni remplacer des pièces de l'appareil à moins que cela ne soit expressément recommandé dans ce manuel. Confier l'entretien de l'appareil à un centre de service autorisé par l'usine.

## Sécurité-incendie

Si des matériaux s'enflamment à l'intérieur d'un four, ne pas ouvrir la porte. Mettre l'appareil hors tension et débrancher le circuit électrique au boîtier de disjoncteurs.

L'appareil doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné comme décrit dans ce manuel. Par exemple, ne jamais utiliser l'appareil pour réchauffer ou chauffer une

pièce. Ne jamais utiliser l'appareil pour entreposer quoi que ce soit.

Toujours avoir un détecteur de fumée qui fonctionne près de la cuisine.

Si vos cheveux ou vêtements s'enflamment, se laisser tomber au sol et rouler immédiatement sur soi-même pour éteindre les flammes.

Pour éteindre les flammes d'un incendie provoqué par des aliments autre qu'un incendie de graisse, utiliser du bicarbonate de soude. Ne jamais utiliser d'eau sur les incendies de cuisine.

## Prévention des brûlures

Faire attention en ouvrant la porte de l'appareil. Se tenir sur le côté, ouvrir la porte lentement et légèrement pour laisser l'air chaud et/ou la vapeur s'échapper. Éloigner le visage de l'ouverture et s'assurer que les enfants et animaux sont loin de l'appareil. Une fois la vapeur et l'air chaud échappés, continuer la cuisson. Garder les portes fermées sauf pour la cuisson ou le nettoyage. Ne pas laisser les portes ouvertes sans surveillance.

Ne pas chauffer ou réchauffer des contenants d'aliments non ouverts. L'accumulation de pression peut faire exploser le contenant et provoquer des blessures.

Toujours utiliser des poignées isolantes sèches. Des poignées mouillées ou humides entrant en contact avec les surfaces chaudes peuvent provoquer des blessures par dégagement de vapeur. Ne pas laisser les poignées entrer en contact avec les résistances chaudes. Ne pas utiliser de serviette ni de chiffon volumineux.

Ne pas toucher la surface intérieure du tiroir lorsque celui-ci est en fonctionnement. L'intérieur du tiroir peut être suffisamment chaud pour provoquer des brûlures. Laisser le tiroir et la grille (si le four en est muni) refroidir avant de les manipuler.

## ⚠ AVERTISSEMENT :

Pour éviter les brûlures, ne pas retirer le tiroir alors qu'il est encore chaud. S'assurer que le tiroir est vide avant de le retirer.

Attacher les vêtements lâches, etc. avant de commencer. Attacher les cheveux longs de façon à ce qu'ils ne pendent pas et ne pas porter de vêtements lâches ou d'habits ou objets qui pendillent, tels que cravates, foulards, bijoux ou manches.

## Sécurité des enfants

Ne laisser personne grimper, se tenir debout, s'appuyer, s'asseoir ou se pendre à toute partie de l'appareil, en particulier la porte, le tiroir-réchaud ou le tiroir de rangement. Ceci peut endommager l'appareil, le faire basculer et provoquer potentiellement des blessures sérieuses.

Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil sans l'étroite surveillance d'un adulte. Enfants et animaux ne doivent pas être laissés seuls ou sans surveillance à l'endroit où l'on utilise l'appareil. Ne pas les laisser jouer à proximité de l'appareil que celui-ci soit en fonctionnement ou non.

### **▲ AVERTISSEMENT :**

Les articles d'intérêt pour les enfants ne doivent pas être rangés dans un appareil électroménager, dans les armoires au-dessus de l'appareil ou posés sur le dossier. Un enfant qui grimpe sur l'appareil pour prendre ces objets peut se blesser sérieusement.

## Sécurité de la batterie de cuisine

### **AVIS :**

Les récipients en plastique ou le film étirable peuvent se fondre s'ils sont en contact direct avec le tiroir ou un ustensile chaud. Si les matières de ces produits fondent à l'intérieur du tiroir, il peut être impossible de les nettoyer.

## Sécurité alimentaire

### **▲ AVERTISSEMENT :**

Suivre les règles de sécurité alimentaire suivantes :

1. NE PAS utiliser le tiroir-réchaud pour faire chauffer des aliments froids (exceptions : vous pouvez utiliser le tiroir-réchaud en toute sécurité pour réchauffer les biscuits salés, les chips, les céréales sèches pour leur redonner leur aspect croustillant ou pour réchauffer les petits-pains ou les biscottes ainsi que les assiettes).
2. S'assurer de maintenir les aliments à la température adéquate. L'USDA recommande de conserver les aliments chauds à 140 °F (60°C) ou plus.
3. NE PAS maintenir des aliments au chaud pendant plus d'une heure.

---

### **▲ AVERTISSEMENT**

---

#### **Avertissements conformément à la Proposition 65 de l'État de Californie :**

Ce produit contient des substances chimiques reconnues par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.


---

**AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT :** La loi sur les produits toxiques et la qualité de l'eau potable de Californie requiert que le gouverneur de la Californie publie une liste de substances connues de l'état comme pouvant causer le cancer, des malformations ou autres problèmes de reproduction et exige que les compagnies avisent les clients de l'exposition potentielle à de telles substances.

# Démarrage

## Pièces

### Tiroir-réchaud




|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Panneau de commande       |
| 2 | Caisson du tiroir-réchaud |
| 3 | Tiroir                    |

## Panneau de commande

Le panneau de commande comporte plusieurs touches à effleurement qui sont activées par une légère pression. Toucher le centre d'une touche pour l'activer. Les pavés de température contrôlent la température de la sole du four.

Le panneau de commande émet une tonalité lors de la saisie des données. La sonnerie de la minuterie de maintien au chaud retentit lorsque la durée spécifiée est écoulée.



|   |                      |                                                           |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Écran                | Affiche la température actuelle du tiroir                 |
| 2 | BAS                  | 140 °F (60 °C)                                            |
| 3 | MOYEN                | 165 °F (73,8 °C)                                          |
| 4 | ÉLEVÉ                | 190 °F (87,7 °C)                                          |
| 5 | APPRÊT               | 100 °F (37,7 °C)                                          |
| 6 | -                    | Appuyer pour diminuer la durée                            |
| 7 | +                    | Appuyer pour augmenter la durée                           |
| 8 | ACTIVÉ/<br>DÉSACTIVÉ | Active/désactive le tiroir-réchaud.                       |
| 9 | Lampe témoin         | S'allume lorsque le tiroir-réchaud est en fonctionnement. |



---

# Fonctionnement

## À propos de l'appareil

Le tiroir-réchaud permet de maintenir les aliments cuits au chaud, à une température de service adéquate. Il est indispensable d'utiliser le tiroir-réchaud avec des aliments déjà chauds. NE PAS utiliser le tiroir-réchaud pour faire chauffer des aliments froids sauf pour apprêter les pâtes à base de levure, pour réchauffer les biscuits salés, les chips, les céréales sèches pour leur redonner leur aspect croustillant ou pour faire chauffer les petits-pains ou les biscottes ainsi que les assiettes.

Le tiroir-réchaud est équipé d'un mécanisme d'ouverture à pression « push-to-open ». Pour l'ouvrir, il suffit d'exercer une légère pression sur la façade du tiroir.

## Fonctions

### Minuterie de maintien au chaud

La minuterie de maintien au chaud peut être réglée pour tout incrément de 5 minutes. La durée minimum est de 5 minutes et la durée maximum est de 5 heures.

#### Remarque :

La durée par défaut de la minuterie de maintien au chaud est 1 heure.

Lorsque la durée est écoulée, la sonnerie de la minuterie de maintien au chaud retentit et le tiroir s'éteint automatiquement.

#### Modifier la minuterie de maintien au chaud :

Utiliser les touches + et - pour modifier la minuterie de maintien au chaud.

## Mode Shabbat

Le mode Shabbat permet aux personnes de religions spécifiques d'utiliser leur tiroir-réchaud le jour du Shabbat.

- Le tiroir-réchaud est programmé pour fonctionner automatiquement pendant 74 heures avant de s'éteindre.
- Lors du fonctionnement en mode Shabbat, l'écran affichera **SAb**.
- La minuterie de maintien au chaud ne peut pas être modifiée une fois le mode Shabbat activé.
- Appuyer sur **ACTIVER/DÉSACTIVER** à n'importe quel moment pendant le déroulement du mode Shabbat pour mettre fin au mode et éteindre l'appareil.

### Réglage de la fonction Shabbat

Appuyer sur **MED** pendant cinq secondes.

#### Remarque :

En mode Shabbat, on ne peut utiliser que la température MED. Une fois le mode Shabbat programmé, tous les boutons sont désactivés mis à part le bouton **Activer/Désactiver**, lequel est utilisé pour annuler le mode.

## Utilisation de votre appareil

### ⚠ ATTENTION

Pour des raisons de sécurité alimentaire, ne pas laisser les aliments à l'intérieur du four pendant plus d'une heure avant ou après la cuisson.

### IMPORTANT :

Les récipients en plastique ou le film étirable peuvent se fondre s'ils sont en contact direct avec le tiroir ou un ustensile chaud. Si les matières de ces produits fondent à l'intérieur du tiroir, il peut être impossible de les nettoyer.

### Remarque :

Utiliser uniquement de la vaisselle résistante à la chaleur.

### Préchauffage du tiroir-réchaud

Faire préchauffer le tiroir-réchaud avant de maintenir des aliments au chaud. Pour de meilleurs résultats, faire préchauffer le tiroir-réchaud pour les durées suivantes :

| Réglage | Temps de préchauffage         |
|---------|-------------------------------|
| BAS     | 5 minutes                     |
| MOYEN   | 10 minutes                    |
| ÉLEVÉ   | 15 minutes                    |
| APPRÊT  | aucun préchauffage nécessaire |

### Maintien au chaud des aliments

1. Appuyer sur la touche appropriée pour régler la température souhaitée.
2. Préchauffer le tiroir-réchaud.
3. Régler la minuterie de maintien au chaud.
4. Mettre les aliments cuits et chauds à l'intérieur du tiroir-réchaud.

Vous pouvez laisser les aliments dans le plat qui aura servi pour leur cuisson. Il est également possible de transférer les aliments dans un plat résistant à la chaleur avant de les mettre dans le tiroir-réchaud.

Vous pouvez utiliser du papier d'aluminium ou un couvercle pour couvrir les aliments.

### Maintien au chaud des assiettes, plats et saladiers

Utiliser uniquement de la vaisselle résistante à la chaleur. Placer les assiettes ou plats vides dans le tiroir-réchaud froid. Ne pas préchauffer.

1. Appuyer sur **BAS**.
2. Régler la minuterie de maintien au chaud.

### Apprêt

Mettre la pâte dans le plat souhaité puis dans le tiroir-réchaud froid et arroser légèrement la pâte d'huile d'olive. Recouvrir de manière lâche la pâte d'un linge.

1. Appuyer sur **APPRÊT**.
2. Régler la minuterie de maintien au chaud.
3. Vérifier la hauteur de levée de la pâte. Si nécessaire, augmenter la durée.

### Redonner leur aspect croustillant aux aliments rassis

Mettre les aliments dans des plats ou casseroles peu profonds.

1. Appuyer sur **BAS**.
2. Préchauffer le tiroir-réchaud pendant 5 minutes, puis mettre le plat dans le tiroir.
3. Régler la minuterie de maintien au chaud.
4. Vérifier si les aliments sont croustillants au bout de 45 minutes. Si nécessaire, augmenter la durée.

# Tirer le meilleur parti de votre appareil

## Recommandations relatives aux températures

| Aliments/Utensiles de cuisson        | Réglage | Couvrir le plat |
|--------------------------------------|---------|-----------------|
| Apprêt de la pâte à base de levure   | APPRÊT  | Oui             |
| Bacon                                | ÉLEVÉ   | Non             |
| Bœuf, à point et bien cuit           | MOY     | Non             |
| Bœuf, mi-saignant                    | BAS     | Non             |
| Pain, petits pains                   | MOY     | Non             |
| Pain, petits pains au lait, brioches | MOY     | Oui             |
| Biscotines                           | MOY     | Oui             |
| Ragoûts                              | MOY     | Oui             |
| Œufs                                 | MOY     | Oui             |
| Poisson, fruits de mer               | MOY     | Oui             |
| Aliments frits                       | ÉLEVÉ   | Non             |
| Sauce, sauces à la crème             | MOY     | Oui             |
| Jambon                               | MOY     | Oui             |
| Pancakes                             | ÉLEVÉ   | Oui             |
| Tartes, un fond                      | MOY     | Oui             |
| Tartes, deux fonds                   | MOY     | Non             |
| Pizza                                | ÉLEVÉ   | Non             |
| Porc                                 | MOY     | Oui             |
| Pommes de terre, au four             | ÉLEVÉ   | Oui             |
| Pommes de terre, purée               | MOY     | Oui             |
| Volaille, rôtie                      | MOY     | Oui             |
| Légumes                              | MOY     | Oui             |
| Assiettes                            | BAS     | Non             |
| Assiette de nourriture               | MOY     | Oui             |

# Nettoyage et entretien

## Nettoyage


| Pièce                                                   | Recommandations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intérieur du tiroir (acier inoxydable poli)             | Utiliser un détergent vaisselle. Laver, bien rincer et sécher. Pour les taches d'eau dure ou le tartre, utiliser du vinaigre blanc. Appliquer à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon, rincer et sécher.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Surfaces peintes                                        | Utiliser de l'eau savonneuse chaude ou un produit nettoyant doux tels que Fantastik® ou Formula 409®. Laver, rincer et sécher. Éviter les produits abrasifs de décapage, les tampons à récurer en paille de fer et les produits à nettoyer les fours.                                                                                                                                                                                     |
| Encadrement extérieur du four (acier inoxydable brossé) | Toujours essuyer ou frotter dans le sens du grain. Nettoyer avec une éponge savonneuse puis rincer et sécher, ou essuyer avec du Fantastik® ou du Formula 409® vaporisé sur du papier essuie-tout. Protéger et polir en utilisant du Stainless Steel Magic® et un chiffon doux. Enlever les traces d'eau avec un chiffon humide imprégné de vinaigre blanc. Utiliser Bar Keeper's Friend® pour éliminer la décoloration due à la chaleur. |
| Commandes du tiroir-réchaud                             | Nettoyer avec de l'eau savonneuse chaude ou nettoyer avec du Fantastik® ou du Formula 409® avec une éponge propre ou du papier essuie-tout et essuyer. Éviter d'utiliser les nettoyants abrasifs et les tampons à récurer.                                                                                                                                                                                                                |

## Entretien

### Démontage du tiroir

#### **▲ ATTENTION**

Pour éviter les brûlures, ne pas retirer le tiroir alors qu'il est encore chaud. S'assurer que le tiroir est vide avant de le retirer.



1. Tirer le tiroir de façon à ce qu'il soit entièrement ouvert.
2. Appuyer sur l'attache du tiroir de droite.
3. Soulever l'attache du tiroir de gauche.
4. Tirer le tiroir fermement vers l'extérieur. Rentrer les coulisses de l'armoire en l'absence du tiroir.

### Remise en place du tiroir


1. S'assurer que les coulisses sont repoussées à l'intérieur de l'armoire.
2. Aligner les coulisses du tiroir sur celles de l'armoire.
3. Enfoncer fermement le tiroir à l'intérieur de l'armoire jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un déclic.
4. Ouvrir et fermer le tiroir pour en tester le fonctionnement. Remarque : Si le tiroir ne se ferme pas, vérifier que les attaches de coulisse sont dans la position requise.

## Réparation

Pour contacter un technicien de dépannage, consultez les coordonnées sur la couverture avant du manuel. Lorsque vous téléphonez, soyez prêt à fournir les informations imprimées sur la plaque signalétique de votre produit.

### Plaque signalétique

La plaque signalétique comporte le numéro de modèle et le numéro de série. Se reporter à la plaque signalétique de l'appareil électroménager pour faire une demande de dépannage. La plaque signalétique est apparente sur le côté gauche du caisson du tiroir. Il pourra falloir enlever le tiroir pour apercevoir la plaque signalétique.



# ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

## Couverture de la garantie et à qui elle s'applique

La garantie limitée fournie par BSH Home Appliances (« Bosch ») dans le présent énoncé de garantie limitée du Produit s'applique seulement à l'appareil Bosch qui vous est vendu, le premier acheteur à l'utiliser, à la condition que le Produit ait été acheté :

- pour votre usage domestique (non commercial) normal et qu'il ait effectivement, en tout temps, été utilisé à des fins domestiques normales;
- à l'état neuf au détail (et non comme un modèle d'exposition « en l'état », ou modèle préalablement retourné), et non pour la revente ou l'utilisation commerciale;
- aux États-Unis ou au Canada, et qu'il soit en tout temps demeuré dans le pays de l'achat d'origine.

Les garanties énoncées aux présentes s'appliquent seulement au premier acheteur du Produit et ne sont pas cessibles.

S'assurer de retourner la carte d'enregistrement; quoique non nécessaire pour que la couverture de la garantie prenne effet, elle constitue le meilleur moyen pour Bosch de vous prévenir dans l'éventualité improbable d'un avis de sécurité ou d'un rappel de produit.

## Durée de la garantie

Bosch garantit que le Produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois cent soixante-cinq jours (365) à compter de la date d'achat. Cette période commence à courir à partir de la date d'achat et ne sera pas retardée, restreinte, prolongée ni suspendue pour quelque raison que ce soit.

## Réparation ou remplacement du Produit comme recours exclusif

Pendant cette période de garantie, Bosch ou l'un de ses prestataires de services agréés réparera le Produit sans frais de votre part (sous réserve de certaines limitations énoncées aux présentes) s'il s'avère que le Produit comporte un défaut de matière ou de fabrication. Si des tentatives raisonnables de réparation du Produit ont été faites sans succès, alors Bosch remplacera le Produit (des modèles mis à niveau peuvent être mis à votre disposition), à la seule discrétion de Bosch, moyennant des frais supplémentaires). Tous les composants ou pièces enlevés deviennent la propriété de Bosch, à sa seule option. Toutes les pièces remplacées et/ou réparées doivent assumer l'identité de la pièce d'origine aux fins de la présente

garantie, et cette dernière ne sera pas prolongée au regard de ces pièces. La seule obligation et responsabilité de Bosch en vertu des présentes est de réparer seulement le Produit présentant un défaut de fabrication, par l'entremise d'un prestataire de services agréé Bosch aux heures normales de travail. Par souci de sécurité et pour des questions de dommages matériels, Bosch vous recommande vivement de ne pas tenter de réparer vous-même le Produit ni d'avoir recours à un dépanneur non agréé; Bosch décline toute responsabilité pour les réparations ou le travail effectués par un service de réparation non autorisé. Si vous choisissez de faire intervenir une personne qui n'est pas un prestataire de service après-vente agréé pour travailler sur votre Produit, LA PRÉSENTE GARANTIE DEVIENDRA AUTOMATIQUEMENT NULLE ET NON AVENUE. Les prestataires de services agréés sont des personnes ou des compagnies qui ont été spécialement formées pour les produits Bosch et qui possèdent, de l'avis de Bosch, une excellente réputation pour le service à la clientèle et des aptitudes techniques (il est à noter qu'il s'agit d'entités indépendantes et non d'agents, partenaires, affiliés ou représentants de Bosch). Néanmoins, Bosch n'assumera aucune responsabilité ou obligation à l'égard du Produit s'il est situé dans une région éloignée (plus de 100 miles (160,9 km) d'un prestataire de services agréé) ou s'il est raisonnablement inaccessible ou à un endroit, dans une zone ou dans un environnement dangereux, menaçants ou hasardeux; dans un tel cas, si vous en faites la demande, Bosch pourrait payer les frais de main-d'œuvre et de pièce et expédier les pièces au prestataire de service agréé le plus proche, mais vous seriez quant même entièrement responsable pour tout déplacement ou autres frais spéciaux requis par le service de réparation, à supposer qu'il accepte de se rendre à votre domicile.

## Produit hors garantie

Bosch n'est nullement tenu, en droit ou autrement, de vous offrir toute concession, y compris réparations, tarifs proportionnels ou remplacement de Produit, une fois la garantie expirée.

## Exclusions de la garantie

La couverture de garantie décrite aux présentes exclut tout défaut ou dommage ne découlant pas d'une faute directe de Bosch, y compris sans limitation, un ou plusieurs des cas suivants :

- utilisation du Produit d'une façon autre que normale, habituelle et prévue (y compris, sans limitation, toute forme d'utilisation commerciale, utilisation ou rangement d'un produit pour l'intérieur à l'extérieur, utilisation du Produit avec des aéronefs ou bateaux );
- mauvaise conduite volontaire de toute partie, conduite négligente, mauvaise utilisation, abus, accidents, négligence, exploitation irrégulière, manquement à

l'entretien, installation inadéquate ou négligée, altération, manquement à observer les instructions de fonctionnement, manipulation sans précaution, service non autorisé (y compris le « bricolage » fait soi-même ou l'exploration du fonctionnement interne de l'appareil);

- réglage, altération ou modification de quelque nature que ce soit;
- manquement à se conformer à tous les codes électriques, de plomberie et/ou de construction de l'état, locaux, municipaux ou du comté, et règlements ou lois en vigueur, y compris le manquement à installer le Produit strictement en conformité avec les codes et règlements d'incendie et de construction locaux;
- usure et détérioration normales, déversements d'aliments, liquides, accumulation de graisse, ou autres substances accumulées sur, dans ou autour du Produit;
- et toute force et facteur externes, élémentaires et/ou environnementaux, y compris sans limitation, pluie, vent, sable, inondations, incendies, glissements de terrain, gel, humidité excessive ou exposition prolongée à l'humidité, foudre, surtensions, défauts de structure environnante de l'appareil, et catastrophes naturelles.

En aucun cas Bosch n'assumera la moindre responsabilité pour des dommages survenus à la propriété environnante, y compris armoires, planchers, plafonds et autres structures ou objets autour du Produit. Sont également exclus de la présente garantie les griffures, les encoches, les bosselures et les dommages touchant l'aspect des surfaces externes et des pièces exposées; les produits dont les numéros de série ont été modifiés, effacés ou enlevés; les visites après-vente pour vous enseigner à utiliser le Produit, ou les déplacements lorsque le Produit ne présente aucun problème; la correction de problèmes d'installation (vous êtes entièrement responsable de toute structure et réglage du Produit, y compris électricité, plomberie ou autres services utilitaires, pour un plancher/ des fondations appropriés et pour toute modification y compris, sans limitation, armoires, murs, planchers, étagères, etc.); et la remise en fonction des coupe-circuits ou fusibles.

**DANS LA MESURE OU LA LOI LE PERMET, LA PRÉSENTE GARANTIE ÉNONCE VOS RECOURS EXCLUSIFS À L'ÉGARD DU PRODUIT, QUE LA RÉCLAMATION SOIT DE NATURE CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA RESPONSABILITÉ ABSOLUE OU LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES. TOUTE GARANTIE IMPLICITE EN VERTU DE LA LOI, QUE CE SOIT À DES FINS DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER, OU AUTREMENT, EST EN VIGUEUR UNIQUEMENT PENDANT LA PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE EST EN**

**VIGUEUR. LE FABRICANT NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, PERTES OU FRAIS CONSÉCUTIFS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES, INDIRECTS, ET/OU PUNITIFS, DES PERTES COMMERCIALES, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LE TEMPS D'ABSENCE AU TRAVAIL, L'HÉBERGEMENT ET/OU LES REPAS AU RESTAURANT, LES FRAIS DE REMANIEMENT EN EXCÉDENT DES DOMMAGES DIRECTS QUI SONT MANIFESTEMENT CAUSÉS EXCLUSIVEMENT PAR BOSCH OU AUTREMENT. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS ET CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR ÉGALEMENT D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.**

Aucune tentative d'altérer, de modifier ou d'amender la présente garantie ne peut être applicable à moins de l'autorisation écrite d'un représentant de BSH.





**BOSCH**

Invented for life