



OUTDOOR
ESSENTIALS®

42" x 6' ROUTED SPACED PICKET FENCE INSTALLATION INSTRUCTIONS

PATENT PENDING

Preparation

Check local ordinances and regulations before building your fence. Before construction, contact your local utility companies to mark any underground cables and pipelines. In addition, it is a good idea to discuss plans with any neighbors along your proposed fence line.

Design and layout

- Determine the number of posts, panels and gates needed to complete the job based on total linear footage. Take into consideration post, panel and gate widths when determining the total number (one post per kit plus one to finish the fence run).
- Adjust layout to accommodate as many full panels as possible. If you must use a partial panel, place it in the farthest rear corner of the property.
- Locate property boundaries and drive stakes into the ground at corners and ends of fence line. It is a good idea to check local municipalities for additional property line ordinances.
- Stretch twine or heavy string between stakes and pull tight to mark layout of fence line.
- Be sure to measure your fence panels and gates prior to determining the location of the postholes. Locate post placement in the following order along the string line:
 - End/corner posts
 - Gate posts
 - Line posts

Installing fences on sloped landscapes

Most yards are relatively level and will allow for a fairly simple installation. If your yard is steeply pitched or very uneven, be sure to allow for the required mounting height of the adjacent panel when setting your posts. You may need to "stair step" the panels in extreme cases (fig. 1).

Digging postholes

- A general rule of thumb is to place 1/3 of the post into the ground. Check local regulations for any special requirements or frost laws. The fence will be stronger if end, corner and gate posts are set at least 6" deeper than needed. Backfill the holes with 6" of gravel to drain water away from the bottom of the posts (fig. 2). Keep the height of your fence panels in mind when digging your postholes.

Kit contents

- 4 - 2x4 fence rail brackets
- 1 - Bottom Rail
(Actual size: 2" x 4" - 72")
- 1 - Top Rail
(Actual Size: 2" x 4" - 72")
- 11 - Pickets
(Actual size: 1/2" x 3-1/2" - 40-1/2")
- 12 - 2" bracket screws
- 8 - 1" bracket screws

Tools and items needed

- 4" x 4" - 6' fence posts*
- Power saw
- Hammer
- Level
- Posthole digger
- Power drill
- Tape measure
- Carpenter's pencil
- Safety glasses
- Gloves
- String
- Grade stakes
- Concrete & gravel
- 2x4 bracing posts
- Exterior wood glue and/or 1" exterior grade fasteners**

* One per panel and one to complete the fence run

**Recommended fasteners




Fig. 1




Fig. 2

Setting posts

- Install end and corner posts first. Tie a string between the posts along the fence line. This establishes a reference, ensuring the posts are properly aligned (fig. 3).
- Brace the posts using 2x4s nailed to both the posts and stakes in the ground. This will keep them straight while the concrete sets. Check for plumb (90° angle) on two adjacent sides prior to pouring concrete. Fill hole with ready-mix concrete, following the package instructions. Tamp the concrete to remove any air pockets. Overfill the holes at the top and slope the concrete away from the post to keep water from pooling. Recheck plumb and alignment of all posts and allow concrete to cure according to the manufacturer's instructions.

Cutting posts to proper heights

An easy method to ensure your post tops are level is to run a string from corner post to corner post at the desired height, keeping the string taut. Mark each post at the string line and cut off the tops of the posts. Finish off your posts with optional decorative finial tops or post caps.

Panel construction

- Measure and mark the center of the post for bottom rail placement. Recommended height for the bottom fence rail to the ground is 2". Measure 1-1/2" to the bottom of the bracket.
- Place the bottom fence rail bracket on the fence post and align the center indicator mark on the bracket with the mark on the post. Insert and fasten a 2" screw through the screw hole A (fig. 4) and into the post.
- Measure the height of your fence for placement of the upper fence rail bracket. We recommend 26-1/4" spacing from the top of the bottom bracket to the bottom of the top rail bracket. Mark the center of the post by measuring the bottom of the lower fence rail to the bottom of the upper fence rail (fig. 5).
- Place the top fence rail bracket on the fence post and align the center indicator mark on the bracket with the mark on the post. Insert and fasten a 2" screw through screw hole A (fig. 4) and into the fence post. Repeat steps on next fence post for top and bottom bracket.
- Set your fence rail in place to ensure correct bracket placement. Insert and fasten the 1" fence rail bracket screws through holes B and E to secure the rail and bracket together (fig. 6). Repeat steps for top rail and brackets.
- Insert and fasten the 2" rail bracket screws through holes D and C to finish securing your fence rail system to the post (fig. 6). Repeat steps on next fence post.
- With the fence rails in place, start sliding the pickets through the top rail and into the bottom rail (fig. 7). To secure pickets into place we recommended using exterior wood glue to adhere pickets into the bottom rail or securing with exterior fasteners (nails or screws) through the top rail.




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

Finishing your fence

- Applying a protective finish is recommended to prolong the life of your fence. The type of finish will be determined by the look desired, as well as the species of wood used. There are three finished treatment options: stain, paint or waterproofing sealer. Clean your fence with a cleaner/brightener that contains a mildewcide prior to applying your stain.
- **Stain** - provides a durable finish coat while maintaining the natural look of wood. A semitransparent stain is recommended for new fences. It gives an even appearance and a hint of color while allowing the grain to show through.
- **Paint** - adds color as it protects and seals the fence. The color can easily be coordinated with your home. Clean, dry and prime with oil-based primer prior to painting the fence. A durable exterior latex paint is recommended.
- **Waterproofing sealer** - best for woods that are not naturally resistant to decay and exposure to weather. The sealer helps prevent rain and moisture from soaking into the wood. Add a UV stabilizer to slow discoloration.

Care and maintenance

COMMON MAINTENANCE CONCERNS

The continuous changes in weather conditions are extremely harsh on your fence. Your maintenance plan must be geared to combat the problems caused by water absorption and water loss, mildew growth, and discoloration of wood due to the sun's ultraviolet rays. All of the maintenance concerns discussed below are weather-related. The degree to which your fence is affected by them depends on many factors. These factors include general climate conditions (such as normal precipitation, humidity, etc.) and location in your yard (with regard to direct sun exposure, foliage coverage, etc.). If your fence is built using pressure-treated lumber, it is important to note that the pressure treatment does not increase the likelihood that your fence will develop these natural defects to any greater degree than the same material left untreated. These weather-related defects are beyond the control of the pressure treatment process.

NATURAL CHARACTERISTICS OF WOOD

We cannot control the occurrence of the natural characteristics of the wood, which may include raised grain, splitting, warping, shrinking, swelling or twisting. Continuous water absorption and water loss in the wood used for your fence will cause its natural defects to surface. A well-maintained fence will still experience some of these natural defects. However, the extent can be significantly reduced through a maintenance plan.

To effectively combat these maintenance concerns, it will be up to you to follow a preventative maintenance plan.

Your initial maintenance plan should be determined by water absorption and loss, mildew growth and UV discoloration.

- **First-year maintenance:** Reapply cleaner/brightener as described in initial maintenance, and as called for by the finish of your choice (paint, stain or waterproofing sealer).
- **Future periodic preventative maintenance:** Depending on the location of your fence with regard to direct sun exposure, foliage, coverage, etc., it may be sufficient to clean/brighten and recoat every two years. A power washer may be necessary to properly clean your fence.

THE DIAGRAMS AND INSTRUCTIONS IN THIS BROCHURE ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY AND ARE NOT MEANT TO REPLACE A LICENSED PROFESSIONAL. ANY CONSTRUCTION OR USE OF THE PRODUCT MUST BE IN ACCORDANCE WITH ALL LOCAL ZONING AND/OR BUILDING CODES. THE CONSUMER ASSUMES ALL RISKS AND LIABILITY ASSOCIATED WITH THE CONSTRUCTION OR USE OF THIS PRODUCT. THE CONSUMER OR CONTRACTOR SHOULD TAKE ALL NECESSARY STEPS TO ENSURE THE SAFETY OF EVERYONE INVOLVED IN THE PROJECT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WEARING THE APPROPRIATE SAFETY EQUIPMENT. EXCEPT AS CONTAINED IN THE WRITTEN LIMITED WARRANTY, THE WARRANTOR DOES NOT PROVIDE ANY OTHER WARRANTY, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL DAMAGES.



OUTDOOR
ESSENTIALS®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE CERCA DE ESTACAS ESPACIADAS Y RANURADAS, DE 1.07 M x 1.83 M

PATENTE PENDIENTE

Preparación

Verifica las ordenanzas y regulaciones locales antes de levantar tu cerca. Antes de la construcción, contacta a las compañías de servicio locales para marcar cualquier tubería o cables subterráneos. Adicionalmente, es una buena idea hablar de tus planes con los vecinos cercanos a la línea de cerca que te propones.

Diseño y trazado

- Determina el número de postes, paneles y puertas necesarios para el trabajo completo, sobre la base del largo total en pies. Ten en cuenta el ancho de los postes, paneles y puertas al determinar el número total (un poste por kit más uno para terminar el cercado).
- Ajusta el trazado para que quepa la mayor cantidad posible de paneles completos. Si tienes que usar un panel incompleto, colócalo en la esquina trasera más alejada de la propiedad.
- Localiza los límites de tu propiedad y clava estacas en el suelo en las esquinas y los extremos de la línea de cerca. Es una buena idea verificar en la municipalidad las ordenanzas adicionales sobre la línea de propiedad.
- Extiende un cordel o cuerda resistente entre las estacas y estíralo(a) bien para marcar el trazado de la línea de la cerca.
- Asegúrate de medir los paneles y las puertas de tu cerca antes de determinar la ubicación de los hoyos para postes. Ubica la posición de los postes en el siguiente orden a lo largo de la línea de la cuerda:
 - Postes de extremo/esquina
 - Postes de puerta
 - Postes de línea

Cómo instalar cercas en terrenos inclinados

La mayoría de los patios están relativamente nivelados y permitirán una instalación bastante sencilla. Si tu patio tiene pendiente muy inclinada o es muy irregular, asegúrate de dejar espacio suficiente para la altura de montaje del panel adyacente al colocar tus postes. Puede que necesites "escalonar" los paneles en casos extremos (Fig. 1).

Cómo cavar los hoyos de los postes

- Como regla general, se inserta 1/3 del poste en el suelo. Verifica las regulaciones locales para cualquier requisito especial o regulaciones sobre las heladas. La cerca será más fuerte si la profundidad de los postes de los extremos, las esquinas y la puerta es 15.2 cm mayor que la profundidad necesaria. Rellena el fondo de los hoyos con 15.2 cm de grava para drenar el agua de la parte inferior de los postes (Fig. 2). Ten en cuenta la altura de los paneles de la cerca cuando caves los hoyos de los postes.

Contenido del kit

- 4 - soportes para barandillas de cerca, de 2x4
- 1 - barandilla inferior (Tamaño real: 5.1 cm x 10.2 cm - 1.83 m)
- 1 - barandilla superior (Tamaño real: 5.1 cm x 10.2 cm - 1.83 m)
- 11 - estacas (Tamaño real: 1.3 cm x 89 cm - 1.03 m)
- 12 - tornillos de soporte de 2"
- 8 - tornillos de soporte de 1"

Herramientas y artículos necesarios

- Postes de cerca de 10.2 cm x 10.2 cm - 1.83 m*
- Sierra eléctrica
- Martillo
- Nivel
- Cavador de hoyos de poste
- Taladro eléctrico
- Cinta de medir
- Lápiz de carpintero
- Gafas de seguridad
- Guantes
- Cuerda
- Estacas graduadas
- Concreto y grava
- Postes de soporte, de 2x4
- Pegamento para madera en exteriores y/o sujetadores con clasificación para exteriores, de 1" **

*Uno por panel y uno para completar el cercado

**Sujetadores recomendados




Fig. 1




Fig. 2

Cómo colocar los postes

- Instala primero los postes de los extremos y las esquinas. Extiende una cuerda entre los postes a lo largo de la línea de la cerca. Esto fija una referencia, asegurando que los postes estén correctamente alineados (Fig. 3).
- Apuntala los postes con vigas de 2x4 clavadas a los postes y a las estacas enterradas en el suelo. Esto los mantendrá rectos mientras fragua el concreto. Verifica la plomada (ángulo de 90°) en dos caras adyacentes antes de verter el concreto. Rellena los hoyos con concreto premezclado, siguiendo las instrucciones del paquete. Apisona el concreto para eliminar cualquier bolsa de aire. Haz que el concreto se desborde en la parte superior de los hoyos y adopte una inclinación descendiente desde el poste para evitar que el agua se acumule. Comprueba de nuevo la plomada (ángulo de 90°) y alineación de todos los postes y deja que el concreto fragüe según las instrucciones del fabricante.




Fig. 3

Cómo recortar los postes a la altura apropiada

Un método fácil para asegurar que los topes de tus postes están al mismo nivel consiste en extender una cuerda desde un poste extremo a otro, a la altura deseada, manteniendo la cuerda tensa. Marca cada poste a la altura de la línea de la cuerda y recorta los topes de los postes. Dale un acabado a tus postes con remates decorativos o topes para postes.

Construcción del panel

- Mide y marca el centro del poste para ubicar la barandilla inferior. La altura recomendada de la barandilla inferior de la cerca es a 5.1 cm del suelo. Mide 3.8 cm hasta la parte inferior del soporte.
- Coloca el soporte de barandilla inferior en el poste y alinea la marca indicadora del centro en el soporte con la marca en el poste. Inserta y sujeta un tornillo de 2 plg a través del orificio para tornillo A (Fig. 4) y dentro del poste.
- Mide la altura de tu cerca para colocar el soporte de barandilla superior. Recomendamos espaciar 66.7 cm desde la parte superior del soporte inferior hasta la parte inferior del soporte de barandilla superior. Marca el centro del poste midiendo desde la parte baja de la barandilla inferior hasta la parte inferior de la barandilla superior (Fig. 5).
- Coloca el soporte de barandilla inferior en el poste de la cerca y alinea la marca indicadora del centro en el soporte con la marca en el poste. Inserta y sujeta un tornillo de 2 plg a través del orificio para tornillo A (Fig. 4) y dentro del poste de cerca. Repite los pasos en el siguiente poste de cerca para los soportes inferior y superior.
- Coloca tu barandilla de cerca en su lugar para asegurar una correcta ubicación del soporte. Inserta y fija los tornillos de soporte de barandilla de 1" a través de los orificios B y E para unir firmemente la barandilla y el soporte (Fig. 6). Repite los pasos para los soportes y la barandilla superior.
- Inserta y fija los tornillos de soporte de barandilla de 2" a través de los orificios D y C para terminar de fijar tu sistema de barandillas al poste (Fig. 6). Repite los pasos en el siguiente poste de cerca.
- Con las barandillas de cerca en su lugar, comienza a deslizar las estacas a través de la barandilla superior y dentro de la barandilla inferior (Fig. 7). Para asegurar las estacas en su lugar, recomendamos usar el pegamento para madera en exteriores al adherir las estacas a la barandilla inferior o asegurar con sujetadores para exteriores (clavos o tornillos) a través de la barandilla superior.




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

Cómo terminar tu cerca

- Se recomienda aplicar un acabado protector para prolongar la vida útil de tu cerca. El tipo de acabado estará determinado por la apariencia deseada, así como los tipos de madera usada. Hay tres opciones de tratamiento de acabado: tinte, pintura o sellador impermeabilizante. Antes de aplicar el tinte, limpia tu cerca con un limpiador/abrillantador que contenga un fungicida.
- **Tinte** - proporciona un acabado duradero y mantiene la apariencia natural de la madera. Se recomienda un tinte semitransparente para cercas nuevas. Esto da una apariencia uniforme y un toque de color, a la vez que permite ver la veta.
- **Pintura** - añade color mientras protege y sella la cerca. El color se puede combinar fácilmente con el de la casa. Antes de pintar la cerca, límpiala, sécala y aplica un imprimador con base de aceite. Se recomienda una pintura de látex para exteriores.
- **Sellador impermeabilizante** - mejor para las maderas que no sean naturalmente resistentes al deterioro y a la exposición a la intemperie. El sellador evita que la lluvia y la humedad penetren en la madera. Añade un estabilizador de rayos UV para demorar la decoloración.

Cuidado y mantenimiento

PROBLEMAS COMUNES DE MANTENIMIENTO

Los continuos cambios de las condiciones climáticas son muy perjudiciales para su cerca. Su plan de mantenimiento debe estar orientado a combatir los problemas causados por la absorción y pérdida de agua, el crecimiento de moho y la decoloración de la madera por los rayos ultravioleta del sol. Todos los problemas de mantenimiento que se discuten a continuación están relacionados con las condiciones climáticas. El grado hasta el cual su cerca se vea afectado por ellos depende de muchos factores. Estos factores incluyen las condiciones climáticas (como las precipitaciones normales, la humedad, etc.) y la ubicación de la cerca en su patio (con respecto a la exposición directa al sol, la cobertura del follaje, etc.). Si su cerca está hecha con madera tratada a presión, es importante señalar que el tratamiento a presión no aumenta las probabilidades de que su cerca desarrolle estos defectos naturales en un grado superior al que lo haría el mismo material sin tratamiento. Estos defectos relacionados con el clima están fuera del control del proceso de tratamiento a presión.

CARACTERÍSTICAS NATURALES DE LA MADERA

No podemos controlar la existencia de las características naturales de la madera, que pueden incluir grano resaltado, fisuras, deformación, encogimiento, hinchazón o torsión. La constante absorción y pérdida de agua en la madera utilizada para su cerca hará que se emerjan sus defectos naturales.

Incluso una cerca con buen mantenimiento experimentará algunos de estos defectos naturales. Sin embargo, su extensión puede reducirse significativamente con un plan de mantenimiento.

Depende de usted seguir un plan de mantenimiento preventivo que le permita combatir estos problemas de forma eficaz.

Su plan de mantenimiento inicial debe estar determinado por la absorción y pérdida de agua, el crecimiento de moho y la decoloración por rayos UV.

- **Mantenimiento durante el primer año:** Vuelva a aplicar limpiador/abrillantador como se describió en el mantenimiento inicial y según lo requiera el acabado de su elección (pintura, barniz o sellador impermeable).
- **Mantenimiento preventivo periódico futuro:** Según la ubicación de su cerca con respecto a la exposición solar, la cobertura del follaje, etc., puede que solo sea necesario limpiar/pulir y pintar de nuevo la madera cada dos años. Podría necesitar una lavadora a presión para limpiar adecuadamente su cerca.

LOS DIAGRAMAS E INSTRUCCIONES EN ESTE FOLLETO TIENEN SOLO FINES ILUSTRATIVOS Y NO PRETENDEN REEMPLAZAR A UN PROFESIONAL CON LICENCIA. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O USO DE ESTE PRODUCTO TIENE QUE ESTAR EN PLENA CONFORMIDAD CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE ZONIFICACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN. EL CONSUMIDOR ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS A LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL CLIENTE O EL CONTRATISTA DEBE TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. SALVO LO EXPRESADO EN LA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, EL GARANTE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, NI SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, INCLUSO INDIRECTO.