


# 22" TABLETOP GRIDDLE

**Model 1666**

CONFORMS TO ANSI Z21.89-2017 /  
CERTIFIED TO CSA 1.18-2017 OUTDOOR  
COOKING GAS APPLIANCES.





### SAFETY ALERT KEY

Read and follow all the notices found throughout the manual.

**⚠ DANGER**

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in death or serious injury.

**⚠ WARNING**

Indicates the possibility of serious bodily injury if the instructions are not followed.

**⚠ CAUTION**

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

# 22" TABLETOP GRIDDLE

## Owner's Manual

*It is the consumer's responsibility to see that the unit is properly assembled, installed, and maintained. Failure to follow the instructions in this manual could result in bodily injury and/or property damage.*

Please read all sections of this manual carefully before assembly. Retain this manual for future reference.

### CONTENTS

- 01. REGISTER YOUR PRODUCT ..... 01
- 02. FOR YOUR SAFETY ..... 02
  - Section 01. General Safety ..... 02
  - Section 02. Griddle Safety Instructions ..... 04
- 03. ASSEMBLY GUIDE ..... 05
- 04. CARE & MAINTENANCE ..... 10
  - Section 01. General Care ..... 10
  - Section 02. Griddle Seasoning Instructions ..... 12
  - Section 03. Cleaning the Burner Assembly ..... 14
  - Section 04. Cleaning Your Griddle ..... 16
- 05. FUEL | PROPANE – 16.4 OZ. BOTTLE ..... 18
  - Section 01. 16.4 oz. Liquid Propane Bottle ..... 18
- 06. IGNITION | PIEZO-ELECTRIC ..... 20
- 07. TROUBLESHOOTING ..... 21
  - Section 01. Piezo-Electric Ignition Troubleshooting ..... 21
  - Section 02. Griddle Gas Flow ..... 22
- 08. F.A.Q. .... 24
- 09. WARRANTY ..... 25


# REGISTER YOUR PRODUCT

*Registration allows our Customer Service Representatives to quickly provide assistance with your Blackstone product if needed.*

The North Atlantic Imports LLC 1-Year Warranty covers replacement parts up to one year after the date of purchase. (Please reference the Warranty chapter for more information.) To enable this warranty, you will need to provide:

- Proof of Purchase/ Receipt/ Order Details
- Your Blackstone product's Serial Number
- Your Blackstone product's Model Number

Your Blackstone product's Serial and Model numbers can be found on your griddle's Origin Label. (The Origin Label is a large silver sticker found on the body of your appliance.)



Model Number \_\_\_\_\_

Serial Number \_\_\_\_\_

Date Purchased \_\_\_\_\_

**Installer/Assembler:**  
Leave these instructions with consumer.

**Consumer:**  
Keep this manual for future reference.

To register your Blackstone product, please go to [blackstoneproducts.com/register-griddle](http://blackstoneproducts.com/register-griddle)



**⚠ DANGER**

**IF GAS IS DETECTED:**

1. Shut off gas to appliance.
2. Extinguish any open flame; do not operate any electrical appliances.
3. Ventilate area.
4. If odor continues, keep away from appliance and immediately call gas supplier or fire department.

**⚠ DANGER**

Units are for outdoor use only!

**⚠ WARNING**

**DO NOT** store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.

**⚠ WARNING**

This product may expose you to chemicals including phthalates (DEHP), which are known to the State of California to cause cancer. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

# FOR YOUR SAFETY

*Before proceeding, make certain that you understand the FOR YOUR SAFETY section of this manual. Hazardous fire or explosion may result if instructions are ignored.*

## Section 01 GENERAL SAFETY

### PRECAUTIONS

- Do not operate this appliance any closer than 36 inches from any combustible construction, including walls and ceilings.
- Do not use this appliance under overhead combustible surfaces.
- When not in use, turn OFF appliance by closing the LP cylinder.
- If regulator fails in unit, it must be replaced with a Blackstone approved model and must only be replaced by a professionally licensed, authorized dealer. Failure to comply will void the warranty.

If the information in the above statements is not followed exactly, serious injuries, fire, or death may occur.

### INSTALLATION SAFETY

*This appliance is safety certified for use in the United States and/ or Canada only. Do not modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard and void warranty.*

Use this appliance, as purchased, only with LP (propane) gas and regulator/valve assembly supplied.

This appliance is not for use inside an RV.

This appliance is not for use in or on a boat.

Appliance installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, with either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, or Propane Storage and Handling Code, B149.2, or the Standard for Recreational Vehicles, ANSI A 119.2/NFPA 1192, and CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicle Code, as applicable.

### SAFETY TIPS

- Never move this appliance while in operation or still hot.
- Use long-handled barbecue utensils and oven mitts to protect against burns and splatters.

### **If grease or other hot material drips from appliance onto valve, hose or regulator:**

01. Turn off gas supply immediately.
02. Determine the cause and correct it.
03. Clean and inspect valve, hose and regulator before continuing.

04. Perform a leak test. (Please reference the Leak Test Instructions section of the Fuel chapter.)

For problems with this appliance, please reference the Troubleshooting chapter.

### FOOD SAFETY

*Food safety is an important part of enjoying the outdoor cooking experience. To keep food safe from harmful bacteria, follow these four basic steps:*

**CLEAN:** Wash hands, utensils, and surfaces with hot soapy water before and after handling raw meat and poultry.

**SEPARATE:** Separate raw meats and poultry from ready-to eat foods to avoid cross contamination. Use clean platter and utensils when removing cooked foods from appliance.

**COOK:** Cook meat and poultry thoroughly to kill bacteria. Use thermometer to ensure proper internal food temperatures.

**CHILL:** Refrigerate prepared foods and leftovers promptly.

For more information visit [foodsafety.gov](http://foodsafety.gov) or Canadian Partnership for Consumer Food

Safety Education online at [befoodsafe.ca](http://befoodsafe.ca)

### HOW TO TELL IF MEAT IS COOKED THOROUGHLY

Meat and poultry cooked with this appliance often browns very fast on the outside.

Use a meat thermometer to be sure food has reached a safe internal temperature and cut into food to check for visual signs of doneness.

When reheating takeout foods or fully cooked meats like hot dogs, cook to 165° F/74°C, or until steaming hot.

**⚠ WARNING**

**NEVER** partially cook meat or poultry and finish cooking later. Cook food completely to destroy harmful bacteria.

### MEAT COOKING TEMPERATURES



**Poultry**  
165° F or 74°C  
Juices should run clear and flesh should not be pink.

**Beef or Poultry Hamburger**  
160° F or 71°C  
Juices should not be pink and flesh should be brown in the middle.

**Beef, Veal, & Lamb Steaks/Chops**  
145° F or 63°C

**Beef, Veal, & Lamb Roasts**  
145° F or 63°C

**ALL cuts of Pork**  
160° F or 71°C  
Juices should not be pink.



**WARNING**







Adding a large amount of cold or frozen food (or food with significant water content) to a hot griddle may cause griddle to warp.

### Section 02 GRIDDLE SAFETY INSTRUCTIONS

- Maximum weight on side shelf (if present) is 10 lbs.
- The grease tray must be removed and emptied after each use.
- Do not remove grease tray until griddle has completely cooled.
- Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- Clean griddle often, preferably after each use. (Please reference the Cleaning Your Griddle section of the Care & Maintenance chapter.)

# ASSEMBLY GUIDE

## ILLUSTRATED PARTS LIST

<p>01. Body (1 piece)</p> 	<p>02. Griddle Top (1 piece)</p> 	<p>03. Griddle feet (4 piece)</p> 
<p>04. Regulator (1 piece)</p> 	<p>05. Grease cup (1 piece)</p> 	<p><b>NOT INCLUDED</b> - LP Gas Bottle</p> 



**WARNING**

The manufacturer has made every effort to eliminate any sharp edges. However, you should handle all components with care to avoid accidental injury.

Some parts may contain sharp edges, especially as noted in these instructions. Wear protective gloves if necessary.

**WARNING**

The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.

**CAUTION**

Two people are recommended for the assembly of this product.


**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

*Please read all instructions thoroughly before proceeding. Make sure all the plastic packing material is removed before assembling*


Find a large, clean area to assemble your griddle. Please refer to the parts list and assembly diagrams as necessary.

Griddle assembly involves large components; therefore, **it is advised to have two people assemble the unit.**


**STEP 01** Place griddle on a smooth flat surface and attach the four (4) griddle feet to the bottom of the griddle in the pre-threaded holes. Ensure that the fuel nozzle is housed within the burner opening.



**STEP 02** Set the griddle on its feet and ensure that the ignition needle is set 3-7mm above the burner tube.




**STEP 03** Place the griddle top onto the griddle body by aligning the four pins to the corresponding holes. Make sure the pins are fully seated in the holes. Place the grease cup on the back of the griddle body in the center of the unit.







**STEP 04** Screw in the LP bottle into the gas regulator, turning the tank clockwise.



**STEP 05** Insert the gas regulator into the gas line of the griddle turning the collar of the gas regulator clockwise to secure it into the fuel line.



**STEP 06** Proceed to the Griddle Seasoning Instructions section of the Care & Maintenance chapter. Enjoy cooking outdoors on your Blackstone 22" Tabletop Griddle!



**NEED HELP?** Register your Blackstone product at [blackstoneproducts.com/register-griddle](https://blackstoneproducts.com/register-griddle) and contact Blackstone Customer Service for missing parts, assembly and operation questions:

**PHONE:**  
435-252-3030 ext 1

**EMAIL:**  
[support@blackstoneproducts.com](mailto:support@blackstoneproducts.com)

**ONLINE:**  
[blackstoneproducts.com/customer-support](https://blackstoneproducts.com/customer-support)





# CARE & MAINTENANCE

*Regularly clean your appliance between uses, especially after extended periods of storage. In order to extend the life and condition of unit, follow best practices detailed in this manual.*

## Section 01 GENERAL CARE

### VALVE CHECK

*Ensure gas is off at LP cylinder before checking valves. Knobs must be locked in OFF position.*

01. To check valves, push in knobs and release. Knobs should spring back.
02. If knobs do not spring back, replace valve assembly before using appliance.
03. Rotate knobs to LOW position then turn back to OFF position. Knobs should turn smoothly.

### FITTINGS & HOSES

Annual checking and tightening of metal fittings is recommended.

Before each use, check to see if hoses are cut or worn. Replace damaged hoses before using appliance. Use only Blackstone approved replacement parts for valve, hose, or regulator.

### GENERAL CLEANING

*Ensure that the appliance and its components are sufficiently cool before cleaning.*

- Baked-on grease deposits may require the use of an abrasive plastic cleaning pad. Use only in direction of brushed finish to avoid damage.
- DO NOT use abrasive pad on areas with graphics.
- If a bristle brush is used to clean any of the oven cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to cooking.

### BURNER MAINTENANCE

*In most circumstances, burning residue off after cooking will keep burner clean.*

Burner should be removed and cleaned annually or whenever heavy build-up is found in order to ensure that there is no blockage in the burner portholes or venturi tubes.

Use pipe cleaner to clear obstructions. A wire brush may be used to remove corrosion from the burner surfaces. (Please reference the Cleaning the Burner Assembly section)

When refitting burner, check that the venturi tubes of the burner fit over valve outlets.

### AFTER EACH USE

**PLASTIC PARTS:** Wash with warm soapy water and wipe dry.

**PAINTED SURFACES:** Wash with mild detergent or nonabrasive cleaner and warm soapy water. Wipe dry with soft nonabrasive cloth.

**STAINLESS STEEL SURFACES:** To maintain appliance frame's high quality appearance, wash with mild detergent and warm soapy water. Wipe dry with a soft cloth after each use.

### STORAGE

- In order to extend and maintain the life and condition of your appliance, we strongly recommend that the unit be covered when left outside for any length of time, especially during the winter months.
- When LP cylinder is connected to appliance, store appliance outdoors in a well-ventilated space and out of reach of children. LP cylinder should only be stored outside, out of reach of children, and in a cool, dry place.
- Store appliance indoors ONLY if LP cylinder is turned off, disconnected, removed from appliance and stored outdoors.
- When removing appliance from storage, clean burner assembly before starting appliance. (Please reference the Cleaning the Burner Assembly section.)

#### **⚠ DANGER**

**NEVER** operate this appliance within 10ft (3.0 m) of any structure, combustible material or other gas cylinder. **NEVER** operate this appliance within 25ft (7.5 m) of any flammable liquid.

#### **⚠ WARNING**

The LP bottle/tank must be disconnected when the appliance is not in use and must not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

#### **⚠ WARNING**

When not in use, turn unit controls and gas source OFF.

#### **⚠ WARNING**

This appliance will be hot during and after use. Use insulated oven mitts or gloves for protection from hot surfaces or splatter from cooking liquids.

#### **⚠ CAUTION**

**NEVER** handle hot parts with unprotected hands.

#### **⚠ WARNING**

This appliance is not intended for and should never be used as a heater.

#### **⚠ WARNING**

**DO NOT** leave appliance unattended. Keep children and pets away from appliance at all times.

#### **⚠ WARNING**

The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.

#### **⚠ CAUTION**

For residential use only. **DO NOT** use for commercial cooking.

#### **⚠ CAUTION**

**DO NOT** use Citrisol, abrasive cleaners, de-greasers or a concentrated cleaner on plastic parts. **Damage to and failure of parts may result.**






**CAUTION**

Small variations in manufacturing and raw materials can cause some griddles to be slightly warped. A slight warp will disappear when the griddle is heated in preparation for cooking.

## Section 02 GRIDDLE SEASONING INSTRUCTIONS


*For best results, we recommended seasoning the griddle before cooking on griddle top.*



**TOOLS NEEDED:** Cooking Tongs, Paper Towels, and Cooking Oil



**STEP 01** Make sure griddle top is wiped clean of debris. (Please reference the Cleaning Your Griddle section)



**STEP 02** Ignite griddle by following lighting instruction (Please reference the Ignition chapter). Turn all knobs to set burners to high. Wait for approximately 10–15 minutes until your griddle top starts to discolor.



**STEP 03** Pour a light amount of cooking oil on griddle top. Any cooking oil will work. The amount of oil used depends on the size of griddle (refer to the measurement chart).



**STEP 04** Use cooking tongs or heat resistant gloves to hold folded paper towels. Spread the cooking oil over surface of griddle top using the paper towels. Be sure to cover every part of griddle top, including corners and sides.



**STEP 05** Once your griddle is covered with a thin layer of oil, allow griddle to heat on high. Smoking will occur as the oil begins to bond with the surface of griddle top, creating a stick-resistant surface.



**STEP 06** When griddle top has stopped smoking and there isn't a noticeable amount of sheen, repeat steps 3–5 at least three times.

After repeating the seasoning steps, griddle top may not appear to be completely black. To achieve a dark surface, start cooking on your griddle top. This will create a nicely seasoned griddle top.

Follow proper griddle storing practices to maintain seasoned cooking surface. (Please reference the General Care section.)

**PLEASE NOTE:** Blackstone griddle tops are pre-treated with soy oil as a protective coating. This coating may leave a discoloration on the griddle top. This is normal and will not affect the seasoning process.

### HOW MUCH OIL?

*1 Tbsp. of Oil*


- All 17" and 22" Griddles

*2 Tbsp. of Oil*

- All 28" Griddles

*3 Tbsp. of Oil*

- All 36" Griddles



**WATCH TUTORIAL.** Scan QR code to check out our griddle seasoning video on our YouTube channel or visit: [youtube.com/blackstonegriddles](https://youtube.com/blackstonegriddles)





### Section 03

## CLEANING THE BURNER ASSEMBLY

Unit burners vary, however these instructions apply to all units. Clean burner assembly and check burner for damage. If any large cracks or holes are found, replace burner.

**STEP 01** Turn gas OFF at control knobs and LP cylinder. Remove griddle top.




**STEP 02** Carefully detach and remove the burner.




**STEP 03** Run a narrow bottle brush through each burner tube several times. (Do not use wire brushes)

**Additional Methods Include:**

- a** Run a stiff wire bent into a small hook through each burner tube several times.
- b** Use an air hose to force air into burner tube and out burner ports. Check that air blows through each hole. (Wear eye protection)



**STEP 04** Brush entire outer surface of burner to remove grime.



**STEP 05** Clean any blocked ports with stiff wire such as an open paper clip. Then, carefully replace burners and reattach. Burner tubes must be reengaged with the valve openings.



### BURNER FLAME CHECK

01. Light burners and rotate knobs from high to low. When knob is at high, flames should be larger than when knob is at low.
02. Perform burner flame check by looking below griddle top on the side of unit to view burners below.
03. Always check burner flame before use.



If there is a sudden drop or low flame issue, please reference the Troubleshooting chapter.

For additional support, see [youtube.com/blackstonegriddles](https://www.youtube.com/blackstonegriddles)

### MATCH LIGHTING INSTRUCTIONS

Before beginning, if your unit uses a 20lb. Propane Tank, check for gas leaks. (Please reference the Leak Test Instructions section of the Fuel | Propane - 20lb. Tank chapter.)

01. Ensure control knob is in OFF position.
02. Remove griddle top.
03. Light a match (or long lighter) no shorter than 11 inches long. Place the flame on the right or left side of the burner.
04. Push in and turn the control knob to the HIGH position. Ensure burner lights and stays lit.



Healthy flames might have a few flickers of yellow color **1**, then a dark blue color **2**, followed by a vibrant blue by the burner tube **3**.



**⚠ DANGER**

**DO NOT** place flammable items on side shelves near the griddle. Aerosol containers are particularly hazardous because **they can overheat and result in an explosion, fire, severe personal injury, or death.**

**⚠ WARNING**

**DO NOT** leave griddle unattended while preheating or burning off food residue. If griddle has not been regularly cleaned, a grease fire can occur that may cause serious injury or property damage.

**⚠ WARNING**

**DO NOT** place oily or greasy towels near the griddle unit as they can spontaneously combust.

## Section 04 CLEANING YOUR GRIDDLE

### STORING YOUR GRIDDLE

Store griddle in a cool, dry location. Always cover griddle if stored outdoors. Choose from a variety of griddle covers offered by Blackstone.

When protecting griddle with soft cover, use the “tenting” method to prevent water from accumulating on griddle top. “Tenting” involves placing an object (a bowl, tennis ball or PVC pipe) beneath soft cover in the center of griddle in order to allow water to slide off. “Tenting” helps prevent rust.

### FIRST TIME CLEANING

**GRIDDLE COOKING SURFACE:** Blackstone Griddles are pre-treated with cooking oil to prevent rust and damage during shipping. For first time use, wash griddle with hot, soapy water.

**THIS IS THE ONLY TIME YOU SHOULD USE SOAP ON THE GRIDDLE COOKING SURFACE.**

Rinse and dry completely. Proceed with seasoning instructions. (Please reference the Griddle Seasoning Instructions section)

### TURNING GRIDDLE OFF

Turn all knobs to OFF position. Turn LP cylinder OFF by turning hand-wheel clockwise to a full stop.

## CLEANING THE GRIDDLE COOKING SURFACE



**STEP 01** To clean griddle after each use, cool griddle below 300° F. Scrape food debris with spatula or straight metal scraper.



**STEP 02** Wipe down griddle surface with paper towel.




**STEP 03** Divide griddle surface into approximately 6" sections (width of scraper tool). Apply a small amount of water onto first section with a bottle and then scrape the water and debris toward the grease trap. Move to the next 6" section and repeat.

**DO NOT USE MORE THAN TWO TABLESPOONS OF WATER AT A TIME.**

1/4 cup of table salt may be used to buff off stuck food residue.



**STEP 04** Wipe again with a paper towel and dry completely.



**STEP 05** Apply thin coat of cooking oil to maintain seasoning and protect the griddle top.

**⚠ WARNING**

**NEVER APPLY COLD WATER ACROSS THE WHOLE SURFACE OF A HOT GRIDDLE AT ONCE.** This may cause warping.

**⚠ CAUTION**

**DO NOT USE SOAP ON THE GRIDDLE COOKING SURFACE.** This will destroy the griddle's seasoning.

**NEED HELP?** Register your Blackstone product at [blackstoneproducts.com/register-griddle](https://blackstoneproducts.com/register-griddle) and contact Blackstone Customer Service for missing parts, assembly and operation questions:

**PHONE:**  
435-252-3030 ext 1

**EMAIL:**  
[support@blackstoneproducts.com](mailto:support@blackstoneproducts.com)

**ONLINE:**  
[blackstoneproducts.com/customer-support](https://blackstoneproducts.com/customer-support)



**⚠ WARNING**

Fuels used in liquefied propane gas appliances, and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including benzene, which is known to the State of California to cause cancer and cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

# FUEL | PROPANE - 16.4OZ. BOTTLE

## Section 01 16.4OZ LIQUID PROPANE BOTTLE

### LP (LIQUEFIED PETROLEUM GAS)

LP gas is nontoxic, odorless and colorless when produced. For safety and easy detection, LP gas has been given an odor similar to rotten cabbage.

LP gas is highly flammable and may ignite unexpectedly when mixed with air.

### 16.4OZ LP BOTTLE REQUIREMENTS

Use only a 3.8 x 7.8 inch, 16.4oz propane bottle.

LP bottle must be constructed and marked in accordance with the specifications for LP bottles, U.S. Department of Transportation (DOT) or the Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods, CAN/CSA-B339.

Only cylinders marked "propane" should be used.

### DISCONNECTING THE 16.4OZ LP BOTTLE

01. Griddle must be off and cool.
02. Disconnect regulator from the gas line by unscrewing the collar.
03. Unscrew LP bottle from the regulator.

### 16.4OZ LP BOTTLE SAFETY TIPS

- Before opening LP bottle valve, the regulator must be properly connected.
- Place dust cap on bottle valve outlet whenever bottle is not in use.
- Only install the type of dust cap on the bottle valve outlet that is provided with bottle valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.
- When griddle is not in use, turn off all control knobs and LP bottle valve.
- Keep ventilation openings in bottle enclosure free and clear of debris.
- If regulator frosts, turn off griddle and LP bottle valve immediately. This indicates a problem with bottle and it should not be used on any product. **Return bottle to supplier!**



**PLEASE NOTE:** The regulator may make a humming or whistling noise during operation. This will not affect safety or use of griddle.





**⚠ WARNING**

Do not lean over griddle while lighting.

**⚠ WARNING**

If ignition does NOT occur in 5 seconds, turn burner controls OFF, wait 5 minutes and repeat lighting procedure.

If burner does not ignite with open valve, gas will continue to flow out of burner and could accidentally/inadvertently ignite with risk of injury.

# IGNITION | PIEZO-ELECTRIC

## GRIDDLE OPERATING INSTRUCTIONS

For proper ignition and operation of the griddle follow the steps below.



**STEP 01** Make sure LP tank is properly connected to unit. Turn gas ON at LP cylinder by taking 20 seconds to turn knob halfway.



**STEP 02** Push in control knob to start gas flowing, then turn control knob counter-clockwise to activate starter.



**STEP 03** Adjust temperature to desired level.

If ignition does NOT occur in 5 seconds, turn burner control OFF, wait 5 minutes and repeat lighting procedure.

For additional support, see [youtube.com/blackstonegriddles](https://www.youtube.com/blackstonegriddles)

# TROUBLESHOOTING

## Section 01

## PIEZO-ELECTRIC IGNITION TROUBLESHOOTING

### SYMPTOMS

01. Burner will not ignite with piezo ignition system

To determine the cause, please try to ignite your griddle with a match. (Please reference the Match Lighting Instructions in the Cleaning the Burner Assembly section of the Care & Maintenance chapter.)

*If you CAN ignite your griddle with a match*

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
01. Igniter wire misaligned.	Ensure that the igniter wire is positioned 1/8" to 1/4" away from the burner tube, positioned above a burner hole.
02. Damage to the ignition system.	Contact customer service for replacement parts.

*If you CAN NOT ignite your griddle with a match*

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
03. Burner tubes are not receiving propane.	Please reference the Gas Flow section of the Troubleshooting Chapter.






## Section 02 GRIDDLE GAS FLOW

### SYMPTOMS

- 01. A flame is coming out of the air gate.



### POSSIBLE CAUSES


- 01. Something is blocking the venturi in the burner tube. This is not allowing the propane to flow through the burner, causing the flame to back out the air gate.

### SOLUTION

Clean the burner assembly to remove the obstruction. (Please reference the Cleaning Your Griddle section of the Care & Maintenance chapter.)

### SYMPTOMS

- 01. Burner flames are yellow or irregular.




### POSSIBLE CAUSES

- 01. Something is blocking the air gate for the burner. This is blocking oxygen from mixing with the propane correctly to get healthy flames.

### SOLUTION

Check the air gates in your burner. If you have adjustable air shutters over your air gates, make sure that they are completely open. If your burners have bug shields, clean any spider webs, soot, or debris off the bug shield. Clean any other obstructions out of air gates.



**TECHNICAL SUPPORT.** Scan QR code for more videos or visit the Blackstone YouTube channel at [youtube.com/blackstonegriddles](https://www.youtube.com/blackstonegriddles)

### SYMPTOMS

- 01. Griddle will not achieve a high heat or heats unevenly.
- 02. Burner flames start strong, then immediately drop to low even when burner is set to high position.
- 03. Flame height drops when a second burner is lit.
- 04. Flames do not extend the full length of the burner, or only run on one side of the burner.
- 05. Burner flames are inconsistent.

### POSSIBLE CAUSES

- 01. United States regulations require that all griddle regulators contain a flow limiting device for consumer safety. This device measures the amount of propane going through the regulator to ensure the levels are safe. If the flow rate through the regulator is too high (a symptom of a large leak), the flow limiting device will trigger, restricting the flow of propane to reduce the chance of a dangerous fire. This safety system can accidentally be tripped by opening a propane tank too quickly or opening the propane tank when a burner knob is not in the off position.

### SOLUTION

This safety system can be reset by moving the burner knobs to the off position, closing the propane tank, and disconnecting the regulator from the propane tank. Wait five minutes to allow the pressure to dissipate, then reconnect the regulator to the propane tank and slowly open the tank (it should take a full 30 seconds to open half a turn). Ignite your griddle as described in the Care & Maintenance chapter.

- 02. LP gas cylinder is empty or low.

Refill or replace the propane tank.

- 03. Obstructions in the burner, gas jets, or fuel rail.


Clean the burner, jets, and gas hose. (Please reference the Cleaning Your Griddle section of the Care & Maintenance chapter.)

- 04. Regulator stuck in safety position.

Contact customer service for replacement parts.

## BURNER FLAME PATTERN

Your griddle's burners are designed to mix oxygen and propane at a rate that allows for optimal flames. Should the burner's holes, air gate, or venturi get blocked, it will affect the propane and air mixture, causing low or inconsistent flames, or flames coming from the air gate.



Healthy flames might have a few flickers of yellow color **1**, then a dark blue color **2**, followed by a vibrant blue by the burner tube **3**.



**CAUTION**

Small variations in manufacturing and raw materials can cause some griddles to be slightly warped. A slight warp will disappear when the griddle is heated in preparation for cooking.

## F.A.Q.

*Q. What types of cooking oils can I use to season my griddle?*

A. We recommend the following oils for seasoning purposes: olive oil, vegetable oil, canola oil, coconut oil, flax seed oil and sesame oil. (Please reference the Griddle Seasoning Instructions section of the Care & Maintenance chapter.)

*Q. Can I use dish detergent to clean my griddle?*

A. Grease cutting dish detergents will erase the seasoning on the griddle and should not be used after griddle is seasoned. For tough spots use table salt and hot water and always coat with a thin layer of oil once you are finished cleaning. (For griddle cleaning instructions, please reference the Cleaning Your Griddle section of the Care & Maintenance chapter.)

*Q. Why does my griddle surface look dull and dry instead of shiny and black?*

A. Seasoning is a continuous process. Over time and the more often you use your griddle top, the more shiny, black and non-stick it will become.

*Q: Can I cut directly on the griddle top?*

A: Yes, you can. Cutting on the griddle top will not harm it.

*Q. What if my griddle starts to rust?*

A. If rust appears on the griddle surface, rub it off with steel wool or low grit sandpaper and re-season the surface ([youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil](https://www.youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil)). Take care to always completely dry your griddle before storing and keep away from rain and sprinklers. It is also important to keep your griddle covered. (For proper storage techniques, please reference the General Care section of the Care & Maintenance chapter.)

**\*CUSTOMERS IN HUMID OR COASTAL CLIMATES MAY REQUIRE MORE FREQUENT SEASONINGS AND THE USE OF HEAVIER COOKING OILS TO AVOID RUSTING AND CORROSION.\***

For more FAQ's visit [blackstoneproducts.com/faq](https://blackstoneproducts.com/faq)

### OUR CUSTOMER SERVICE STAFF IS HERE TO HELP YOU!

For questions regarding your Blackstone product, or if you need replacement parts, please register your griddle at [blackstoneproducts.com/register-griddle](https://blackstoneproducts.com/register-griddle) and contact us at:

**PHONE:**  
435-252-3030 ext 1

**EMAIL:**  
[support@blackstoneproducts.com](mailto:support@blackstoneproducts.com)

**ONLINE:**  
[blackstoneproducts.com/customer-support](https://blackstoneproducts.com/customer-support)

We are pleased to help you with any questions concerning griddle use, replacement parts, or your warranty.

Our customer service staff can be reached Monday through Friday from 7:00 am to 5:00 pm Mountain Standard Time.

## NORTH ATLANTIC IMPORTS LLC 1-YEAR WARRANTY

North Atlantic Imports, the manufacturer, will warranty for one year from purchase all parts, workmanship, and finishes. It will be the manufacturer's option as to whether to repair or replace any of the above items. All warranties are limited to the original purchaser only. This warranty does not cover any liability on the part of North Atlantic Imports, its agents or employees, for any indirect or consequential damages for breach of warranty. The purchaser must follow the manufacturer's usage instructions.

Under no circumstances is the manufacturer responsible for damages from the failure to operate the cooking station properly. It is the responsibility of the purchaser to establish the warranty period by verifying the original purchase date with original sales receipt.

**For more detailed explanation of the warranty, read below:**

North Atlantic Imports LLC warrants to the owner that the product covered by this agreement is free from defects in material and workmanship under normal use and service for which it was intended if, but only if, it has been operated in accordance with North Atlantic Imports LLC instructions exclusively for domestic use, and not for private or public club, institutional or commercial purposes.

North Atlantic Imports LLC's obligation under this warranty is limited to replacing or repairing, free of charge, any part or parts that may prove, to the satisfaction of North Atlantic Imports LLC, to be defective under normal home use and service within the following stated periods of time from the date of purchase; for one year from purchase, all parts, finish, and workmanship. Should any failure to conform to this warranty become apparent during applicable warranty periods stated above, the original purchaser must notify North Atlantic Imports LLC of breach of warranty within the applicable warranty period.

North Atlantic Imports LLC shall upon notice and compliance by the original purchaser with such instructions, correct such nonconformity by repair or replacement of the defective part or parts. Correction in the manner provided above shall constitute a fulfillment of all obligations of North Atlantic Imports LLC with respect to the quality of the product.

North Atlantic Imports LLC does not warrant this equipment to meet the requirement of any safety code of any state, municipality or other jurisdiction, and the original purchaser assumes all risk and liability whatsoever resulting from the use thereof, whether used in accordance with North Atlantic Imports LLC instructions or otherwise.

This warranty does not cover and is intended to exclude any liability on the part of North Atlantic its agents, servants or employees whether under this warranty or implied by law for any indirect or consequential damages for breach on any warranty. The purchaser must establish all applicable warranty periods pursuant to this warranty by verifying the original purchase date by producing the dated sales receipt. This warranty shall not apply to this product or any other part thereof which has been subject to accident, negligence, alteration, abuse, or misuse or which has been repaired or altered without North Atlantic written consent, outside of North Atlantic Imports LLC factory.


North Atlantic Imports LLC makes no warranty whatsoever in respect to accessories or parts not supplied with it. This warranty shall apply only within the boundaries of the United States of America. This warranty gives the original purchaser specific rights, and the original purchaser may also have other rights, which vary from state to state.



# STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE DE 22"

**Modèle 1666**

CONFORME AUX APPAREILS DE GAZ DE  
CUISSON EXTÉRIEURS ANSI Z21.89-2017/  
CERTIFIÉ POUR CSA 1.18-2017.







### MESSAGES RELATIFS À LA SÉCURITÉ

Lisez et suivez tous les avertissements qui se trouvent dans ce manuel.

**⚠ DANGER**

Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

**⚠ ATTENTION**

Indique la possibilité de blessures corporelles graves si les instructions ne sont pas suivies.

**⚠ MISE EN GARDE**

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.

# STATION DE CUISSON AVEC PLAQUE DE 22"

## Manuel d'utilisation

*Il incombe au consommateur de s'assurer que l'unité est correctement assemblée, installée et entretenue. Si vous ne suivez pas les instructions de ce manuel, vous risquez des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels.*

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'assemblage. Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

### CONTENU

- 01. ENREGISTRER VOTRE PRODUIT ..... 01
- 02. POUR VOTRE SÉCURITÉ ..... 02
  - Section 01. Sécurité générale ..... 02
  - Section 02. Instructions de sécurité pour la plaque de cuisson ..... 04
- 03. GUIDE DE MONTAGE ..... 05
- 04. ENTRETIEN ET MAINTENANCE ..... 10
  - Section 01. Entretien général ..... 10
  - Section 02. Instructions d'assaisonnement plaque chauffante ..... 12
  - Section 03. Nettoyage du brûleur ..... 14
  - Section 04. Nettoyage de votre plaque chauffante ..... 16
- 05. CARBURANT | PROPANE – BOUTEILLE DE 485 ML (16,4 OZ) .. 18
  - Section 01. Bouteille de propane liquid de 485 ml (16,4 oz) ..... 18
- 06. ALLUMAGE | PIÉZO-ÉLECTRIQUE ..... 20
- 07. DÉPANNAGE ..... 21
  - Section 01. Dépannage de l'allumage piézo-électrique ..... 21
  - Section 02. Flux du gas de la plaque chauffante ..... 22
- 08. FAQ ..... 24
- 09. GARANTIE ..... 25




# ENREGISTRER VOTRE PRODUIT

*L'enregistrement permet à nos représentants du service client de fournir rapidement une assistance avec votre produit Blackstone si nécessaire.*

La garantie d'un an de North Atlantic Imports LLC couvre les pièces de rechange jusqu'à un an après la date d'achat. (Veuillez consulter le chapitre Garantie pour plus d'informations.) Pour activer cette garantie, vous devrez fournir:

- Preuve d'achat / réception / détails de la commande
- Numéro de série de votre produit Blackstone
- Numéro de modèle de votre produit Blackstone

Les numéros de série et de modèle de votre produit Blackstone se trouvent sur l'étiquette d'origine de votre plaque chauffante. (L'étiquette d'origine est un grand autocollant argenté qui se trouve sur le corps de votre appareil.)



Numéro de modèle \_\_\_\_\_

Numéro de sérier \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_\_

#### Installateur/Assembleur:

Laissez ces instructions au consommateur.

#### Consommateur:

Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

Pour enregistrer votre produit Blackstone, rendez-vous sur [blackstoneproducts.com/register-griddle](https://blackstoneproducts.com/register-griddle)

**⚠ DANGER****SI DU GAZ EST DÉTECTÉ:**

1. Fermez l'alimentation en gaz à la source.
2. Éteignez toute flamme; ne faites fonctionner aucun appareil électrique.
3. Aérez la zone.
4. Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie.

**⚠ DANGER**

Les appareils sont destinés à une utilisation en extérieur uniquement!

**⚠ ATTENTION**

N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

**⚠ ATTENTION**

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment les phtalates (DEHP), qui sont connus dans l'état de la Californie pour provoquer le cancer. Pour plus d'informations, visitez le site [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

# POUR VOTRE SÉCURITÉ

*Avant de poursuivre, assurez-vous de bien comprendre la section « POUR VOTRE SÉCURITÉ » de ce manuel. Le non-respect des instructions peut provoquer un incendie ou une explosion.*

## Section 01 SÉCURITÉ GÉNÉRALE

### PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser cet appareil à moins de 91,4 cm (36 po) de tout matériau combustible, y compris des murs et des plafonds.
- Ne pas utiliser cet appareil sous des surfaces combustibles.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, éteignez l'appareil en fermant le cylindre LP.
- En cas de défaillance du régulateur, celui-ci doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone, et le remplacement doit être effectué par un professionnel agréé. Le non-respect annulera la garantie.

Si les informations contenues dans les avertissements ci-dessus ne sont pas suivies à la lettre, des blessures graves, un incendie ou la mort pourraient survenir.

### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ LORS DE L'INSTALLATION

*Cet appareil est certifié pour une utilisation aux États-Unis et au Canada. Ne pas modifier pour une utilisation dans un autre pays. Toute modification entraînerait un risque pour la sécurité.*

Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'intérieur d'un VR.

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans ou sur un bateau.

Cet appareil ne doit pas être utilisée dans ou sur des véhicules de loisirs ou des bateaux.

L'installation de l'appareil doit être conforme aux normes locales ou, en l'absence de normes locales, aux codes américains relatifs au gaz combustible (National Fuel Gas Code), l'ANSI Z223.1/NFPA 54, à l'installation de gaz naturel et propane (Natural Gas and Propane Installation Code) CSA B149.1, à l'entreposage et la manipulation du propane (Propane Storage and Handling Code) B149.2 ou les normes pour les véhicules de loisirs (Standard for Recreational Vehicles) ANSI A 119.2/NFPA 1192, et la CSA Z240 RV Series, le code pour les véhicules récréatifs (Recreational Vehicle Code), le cas échéant.

### CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Ne déplacez jamais cet appareil pendant qu'elle est en marche ou encore chaude.
- Utilisez des ustensiles de barbecue à long manche et des gants de cuisine pour vous protéger des brûlures et des éclaboussures.

### Si de la graisse ou d'autres matières chaudes coulent de l'appareil sur la vanne, le tuyau ou le régulateur:

01. Fermez immédiatement l'alimentation en gaz.
02. Déterminez la cause et corrigez-la.
03. Nettoyez et inspectez la vanne, le tuyau et le régulateur avant de continuer.
04. Effectuez un essai d'étanchéité.

Pour les problèmes appareil, veuillez vous référer au chapitre Dépannage.

### SALUBRITÉ ALIMENTAIRE

*La salubrité des aliments est un élément important pour profiter de l'expérience de cuisson en plein air. Pour protéger les aliments contre les bactéries nocives, suivez les quatre étapes suivantes:*

**NETTOYEZ:** Lavez vos mains, vos ustensiles et vos surfaces avec de l'eau chaude savonneuse avant et après la manipulation de viandes crues.

**SÉPAREZ:** Séparez les viandes crues des aliments prêts à consommer pour éviter la contamination croisée. Utilisez des assiettes et des ustensiles propres pour retirer les aliments cuits de l'appareil.

**CUISEZ:** Laissez cuire la viande entièrement pour tuer les bactéries. Utilisez un thermomètre pour vérifier que les températures internes sont adéquates.

**RÉFRIGÉREZ:** Réfrigérez rapidement les aliments préparés et les restes.

Pour plus d'informations, visitez [foodsafety.gov](http://foodsafety.gov) ou le Partenariat canadien pour la sensibilisation des consommateurs à la salubrité des aliments sur [befoodsafecanada.ca](http://befoodsafecanada.ca)

### COMMENT SAVOIR SI UNE VIANDE EST BIEN CUITE

La viande et la volaille cuites avec cet appareil brunissent souvent très rapidement à l'extérieur.

Utilisez un thermomètre à viande pour vous assurer que les aliments ont atteint une température interne sécuritaire et coupez les aliments pour vérifier qu'ils présentent des signes de cuisson.

Lorsque vous réchauffez des plats à emporter ou des viandes bien cuites, comme des hot dogs, faites-les cuire à 74 °C/165 °F ou jusqu'à ce qu'ils soient chauds.

**⚠ ATTENTION**

NE JAMAIS cuire partiellement la viande ou la volaille pour terminer la cuisson plus tard. Faites cuire les aliments complètement pour détruire les bactéries nocives.

### TEMPÉRATURES DE CUISSON DE LA VIANDE

**Volaille**

74 °C ou 165 °F  
Les jus qui en sortent doivent être transparents et la chair ne doit pas être rose.

**Hamburger de bœuf ou de volaille**

71 °C ou 160 °F  
Les jus ne doivent pas être roses et la chair doit être brune au milieu.

**Steaks/côtelettes de bœuf, de veau et d'agneau**

63 °C ou 145 °F

**Rôtis de bœuf, de veau et d'agneau**

63 °C ou 145 °F

**TOUS les morceaux de porc**

71 °C ou 160 °F  
Les jus ne doivent pas être roses.

**ATTENTION**

L'ajout d'une grande quantité d'aliments froids ou congelés (ou d'aliments avec une teneur en eau importante) sur une plaque de cuisson chaude peut la déformer.







## Section 02

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PLAQUE DE CUISSON**

- Maximum weight on side shelf (Le poids maximum que peut supporter l'étagère latérale (le cas échéant) est de 4,5 kg (10 lb).
- Le bac à graisse doit être retiré et vidé après chaque utilisation.
- Ne pas retirer le bac à graisse avant que la plaque de cuisson ne soit complètement refroidie.
- Ne pas obstruer le flux d'air de combustion et de ventilation.
- Nettoyez régulièrement la plaque de cuisson, de préférence après chaque utilisation. (Veuillez vous référer à la section Instructions de test de fuite du chapitre Carburant.)

**GUIDE DE MONTAGE**

## LISTE DES PIÈCES ILLUSTRÉES

01. Corps (1 pièce) 	02. Plaque de cuisson (1 pièce) 	03. Pieds à frire (4 pièces) 
04. Régulateur (1 pièce) 	05. Grease Cup (1 pièce) 	<b>NON INCLUS</b> - Bouteille de GPL 

**ATTENTION**

Le fabricant a tout mis en œuvre pour éliminer les bords tranchants. Cependant, vous devez manipuler tous les éléments avec soin pour éviter les blessures accidentelles.

Certaines pièces peuvent comporter des bords tranchants, notamment celles indiquées dans ces instructions. Portez des gants de protection si nécessaire.

**ATTENTION**

L'utilisation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité du consommateur d'assembler correctement ou d'utiliser cet appareil en toute sécurité.

**MISE EN GARDE**

Il est recommandé de monter ce produit à deux personnes.


**INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

*Veillez lire attentivement toutes les instructions avant de continuer. Assurez-vous que tout le matériel d'emballage en plastique est enlevé avant de procéder à l'assemblage.*


Trouvez une grande surface propre pour assembler votre gril. Veuillez vous référer à la liste des pièces et aux schémas d'assemblage si nécessaire.

L'assemblage de le gril implique de gros éléments; **il est donc conseillé d'assembler l'appareil à deux personnes.**


**ÉTAPE 01** Placez la plaque chauffante sur une surface plane et lisse et fixez les quatre (4) pieds de la plaque chauffante au bas de la plaque chauffante dans les trous pré-filetés. Assurez-vous que l'injecteur de carburant est logé dans l'ouverture du brûleur.



**ÉTAPE 02** Placez la plaque chauffante sur ses pieds et assurez-vous que l'aiguille d'allumage est placée à 3-7 mm au-dessus du tube du brûleur.




**ÉTAPE 03** Placez le dessus de la plaque chauffante sur le corps de la plaque chauffante en alignant les quatre broches sur les trous correspondants. Assurez-vous que les broches sont complètement insérées dans les trous. Placez le récipient à graisse à l'arrière du corps de la plaque chauffante au centre de l'appareil.









**ÉTAPE 04** Vissez la bouteille de propane dans le régulateur de gaz en tournant le réservoir dans le sens des aiguilles d'une montre.



**ÉTAPE 05** Insérez le régulateur de gaz dans la conduite de gaz de la plaque chauffante en tournant le collier du régulateur de gaz dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer à la conduite de carburant.



**ÉTAPE 06** Passez à la section Instructions d'assaisonnement plaque chauffante du chapitre Entretien et maintenance. Profitez de la cuisine en plein air sur votre plaque de cuisson Blackstone de 22 po!



**BESOIN D'AIDE?** Enregistrez votre produit Blackstone sur [blackstoneproducts.com/register-griddle](https://blackstoneproducts.com/register-griddle) et contactez le service client Blackstone pour les questions manquantes sur les pièces, l'assemblage et le fonctionnement:

**TÉLÉPHONE:**  
435-252-3030 ext 1

**COURRIEL:**  
[support@blackstoneproducts.com](mailto:support@blackstoneproducts.com)

**EN LIGNE:**  
[blackstoneproducts.com/customer-support](https://blackstoneproducts.com/customer-support)

**⚠ DANGER**

N'utilisez jamais cet appareil à moins de 3 m (10 pi) de toute structure ou matériau combustible ou d'une autre bouteille de gaz. Ne faites jamais fonctionner cet appareil à moins de 7,5 m (25 pi) de tout liquide inflammable.

**⚠ ATTENTION**

La bouteille/le réservoir de GPL doit être débranché(e) lorsque l'appareil n'est pas utilisée, et ne doit pas être rangé(e) à proximité de celle-ci ou de tout autre appareil.

**⚠ ATTENTION**

Lorsqu'il n'est pas utilisé, placez les molettes de l'appareil en position OFF et fermez l'approvisionnement en gaz.

**⚠ ATTENTION**

Cet appareil sera chaud pendant et après l'utilisation. Utilisez des gants isolants ou des gants de protection pour vous protéger des surfaces chaudes ou des éclaboussures de liquides de cuisson.

**⚠ CAUTION**

Ne jamais toucher les parties chaudes sans protection adaptée.

# ENTRETIEN ET MAINTENANCE

*Nettoyez régulièrement votre appareil entre les utilisations, en particulier après de longues périodes de stockage. Pour prolonger la durée de vie et conserver l'état de l'unité, suivez les meilleures pratiques détaillées dans ce manuel.*

## Section 01

### ENTRETIEN GÉNÉRAL

#### CLAPET DE NON-RETOUR

*Assurez-vous que le gaz est coupé au niveau de la bouteille de GPL avant de vérifier les vannes. Les molettes doivent être verrouillées en position OFF.*

01. Pour vérifier les vannes, enfoncez les molettes et relâchez-les. Les molettes devraient revenir en place elles-mêmes.
02. Si les boutons ne retournent pas à leur position initiale, remplacez la vanne avant d'utiliser la plaque de cuisson.
03. Tournez les molettes vers la position de faible intensité puis revenez en position OFF. Les molettes doivent tourner facilement.

#### RACCORDS ET TUYAUX

Il est recommandé d'effectuer une vérification et un serrage des raccords métalliques chaque année.

Avant chaque utilisation, vérifiez l'absence d'entailles ou d'usure sur les tuyaux. Remplacez les tuyaux endommagés avant d'utiliser la plaque de cuisson. Utilisez uniquement des pièces approuvées par Blackstone pour le remplacement d'une vanne, d'un tuyau ou du régulateur.

#### NETTOYAGE GÉNÉRAL

*Ensure that the appliance and its Assurez-vous que la plaque de cuisson et ses composants sont suffisamment froids avant le nettoyage.*

- Les dépôts de graisse cuits peuvent nécessiter l'utilisation d'un tampon nettoyeur en plastique abrasif. Utilisez-le uniquement dans le sens du fini brossé pour éviter les dommages.
- NE PAS utiliser de tampon abrasif sur les zones comportant des représentations graphiques.
- Si vous utilisez une brosse en soie pour nettoyer les surfaces de cuisson, assurez-vous qu'il ne reste pas de soies sur les surfaces de cuisson avant la cuisson.

#### ENTRETIEN DU BRÛLEUR

*Dans la plupart des cas, brûler les résidus après la cuisson gardera le brûleur propre.*

Le brûleur doit être retiré et nettoyé tous les ans ou chaque fois qu'une accumulation importante est constatée, afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction dans les orifices du brûleur ou les tubes de venturi.

Utilisez un cure-pipe pour éliminer les obstructions. Une brosse métallique peut être utilisée pour éliminer la corrosion sur la surface des brûleurs. (Veuillez consulter la section Nettoyage du brûleur)

Lors du remontage du brûleur, vérifiez que les tubes de venturi du brûleur sont ajustés par-dessus les sorties de la vanne.

#### APRÈS CHAQUE UTILISATION

**PIÈCES EN PLASTIQUE:** Laver à l'eau tiède savonneuse et essuyer.

**SURFACES PEINTES:** Laver avec un détergent doux ou un nettoyant non abrasif et de l'eau savonneuse tiède. Essuyer avec un chiffon doux non abrasif.

**SURFACES EN ACIER INOXYDABLE:** Pour maintenir l'aspect haut de gamme du cadre de la plaque de cuisson, lavez-le avec un détergent doux et de l'eau savonneuse tiède. Essuyez avec un chiffon doux après chaque utilisation.

#### STOCKAGE

- Afin de prolonger et de maintenir la durée de vie et l'état de votre appareil, nous recommander que l'unité soit couverte lorsqu'elle est laissée à l'extérieur pour une durée quelconque, en particulier pendant les mois d'hiver.
- Lorsque le cylindre de GPL est connecté à l'appareil, stockez-la à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé et hors de portée des enfants. Les bouteilles de GPL ne doivent être rangées qu'à l'extérieur, hors de portée des enfants et dans un endroit frais et sec.
- Rangez l'appareil à l'intérieur UNIQUEMENT si la bouteille de GPL est éteinte, déconnectée, retirée de l'appareil et rangée à l'extérieur.
- Lorsque vous retirez l'appareil du stockage, nettoyez l'ensemble du brûleur avant de démarrer l'appareil. (Veuillez consulter la section Nettoyage du brûleur.)

**⚠ ATTENTION**

Cet appareil n'est pas destiné à être un appareil de chauffage et ne doit jamais être utilisé comme tel.

**⚠ ATTENTION**

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance. Gardez en tout temps les enfants et les animaux domestiques à distance.

**⚠ ATTENTION**

L'utilisation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité du consommateur d'assembler correctement ou d'utiliser cet appareil en toute sécurité.

**⚠ MISE EN GARDE**




Pour usage résidentiel seulement. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

**⚠ MISE EN GARDE**

Ne pas utiliser de Citrisol, de nettoyeurs abrasifs, de dégraissants ou de nettoyeurs concentrés pour plaques de cuisson sur les pièces en plastique. **Des dommages et une défaillance des pièces pourraient en résulter.**

**MISE EN GARDE**

De petites variations dans la fabrication et les matières premières peuvent entraîner une légère déformation de certaines plaques. Une légère déformation disparaîtra lorsque la plaque chauffante sera chauffée en préparation de la cuisson.




**OUTILS NÉCESSAIRES** : Pinces de cuisine, essuie-tout et huile de cuisson

**Section 02****INSTRUCTIONS D'ASSAISONNEMENT PLAQUE CHAUFFANTE**

*Pour de meilleurs résultats, nous avons recommandé d'apprêter la plaque de cuisson avant de commencer à s'en servir.*



**ÉTAPE 01** Assurez-vous que la plaque de cuisson est exempte de débris. (Veuillez vous référer à la section Nettoyage de votre plaque chauffante)



**ÉTAPE 02** Allumez la plaque de cuisson en suivant les instructions d'allumage (trouvé sur l'appareil, ou se référer à Entretien et maintenance > Section 01 / Section 02). Tournez toutes les molettes pour régler les brûleurs au maximum. Attendez environ 10 à 15 minutes, jusqu'à ce que votre plaque de cuisson commence à se décolorer.



**ÉTAPE 03** Versez une petite quantité d'huile de cuisson sur le dessus de la plaque. N'importe quelle huile de cuisson peut être utilisée. La quantité d'huile utilisée dépend de la taille de la plaque de cuisson (voir le tableau des mesures).



**ÉTAPE 04** Utilisez des pinces de cuisine ou des gants résistants à la chaleur pour tenir l'essuie-tout plié. Étalez l'huile de cuisson sur la surface de la plaque de cuisson à l'aide de l'essuie-tout. Assurez-vous de couvrir entièrement le dessus de la plaque de cuisson, y compris les coins et les côtés.



**ÉTAPE 05** Une fois que votre plaque de cuisson est recouverte d'une fine couche d'huile, laissez-la chauffer à feu vif. De la fumée apparaîtra lorsque l'huile commencera à adhérer au-dessus de la plaque de cuisson, créant ainsi une surface antiadhésive.



**ÉTAPE 06** Lorsque la plaque de cuisson a cessé d'émettre de la fumée et qu'elle ne brille plus, répétez les étapes 3 à 5 au moins trois fois.

Après avoir répété les étapes d'apprêtage, le dessus de la plaque de cuisson peut ne pas sembler complètement noir. Pour obtenir une surface sombre, commencez à cuisiner sur le dessus de votre plaque de cuisson. Cela créera un apprêtage adéquat sur la plaque de cuisson.

Suivez les bonnes pratiques de stockage de la plaque chauffante pour maintenir une surface de cuisson assaisonnée. (Veuillez vous référer à la section Entretien général.)

**REMARQUE** : Les plaques de cuisson Blackstone sont préalablement traitées avec de l'huile de soja pour former une couche protectrice. Cette huile peut laisser une décoloration sur le dessus de la plaque de cuisson. Ceci est normal et n'affectera pas le processus d'apprêtage.

**QUELLE QUANTITÉ D'HUILE?****1 cuillère à soupe d'huile**


- Toutes les plaques de cuisson de 17 po et 22 po

**2 cuillères à soupe d'huile**

- Toutes les plaques de cuisson de 28 po

**3 cuillères à soupe d'huile**

- Toutes les plaques de cuisson de 36 po



**REGARDER LE TUTORIEL** Numérisez le code QR pour visionner notre vidéo sur l'apprêtage des plaques de cuisson sur notre chaîne YouTube, ou consultez: [youtube.com/blackstonegriddles](https://youtube.com/blackstonegriddles)



### Section 03

## NETTOYAGE DU BRÛLEUR

Suivez ces instructions pour nettoyer ou remplacer des pièces du brûleur, ou en cas de difficulté à allumer la plaque de cuisson. Pendant le nettoyage, vérifiez que le brûleur n'est pas endommagé. Si vous trouvez des fissures ou des trous importants, remplacez le brûleur.

**ÉTAPE 01** COUPEZ le gaz à l'aide des molettes de commande et au niveau de la bouteille de GPL. Retirez le dessus de la plaque de cuisson.




**ÉTAPE 02** Détachez et retirez avec précaution le brûleur.




**ÉTAPE 03** Passez plusieurs fois un goupillon à bouteille fin dans chaque tube du brûleur (n'utilisez pas de brosses métalliques).

**Autres méthodes:**

- a** Passez plusieurs fois un fil rigide plié en forme de petit crochet à travers chaque tube de brûleur.
- b** Utilisez un tuyau à air pour forcer l'air à entrer dans le tube du brûleur et à sortir par les orifices du brûleur. Vérifiez que l'air passe à travers chaque trou (portez des lunettes de protection).



**ÉTAPE 04** Brossez toute la surface extérieure du brûleur pour enlever la saleté.



**ÉTAPE 05** Nettoyez tous les ports bloqués avec un fil rigide, par exemple un trombone ouvert. Ensuite, replacez soigneusement les brûleurs et rattachiez-les. Les tubes de brûleur doivent être réintroduits dans les orifices de la vanne.

## VÉRIFICATION DE LA FLAMME DU BRÛLEUR

01. Allumez les brûleurs et tournez les molettes de l'intensité élevée à faible. Lorsque la molette est placée sur intensité élevée, les flammes doivent être plus grosses que lorsque le bouton est en position d'intensité faible.
02. Effectuez une vérification de la flamme du brûleur en regardant sous le dessus de la plaque de cuisson, sur le côté de l'appareil, pour voir les brûleurs situés au-dessous.
03. Vérifiez toujours la flamme du brûleur avant utilisation.



S'il y a une chute soudaine ou un problème de flamme faible, veuillez vous référer au chapitre Dépannage.

Pour un soutien supplémentaire, consultez [youtube.com/blackstonegriddles](https://www.youtube.com/blackstonegriddles)

## INSTRUCTIONS POUR L'ALLUMAGE AVEC ALLUMETTES

Avant de commencer, si votre unité utilise un Réservoir de GLP de 9,1 kg (20 lb), vérifiez les fuites de gaz. (Veuillez vous référer à la section Instructions de test de fuite du chapitre Carburant | Propane - Réservoir de 9,1 kg (20 lb).)

01. Assurez-vous que la molette de commande est en position OFF.
02. Retirez le dessus de la plaque de cuisson.
03. Allumez une allumette (ou un briquet long) d'au moins 27 cm (11 po) de long. Placez la flamme sur le côté droit ou gauche du brûleur.
04. Enfoncez et tournez la molette de commande jusqu'à la position HAUTE. Assurez-vous que le brûleur s'allume et reste allumé.



Les flammes saines peuvent avoir quelques scintillements de couleur jaune ①, puis de couleur bleu foncé ②, suivis d'un bleu vif par le tube du brûleur ③.



**⚠ DANGER**

Ne placez pas d'objets inflammables sur les étagères latérales près de la plaque de cuisson. Les aérosols sont particulièrement dangereux, car ils peuvent surchauffer et provoquer une explosion, un incendie, des blessures graves, voire la mort.

**⚠ ATTENTION**

Ne laissez pas la plaque de cuisson sans surveillance pendant le préchauffage ou la combustion des résidus d'aliments. Si la plaque de cuisson n'a pas été nettoyée régulièrement, un feu de graisse peut se produire et causer des blessures graves ou des dommages matériels.

**⚠ WARNING**

Ne placez pas de serviettes huileuses ou graisseuses près de la plaque à frire car elles peuvent brûler spontanément.

**⚠ ATTENTION**

Ne vous penchez pas au-dessus de la plaque de cuisson pendant l'allumage.

## Section 04

**NETTOYAGE DE VOTRE PLAQUE CHAUFFANTE****STOCKAGE DE VOTRE PLAQUE DE CUISSON**

Stockez la plaque de cuisson dans un endroit frais et sec. Gardez toujours la plaque de cuisson couverte si elle est stockée en extérieur. Choisissez parmi la gamme de couvertures de plaques de cuisson offerte par Blackstone.

Lorsque vous protégez une plaque de cuisson avec une couverture souple, créez une forme de « tente » pour empêcher l'eau de s'accumuler sur le dessus de la plaque de cuisson. Créer une forme de « tente » consiste à placer un objet (un bol, une balle de tennis ou un tuyau en PVC) sous une couverture souple au centre de la plaque de cuisson afin de permettre à l'eau de glisser. Former une « tente » aide à prévenir la rouille.

**PREMIER NETTOYAGE**

**SURFACE DE CUISSON SUR LA PLAQUE:** Les plaques Blackstone sont pré-traitées avec de l'huile de cuisson pour éviter la rouille et les dommages pendant le transport. Pour la première utilisation, lavez la plaque à l'eau chaude savonneuse.

**C'EST LE SEUL MOMENT OÙ VOUS DEVRIEZ UTILISER DU SAVON SUR LA SURFACE DE CUISSON DE LA PLAQUE.**

Rincez et laissez sécher complètement. Continuez en suivant les instructions d'apprêtage. (Veuillez vous référer à la section Instructions d'assaisonnement pour plaque chauffante)

**ÉTEINDRE LA PLAQUE DE CUISSON**

Placez toutes les molettes en position OFF. FERMEZ la bouteille de GPL en tournant le robinet dans le sens horaire jusqu'à l'arrêt complet.

**⚠ ATTENTION**

**N'APPLIQUEZ JAMAIS D'EAU FROIDE SUR UNE PLAQUE DE CUISSON CHAUDE.** Cela peut provoquer une déformation..

**⚠ MISE EN GARDE**

**NE PAS UTILISER DE SAVON SUR LA SURFACE DE CUISSON DE LA PLAQUE.** Cela éliminera l'apprêtage de la plaque de cuisson.

**NETTOYAGE DE LA SURFACE DE CUISSON DE LA PLAQUE**

**ÉTAPE 01** Pour nettoyer la plaque après chaque utilisation, laissez-la refroidir à une température inférieure à 5 °C. Grattez les débris alimentaires avec une spatule ou un grattoir droit.



**ÉTAPE 02** Essuyez la surface de la plaque de cuisson avec de l'essuie-tout.




**ÉTAPE 03** Divisez la surface de la plaque chauffante en sections d'environ 15 cm (6 po) (largeur du grattoir). Appliquez de l'eau sur la première section à l'aide d'une bouteille compressible, puis raclez l'eau et les débris vers le bac à graisse. Passez à la section de 15 cm suivante et répétez l'opération.

**N'UTILISEZ PAS PLUS DE DEUX CUILLÈRES À SOUPE D'EAU À LA FOIS.**

75 g (1/4 de tasse) de sel de table peut être utilisé pour éliminer les résidus d'aliments collés.



**ÉTAPE 04** Essuyez à nouveau avec de l'essuie-tout et laissez sécher complètement.



**ÉTAPE 05** Appliquez une fine couche d'huile de cuisson pour maintenir l'apprêtage.

**BESOIN D'AIDE?** Enregistrez votre produit Blackstone sur [blackstoneproducts.com/register-griddle](https://blackstoneproducts.com/register-griddle) et contactez le service client Blackstone pour les questions manquantes sur les pièces, l'assemblage et le fonctionnement:

**☎ TÉLÉPHONE:**  
435-252-3030 ext 1

**✉ COURRIEL:**  
[support@blackstoneproducts.com](mailto:support@blackstoneproducts.com)

**💻 EN LIGNE:**  
[blackstoneproducts.com/customer-support](https://blackstoneproducts.com/customer-support)

**ATTENTION**

Les carburants utilisés dans les appareils à gaz propane liquéfié et les produits de combustion de tels carburants peuvent vous exposer à des produits chimiques, notamment le benzène, connu de l'État de Californie pour causer le cancer et causer des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Pour plus d'informations, visitez [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

# CARBURANT | PROPANE - BOUTEILLE DE 485 ML (16,4 OZ)

## Section 01 BOUTEILLE DE PROPANE LIQUIDE DE 485 ML (16,4 OZ)

### GPL (GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ)

Le GPL est non toxique, inodore et incolore lorsqu'il est produit. Pour des raisons de sécurité et pour faciliter sa détection, le GPL est doté d'une odeur similaire à celle du chou pourri.

Le gaz de pétrole liquéfié est hautement inflammable et peut s'enflammer de manière inattendue lorsqu'il est mélangé à l'air.

### EXIGENCES RELATIVES AUX BOUTEILLES DE GPL DE 485 ML (16,4 OZ)

Utilisez uniquement une bouteille de propane de 7,6 x 17,8 cm et de 485 ml (16,4 oz).

Les bouteilles de GPL doivent être construites et classées conformément aux caractéristiques pour les bouteilles de GPL du département du transport des États-Unis (US Department of Transportation, DOT) ou selon la norme CAN/CSA-B339 sur les bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses.

Seules les bouteilles à gaz cylindriques indiquant la mention « propane » doivent être utilisées.

### DÉCONNEXION DE LA BOUTEILLE DE GPL DE 485 ML (16,4 OZ)

01. La plaque de cuisson doit être éteinte et froide.
02. Débranchez le régulateur de la conduite de gaz en dévissant le collet.
03. Dévissez la bouteille de GPL du régulateur.

### CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR RÉSERVOIRS DE GPL DE 485 ML (16,4 OZ)

- Avant d'ouvrir la vanne de la bouteille de GPL, le régulateur doit être correctement branché.
- Placez le capuchon anti-poussière sur la sortie de la vanne de la bouteille lorsque la bouteille n'est pas utilisée.
- Installez sur la sortie de la valve de la bouteille uniquement le type de capuchon anti-poussière fourni avec la valve de la bouteille. L'utilisation d'autres types de capuchon ou de bouchons peut entraîner des fuites de propane.
- Lorsque vous n'utilisez pas la plaque de cuisson, fermez toutes les molettes de commande ainsi que la vanne de la bouteille de GPL.
- Gardez les ouvertures de ventilation sur la bouteille libres de tout débris.
- Si le régulateur gèle, éteignez immédiatement la plaque de cuisson et la vanne de la bouteille de GPL. Cela indique un problème avec la bouteille et celle-ci ne devrait pas être utilisée.  
**Retournez-la au fournisseur!**



**REMARQUE :** Le régulateur peut émettre un bourdonnement ou un sifflement pendant le fonctionnement. Cela n'affectera pas la sécurité ou l'utilisation de la plaque de cuisson.

**ATTENTION**

Ne vous penchez pas au-dessus de la plaque de cuisson pendant l'allumage.

**ATTENTION**

Si l'allumage ne se produit PAS dans les 5 secondes, éteignez les commandes du brûleur, attendez 5 minutes et répétez la procédure d'allumage.

Si le brûleur ne s'allume pas avec la vanne ouverte, le gaz continuera de sortir du brûleur et pourrait s'enflammer accidentellement/par inadvertance et engendrer un risque de blessure.

# ALLUMAGE | PIÉZO-ÉLECTRIQUE

## FONCTIONNEMENT DE LA PLAQUE CHAUFFANTE

Pour un allumage et un fonctionnement corrects de la plaque chauffante, suivez les étapes ci-dessous.



**ÉTAPE 01** Assurez-vous que le réservoir de propane est correctement connecté à l'unité. Ouvrez le gaz sur la bouteille LP en prenant 20 secondes pour tourner le bouton à mi-chemin.



**ÉTAPE 02** Appuyez sur la molette de commande pour permettre au gaz de circuler. Tournez la molette de commande dans le sens anti-horaire pour activer le démarreur.



**ÉTAPE 03** Ajustez la température au niveau désiré.

Si l'allumage ne se produit PAS dans les 5 secondes, éteignez la commande du brûleur, attendez 5 minutes et répétez la procédure d'allumage.

Pour un soutien supplémentaire, consultez [youtube.com/blackstonegriddles](https://www.youtube.com/blackstonegriddles)



# DÉPANNAGE

## Section 01

## DÉPANNAGE DE L'ALLUMAGE PIÉZO-ÉLECTRIQUE

### SYMPTÔMES

01. Le brûleur ne s'allume pas avec le système d'allumage piézoélectrique

Pour déterminer la cause, essayez d'allumer votre plaque chauffante avec une allumette. (Veuillez vous référer aux Instructions d'allumettes correspondantes dans la section Nettoyage du brûleur du chapitre Entretien et maintenance)

*Si vous **POUVEZ** allumer votre plaque avec une allumette*

CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
01. Fil d'allumeur mal aligné.	Assurez-vous que le fil de l'allumeur est positionné de 1/8 "à 1/4" du tube du brûleur, positionné au-dessus d'un trou de brûleur.
02. Endommagement du système d'allumage.	Contactez le service client pour les pièces de rechange.

*Si vous **NE POUVEZ PAS** allumer votre plaque avec une allumette*

CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
03. Les tubes des brûleurs ne reçoivent pas de propane.	Veuillez consulter la section Flux du gaz du chapitre Dépannage.




## Section 02

# FLUX DU GAS DE LA PLAQUE CHAUFFANTE

### SYMPTÔMES

01. Une flamme sort de la porte d'air.



### CAUSES POSSIBLES


01. Quelque chose bloque le venturi dans le tube du brûleur. Cela ne permet pas au propane de s'écouler à travers le brûleur, ce qui fait reculer la flamme par la porte d'air.

### SOLUTION

Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction. (Voir Entretien et maintenance > Entretien général > Nettoyage de l'ensemble du brûleur)

### SYMPTÔMES

01. Les flammes des brûleurs sont jaunes ou irrégulières.




### CAUSES POSSIBLES

01. Quelque chose bloque l'entrée d'air du brûleur. Cela empêche l'oxygène de se mélanger correctement avec le propane pour obtenir des flammes saines.

### SOLUTION

Vérifiez les grilles d'aération de votre brûleur. Si vous avez des volets d'air réglables au-dessus de vos grilles d'aération, assurez-vous qu'ils sont complètement ouverts. Si vos brûleurs ont des boucliers anti-insectes, nettoyez les toiles d'araignées, la suie ou les débris du bouclier anti-insectes. Nettoyez tout autre obstacle des grilles d'aération.



**ASSISTANCE TECHNIQUE.** Numérisez le code QR pour plus de vidéos ou visitez la chaîne YouTube de Blackstone à l'adresse [youtube.com/blackstonegriddles](https://www.youtube.com/blackstonegriddles)

### SYMPTÔMES

01. La plaque chauffante n'atteindra pas une chaleur élevée ou ne chauffe pas de manière inégale.
02. Les flammes du brûleur démarrent fortement, puis tombent immédiatement à bas même lorsque le brûleur est réglé en position haute.
03. La hauteur de la flamme diminue lorsqu'un deuxième brûleur est allumé.
04. Les flammes ne s'étendent pas sur toute la longueur du brûleur, ou ne courent que d'un côté du brûleur.
05. Les flammes des brûleurs sont incohérentes.

### CAUSES POSSIBLES

01. La réglementation américaine exige que tous les régulateurs de plaque chauffante contiennent un dispositif limiteur de débit pour la sécurité des consommateurs. Cet appareil mesure la quantité de propane passant par le régulateur pour s'assurer que les niveaux sont sécuritaires. Si le débit à travers le régulateur est trop élevé (symptôme d'une fuite importante), le limiteur de débit se déclenchera, limitant le débit de propane pour réduire les risques d'incendie dangereux. Ce système de sécurité peut être déclenché accidentellement en ouvrant un réservoir de propane trop rapidement ou en ouvrant le réservoir de propane lorsqu'un bouton du brûleur n'est pas en position d'arrêt.

### SOLUTION

Ce système de sécurité peut être réinitialisé en déplaçant les boutons du brûleur en position d'arrêt, en fermant le réservoir de propane et en déconnectant le régulateur du réservoir de propane. Attendez cinq minutes pour permettre à la pression de se dissiper, puis rebranchez le détendeur au réservoir de propane et ouvrez lentement le réservoir (cela devrait prendre 30 secondes pour ouvrir un demi-tour). Allumez votre plaque chauffante comme décrit dans le chapitre Entretien et maintenance.

02. La bouteille de gaz propane est vide ou basse.

Remplissez ou remplacez le réservoir de propane.

03. Obstructions dans le brûleur, les jets de gaz ou la rampe d'alimentation.


Nettoyez le brûleur, les jets et le tuyau de gaz. (Veuillez consulter la section Nettoyage de votre plaque chauffante du chapitre Entretien et maintenance.)

04. Régulateur coincé en position de sécurité.

Contactez le service client pour les pièces de rechange.

## MODÈLE DE FLAMME DE BRÛLEUR

Les brûleurs de votre fer sont conçus pour mélanger l'oxygène et le propane à une vitesse qui permet des flammes optimales. Si les trous, le registre d'air ou le venturi du brûleur sont bouchés, cela affectera le mélange de propane et d'air, provoquant des flammes faibles ou incohérentes, ou des flammes du registre d'air.



Les flammes saines peuvent avoir quelques scintillements de couleur jaune **1**, puis de couleur bleu foncé **2**, suivis d'un bleu vif par le tube du brûleur **3**.



**MISE EN GARDE**

De petites variations dans la fabrication et les matières premières peuvent entraîner une légère déformation de certaines plaques. Une légère déformation disparaîtra lorsque la plaque chauffante sera chauffée en préparation de la cuisson.

## NOTRE PERSONNEL DU SERVICE À LA CLIENTÈLE EST LÀ POUR VOUS AIDER!

Pour toute question concernant votre produit Blackstone, ou si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez enregistrer votre plaque à [blackstoneproducts.com/register-griddle](https://blackstoneproducts.com/register-griddle) et contactez-nous au:

**TÉLÉPHONE:**  
435-252-3030 ext 1

**COURRIEL:**  
[support@blackstoneproducts.com](mailto:support@blackstoneproducts.com)

**EN LIGNE:**  
[blackstoneproducts.com/customer-support](https://blackstoneproducts.com/customer-support)

Nous serons heureux de répondre à vos questions concernant l'utilisation de la plaque de cuisson, les pièces de rechange ou votre garantie

Notre personnel du service à la clientèle est disponible du lundi au vendredi de 7 h à 17 h, heure normale des Rocheuses.

## FAQ

**Q. Quels types d'huiles de cuisson puis-je utiliser pour apprêter ma plaque de cuisson?**

R. Nous recommandons les huiles suivantes pour l'apprêtage : huile d'olive, huile végétale, huile de canola, huile de coco, huile de graines de lin et huile de sésame. (Veuillez vous référer à la section Instructions d'assaisonnement pour plaque chauffante du chapitre Entretien et maintenance.)

**Q. Puis-je utiliser un détergent liquide pour nettoyer ma plaque de cuisson?**

R. Les détergents liquides supprimeront l'apprêtage de la plaque de cuisson et ne doivent pas être utilisés une fois la plaque traitée. Pour les endroits difficiles, utilisez du sel de table et de l'eau chaude et enduisez toujours la plaque d'une fine couche d'huile une fois le nettoyage terminé. (Pour les instructions de nettoyage de la plaque chauffante, veuillez consulter la section Nettoyage de votre plaque chauffante du chapitre Entretien et maintenance.)

**Q. Pourquoi la surface de ma plaque de cuisson a-t-elle un aspect terne et sec au lieu d'être brillante et noire?**

R. L'apprêtage est un processus continu. Plus vous utiliserez votre plaque de cuisson, plus elle deviendra brillante, noire et antiadhésive au fil du temps.

**Q. Puis-je découper les aliments directement sur la plaque de cuisson?**

R. Oui, vous pouvez. Découper les aliments sur le dessus de la plaque de cuisson ne l'endommagera pas.

**Q : Quel type de pile l'allumeur nécessite-t-il?**

R. Si de la rouille apparaît sur la surface de la plaque de cuisson, frottez-la avec une laine d'acier ou un papier sablé à grain réduit, puis apprêtez de nouveau la surface. ([youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil](https://www.youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil)) Veillez à toujours sécher complètement votre plaque de cuisson avant de la stocker, et gardez-la à l'abri de la pluie et des gicleurs. Il est également important de garder votre plaque de cuisson couverte. (Pour les techniques de stockage appropriées, veuillez vous référer à la section Entretien général du chapitre Entretien et maintenance.)

\*LES CLIENTS VIVANT DANS DES CLIMATS HUMIDES OU CÔTIERS PEUVENT NÉCESSITER UN APPRÊTAGE PLUS FRÉQUENT ET L'UTILISATION D'HUILES DE CUISSON PLUS FORTES POUR ÉVITER LA ROUILLE ET LA CORROSION.\*

Pour plus d'informations, visitez [blackstoneproducts.com/faq](https://blackstoneproducts.com/faq)

## GARANTIE D'UN AN DE NORTH ATLANTIC IMPORTS LLC

North Atlantic Imports, le fabricant, garantira toutes les pièces, la fabrication et les finitions pendant un an. Le fabricant aura le choix de réparer ou de remplacer l'un des éléments ci-dessus. Toutes les garanties sont limitées à l'acheteur d'origine uniquement. Cette garantie ne couvre pas la responsabilité de North Atlantic Imports, de ses agents ou de ses employés, pour les dommages indirects ou consécutifs résultant d'une violation de garantie. L'acheteur doit suivre les instructions d'utilisation du fabricant.

Le fabricant n'est en aucun cas responsable des dommages résultant de l'incapacité à utiliser correctement l'appareil de cuisson. Il incombe à l'acheteur d'établir la période de garantie en vérifiant la date d'achat d'origine à l'aide du reçu de vente.

**Pour une explication plus approfondie de la garantie, lisez le message ci-dessous:**

North Atlantic Imports LLC garantit au propriétaire que le produit couvert par le présent contrat est exempt de vices de matériau et de fabrication dans les conditions normales d'utilisation et de service auxquels il est destiné si, et seulement si, il a été utilisé conformément aux instructions de North Atlantic Imports LLC, et exclusivement dans le cadre d'un usage domestique et non d'une utilisation au sein d'un club privé ou public, dans un cadre institutionnel ou commercial.

En vertu de cette garantie, l'obligation de North Atlantic Imports LLC est limitée au remplacement ou à la réparation gratuite de toute pièce ou partie de l'appareil qui pourrait, à la satisfaction de North Atlantic Imports LLC, se révéler défectueuse dans les conditions normales d'utilisation et de service dans un cadre domestique, dans les délais indiqués à partir de la date d'achat; pendant un an à partir de l'achat, toutes les pièces, la fabrication et la finition. Si le non-respect de cette garantie devient apparent au cours des périodes de garantie applicables indiquées ci-dessus, l'acheteur d'origine doit avertir North Atlantic Imports LLC de toute violation de la garantie pendant la période de garantie applicable.

North Atlantic Imports LLC s'engage, après avis émanant de l'acheteur d'origine et en cas de respect de ces instructions, à corriger une telle non-conformité en réparant ou en remplaçant la ou les pièce(s) défectueuse(s). Une correction telle qu'indiquée ci-dessus respecte toutes les obligations de North Atlantic Imports LLC en ce qui concerne la qualité du produit.

North Atlantic Imports LLC ne garantit pas que cet appareil respecte les exigences de tout code de sécurité de tout État, de toute municipalité ou de toute autre juridiction, et l'acheteur d'origine assume tous les risques et la responsabilité résultant de son utilisation, que celle-ci soit en conformité avec les instructions de North Atlantic Imports Instructions LLC ou non.

Cette garantie ne couvre pas et est destinée à exclure toute responsabilité de la part de North Atlantic, de ses agents, préposés ou employés, que ce soit en vertu de la présente garantie ou implicitement par la loi pour tout dommage indirect ou consécutif à une violation de la garantie. L'acheteur doit établir toutes les périodes de garantie applicables conformément à la présente garantie en vérifiant la date d'achat d'origine en fournissant le reçu daté. Cette garantie ne s'applique pas à ce produit ou à tout élément de celui-ci ayant été impliqué dans un accident, une négligence, une altération, un usage abusif ou inadéquat, ou ayant été réparé ou modifié sans autorisation écrite de l'atelier de North Atlantic Imports LLC.


North Atlantic Imports LLC n'offre aucune garantie concernant les accessoires ou les pièces non fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique qu'à l'intérieur des frontières des États-Unis d'Amérique. Cette garantie confère à l'acheteur d'origine des droits spécifiques, et celui-ci peut également disposer d'autres droits, qui varient d'un État à un autre.



# 22" PLANCHA DE MESA

**Modelo 1666**

CUMPLE CON ANSI Z21.89-2017/ CERTIFICADO  
A CSA 1.18-2017 ELECTRODOMÉSTICOS PARA  
COCINAR AL AIRE LIBRE.





### LLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

Lea y siga todos los avisos que se encuentran en el manual.

**PELIGRO**

Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

**ADVERTENCIA**

Indica la posibilidad de lesiones corporales graves si no se siguen las instrucciones.

**PRECAUCIÓN**

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en una lesión moderada.

# 22" PLANCHA DE MESA

## Manual del propietario

*Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que la unidad esté correctamente ensamblada, instalada y mantenida. El incumplimiento de las instrucciones de este manual puede provocar lesiones corporales y / o daños a la propiedad.*

Lea atentamente este manual antes de la instalación. Guarde este manual para realizar futuras consultas.

### CONTENIDO

- 01. REGISTRE SU PRODUCTO..... 01
- 02. POR SU SEGURIDAD ..... 02
  - Sección 01. Seguridad general ..... 02
  - Sección 02. Instrucciones de seguridad de la plancha..... 04
- 03. GUÍA DE MONTAJE ..... 05
- 04. CUIDADO Y MANTENIMIENTO..... 10
  - Sección 01. Cuidado general ..... 10
  - Sección 02. Instrucciones de curación de la plancha ..... 12
  - Sección 03. Limpieza del conjunto del quemador ..... 14
  - Sección 04. Limpiando su plancha..... 16
- 05. CARBURANTE | PROPANO – BOTELLA DE 16.4 OZ..... 18
  - Sección 01. Botella de propano líquido de 16.4 oz ..... 18
- 06. ENCENDIDO | PIEZOELÉCTRICO..... 20
- 07. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... 21
  - Sección 01. Solución de problemas de encendido piezoeléctrico..... 21
  - Sección 02. Flujo de gas de la plancha..... 22
- 08. PREGUNTAS FRECUENTES ..... 24
- 09. GARANTÍA..... 25




## REGISTRE SU PRODUCTO

*El registro permite a nuestros Representantes de Servicio al Cliente brindar asistencia rápidamente con su producto Blackstone si es necesario.*

La garantía de 1 año de North Atlantic Imports LLC cubre piezas de repuesto hasta un año después de la fecha de compra. (Consulte el capítulo Garantía para obtener más información). Para habilitar esta garantía, deberá proporcionar:

- Prueba de compra / recibo / detalles del pedido
- El número de serie de su producto Blackstone
- El número de modelo de su producto Blackstone

Los números de serie y modelo de su producto Blackstone se pueden encontrar en la etiqueta de origen de su plancha. (La etiqueta de origen es una pegatina plateada grande que se encuentra en el cuerpo de su electrodoméstico).



Número de Modelo \_\_\_\_\_

Número de Serie \_\_\_\_\_

Fecha de Compra \_\_\_\_\_

**Instalador / Ensamblador:**  
Dé estas instrucciones al consumidor.

**Consumidor:**  
Guarde este manual para futuras referencias.

Para registrar su producto Blackstone, vaya a [blackstoneproducts.com/register-griddle](http://blackstoneproducts.com/register-griddle)



**⚠ PELIGRO****SI SE DETECTA GAS:**

1. Apague el gas que se suministra al aparato.
2. Extinga cualquier llama abierta; no opere ningún aparato eléctrico.
3. Ventile el área.
4. Si el olor continúa, manténgase alejado del aparato e inmediatamente llame al proveedor de gas o al departamento de bomberos.

**⚠ PELIGRO**

¡Las unidades son solo para usar en exteriores!

**⚠ ADVERTENCIA**

No almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.

**⚠ ADVERTENCIA**

Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluidos los ftalatos (DEHP), que el estado de California sabe que causan cáncer. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

# POR SU SEGURIDAD

*Antes de continuar, asegúrese de comprender la sección POR SU SEGURIDAD de este manual. Se pueden producir incendios o explosiones peligrosas si se ignoran las instrucciones.*

## Sección 01 SEGURIDAD GENERAL

### PRECAUCIONES

- No opere este aparato a menos de 86.4 cm (36") de cualquier construcción combustible, incluyendo paredes y techos.
- No utilice este aparato bajo superficies combustibles elevadas.
- Cuando no esté en uso, apague el aparato cerrando el cilindro de LP.
- Si el regulador falla en la unidad, debe reemplazarse con un modelo aprobado por Blackstone y solo debe ser reemplazado por un distribuidor autorizado con licencia profesional. De lo contrario, se anulará la garantía.

Si no se sigue exactamente la información en las declaraciones anteriores, pueden ocurrir lesiones graves, incendios o la muerte.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

*Esta plancha tiene certificación de seguridad para su uso en los Estados Unidos y/o Canadá únicamente. No la modifique para usar en ninguna otra ubicación. La modificación resultará en un peligro para la seguridad.*

Use este electrodoméstico, tal como lo compró, solo con el gas LP

(propano) y el conjunto de regulador/válvula suministrado.

Este electrodoméstico no debe usarse dentro de una casa rodante.

Este electrodoméstico no debe usarse en un bote o dentro de él.

La instalación del dispositivo debe cumplir con los códigos locales, o en ausencia de códigos locales, con el Código nacional de gas combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54, el Código de instalación de gas natural y propano, CSA B149.1, o el Código de almacenamiento y manejo de propano, B149.2, o la norma para Vehículos Recreativos, ANSI A 119.2/NFPA 1192, y la Serie CSA Z240 RV, Código de Vehículos Recreativos, según corresponda.

### CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Nunca mueva este aparato mientras esté en funcionamiento o esté aún caliente.
- Use utensilios de barbacoa de mango largo y guantes para horno para protegerse contra quemaduras y salpicaduras.

**Si la grasa u otro material caliente gotea del electrodoméstico sobre la válvula, manguera o regulador:**

01. Apague el suministro de gas inmediatamente.
02. Determine la causa y corríjala.
03. Limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador antes de continuar.
04. Realice una prueba para detectar fugas. (Consulte la sección Instrucciones de prueba de fugas del capítulo Combustible).

Para problemas con este dispositivo, consulte el capítulo Solución de problemas.

### SEGURIDAD ALIMENTICIA

*La seguridad alimenticia es una parte importante de disfrutar la experiencia de cocinar al aire libre. Para mantener los alimentos a salvo de bacterias dañinas, siga estos cuatro pasos básicos:*

**LIMPIAR:** Lávese las manos, los utensilios y las superficies con agua jabonosa caliente antes y después de manipular carne y aves crudas.

**SEPARAR:** Separe las carnes y aves crudas de los alimentos listos para comer para evitar la contaminación cruzada. Use un plato y utensilios limpios cuando retire los alimentos cocidos de la plancha.

**COCINAR:** Cocine la carne y las aves exhaustivamente para matar las bacterias. Use un termómetro para asegurar la temperatura interna adecuada de los alimentos.

**FRÍO:** Refrigere los alimentos preparados y las sobras a la brevedad.

Para obtener más información, visite [foodsafety.gov](http://foodsafety.gov) o Canadian Partnership for Consumer Food Safety Education en línea en [befoodsafesafe.ca](http://befoodsafesafe.ca)

### CÓMO DECIR SI LA CARNE ESTÁ ASADA COMPLETAMENTE

Las carnes y aves cocinadas con este aparato a menudo se doran muy rápido en el exterior.

Use un termómetro para carne para asegurarse de que los alimentos hayan alcanzado una temperatura interna segura y córtelos para verificar si hay signos visuales de cocción.

Al recalentar alimentos para llevar o carnes totalmente cocidas como hot dogs, cocine a 74 °C (165 °F), o hasta que estén al vapor.

**⚠ ADVERTENCIA**

NUNCA ase parcialmente la carne o las aves y termine de cocinarlas más tarde. Cocine los alimentos completamente para destruir las bacterias dañinas.

### TEMPERATURAS DE COCCIÓN DE LA CARNE

**Aves de corral**

165° F or 74°C

Los jugos deben correr claros y la carne no debe ser rosa.

**Hamburguesa de carne de res o de aves de corral**

160° F or 71°C

Los jugos no deben ser rosados y la carne debe ser marrón en el medio.

**Filetes/Chuletas De Carne De Res, Ternera y Cordero**

145° F or 63°C

**Asados de res, ternera y cordero**

145° F or 63°C

**TODOS los cortes de cerdo**

160° F or 71°C

Los jugos no deben ser de color rosa..



**⚠ ADVERTENCIA**

Agregar una gran cantidad de alimentos fríos o congelados (o alimentos con un contenido importante de agua) a una plancha caliente puede hacer que la plancha se deforme.

Sección 02







**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA PLANCHA**

- El peso máximo en el estante lateral (si está presente) es de 4.5 kg (10 lb).
- La bandeja de grasa debe retirarse y vaciarse después de cada uso.
- No retire la bandeja de grasa hasta que la plancha se haya enfriado completamente.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.
- Limpie la plancha a menudo, de preferencia después de cada uso. (Consulte la sección Limpieza de la plancha del capítulo Cuidado y mantenimiento).



# GUÍA DE MONTAJE

LISTA DE PIEZAS ILUSTRADA

<p>01. Cuerpo (1 pieza)</p> 	<p>02. Plancha superior (1 pieza)</p> 	<p>03. Planchas (4 piezas)</p> 
<p>04. Regulador (1 pieza)</p> 	<p>05. Vaso de grasa (1 pieza)</p> 	<p><b>NO INCLUIDO</b> - Botella de gas LP</p> 



### ⚠ ADVERTENCIA

El fabricante ha hecho todo lo posible para eliminar los bordes afilados. Sin embargo, debe manejar todos los componentes con cuidado para evitar lesiones accidentales.

Algunas partes pueden contener bordes afilados, especialmente como se indica en estas instrucciones. Use guantes de protección si es necesario.

### ⚠ ADVERTENCIA

El uso de alcohol, medicamentos recetados o sin receta puede afectar la capacidad del consumidor para ensamblar u operar el aparato de manera segura.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Se recomiendan dos personas para el montaje de este producto.


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

*Lea atentamente todas las instrucciones antes de continuar. Asegúrese de retirar todo el material de embalaje de plástico antes de ensamblarlo.*


Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su plancha. Consulte la lista de piezas y los diagramas de ensamblaje según sea necesario.

El ensamblaje de la plancha involucra componentes grandes; por lo tanto, **se aconseja que dos personas ensamblen la unidad.**


**PASO 01** Coloque la plancha sobre una superficie plana y lisa y fije los cuatro (4) pies de la plancha a la parte inferior de la plancha en los orificios preenroscados. Asegúrese de que la boquilla de combustible esté alojada dentro de la abertura del quemador.



**PASO 02** Coloque la plancha sobre sus pies y asegúrese de que la aguja de encendido esté colocada a 3-7 mm por encima del tubo del quemador.




**PASO 03** Coloque la parte superior de la plancha sobre el cuerpo de la plancha alineando los cuatro pasadores con los agujeros correspondientes. Asegúrese de que los pasadores estén completamente asentados en los agujeros. Coloque la copa de grasa en la parte posterior del cuerpo de la plancha en el centro de la unidad.







**PASO 04** Atornille la botella de LP en el regulador de gas, girando el tanque en el sentido de las agujas del reloj.



**PASO 05** Inserte el regulador de gas en la línea de gas de la plancha girando el collar del regulador de gas en sentido horario para asegurarlo en la línea de combustible.



**PASO 06** Vaya a la sección de Instrucciones de curación de la plancha del capítulo Cuidado y mantenimiento. ¡Disfruta cocinando al aire libre en tu plancha de mesa Blackstone de 22”.



¿NECESITA AYUDA? Registre su producto Blackstone en [blackstoneproducts.com/register-griddle](https://blackstoneproducts.com/register-griddle) y comuníquese con el Servicio al cliente de Blackstone si tiene preguntas sobre piezas faltantes, ensamblaje y operación:

**TELÉFONO:**  
435-252-3030 ext 1

**CORREO ELECTRÓNICO:**  
[support@blackstoneproducts.com](mailto:support@blackstoneproducts.com)

**EN LÍNEA:**  
[blackstoneproducts.com/customer-support](https://blackstoneproducts.com/customer-support)



**⚠ PELIGRO**

Nunca opere este aparato a menos de 3.0 m (10 pies) de cualquier estructura, material combustible u otro cilindro de gas. Nunca opere este aparato a menos de 7 m (25 pies) de cualquier líquido inflamable.

**⚠ ADVERTENCIA**

La botella / tanque de LP debe desconectarse cuando el electrodoméstico no esté en uso y no debe almacenarse cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.

**⚠ ADVERTENCIA**

Cuando no esté en uso, apague los controles de la unidad y la fuente de gas.

**⚠ ADVERTENCIA**

Este aparato estará caliente durante y después del uso. Use manoplas o guantes para horno con aislante para protegerse de superficies calientes o salpicaduras de líquidos al cocinar.

**⚠ CAUTION**

Nunca manipule piezas calientes con manos desprotegidas.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

*Limpie regularmente su electrodoméstico entre usos, especialmente después de largos períodos de almacenamiento. Para extender la vida útil y las condiciones de la unidad, siga las mejores prácticas detalladas en este manual.*

## Sección 01 CUIDADO GENERAL

### CONTROL DE LA VÁLVULA

*Asegúrese de que el gas esté apagado en el cilindro de LP antes de revisar las válvulas. Las perillas deben estar bloqueadas en la posición OFF (Apagado).*

01. Para revisar las válvulas, presione las perillas y suéltelas. Las perillas deben saltar hacia atrás.
02. Si las perillas no retroceden, reemplace el conjunto de la válvula antes de usar la plancha.
03. Gire las perillas a la posición baja y luego vuelva a la posición OFF (Apagado). Las perillas deben girar suavemente.

### ACCESORIOS Y MANGUERAS

Se recomienda un control anual y el ajuste de los accesorios de metal.

Antes de cada uso, verifique si las mangueras están cortadas o desgastadas. Reemplace las mangueras dañadas antes de usar el aparato. Use solo piezas de repuesto aprobadas por Blackstone para válvula, manguera o regulador.

### LIMPIEZA GENERAL

*Asegúrese de que el aparato y sus componentes estén suficientemente fríos antes de limpiarlos.*

- Los depósitos de grasa horneados pueden requerir el uso de un paño de plástico de limpieza abrasivo. Úselo solo en la dirección del acabado del cepillado para evitar daños.
- NO use un paño abrasivo en áreas con gráficos.
- Si se utiliza un cepillo de cerdas para limpiar las superficies de cocción, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de cocinar.

### MANTENIMIENTO DE QUEMADORES

*En la mayoría de las veces, quemar los residuos después de la cocción mantendrá el quemador limpio.*

El quemador debe retirarse y limpiarse anualmente o cada vez que se encuentre una acumulación pesada para asegurarse de que no haya obstrucciones en los orificios o en los tubos venturi.

Use limpiador de tuberías para despejar las obstrucciones. Se puede usar un cepillo de alambre para eliminar la corrosión de las superficies del quemador. (Consulte la sección Limpieza del conjunto del quemador)

Cuando vuelva a colocar el quemador, verifique que los tubos venturi del quemador encajen en las salidas de las válvulas.

### DESPUÉS DE CADA USO

**PARTES PLÁSTICAS:** Lave con agua tibia jabonosa y seque.

**SUPERFICIES PINTADAS:** Lave con detergente suave o limpiador no abrasivo y agua tibia jabonosa. Seque con un paño suave no abrasivo.

**SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE:** Para mantener el aspecto de alta calidad del marco de la plancha, lave con detergente suave y agua tibia jabonosa. Seque con un paño suave después de cada uso.

### ALMACENAMIENTO

- Para extender y mantener la vida útil y el estado de su electrodoméstico, recomendamos enfáticamente que cubra la unidad cuando la deje afuera por un período de tiempo prolongado, especialmente durante los meses de invierno.
- Cuando el cilindro de LP esté conectado al electrodoméstico, guárdelo al aire libre en un espacio bien ventilado y fuera del alcance de los niños. El cilindro de LP solo debe almacenarse en el exterior, fuera del alcance de los niños y en un lugar fresco y seco.
- Almacene el electrodoméstico en interiores SOLAMENTE si el cilindro de LP está apagado, desconectado, retirado del electrodoméstico y almacenado en el exterior.
- Cuando retire el electrodoméstico del almacenamiento, limpie el conjunto del quemador antes de encender el electrodoméstico (Consulte la sección Limpieza del conjunto del quemador).

**⚠ ADVERTENCIA**

Este aparato no está diseñado para ser usado como un calentador.

**⚠ ADVERTENCIA**

No deje el aparato desatendido. Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato en todo momento.

**⚠ ADVERTENCIA**

El uso de alcohol, medicamentos recetados o sin receta puede afectar la capacidad del consumidor para ensamblar u operar el aparato de manera segura.

**⚠ PRECAUCIÓN**




Sólo para uso residencial. No usar en una cocina comercial.

**⚠ PRECAUCIÓN**

No use Citrisol, limpiadores abrasivos, desengrasantes o limpiadores concentrados para planchas en piezas de plástico. **Se pueden producir daños y fallas en las piezas.**

**PRECAUCIÓN**

Pequeñas variaciones en la fabricación y las materias primas pueden causar una ligera deformación de algunas placas. Una ligera deformación desaparecerá cuando la placa caliente se caliente como preparación para cocinar.



**HERRAMIENTAS NECESARIAS:** Pinzas de cocina, toallas de papel y aceite de cocina


## Sección 02

**INSTRUCCIONES DE CURACIÓN DE LA PLANCHA**

*Para obtener los mejores resultados, recomendamos curar la plancha antes de cocinar en la parte superior de la plancha.*



**PASO 01** Asegúrese de que la parte superior de la plancha esté limpia de escombros. (Consulte la sección Limpieza de su plancha)



**PASO 02** Encienda la plancha siguiendo las instrucciones de encendido (se encuentra en la unidad, o consulte Cuidado y mantenimiento > Sección 01 / Sección 02). Gire todas las perillas para ajustar los quemadores a alto. Espere aproximadamente 10-15 minutos hasta que la parte superior de la plancha comience a decolorarse.



**PASO 03** Vierta una cantidad ligera de aceite de cocina en la parte superior de la plancha. Cualquier aceite de cocina servirá. La cantidad de aceite utilizado depende del tamaño de la plancha (consulte la tabla de medidas).



**PASO 04** Use pinzas para cocinar o guantes resistentes al calor para sostener toallas de papel dobladas. Extienda el aceite de cocina sobre la superficie de la plancha con las toallas de papel. Asegúrese de cubrir todas los espacios de la parte superior de la plancha, incluidas las esquinas y los lados.



**PASO 05** Una vez que la plancha esté cubierta con una fina capa de aceite, deje que la plancha se caliente a máxima temperatura. Se producirá humo cuando el aceite comience a adherirse a la superficie superior de la plancha, creando una superficie antiadherente.



**PASO 06** Cuando la parte superior de la plancha ha dejado de echar humo y no hay una cantidad notable de brillo, repita los pasos 3-5 al menos tres veces.

Después de repetir los pasos del curado, puede que la parte superior de la plancha no parezca completamente negra. Para lograr una superficie oscura, comience a cocinar en la parte superior de su plancha. Esto creará una plancha muy bien curada.

Siga las prácticas adecuadas de almacenamiento de la plancha para mantener la superficie de cocción sazónada. (Consulte la sección Cuidado general).

**TENGA EN CUENTA:** la parte superior de las planchas Blackstone se tratan previamente con aceite de soja como una capa protectora. Este recubrimiento puede dejar una decoloración en la parte superior de la plancha. Esto es normal y no afectará el proceso de curado.

**¿CUANTO ACEITE?****1 Cucharada de Aceite**


- Todas las planchas de 40.8 cm y 52.8 (17" y 22")

**2 Cucharadas de Aceite**

- Todas las planchas de 67.2 cm (28")

**3 Cucharadas de Aceite**

- Todas las planchas de 86.4 cm (36")



**VER EL TUTORIAL.** Escanee el código QR para ver nuestro video de la curación de la plancha en nuestro canal de YouTube o visite: [youtube.com/blackstonegriddles](https://youtube.com/blackstonegriddles)







### Sección 03

## LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

Siga estas instrucciones para limpiar y/o reemplazar pieza del conjunto del quemador o si tiene problemas para encender la plancha. Mientras limpia, revise el quemador para detectar daños. Si encuentra grietas u orificios grandes, reemplace el quemador.

**PASO 01** Apague el gas desde las perillas de control y el cilindro de LP. Retire la parte superior de la plancha.



**PASO 02** Separe con cuidado y retire el quemador.




**PASO 03** Pase un cepillo de botella estrecho a través de cada tubo del quemador varias veces. (No utilice cepillos de alambre)

**Se incluyen los siguientes métodos adicionales:**

- a) Pase un alambre rígido doblado en un pequeño gancho a través de cada tubo del quemador varias veces.
- b) Use una manguera de aire para forzar el aire dentro del tubo del quemador y por fuera de los puertos del quemador. Compruebe que el aire sopla a través de cada agujero. (Use protección para los ojos)



**PASO 04** Cepille toda la superficie exterior del quemador para eliminar la suciedad.



**PASO 05** Limpie los puertos bloqueados con un cable rígido, como un clip de papel abierto. Luego, reemplace con cuidado los quemadores y vuelva a colocarlos. Los tubos del quemador se deben volver a conectar con las aberturas de la válvula.

## CONTROL DE LLAMA DEL QUEMADOR

01. Encienda los quemadores y gire las perillas de alto a bajo. Cuando la perilla está en alta, las llamas deben ser más grandes que cuando la perilla está en bajo.
02. Realice la verificación de la llama del quemador mirando debajo de la parte superior de la plancha en el lado de la unidad para ver los quemadores que se encuentran debajo.
03. Siempre revise la llama del quemador antes de usar



Si hay una caída repentina o un problema de baja llama, consulte el capítulo Solución de problemas.

Para obtener ayuda adicional, vea [youtube.com/blackstonegriddles](https://www.youtube.com/blackstonegriddles)

## INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO CON FÓSFOROS

Antes de comenzar, si su unidad usa Tanque de lp de 20 lb, verifique si hay fugas de gas. (Consulte la sección Instrucciones de prueba de fugas del capítulo Carburante | Propano - Cilindro de 20 lb).

01. Asegúrese de que la perilla de control esté en la posición OFF (Apagado).
02. Retire la parte superior de la plancha.
03. Encienda un fósforo (o un encendedor largo) que no mida menos de 26.4 cm (11") de largo. Coloque la llama en el lado derecho o izquierdo del quemador.
04. Presione y gire la perilla de control a la posición ALTO. Asegúrese de que el quemador se enciende y permanece encendido.



Las llamas saludables pueden tener algunos parpadeos de color amarillo 1, luego un color azul oscuro 2, seguido de un azul vibrante por el tubo del quemador 3.



**⚠ PELIGRO**

No coloque artículos inflamables en estantes laterales cerca de la plancha. Los contenedores de aerosol son particularmente peligrosos porque **pueden sobrecalentarse y provocar una explosión, incendio, lesiones personales graves o la muerte.**

**⚠ ADVERTENCIA**

No deje la plancha desatendida mientras precalienta o quema los residuos de alimentos. Si la plancha no se ha limpiado regularmente, se puede producir un incendio por la grasa que puede causar lesiones graves o daños materiales.

**⚠ ADVERTENCIA**

No coloque toallas aceitosas o grasosas cerca de la unidad de la plancha, ya que pueden quemarse espontáneamente.

## Sección 04

**LIMPIANDO SU PLANCHA****ALMACENAR SU PARRILLA**

*Siga estos sencillos pasos de limpieza para garantizar un rendimiento óptimo y la longevidad de la Plancha Blackstone.*

Cuando proteja la plancha con una cubierta suave, use el método de “carpa” para evitar que el agua se acumule en la parte superior de la plancha. Formar una “tienda” implica colocar un objeto (un tazón, una pelota de tenis o una tubería de PVC) debajo de la cubierta suave en el centro de la plancha para permitir que el agua se deslice. La formación de la “tienda” ayuda a prevenir la oxidación.

**LA PRIMERA LIMPIEZA****SUPERFICIE DE COCCIÓN DE LA PLANCHA:**


Las planchas Blackstone están pretratadas con aceite de cocina para evitar la oxidación y daños durante el envío. Por primera vez, lave la plancha con agua caliente y jabón.

**ESTA ES LA ÚNICA VEZ QUE DEBE USAR JABÓN EN LA SUPERFICIE DE COCCIÓN DE LA PLANCHA.**

Enjuague y seque completamente. Continúe con las instrucciones de curado. (Consulte la sección de Instrucciones curación de la plancha)

**APAGADO DE LA PLANCHA**

Gire todas las perillas a la posición OFF (Apagado). Apague el tanque de LP girando el volante OPD en sentido horario hasta que se detenga por completo.

**LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN DE LA PLANCHA**

**PASO 01** Para limpiar la plancha después de cada uso, enfríe la plancha a una temperatura inferior a 149 °C (300 °F). Raspe los restos de comida con una espátula o un raspador de metal recto.

**PASO 02** Limpie la superficie de la plancha con una toalla de papel.

**PASO 03** Divida la superficie de la plancha en secciones de aproximadamente 14 cm (6") (ancho de la herramienta raspadora). Aplique agua en la primera sección con una botella de agua y luego raspe el agua y los residuos hacia la trampa de grasa. Pase a la siguiente sección de 14 cm (6") y repita.

**NO USE MÁS DE DOS CUCHARADAS DE AGUA POR VEZ.**

Se puede usar 1/4 taza de sal de mesa para pulir los residuos de alimentos pegados.

**PASO 04** Limpiar de nuevo con una toalla de papel y deje secar completamente.

**PASO 05** Aplique una fina capa de aceite de cocina para mantener el curado.

**⚠ ADVERTENCIA**

**NUNCA APLIQUE AGUA FRÍA EN TODA LA SUPERFICIE DE UNA PLANCHA CALIENTE DE UNA VEZ.** Esto puede causar deformaciones.

**⚠ PRECAUCIÓN**

**NO UTILICE JABON EN LA SUPERFICIE DE COCCIÓN DE LA PLANCHA.** Esto destruirá el curado de la plancha.

**¿NECESITA AYUDA?** Registre su producto Blackstone en [blackstoneproducts.com/register-griddle](https://blackstoneproducts.com/register-griddle) y comuníquese con el Servicio al cliente de Blackstone si tiene preguntas sobre piezas faltantes, ensamblaje y operación:

**TELÉFONO:**  
435-252-3030 ext 1

**CORREO ELECTRÓNICO:**  
[support@blackstoneproducts.com](mailto:support@blackstoneproducts.com)

**EN LÍNEA:**  
[blackstoneproducts.com/customer-support](https://blackstoneproducts.com/customer-support)



**⚠ ADVERTENCIA**

Los combustibles utilizados en los artefactos de gas propano licuado y los productos de la combustión de dichos combustibles pueden exponerlo a sustancias químicas, incluido el benceno, que el Estado de California considera que causa cáncer y causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Para obtener más información, vaya a [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

# CARBURANTE | PROPANO - BOTELLA DE 16.4 OZ

## Sección 01 BOTELLA DE PROPANO LÍQUIDO DE 16.4 OZ

### LP (GAS DE PETRÓLEO LICUADO)

El gas LP no es tóxico, es inodoro e incoloro cuando se produce. Por seguridad y para una fácil detección, al gas LP se le ha dado un olor similar al del repollo podrido.

El gas LP es altamente inflamable y puede encenderse inesperadamente cuando se mezcla con el aire.

### REQUISITOS DE BOTELLAS DE LP DE 16.4 OZ

Use solo una botella de propano de 16.4oz, de 9.2 cm x 18.7 cm (3.8 x 7.8 pulgadas).

Las botellas de LP deben construirse y marcarse de acuerdo con las especificaciones para botellas de LP, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) o la Norma para cilindros, esferas y tubos para el transporte de mercancías peligrosas, CAN / CSA-B339.

Sólo deben usarse los cilindros marcados con "propano".

### DESCONECTAR LA BOTELLA DE LP DE 16.4 OZ

01. La plancha debe estar apagada y fría.
02. Desconecte el regulador de la línea de gas desatornillando el cuello.
03. Desatornille la botella de LP del regulador.

### CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL TANQUE DE LP DE 16.4OZ

- Antes de abrir la válvula del cilindro de LP, el regulador debe estar correctamente conectado.
- Coloque la tapa contra el polvo en la salida de la válvula del cilindro siempre que el cilindro no esté en uso.
- Solo instale el tipo de tapa anti-polvo en la salida de la válvula del cilindro que se proporciona con la válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o tapones pueden provocar fugas de propano.
- Cuando la plancha no esté en uso, apague todas las perillas de control y la válvula del cilindro de gas LP.
- Mantenga las aberturas de ventilación en el recinto de los cilindros libres de residuos.
- Si el regulador se congela, apague la plancha y la válvula del cilindro de LP inmediatamente. Esto indica que existe un problema con el cilindro y no debe utilizarse en ningún producto. **¡Devuélvalo al proveedor!**



**TENGA EN CUENTA:** El regulador puede hacer un ruido como un zumbido o silbido durante el funcionamiento. Esto no afectará la seguridad o el uso de la plancha.



**⚠ ADVERTENCIA**

No se incline sobre la plancha mientras se enciende.

**⚠ ADVERTENCIA**

Si la ignición NO ocurre en 5 segundos, apague los controles del quemador, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.

Si el quemador no se enciende con la válvula abierta, el gas continuará saliendo del quemador y podría encenderse accidental o inadvertidamente con riesgo de lesiones.

# ENCENDIDO | PIEZOELÉCTRICO

## FUNCIONAMIENTO DE PLANCHA

Para un encendido y funcionamiento correctos de la plancha, siga los pasos a continuación.



**PASO 01** Asegúrese de que el tanque de propano esté correctamente conectado a la unidad. Abra el gas en el cilindro LP tomando 20 segundos para girar la perilla hasta la mitad.



**PASO 02** Presione la perilla de control para que comience a fluir el gas. Gire la perilla de control en sentido antihorario para activar el arrancador.



**PASO 03** Ajuste la temperatura al nivel deseado.

Si no se produce el encendido, apague el gas girando la perilla en sentido horario y repita las instrucciones de encendido.

Para obtener ayuda adicional, vea [youtube.com/blackstonegriddles](https://www.youtube.com/blackstonegriddles).



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## Sección 01

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO

### SÍNTOMAS

01. El quemador no se encenderá con el sistema de encendido piezoeléctrico.

Para determinar la causa, intente encender su plancha con una cerilla. (Consulte las Instrucciones de encendido de fósforos en la sección Limpieza del conjunto del quemador del capítulo Cuidado y mantenimiento.)

### Si PUEDES encender tu plancha con un fósforo


POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
01. El cable del encendedor está desalineado.	Asegúrese de que el cable del encendedor esté colocado a 1/8 "a 1/4" del tubo del quemador, colocado sobre un orificio del quemador.
02. Daño al sistema de encendido.	Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener piezas de repuesto.

### Si NO PUEDES encender tu plancha con un fósforo

POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
03. Los tubos de los quemadores no reciben propano.	(Consulte la sección Instrucciones de encendido con fósforos del capítulo Solución de problemas.)



## Sección 02 FLUJO DE GAS DE LA PLANCHA



### SÍNTOMAS


01. Una llama sale de la puerta de aire.

### POSIBLES CAUSAS

01. Algo está bloqueando el venturi en el tubo del quemador. Esto no permite que el propano fluya a través del quemador, haciendo que la llama retroceda por la puerta de aire.

### SOLUCIÓN

Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción. (Consulte la sección Limpieza de la plancha del capítulo Cuidado y mantenimiento.)



### SÍNTOMAS


01. Las llamas de los quemadores son amarillas o irregulares.

### POSIBLES CAUSAS

01. Algo está bloqueando la puerta de aire para el quemador. Esto impide que el oxígeno se mezcle correctamente con el propano para obtener llamas saludables.

### SOLUCIÓN

Verifique las compuertas de aire en su quemador. Si tiene persianas de aire ajustables sobre sus compuertas de aire, asegúrese de que estén completamente abiertas. Si sus quemadores tienen protectores contra insectos, limpie cualquier telaraña, hollín o desechos del protector contra insectos. Limpie cualquier otra obstrucción de las compuertas de aire.



**SOPORTE TÉCNICO.** Escanee el código QR para ver más videos o visite el canal de Blackstone en YouTube en [youtube.com/blackstonegriddles](https://www.youtube.com/blackstonegriddles)



### SÍNTOMAS

01. La plancha no alcanzará un alto calor o se calienta de manera desigual.
02. Las llamas del quemador comienzan con fuerza, luego caen inmediatamente a bajo incluso cuando el quemador está en posición alta.
03. La altura de la llama cae cuando se enciende un segundo quemador.
04. Las llamas no se extienden en toda la longitud del quemador, o solo se ejecutan en un lado del quemador.
05. Las llamas de los quemadores son inconsistentes.

### POSIBLES CAUSAS

01. Las regulaciones de los Estados Unidos requieren que todos los reguladores de la plancha contengan un dispositivo limitador de flujo para la seguridad del consumidor. Este dispositivo mide la cantidad de propano que pasa por el regulador para garantizar que los niveles sean seguros. Si la velocidad de flujo a través del regulador es demasiado alta (un síntoma de una fuga grande), el dispositivo de limitación de flujo se disparará, restringiendo el flujo de propano para reducir la posibilidad de un incendio peligroso. Este sistema de seguridad puede dispararse accidentalmente abriendo un tanque de propano demasiado rápido o abriendo el tanque de propano cuando una perilla del quemador no está en la posición de apagado.

### SOLUCIÓN


Este sistema de seguridad se puede restablecer moviendo las perillas del quemador a la posición de apagado, cerrando el tanque de propano y desconectando el regulador del tanque de propano. Espere cinco minutos para permitir que la presión se disipe, luego vuelva a conectar el regulador al tanque de propano y abra lentamente el tanque (debe tomar 30 segundos completos para abrir media vuelta). Encienda su plancha como se describe en la sección Cuidado y mantenimiento.

02. El cilindro de gas LP está vacío o bajo.
03. Obstrucciones en el quemador, chorros de gas o riel de combustible.
04. Regulador atascado en posición de seguridad.

Rellene o reemplace el tanque de propano.  
Limpie el quemador, los chorros y la manguera de gas. (Consulte la sección Limpieza de la plancha del capítulo Cuidado y mantenimiento.)  
Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener piezas de repuesto.

## PATRÓN DE LLAMA DE QUEMADOR

Los quemadores de su plancha están diseñados para mezclar oxígeno y propano a una velocidad que permita llamas óptimas. Si los orificios, la compuerta de aire o el venturi del quemador se bloquean, afectará la mezcla de propano y aire, causando llamas bajas o inconsistentes, o llamas provenientes de la compuerta de aire.



Las llamas saludables pueden tener algunos parpadeos de color amarillo **1**, luego un color azul oscuro **2**, seguido de un azul vibrante por el tubo del quemador **3**.



**PRECAUCIÓN**

Pequeñas variaciones en la fabricación y las materias primas pueden causar una ligera deformación de algunas placas. Una ligera deformación desaparecerá cuando la placa caliente se caliente como preparación para cocinar.

## ¡NUESTRO PERSONAL DE SERVICIO AL CLIENTE ESTÁ AQUÍ PARA AYUDARLO!

Si tiene preguntas sobre su producto Blackstone o si necesita piezas de repuesto, registre su plancha en [blackstoneproducts.com/register-griddle](https://blackstoneproducts.com/register-griddle) y contáctenos en:

**TELÉFONO:**  
435-252-3030 ext 1

**CORREO ELECTRÓNICO:**  
[support@blackstoneproducts.com](mailto:support@blackstoneproducts.com)

**EN LÍNEA:**  
[blackstoneproducts.com/customer-support](https://blackstoneproducts.com/customer-support)

Nos complace ayudarlo con cualquier pregunta relacionada con el uso de la plancha, las piezas de repuesto o su garantía.

Puede comunicarse con nuestro personal de servicio al cliente de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., hora estándar de la montaña.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**P. ¿Qué tipos de aceites de cocina puedo usar para curar mi plancha?**

R. Recomendamos los siguientes aceites para curar: aceite de oliva, aceite vegetal, aceite de canola, aceite de coco, aceite de semilla de lino y aceite de sésamo. (Consulte la sección Instrucciones de curación de la plancha del capítulo Cuidado y mantenimiento.)

**P. ¿Puedo usar detergente para platos para limpiar mi plancha?**

R. Los detergentes para platos que cortan la grasa borrarán el curado de la plancha y no deben utilizarse después de que se cure la plancha. Para lugares difíciles, use sal de mesa y agua caliente y siempre cubra con una capa delgada de aceite una vez que haya terminado de limpiar. (Para instrucciones de limpieza de la plancha, consulte la sección Limpieza de la plancha del capítulo Cuidado y mantenimiento.)

**P. ¿Por qué la superficie de mi plancha se ve opaca y seca en lugar de brillante y negra?**

R. El curado es un proceso continuo. Con el tiempo y cuanto más use la superficie de la plancha, esta se volverá más brillante, negra y antiadherente.

**P. ¿Puedo cortar directamente en la parte superior de la plancha??**

A: Sí, puedes. Cortar sobre la parte superior de la plancha no la dañará.

**P. ¿Qué pasa si mi plancha comienza a oxidarse?**

R. Si aparece óxido en la superficie de la plancha, frótela con lana de acero o papel de lija de grano bajo y vuelva a curar la superficie. ([youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil](https://www.youtube.com/watch?v=thPE2lgnSil)) Tenga cuidado de siempre secar completamente su plancha antes de guardarla y manténgala alejada de la lluvia y los rociadores. También es importante mantener su plancha cubierta. (Para conocer las técnicas de almacenamiento adecuadas, consulte la sección Cuidado general del capítulo Cuidado y mantenimiento.)

**\*LOS CLIENTES EN CLIMAS HÚMEDOS O COSTEROS PUEDEN REQUERIR CURADOS MÁS FRECUENTES Y EL USO DE ACEITES DE COCCIÓN PARA EVITAR EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN.\***

Para consultar más preguntas frecuentes visite [blackstoneproducts.com/faq](https://blackstoneproducts.com/faq)



## NORTH ATLANTIC IMPORTS LLC GARANTÍA DE 1 AÑO

North Atlantic Imports, el fabricante, garantizará por un año a partir de la compra a todas las piezas, mano de obra y acabados. Será la opción del fabricante en cuanto a si reparar o reemplazar cualquiera de los elementos anteriores. Todas las garantías están limitadas únicamente al comprador original. Esta garantía no cubre ninguna responsabilidad por parte de North Atlantic Imports, sus agentes o empleados, por cualquier daño indirecto o consecuente por incumplimiento de la garantía. El comprador debe seguir las instrucciones de uso del fabricante.

Bajo ninguna circunstancia, el fabricante es responsable de los daños causados por el hecho de no operar correctamente la estación de cocción. Es responsabilidad del comprador establecer el período de garantía al verificar la fecha de compra original con el recibo de compra original.

**Para obtener una explicación más detallada de la garantía, lea a continuación:**

North Atlantic Imports LLC garantiza al propietario que el producto cubierto por este acuerdo está libre de defectos en el material y la mano de obra bajo el uso y servicio normales para los cuales fue diseñado, pero solo si ha sido operado de acuerdo con las instrucciones de North Atlantic Imports LLC exclusivamente para uso doméstico, y no para fines de clubes privados o públicos, institucionales o comerciales.

La obligación de North Atlantic Imports LLC bajo esta garantía se limita a reemplazar o reparar, sin cargo alguno, cualquier parte o partes que se puedan demostrar, a satisfacción de North Atlantic Imports LLC, que son defectuosas en el uso y servicio normales en el hogar dentro de los siguientes períodos indicados de tiempo desde la fecha de compra; por un año desde la compra, todas las piezas, el acabado y la mano de obra. Si el incumplimiento de esta garantía se hace evidente durante los períodos de garantía aplicables mencionados anteriormente, el comprador original debe notificar a North Atlantic Imports LLC sobre el incumplimiento de la garantía dentro del período de garantía correspondiente.

North Atlantic Imports LLC deberá, previa notificación y cumplimiento por parte del comprador original de tales instrucciones, corregir dicha no conformidad mediante la reparación o reemplazo de la pieza o piezas defectuosas. La corrección en la forma provista anteriormente constituirá un cumplimiento de todas las obligaciones de North Atlantic Imports LLC con respecto a la calidad del producto.

North Atlantic Imports LLC no garantiza que este equipo cumpla con el requisito de ningún código de seguridad de ningún estado, municipio u otra jurisdicción, y el comprador original asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten del uso de los mismos, ya sean utilizados de acuerdo con las

instrucciones de North Atlantic Imports LLC o de otra manera.

Esta garantía no cubre y tiene la intención de excluir cualquier responsabilidad por parte de North Atlantic a sus agentes, trabajadores o empleados, ya sea en virtud de esta garantía o de la ley implícita por cualquier daño indirecto o consecuente por incumplimiento de cualquier garantía. El comprador debe establecer todos los períodos de garantía aplicables de conformidad con esta garantía verificando la fecha de compra original al presentar el recibo de venta con fecha. Esta garantía no se aplicará a este producto ni a ninguna otra parte del mismo que haya sido objeto de accidente, negligencia, alteración, abuso o mal uso, o que haya sido reparada o alterada sin el consentimiento por escrito del North Atlantic, fuera de la fábrica de North Atlantic Imports LLC.

North Atlantic Imports LLC no ofrece ninguna garantía con respecto a los accesorios o piezas no suministrados por ellos. Esta garantía se aplicará solo dentro de los límites de los Estados Unidos de América. Esta garantía otorga al comprador original derechos específicos, y el comprador original también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro.



