

USING YOUR WATER KETTLE

Before First Use:

Before using for the first time, it is recommended to clean the interior of the kettle thoroughly. Please follow the procedure below before using the kettle:

1. Remove all packing materials and make sure that product is received in good condition.
2. Taking care to keep the electrical components on the exterior of the kettle dry, wipe out the interior of the kettle with a damp, soapy cloth. If your hand will not fit inside the kettle, swish warm, soapy water around in the interior of the kettle with the lid closed.
3. Rinse out the inside of the kettle thoroughly with water.
4. Remove the decalcification filter (see diagram on **page 5** for instructions). Wash filter in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly before placing back in the unit.
5. With a damp cloth, gently wipe off the exterior of the kettle. Do not wipe off electrical components. This may cause damage to the unit.
6. Dry all parts completely.
7. It is also recommended to run your kettle through one boiling cycle before using it to consume beverages. Following the instructions in the "Boiling Water" section below, boil one kettle of water. When water has boiled, pour it out and rinse the inside of the kettle once more. Your kettle is now ready for use.

BOILING WATER:

1. Place power base on a sturdy, level surface.
2. Make sure that the removable filter is properly inserted. See diagram on **page 5** for instructions on inserting the filter.
3. Open the kettle lid and fill with water through lid opening. Do not fill past the "MAX" line on the water level indicator. Use distilled water when possible for best taste and to minimize mineral build-up in the kettle. **Never fill kettle with any liquid other than water.**
4. Close the lid until it locks securely into place.
5. Making sure the kettle and power base are completely dry and sitting on a level, sturdy surface, place the kettle onto the power base and plug cord into a wall outlet.
6. Press down on the power switch located on the base of the handle to begin the boiling process. The red indicator light will illuminate.
7. Never open lid while water is boiling.
8. Once the water has boiled, the kettle will release the power switch. The power indicator light will turn off, and the unit will automatically shut off.
9. Lift the kettle off the power base before pouring, using the easy-grip handle. Take care not to touch the stainless steel body, as it will be hot.
10. After pouring, make sure the bottom of the kettle and the power base are dry before placing kettle on the power base.
11. When not in use, pour out any unused water and unplug the power base from the wall outlet.

COMO USAR EL APARATO

Antes de usarla por primera vez:

1. Retire todo el material de empaque y asegúrese de haber recibido el producto en buenas condiciones.
 2. Teniendo cuidado de que los componentes eléctricos en el exterior de la tetera se mantengan secos, limpie el interior de la tetera con un paño húmedo con agua y jabón. Si su mano no cabe en la tetera, coloque agua tibia con jabón en el interior de la tetera y agítela con la tapa cerrada.
 3. Enjuague bien el interior de la tetera con agua.
 4. Retire el filtro de decalcificación (vea el diagrama de la **página 5** con las instrucciones). Lave el filtro con agua tibia con jabón. Enjuague y séquelo bien antes de colocarlo de nuevo en la unidad.
 5. Con un paño húmedo, limpie con cuidado el exterior de la tetera. No limpie los componentes eléctricos. Esto puede causar daños a la unidad.
 6. Sequé todas las partes por completo.
 7. También se recomienda que opere su tetera durante un ciclo de hervir completo antes de usar el agua para consumir bebidas. Siguiendo las instrucciones de la sección "Uso de Su Tetera" de abajo, hierva una tetera de agua. Cuando el agua haya hervido, deséchela y enjuague el interior de la tetera una vez más. Su tetera ahora está lista para usarse.
- ## USO DE SU TETERA

1. Coloque la base sobre una superficie firme y nivelada.
2. Asegúrese de que el filtro desmontable esté bien insertado. Vea el diagrama de la **página 5** con las instrucciones para insertar el filtro.
3. Abra la tapa de la tetera y llénela con agua por la apertura de la tapa. No la llene más arriba de la línea "MAX" del indicador de nivel de agua. Use agua destilada cuando sea posible para obtener un mejor sabor y minimizar la acumulación de sarro en la tetera. **Nunca llene la tetera con ningún líquido que no sea agua.**
4. Cierre la tapa hasta que quede bien asegurada en su lugar.
5. Asegúrandose de que la tetera y la base están completamente secas y colocadas sobre una superficie firme y nivelada, coloque la tetera sobre su base eléctrica y conecte el cable en la toma de corriente eléctrica de la pared.
6. Presione la palanca ubicada en la base de la agarradera para iniciar el proceso de hervido. Se iluminará la luz roja indicadora.
7. Nunca abra la tapa mientras el agua está hirviendo.
8. Una vez que el agua haya hervido, la tetera liberará la palanca. La luz indicadora de energía se apagará y la unidad se apagará automáticamente.
9. Levante la tetera de la base antes de verter, usando la agarradera fácil de manejar. Tenga cuidado de no tocar el cuerpo de acero inoxidable, ya que estará caliente.
10. Después de verter, asegúrese de que la parte interior de la tetera y la base estén secas antes de colocar la tetera sobre la base eléctrica.
11. Cuando no esté en uso, saque toda el agua que no utilizó y desconecte la base de la toma de corriente eléctrica de la pared.


COMO RETIRAR E INSERTAR EL FILTRO

Para retirar el filtro:

1. Espere hasta que la unidad se haya enfriado por completo. Abra la tapa.
2. Sujete la pestaña de la parte superior del filtro y júlela hacia arriba. El filtro se debe deslizar hacia afuera con facilidad.
3. Lave y enjuague el filtro, luego vuelva a colocarlo.

Para insertar el filtro:

1. Espere hasta que la unidad se haya enfriado por completo. Abra la tapa.
2. Tomando el filtro de la pestaña, deslicelo hacia las abrazaderas de la parte interior del pico surtidor hasta que el filtro haga clic en su lugar.
3. La tetera está lista para usarse.



USING YOUR WATER KETTLE


REMOVING & INSERTING THE FILTER

To remove the filter:

1. Do not attempt to remove the filter until the unit has cooled completely. Open the lid.
2. Grasp the angled tab on top of the filter and pull upward. The filter should slide out easily.
3. Wash and rinse the filter, then replace.

To insert the filter:

1. Do not attempt to insert the filter until the unit has cooled completely. Open the lid.
2. Grasping the filter at the angled tab, slide the filter into the clamps on the inside of the spout until filter clicks into place.
3. Kettle is ready for use.



1. **Always unplug unit and allow to cool completely before cleaning.**
2. Wipe the exterior of the kettle with a clean, damp cloth, taking care to avoid electrical components. Use a soft cloth to dry.
3. To clean the interior of the kettle, use a soft sponge and soapy water to gently scrub. If your hand will not fit inside the kettle, swish warm, soapy water around the inside of the kettle with the lid closed. Rinse thoroughly with water.
4. The filter can be removed for cleaning (see diagram on **page 5** for instructions). Never attempt to remove the filter when the kettle is hot or contains hot water. Wash filter in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly before placing back in the unit.

Caution



- Never attempt to disassemble the kettle or power base.
- Never immerse the kettle, cord, plug or power base in water. Always take care not to allow electrical components to come into contact with water.
- Do not use abrasive cleaners or scouring pads of any kind on the kettle or power base. This will cause damage to the finish and may create a risk of electric shock.

REMOVING MINERAL DEPOSITS

Hard water can leave mineral deposits that create scale build-up on the interior of the kettle. To avoid this build-up, it is best to always use distilled water. If mineral deposits do occur, follow the instructions below to remove them.

1. Fill the kettle halfway with water and bring to a boil.
2. Add one cup of white vinegar. Let the mixture soak overnight or for at least 6 hours.
3. Empty the mixture and rinse out the kettle.
4. Refill the kettle with water only. Bring to a boil and empty again.
5. Repeat as needed.

1. Llene la tetera a la mitad con agua y deje que hierva.
 2. Agregue una taza de vinagre blanco. Deje que la mezcla repose durante la noche o al menos 6 horas.
 3. Vacíe la mezcla y enjuague la tetera.
 4. Vuelva a llenar la tetera sólo con agua. Deje que hierva y vuelva a vaciarla.
 5. Repita el proceso tantas veces sea necesario.
- El agua dura puede dejar sarro, o depósitos minerales, que genera la acumulación de incrustaciones en el interior de la tetera. Con el fin de evitar esta acumulación, es mejor usar siempre agua destilada. Si se acumula sarro, siga las instrucciones de abajo para eliminarlo.

COMO ELIMINAR EL SARRO

- Nunca intente desarmar la tetera ni la base.
- Nunca sumerja la tetera, el cable, el enchufe ni la base en agua. Siempre tenga cuidado de no permitir que los componentes eléctricos entren en contacto con el agua.
- No use limpiadores abrasivos ni fibras para tallar de ningún tipo sobre la tetera o la base. Esto causará daños al acabado y puede generar un riesgo de choque eléctrico.

PRECAUCIÓN



1. **Siempre desconecte la unidad y permita que se enfríe por completo antes de limpiarla.**
2. Limpie el exterior de la tetera con un paño limpio y húmedo, teniendo cuidado de evitar tocar los componentes eléctricos. Use un paño suave para secarla.
3. Para limpiar el interior de la tetera, use una esponja suave y agua con jabón para tallarla con cuidado. Si su mano no entra en la tetera, coloque agua tibia con jabón en el interior de la tetera y agítela con la tapa cerrada.
4. El filtro se puede desmontar para limpiarlo (vea el diagrama de la **página 5** con las instrucciones). Nunca intente retirar el filtro cuando la tetera está caliente o contenga agua caliente. Lave el filtro con agua tibia con jabón. Enjuáguelo y séquelo bien antes de colocarlo de nuevo en la unidad.

PROBLEMA	SOLUCION
<p>La tetera y la luz indicadora no funcionan cuando la palanca está abajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la tetera esté bien asentada en la base y que la base esté conectada a una toma de corriente eléctrica que funcione. • Si persiste el problema, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente al número gratuito (800) 276-6286. 	<p>El agua hierve pero la palanca de encendido y la luz indicadora no se apagan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La función de apagado automático no opera en forma adecuada si la tapa no está bien cerrada. Deje que la tetera se enfríe y luego verifique que la tapa esté bien cerrada. • Si persiste el problema, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente al número gratuito (800) 276-6286.
<p>La palanca de encendido no baja y la tetera no se enciende.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la tetera esté bien colocada sobre la base y que la base esté conectada a una toma de corriente eléctrica que funcione. • El agua o la suciedad en la parte inferior de la tetera o la base pueden interferir con el funcionamiento de la tetera. Asegúrese de que la base de la tetera y la base estén secas y libres de suciedad. • Si persiste el problema, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente al número gratuito (800) 276-6286. 	<p>Hay sarro en el interior de la tetera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es normal que se acumule cierta cantidad de sarro después de períodos largos de uso y es consecuencia de los minerales que contiene el agua dura. La mejor manera de evitar el sarro es siempre agua destilada en la tetera. • Para eliminar los depósitos, intente llenando la tetera con agua y agregue unas cuantas rebanadas de limón y póngala a hervir. Si esto no funciona, por favor vea la sección de la página 6 titulada "Cómo Eliminar el Sarro".

PROBLEM	SOLUTION
<p>The kettle and indicator light do not work when the power switch is down.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the kettle is seated properly on the power base and that the base is connected to a functioning electrical outlet. • If problem persists, please contact our customer service department toll-free at (800) 276-6286.
<p>The water is boiling, but the power switch and indicator light do not turn off.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The auto-shut off function will not operate properly if the lid is not completely closed. Allow kettle to cool, then check to see that the lid is properly locked into place. • If problem persists, please contact our customer service department toll-free at (800) 276-6286.
<p>The power switch won't depress and the kettle will not turn on.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the kettle is seated properly on the power base and that the base is connected to a functioning electrical outlet. • Water or debris on the bottom of the kettle or on the power base may interfere with the functioning of the kettle. Be sure that the base of the kettle and the power base are dry and free of debris. • If problem persists, please contact our customer service department toll-free at (800) 276-6286.
<p>There are mineral deposits on the interior of the kettle.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A certain amount of scale build-up is normal after long periods of use and is caused by minerals contained in hard water. The best way to prevent mineral deposits is to always use distilled water in the kettle. • To remove deposits, try filling the kettle with water and adding a few slices of lemon, then boil. If this does not work, please see the section on page 6 entitled "Removing Mineral Deposits."