

# FRIGIDAIRE®

# FRIGIDAIRE®

INSTRUCTION MANUAL  
WATER DISPENSER  
MANUEL D'INSTRUCTION  
DISTRIBUTEUR DE L'EAU

EFWC900-COM


PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY  
BEFORE USING THE MACHINE.

Veillez lire ce manuel soigneusement  
avant d'utiliser la machine.

Frigidaire is a pending or registered trademark used  
under license from Electrolux Home Products, Inc.  
Made In China

Frigidaire est une marque commerciale en attente ou  
enregistrée utilisée sous licence par Electrolux Home  
Products, Inc.  
Fabriqué en Chine

For service assistance and product information  
please call: 1-800-968-9853.  
Pour obtenir assistance et information appelez:  
1-800-968-9853.  
Curtis International Ltd.  
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA,  
ON, L5S 2A3 [www.curtisint.com](http://www.curtisint.com)



● PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE.

● Veillez lire ce manuel soigneusement avant d'utiliser la machine.

## SOIN ET ENTRETIEN


1. Lors de la première utilisation, mettez une bouteille sur le plateau en premier, et lorsque l'eau coule du robinet, vous pouvez brancher la machine à la prise électrique. Il est interdit de brancher la machine si aucune bouteille n'est installée.
2. Ne pas utiliser uniquement la prise électrique pour allumer ou éteindre la machine.
3. Avant d'effectuer un nettoyage, une opération d'entretien ou avant une période prolongée d'inutilisation, débranchez la machine. Si vous remarquez que l'eau chaude est froide, ouvrez la valve de purge jusqu'à ce que toute l'eau soit retirée du distributeur.
4. Nettoyez la machine régulièrement pour garantir que l'eau reste propre.
5. Ne pas laisser les enfants jouer avec les robinets. Ils risquent de se brûler.

## DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants avant de faire réparer la machine.

| Défaillance  | Cause possible  | Solution   |
|--|---|--|
| Pas d'eau depuis le robinet                                  | Bouteille vide  | Changez la bouteille par une bouteille pleine  |
| L'eau chaude n'est pas chaude, l'eau froide n'est pas froide | 1. Utilisation excessive de l'eau chaude ou froide sur une courte période<br>2. La prise électrique n'est pas branchée<br>La machine n'a pas eu le temps de refroidir l'eau | 1. Attendez quelques minutes avant de la faire couler<br>2. Vérifiez que l'interrupteur est activé, que la prise est bien branchée et que la prise murale est alimentée<br>Lors de la première utilisation, la machine peut prendre jusqu'à deux heures pour refroidir l'eau |
| Fuite d'eau  | La bouteille est endommagée   | Changez la bouteille   |

## PART NAME



| No | Name                     | No | Name                 |
|----|--------------------------|----|----------------------|
| 1  | Power indicator          | 8  | Salver               |
| 2  | Heating indicator        | 9  | Cooling switch       |
| 3  | Water shortage indicator | 10 | Heating switch       |
| 4  | Cooling indicator        | 11 | Power cord           |
| 5  | Tap                      | 12 | Hot tank drain valve |
| 6  | Water tray               |    |                      |
| 7  | Door                     |    |                      |

## NOTES BEFORE USE

1. This machine is suitable for household and must be used in doors.
2. The machine should be stably placed on the floor, to avoid the damage because of the slide. Meanwhile the back side of the water dispenser should keep at least 10CM space to the door, for ventilation and heat radiation.
3. The machine should be placed in a dry, cool and ventilated place, also should avoid the sunlight's irradiation and liquid's splashing. Don't be close to other expensive furniture and electrical equipment, never should be placed on the woods.
4. When first in use, the user should clean the inside of the body. The specific method: Put a new bottom with fresh water into the water dispenser's bottle support, press the cold and hot tap until the water flows out of the faucet at the same time. 20 minutes later, pull the bottom out of water dispenser, press the water faucet to let the water pour out and also turn on the drain valve to empty the water inside. Do as the method above three times.

- 5.Never change the power cord and Never extend the length of the power cord.
- 6.If the water can't flow out because of stuck,please turn off the cold water switch backside until 4 hours.
- 7.Put on the button,open the hot water faucet until the water flows out,then it can connect the electricity.

### WARNING

- 1.The plug base should be three-hole grounded with electricity leakage protection.
- 2.The children is not allowed to play with water faucet to avoid accidwntal burns.


### NOTICE

- 1.Get rid of the bottom lid with tools.
- 2.Put the water bottom on the Salver, clean the pumping rod and connect the pumping rod with the bottom, smoothly put the salver inside the machine.
- 3.Connect the power cord with the plug base, the pumping will automatically pump. After the water flows out of the hot tap, turn on the heating switch, the heating indicator will be lighted, the machine starts heating. Turn on the cooling switch, the cooling indicator will be lighted, the machine starts cooling.
- 4.When there is no water, the machine will automatically alarm, with the sound of buzzers like bee bee. Meanwhile, the no water indicator will be lighted to remind you to change a new bottom.

### TECH.DATA

|                              |           |                                 |                |
|------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Voltage                      | 110-120V~ | Fréquence                       | 60Hz           |
| Consommation en chauffe      | 420W      | Consommation en refroidissement | 100W           |
| Température de l'eau chaude  | ≥90℃      | Température de l'eau froide     | ≤10℃           |
| Capacité de chauffe          | 5L/h      | Capacité de refroidissement     | 2L/h           |
| Compresseur du réfrigérateur | R134a/42g | Puissance consommée             | 1.5kW.h/24h    |
| Climat d'utilisation optimal | ST        | Dimensions                      | 392×390×1130mm |
| Poids                        | 18kg      |                                 |                |

### CIRCUIT



4. Nettoyez l'intérieur de la machine avant la première utilisation. Procédure de nettoyage: Installez une nouvelle bouteille sur le support de bouteille du distributeur d'eau. Appuyez sur les robinets d'eau chaude et froide pour que l'eau coule de chacun simultanément. Appuyez sur les robinets pour faire couler l'eau restante et utilisez la valve de purge pour retirer l'eau contenue dans la machine. Répétez cette opération trois fois.

5. Ne jamais changer le cordon d'alimentation ni utiliser une rallonge électrique.

6. Si l'eau ne peut couler à cause d'une obstruction, éteignez le refroidissement à l'arrière de la machine pendant 4 heures.

7. Actionnez l'interrupteur, et faites couler l'eau depuis le robinet d'eau chaude. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation.

### MISE EN GARDE

1. La prise murale doit pouvoir accueillir les prises à trois fiches, et être équipée d'une mise à la terre.

2. Ne pas laisser les enfants jouer avec les robinets, sous risque de brûlure.

### REMARQUE

1. Retirez le couvercle inférieur avec les outils.

2. Retirez l'eau collectée dans la partie basse du plateau. Nettoyez le tuyau de pompe puis connectez-le avec la partie basse. Remettez le plateau dans la machine avec précautions.


3. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale. La pompe s'active automatiquement. Faites couler de l'eau depuis le robinet d'eau chaude. Allumez ensuite l'interrupteur d'eau chaude, et le voyant de chauffe s'allume. Allumez l'interrupteur d'eau froide. Le voyant de refroidissement s'allume.

4. Lorsque la bouteille est vide, la machine émet une notification, qui sonne «biq biq». Le voyant de niveau bas s'allumera également pour vous rappeler de changer la bouteille.

### TECH.DATA

|                       |           |                        |                |
|-----------------------|-----------|------------------------|----------------|
| Voltage               | 110-120V~ | Frequency              | 60Hz           |
| Heating power         | 420W      | Cooling power          | 100W           |
| Hot water temperature | ≥90°C     | Cold water temperature | ≤10°C          |
| Heating capacity      | 5L/h      | Cooling water capacity | 2L/h           |
| Compress Refrigerator | R134a/42g | Power consumption      | 1.5kW.h/24h    |
| Climate Type          | ST        | Dimensions             | 392×390×1130mm |
| Weight                | 18kg      |                        |                |

### CIRCUIT



## ATTENTION AND MAINTENANCE


- 1.The first time to use water dispenser, Must connect water first, when the water comes out from the red water faucet, then it can connect the electricity. Any case in electricity without water is forbidden.
2. Insert or Pull out the plug to start or turn off the water dispenser is forbidden.
3. When do the cleanout or maintenance or the water dispenser stops to use in a long time, pull out the plug first. Meanwhile, when the hot water is cold, open the drain valve until no water is in the water dispenser.
4. The cleanout should be done timely to ensure the water quality.
5. The children should not allowed to play with the water faucet, or it will get burnt unexpected.

## TROUBLE SHOOTING

Please check the following before have the machine repaired.

| Failure Phenomenon                           | Possible reasons  | Treatment   |
|--|---|---|
| No water from the tap                        | No water in the large bottom  | Change a new bottom with water  |
| Hot water is not hot, cold water is not cold | 1. Excessive use of hot and cold water in a short time<br>2. No connection with the electricity<br>3. The cold cooling time is not enough | 1. Wait a few minutes to get the water<br>2. Check the switch is no, the plug is in the right position and the plug base is electrical<br>3. The first time to cool water, 2 hours later in use |
| Water leakage                                | The big bottom is damaged   | Change a new bottom   |

## NOM DES COMPOSANTS



| No | Nom                       | No | Nom                                      |
|----|---------------------------|----|--|
| 1  | Indicateur d'alimentation | 8  | Plateau                                  |
| 2  | Voyant d'eau chaude       | 9  | Interrupteur eau froide                  |
| 3  | Voyant de niveau bas      | 10 | Interrupteur eau chaude                  |
| 4  | Voyant eau froide         | 11 | Cordon d'alimentation                    |
| 5  | Robinet                   | 12 | Valve de purge du réservoir d'eau chaude |
| 6  | Recueil de l'eau          |    |  |
| 7  | Porte                     |    |  |

## AVANT UTILISATION

1. Cette machine est destinée à une utilisation à domicile, en intérieur.
2. La machine doit être installée sur une surface stable, pour éviter qu'elle ne tombe. Conserver un espace libre d'au moins 10 centimètres à l'arrière de la machine, pour garantir une aération et un refroidissement corrects.
3. La machine doit être installée dans un lieu sec, frais et bien aéré. Ne pas l'installer sous la lumière directe du soleil, et ne pas l'exposer à l'eau. Ne pas installer la machine à proximité d'un meuble ou d'un appareil électrique. Ne pas l'installer sur du parquet.