



Light Up Inflatable Instructions

WARNING: READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS

- Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.
- WARNING : ELECTRICAL PRODUCT**
- Keep away from children. Not recommended for children under 3 years of age. As with all electrical products, precautions should be observed during handling and use to reduce the risk of electric shock. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- DANGER**
- To prevent electric shock, do not immerse in water; wipe clean with damp cloth. Immersing this product may result in electric shock.
- IMPORTANT NOTE:**
- Periodically examine this product for damage to the cord, housing or other parts that may result in the risk of fire, electric shock or injury. If the product is damaged, do not use it.
- SAFETY INFORMATION**
- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.**
- This item is not a toy and should be used for decorative purposes only.
- For indoor and outdoor use.
- CAUTION:**
- Do not attempt to inflate your inflatable during unusually strong winds. If it becomes too windy for safe operation, simply allow your inflatable to deflate and wait for better conditions before re-inflating.
- CAUTION:**
- Protect the electric fan and power cord from direct exposure to water. This precaution will reduce the risk of electrical shock. When the temperature is below 14°F (-10°C), the motor may temporarily stop running. The motor will begin functioning again in higher temperatures.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS **READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS**

When using electrical products, basic precautions should always be followed, including the following:

- This is an electrical product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury, and electric shock, it should not be played with or place where small children can reach it.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles, or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not close doors or windows on the product, or extension cords, as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper, or any material not part of the product when in use.

- Do not place the product against carpeting, furniture, or any other fabric when in use.
- If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
- Before using and reusing, inspect the product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation cords, cracked lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.
- When not in use, store neatly in a cool dry place away from sunlight.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


INSTALLATION

PREPARING FOR INSTALLATION

1. Remove contents from packaging.
2. Remove all plastic fasteners and tags. These are part of the packaging and should be discarded.
3. Before beginning assembly of product, make sure all parts in the content list are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Inflatable unit with ELT/cELT listed adapter (Input 120V, AC 50/60Hz, Output 12V, DC 1.0A)	1 PIECE
B	Tether ropes	2 PIECES
C	Tether stakes	2 PIECES
D	Base stakes	2 PIECES



ASSEMBLY AND USE INTRODUCTION

1. Lay out deflated inflatable on a clear and flat area with fan at the back facing up. Make sure the air intake is clear of fabric or other obstructions.
2. Ensure zipper on inflatable is fully closed.
3. Plug the adapter into a power unit. Inflatable will start to inflate.
4. For outdoor use, attach tether ropes to the tether stakes, clip the nylon loops on the side of inflatable, then insert stakes to the ground making sure tethers are taut. Insert base stakes through the loops which are located at the bottom of inflatable to fix it to the ground.
5. Adjust the sealed weight-bag to position your inflatable.
6. To deflate, unplug adapter and the fan will stop blowing.
7. Unzip the zipper for faster deflation.



CAUTION:

1. For even better night time illumination, you may choose to place an outdoor approved spotlight in front of your inflatable. (Outdoor approved spotlight not provided). Do not place the bulb too close to the inflatable as it may melt or damage the plastic.
2. Do not place any foreign objects inside your inflatable.
3. Do not block air intake area of your inflatable; it will increase the inflation time.
4. During inclement weather conditions such as heavy rain, snow and windstorms, store the product indoors.
5. Operation of your inflatable during extreme weather conditions is not recommended.
6. Do not store the inflatable when it is wet.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: POWER UNIT

- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position. When using electrical products, basic precautions should always be practiced including the following:
1. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.
 2. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
 3. For a cord-connected or direct plug-in power unit, do not use an extension cord.
 4. Reference the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, specifically for the installation of wiring and clearances from power and lighting conductors.
 5. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
 6. For a cord-connected or direct plug-in power unit, do not install or use within 10 feet of a pool.
 7. For a cord-connected or direct plug-in unit, do not use in a bathroom.
 8. For a direct plug-in or cord-connected power unit marked in accordance with UL1310 Section 65.2: **WARNING: Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered Class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with completely closing the receptacle cover.**
 9. For a permanently connected power unit marked in accordance with UL1310 Section 65.2: **WARNING: Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only on a circuit protected by a Class A GFCI.**
 10. **WARNING: Risk of Fire.** Installation involves special wiring methods to run wiring through a building structure. Consult a qualified electrician.
 11. For a unit intended to be mounted greater than 0.30 m (1 foot) from the ground surface: **WARNING: Risk of Electric Shock.** Mount the unit at a height greater than 1 foot from the ground surface.
 12. **WARNING:** Not for use with receptacles that are weatherproof only when the receptacle is covered (attachment plug cap not inserted and receptacle cover closed).
- SAVE THESE INSTRUCTIONS** – This manual contains important safety and operating instructions for power units.

**WARNING:**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

**USE AND CARE INSTRUCTIONS**

1. Before using and reusing, inspect the product carefully. Discard any product that has cut, damaged or frayed wire insulation cords, cracked lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
2. Wipe the unit with a damp cloth and allow the unit to dry before storing.
3. When storing the product, carefully remove it from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes to avoid any undue stain or stress on the product conductors, connections and wires.
4. When not in use, store neatly in a cool, dry place away from sunlight.

TROUBLESHOOTING

Problem: The unit is not inflating.

- The power source is disabled or the cord may be unplugged. Check all power cables to make sure that they are properly connected to a power source. Ensure that the power outlet has power.
- Debris may be lodged in the motor. Unplug fan unit and remove any foreign objects or debris from the motor.

NOTE: Periodically, the inflatable air-intake area may become clogged with grass, leaves or other debris. For best results, it is recommended to check this air-intake area and clean as necessary.

- Occasionally, the hanging fabric of a partially inflated inflatable can become attached to the motor's air-intake area. Ensure that fabric is not hanging near the motor during inflation.
- The zippers that seal the inflatable may not be completely closed. Make sure the zipper is zipped closed.
- The temperature may be below 14°F (-10°C). Remove the unit from extreme temperatures until weather conditions improve.
- The connection between the inflatable and fan may not be securely attached.

Problem: The unit is torn.

- You may hand sew rips with any type of thread or use clear packing tape to cover the tear.

Problem: There is delay after plugging in the adaptor.

- This is a protective feature built in to these adapters to protect your electrical circuit and the product. 2-3 seconds start up delay is normal.

FAQ

1. Can I continually run the inflatable?

Yes, you can run the inflatable during the day and at night. It is recommended you turn off the inflatable when leaving the immediate area and when retiring for the evening. Otherwise, the inflatable is designed to run continually.

2. Can I leave the inflatable up in extreme weather conditions or freezing temperatures?

It is recommended you take appropriate precautions to protect the unit. The inflatable will operate at temperatures below freezing, but it is not recommended to operate the inflatable if temperature drops below 14°F (-10°C).

3. What if it is raining or snowing? Will this affect the inflatable?

Operation of the inflatable during light weather conditions such as a gentle rain or snowfall is intended. However, operation of the inflatable during extreme weather conditions is not recommended, as your item may become damaged or inundated with moisture. Do not store the inflatable when it is wet.

4. What if water has soaked my unit while unplugged?

Move the unit to a dry location and plug in the unit. The fan will dry the inflatable.

5. The inflatable has been deflated and it is covered with snow. Can I simply re-inflate it?

If the inflatable is covered in a light dusting of snow, simple re-inflation should not harm the unit. However, if the deflated unit has been subjected to a large amount of snow and or ice, do NOT attempt to re-inflate. Rather, carefully remove the item from the extreme condition (i.e. bring it indoors) and allow the unit to thaw before re-inflating. This helps prevent cracks and or tears in the material.

6. When I unplug the inflatable, it deflates. Why is this?

The inflatable will not stay inflated unless it is plugged in and the fan is blowing air.

7. How can I clean the inflatable?

Wipe clean with a damp cloth and allow to dry before storing.

8. What is the best way to store the inflatable?

Store in a bag, box or other storage container and keep in a cool, dry location.

CONTENTS AND SPECIFICATION MAY VARY FROM THOSE ILLUSTRATED.



TANG RONG ROAD, CHANGPING, DONGGUAN, CHINA
ALL RIGHTS RESERVED
MADE IN CHINA

RESPONSIBLE PARTY:
OCCASIONS LTD
ADDRESS: 1007 NORTH SEPULVEDA BOULEVARD,
SUITE #66 MANHATTAN BEACH, CA 90266
EMAIL: occasionsltd.hk@gmail.com

Airflowz™

INFLATABLE

Instructions

D'utilisation Des

Lanternes Gonflables

!

AVERTISSEMENT: LISEZ ET COMPRENEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

- Le non respect des instructions ci-dessous peuvent entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT: PRODUITS ÉLECTRIQUES

- Tenir hors de portée des enfants. Le produit n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 3 ans. Comme tous les produits électriques, des précautions doivent être observées lors de la manipulation et de l'utilisation pour réduire le risque de chocs électriques. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un agent de service ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.

DANGER

- Pour éviter les chocs électriques, ne l'immergez pas dans l'eau, essuyez le avec un chiffon humide. Immerger ce produit peut provoquer un choc électrique.

REMARQUE IMPORTANTE:

Examinez régulièrement ce produit pour les dommages de cordons ou d'autres parties qui peuvent entraîner des risques d'incendies, de chocs électriques ou de blessure. Si le produit est endommagé, ne l'utilisez pas.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

S'il vous plaît lisez et comprenez ce manuel en entier avant de tenter de monter, d'utiliser ou d'installer le produit.

- Cet article n'est pas un jouet et il doit être utilisé à des fins décoratives seulement.

- Pour un usage intérieur et extérieur.

ATTENTION:

Ne tentez pas de gonfler votre Pumpkin Patch gonflable lors de vents exceptionnellement forts. Si le temps devient trop venteux pour un fonctionnement sûr, il suffit de laisser votre Pumpkin Patch gonflable dégonfler et attendre de meilleures conditions avant de le regonfler.

ATTENTION:

Protégez le ventilateur électrique et le cordon d'alimentation de l'exposition directe avec l'eau. Cette précaution permettra de réduire les risques de chocs électriques. Lorsque la température est inférieure à 14°F (-10°C), le moteur peut s'arrêter temporairement pendant son exécution. Le moteur commencera à fonctionner à nouveau avec des températures plus élevées.

!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANTES LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

En utilisant des produits électriques, des précautions de base devraient toujours être respectées, y compris ce qui suit:

- Il s'agit d'un produit électrique - pas un jouet! Pour éviter tout risque d'incendie, des brûlures, des blessures corporelles, des chocs électriques, il ne devrait pas être utilisé ou placé à la disposition des enfants.
- N'utilisez pas ce produit de saison à l'extérieur sauf indications appropriées pour une utilisation intérieure et extérieure. Lorsque le produit est utilisé dans des applications extérieures, branchez l'appareil à un disjoncteur GFCI. Si l'un n'est pas fourni, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.
- Ce produit n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- Ne l'installez pas près d'un radiateur à gaz ou d'un radiateur électrique, cheminées, bougies, ou d'autres sources de chaleur.
- Ne fixez pas le câblage du produit avec des agrafes ou des clous et ne le placez pas sur des crochets ou clous pointus.
- Ne laissez pas des lampes sur le cordon d'alimentation ou sur n'importe quel autre fil.
- Débranchez l'appareil lorsque vous quittez la maison, pendant la nuit, ou s'il est laissé sans surveillance.
- N'utilisez pas ce produit pour d'autres fins que celles prévues.
- N'accrochez pas d'ornements et / ou d'autres objets à corde, fils ou guirlandes lumineuses.
- Ne fermez pas des portes ou des fenêtres sur le produit ou sur les rallonges électriques, car cela pourrait endommager l'isolation du fil.
- Ne couvrez pas le produit avec un chiffon, un

papier, ou tous autres matériaux qui ne font pas partie du produit pour son utilisation.

- Ne placez pas le produit contre de la moquette, des meubles ou tous autres tissus lors de son utilisation.
- Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, contactez un electricien qualifié. Ne pas utiliser une rallonge électrique, à moins que la fiche ne peut pas être insérée complètement. Ne modifiez pas et ne remplacez pas le branchement.
- Avant l'utilisation et la réutilisation, inspecter soigneusement le produit. Jetez tous les produits dont les cordons isolants sont coupés, endommagés ou effilochés, les douilles de lampe ou les boîtiers fissurés, les connexions desserrées ou les fils de cuivre dénudés.
- Lors du stockage du produit, retirez soigneusement le produit d'où il est placé, y compris des arbres, des branches ou des arbustes, pour éviter toute pression indue ou de stress sur les conducteurs de produits, les connexions et les câbles.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le soigneusement dans un endroit sec et frais à l'abri des rayons du soleil.
- Lisez et suivez toutes les instructions qui se trouvent sur le produit ou fourni avec le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTALLATION

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

1. Enlevez le contenu de l'emballage.
2. Retirez toutes les attaches et les étiquettes en plastique. Elles font partie de l'emballage et doivent être jetées.
3. Avant le montage du produit, assurez-vous que toutes les pièces indiquées sur la liste du contenu sont présentes. Si une pièce est manquante, ne tentez pas d'assembler le produit.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Partie	Description	Quantité
A	Unité gonflable avec adaptateur ELT/cELT (Entrée120V, AC 50/60Hz, Sortie 12V, DC 1.0A)	1 MORCEAU
B	Cordes d'attache	2 MORCEAUX
C	Piquets de fixation	2 MORCEAUX
D	Piquets de base	2 MORCEAUX

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE ET LE MODE D'EMPLOI

1. Etalez l'article dégonflé sur une surface plate et non obstruée avec un ventilateur à l'arrière orienté vers le haut. Assurez-vous que la prise d'air est libre, sans tissu ou d'autres obstacles.
2. Assurez- vous que la fermeture éclair est complètement fermée.
3. Branchez l'adaptateur dans une prise. Gonflable commencera à gonfler.
4. Pour une utilisation en extérieur; attachez les cordes d'attache aux piquets de fixation, accrochez les boucles de nylon sur les côtés du produit gonflable, puis insérez les piquets dans le sol en vous assurant que les cordes d'attache sont bien tendues. Insérez les piquets de base à travers les boucles qui se trouvent au bas de l'élément gonflable pour le fixer au sol.
5. Réglez le poids-sac scellé pour positionner votre gonflable.
6. Pour dégonfler, débranchez l'adaptateur et le ventilateur arrêtera le soufflage.
7. Décompressez la fermeture éclair pour une déflation plus rapide.

ATTENTION:

1. Pour encore mieux éclairé pendant la nuit, vous pouvez placer une lumière extérieure approuvée en face de votre structure gonflable. (lumière extérieure approuvée n'est pas fournie). Ne placez pas l'ampoule trop près de la structure gonflable parce qu'il pourrait le faire fondre ou endommager le plastique.
2. Ne placez pas des objets étrangers à l'intérieur de votre structure gonflable.
3. Ne bloquez pas les orifices d'aspiration d'air de votre structure gonflable, cela réduira la durée du processus de gonflage.
4. Dans des conditions météorologiques défavorables telles que la pluie, la neige et les tempêtes de vent, entreposer le produit à l'intérieur.
5. L'utilisation de votre structure gonflable dans des conditions météorologiques extrêmes n'est pas recommandée.
6. N'utilisez pas la structure gonflable quand il fait humide.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ : UNITÉ D'ALIMENTATION

Ce bloc d'alimentation est conçu pour être orienté correctement dans une position verticale ou horizontale. En utilisant des produits électriques, des précautions de base doivent toujours être pratiquées, y compris ce qui suit:

1. LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE.
2. Lisez et suivez toutes les instructions qui se trouvent sur le produit ou fourni avec le produit.
3. Pour un câble connecté, soit directement enfichable dans l'unité de puissance, n'utilisez pas une rallonge électrique.
4. Référence du National Electrical Code, ANSI / NFPA 70, en particulier pour l'installation du câblage et les dégagements des conducteurs de puissance et d'éclairage.
5. Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par une personne qualifiée en conformité avec tous les codes et normes applicables, y compris la construction de coupe-feu.
6. Pour un câble connecté, soit directement enfichable dans l'unité de puissance, n'utilisez, ne pas installer ni utiliser à moins de 10 mètres d'une piscine.
7. Pour un câble connecté, soit directement enfichable dans l'unité de puissance, n'utilisez, ne pas utiliser dans une salle de bains.
8. Marqué conformément à section UL1310 65.2: **ATTENTION: Risque de choc électrique. Lors de l'utilisation à l'extérieur, installez uniquement avec un disjoncteur différentiel étanche de classe A GFCI avec le bloc d'alimentation connecté au réceptacle. Si ce n'est pas fourni, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte. Assurez-vous que le bloc d'alimentation et le câble ne gênent pas à fermer complètement le couvercle du réceptacle.**
9. Pour un bloc d'alimentation à branchement direct ou à cordon conformément à la section UL1310 65.2 : **ATTENTION: Risque de choc électrique. Lors de utilisation à l'extérieur, installer uniquement sur un circuit protégé par un disjoncteur différentiel de classe A GFCI.**
10. **ATTENTION: Risque d'incendie.** L'installation implique des méthodes de câblage spéciaux pour passer les câbles à travers une structure de bâtiment. Consultez un électricien qualifié.
11. Pour un bloc d'alimentation destiné à être monté et supérieur à 0,30 m (1 pied) de la surface du sol: **ATTENTION: Risque de choc électrique.** Installation d'appareil d'une hauteur supérieure à 1 pied de la surface du sol.
12. **ATTENTION:** Ne pas utiliser avec les prises qui sont résistantes aux intempéries uniquement lorsque la prise est couverte (capuchon de la fiche de fixation ne inséré pas et Couverture de prise est fermé). **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS** – Ce manuel contient des instructions importantes de sécurité et d'utilisation pour des unités électriques.



AVERTISSEMENT:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) cet apareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

- Attention: Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
- NOTE: Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles pour les communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de télévision, qui peut être déterminé en l'éteignant et rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consultez le vendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.
- CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)



INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

1. Avant d'utiliser et de réutiliser, inspectez soigneusement le produit. Jetez tout produit dont les cordons isolants sont coupés, endommagés ou effilochés, les douilles de lampe ou les boîtiers fissurés, les connexions desserrées ou les fils de cuivre dénudés.
2. Essuyez l'appareil avec un linge humide et laissez sécher l'appareil avant de le ranger.
3. Lors du stockage du produit, retirez-le doucement à partir de là où il est placé, y compris des arbres, des branches ou des arbustes pour éviter toute tache ou un stress indu sur les conducteurs de produits, les connexions et les cables.
4. Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez soigneusement le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.

DÉPANNAGE

Problème: L'appareil ne se gonfle pas

- La source d'alimentation est désactivé ou le cordon peut être débranché. Vérifiez tous les cables d'alimentation pour vous assurer qu'ils sont correctement raccordés à une source d'alimentation. Assurezvous que la prise de courant est sous tension.
- Des débris peuvent être déposés dans le moteur. Débrancher le ventilateur et retirez les corps étrangers ou débris du moteur.

NOTE: Périodiquement, la zone d'admission d'air peut se boucher avec de l'herbe, des feuilles ou d'autres débris. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de vérifier cette zone d'entrée d'air et de nettoyer si nécessaire.

- Occasionnellement, le tissu accroché d'une structure gonflable partiellement gonflé peut devenir attaché à la zone d'admission d'air du moteur. Assurez-vous que le tissu n'est pas accroché près du moteur au cours de l'inflation.
- Les fermetures éclair qui scellent la strucyure gonflable peuvent ne pas être complètement fermées. Assurez-vous que la fermeture est fermée.
- La température peut être inférieure à 14°F (-10°C). Retirez l'appareil contre les températures extrêmes.
- La connexion entre la structure gonflable et le ventilateur peut ne pas être fixé solidement.

Problème: L'appareil est déchiré.

- Vous pouvez coudre à la main les déchirures avec n'importe quel type de fil ou utiliser du ruban adhésive transparent pour couvrir les déchirures.

Problème: Il y a un retard après le branchement de l'adaptateur.

- C'est un dispositif de protection intégré à ces adaptateurs pour protéger votre circuit électrique et le produit. Un délai de 2-3 secondes est normal.

FAQ

- 1. Puis-je utiliser continuellement la structure gonflable?**

Oui, vous pouvez également exécuter la structure gonflable pendant la journée et la nuit. Il est recommandé de désactiver le gonflage au moment de quitter la zone. Sinon, le gonflage est conçu pour fonctionner en permanence.
- 2. Puis-je laisser la structure gonflable dans des conditions météorologiques extrêmes?**

Il est recommandé de prendre les précautions nécessaires pour protéger l'appareil. Le gonflage fonctionnera à des températures en dessous de zéro, mais il n'est pas recommandé d'utiliser la structure gonflable si la température descend en dessous de 14°F (-10°C).
- 3. Qu'est-ce qui faut faire s'il pleut ou il neige? Est-ce que cela affectera la structure?**

L'article gonflable est conçu pour fonctionner sous des conditions météorologiques modérées, comme sous une douce pluie ou une légère chute de neige. Cependant, le fonctionnement du gonflage dans des conditions météorologiques extrêmes n'est pas recommandé, car votre article peut être endommagé ou inondé d'humidité. Ne pas laisser la structure gonflable quand il fait humide.
- 4. Qu'est ce qu'il faut faire si l'eau s'est infiltrée dans mon unité débranché?**

Déplacez l'appareil dans un endroit sec et branchez l'appareil. Le ventilateur séchera la structure gonflable.
- 5. La structure gonflable a été dégonflé et il est couvert de neige. Puis-je simplement le regonfler?**

Si le gonflable est recouvert d'une fine couche de neige, une simple reinflation ne devrait pas endommager l'appareil. Toutefois, si l'unité dégonflé a été soumis à une grande quantité de glace ou de neige, ne tentez pas de le regonfler. Au contraire, retirez soigneusement le produit de la condition extrême (par exemple : amenez-le à l'intérieur) et laissez l'appareil se réchauffer avant de le regonfler. Cela permet d'éviter les fissures et / ou les larmes dans le matériau.
- 6. Pourquoi la structure gonflable se dégonfle lorsque je débranche?**

La structure gonflable ne reste pas gonflé sauf s'il est branché et que le ventilateur souffle de l'air.
- 7. Comment puis-je nettoyer le gonflable?**

Essuyez le produit avec un chiffon humide et laissez-le sécher avant de le ranger.
- 8. Quelle est la meilleure façon de conserver la structure gonflable?**

Conservez le dans un sac, une boîte ou autre récipient de stockage dans un endroit frais et sec.

LE CONTENU ET LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT DIFFÉRER DE CEUX ILLUSTRÉS.



TANG RONG ROAD, CHANGPING, DONGGUAN, CHINA
TOUS DROITS RÉSERVÉS
FABRIQUÉ EN CHINE

PARTIE RESPONSIBLE:
OCCASIONS LTD
ADRESSE: 1007 NORTH SEPULVEDA BOULEVARD,
SUITE #66 MANHATTAN BEACH, CA 90266
EMAIL: occasionsltd.hk@gmail.com