


ATOMS™/ATOMS+™

ABRIDOR DE PUERTA DE GARAJE



- Por favor, leer estas instrucciones y los materiales de seguridad cuidadosamente!
- El Sensor Infrarrojo de Seguridad debe ser instalado y alineado correctamente.
- Se requiere de revisiones periódicas al abridor para garantizar un funcionamiento seguro!
- Guarde este manual para consultas futuras!
- Este equipo cumple o excede todos los requisitos federales, estatales y de Seguridad UL325.
- Ce matériel répond ou dépasse toutes les exigences fédérales, provinciales et de sécurité UL325.


NO DEVUELVAS A LA TIENDA

ESPAÑOL
P/N: 101Y391

ENSAMBLAJE DEL RIEL-T

1. Conecte las Secciones del RIEL-T
Alinee las 4 secciones RIEL-T en el piso. Conecte estos rieles juntos con los apiladores de rieles como se muestra.


Todas las piezas de los rieles deben estar alineadas correctamente.




COLGAR EL ABRIDOR

1. Levantar el Abridor
Levante el abridor sobre una escalera. Utilice espaciadores adicionales en la parte superior de la escalera si la escalera no es lo suficientemente alta.

Puerta Seccional
Cuidadosamente abra la puerta a la posición más alta. Asegúrese de que la puerta se despegue del riel o cualquier otra parte del abridor.




Jamba de la Puerta
Cuidadosamente abra la puerta a la posición más alta, que es paralela al piso.




INSTALL THE LCD WALL CONSOLE FOR ATOMS+

1. Coloque la consola de pared al menos 5 pies por encima del piso.



2. Asegure el soporte de montaje con dos tornillos.



3. Deslice la consola de pared en el soporte de montaje hasta que escuche un clic.

ADVERTENCIA

- La consola de pared debe estar instalada a la vista de la puerta del garaje, fuera del alcance de los niños a una altura mínima de 5 pies (1,5 metros), y lejos de las partes móviles de la puerta.
- Asegúrese de que el suministro de corriente no esté conectado antes de instalar la consola de pared.
- La consola de pared sólo debe activarse cuando la puerta se puede ver claramente, desde ajustada correctamente y no haya obstrucciones en el recorrido de la puerta.
- Mantenga siempre la puerta del garaje a la vista hasta que esté completamente cerrada. Nunca permita que nadie cruce la trayectoria de una puerta de garaje que se está cerrando.

INTRODUCCIÓN..... 3

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PREVIA..... 4

QUE ESTÁ INCLUIDO..... 5

INSTRUCCIONES IMPORTANTES..... 6

ENSAMBLAJE DEL RIEL-T..... 9

INSTALAR EL SOPORTE DE CABECERA..... 14

COLGAR EL ABRIDOR..... 17

INSTALAR LOS SOPORTES DE LA PUERTA..... 19

INSTALAR LOS BRAZOS DE LA PUERTA..... 21

INSTALAR LA CONSOLA DE PARED..... 23

INSTALAR LA CONSOLA DE PARED LCD – ATOMES+™..... 25

CONECTAR LA ABRIDOR A LA ENERGÍA ELÉCTRICA..... 26

INSTALAR SENSORES INFRARROJOS DE SEGURIDAD..... 28

GUÍA DE PROGRAMACIÓN - CONSOLA DE PARED ATOMES+™..... 33

GUÍA DE PROGRAMACIÓN - CONSOLA DE PARED ATOMES+™..... 37

PRUEBA DE SEGURIDAD..... 40

FUNCIONAMIENTO..... 41

MANTENIMIENTO..... 46

BATERÍA DE RESERVA..... 47

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... 50

PROGRAMACIÓN AL HUB DE INTERNET..... 53

ACCESORIOS..... 55

PCO..... 56


GARANTÍA LIMITADA..... 57

SERVICIO AL CLIENTE..... 58


ENSAMBLAJE DEL RIEL-T

Por favor, tenga en cuenta la fecha y la marca "M". Indica este lado a la unidad del motor.

2. Conecte el Soporte de la polea tensora
Conecte el ensamblaje del soporte de la Polea al extremo del riel frontal con 2 tornillos y tuercas.




3. Instalar el Trole
Alinee el Soporte de la Polea y Riel



4. Instalar el Soporte de la polea tensora
Conecte el ensamblaje del soporte de la Polea al extremo del riel frontal con 2 tornillos y tuercas.



5. Aplicar la etiqueta de seguridad
Ponga esta etiqueta adentro de la puerta de su garaje.



ENSAMBLAJE DEL RIEL-T


2. Colocar los soportes de Suspensión

Los soportes colgantes o de suspensión deben estar en ángulo para proporcionar soporte rígido. Mida la distancia desde la unidad de motor al soporte estructural. Corte y doble los soportes colgantes según sea necesario.

Para puertas de garajes sólidas sin secciones, coloque los soportes colgantes directamente a las vigas con dos tornillos de retroceso.




En el techo terminado, coloque un soporte de metal resistente (no incluido) a los soportes estructurales antes de instalar el abridor.



3. Colocar el Abridor a los Soportes de Suspensión

Asegúrese de que el Riel-T esté centrado sobre la puerta. Retire el ZX4.

Loos - I'm missing a line or something



CONECTAR LA ABRIDOR A LA ENERGÍA ELÉCTRICA

1. Conectar la Alimentación de Corriente Alterna

Conecte la unidad de motor a un tomacorriente de tierra. Si un tomacorriente de tierra no está disponible, llame a un electricista calificado para que instale un tomacorriente adecuado. NO ACTIVE EL ABRIDOR HASTA QUE LAS INSTRUCCIONES SE LO INDUQUEN.




2. Instalación Eléctrica Permanente - Retirar la cubierta

Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté desconectado. Retire los tornillos de la cubierta del abridor.




3. Instalación Eléctrica Permanente - Retirar el Bujé

Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté desconectado. Corte el cable a unos 6" por encima del buje.



4. Instalación Eléctrica Permanente - Instalación de cables al abridor

Conecte el conducto al abridor con la terminación adecuada. Conecte el cableado del conducto al cableado del abridor con tuercas para cables (no incluido). Instale la cubierta inferior y los tornillos.



Felicitaciones por su compra del Abridor de Puertas de Garaje Atoms, un abridor de puerta de garaje con muchas características innovadoras. Las características incluyen un funcionamiento extremadamente silencioso con motor de corriente continua, ajuste de la fuerza automática para que la puerta se puede cerrar con la cantidad justa de fuerza, no sobre potenciado; estado de la técnica de seguridad del sistema de inversión que protegen su familia y su propiedad cerca de la puerta.

Información de seguridad importante

Esta documentación incluida con el abridor ha sido cuidadosamente diseñada y organizada para hacer el montaje, funcionamiento y mantenimiento continuo de su producto tan fácil y seguro como sea posible, siempre y cuando esté instalado, operado, mantenido y probado en estricta conformidad con las instrucciones y advertencias contenidas en este manual. Lea y siga todas las pautas e instrucciones de funcionamiento antes del primer uso de este producto. Guarde el manual en un lugar seguro, de fácil acceso.

Información General del Símbolo de Seguridad

ADVERTENCIA


- Este tipo de símbolo de advertencia se utiliza para indicar posibles peligros mecánicos que pueden causar graves lesiones o la pérdida de una vida.

PRECAUCIÓN

- Este tipo de símbolo de advertencia se utiliza para indicar la posibilidad de daño a la puerta de garaje o al abridor.


ENSAMBLAJE DEL RIEL-T

4. Instalar el Riel-T al abridor
Levante el extremo de la polea del riel por lo que el riel puede saltarse en la unidad de motor correctamente. Coloque el riel a la unidad de motor apretando los 2 tornillos. Inserte un perno en el agujero de tape y asegúrelo con una tuerca.




5. Aplicar la etiqueta de seguridad

Ponga esta etiqueta adentro de la puerta de su garaje.




6. Preparar la Correa

Colocar la correa en el piso, como se muestra. No fuerce la correa o el cable.




7. Alinear la Correa en el Piñón

Empiece la alineación de la correa colocando el tensor a 10" del piñón. Envuelva la correa alrededor del piñón. El piñón debe enganchar la correa como se muestra.




8. Coloque la Correa en la Polea

Coloque la correa alrededor de la polea al final del riel.




9. Alinear la Correa en el Piñón

Empiece la alineación de la correa colocando el tensor a 10" del piñón. Envuelva la correa alrededor del piñón. El piñón debe enganchar la correa como se muestra.



10. Alinear el Soporte de la Polea y Riel

Asegúrese de que el perno de cuello cuadrado esté sentado en los orificios cuadrados.




11. Alinear el Soporte de la Polea y Riel

Asegúrese de que el perno de cuello cuadrado esté sentado en los orificios cuadrados.



12. Alinear el Soporte de la Polea y Riel

Asegúrese de que el perno de cuello cuadrado esté sentado en los orificios cuadrados.




13. Alinear el Soporte de la Polea y Riel

Asegúrese de que el perno de cuello cuadrado esté sentado en los orificios cuadrados.



14. Alinear el Soporte de la Polea y Riel

Asegúrese de que el perno de cuello cuadrado esté sentado en los orificios cuadrados.



15. Alinear el Soporte de la Polea y Riel

Asegúrese de que el perno de cuello cuadrado esté sentado en los orificios cuadrados.

Felicitaciones por su compra del Abridor de Puertas de Garaje Atoms, un abridor de puerta de garaje con muchas características innovadoras. Las características incluyen un funcionamiento extremadamente silencioso con motor de corriente continua, ajuste de la fuerza automática para que la puerta se puede cerrar con la cantidad justa de fuerza, no sobre potenciado; estado de la técnica de seguridad del sistema de inversión que protegen su familia y su propiedad cerca de la puerta.

Información de seguridad importante

Esta documentación incluida con el abridor ha sido cuidadosamente diseñada y organizada para hacer el montaje, funcionamiento y mantenimiento continuo de su producto tan fácil y seguro como sea posible, siempre y cuando esté instalado, operado, mantenido y probado en estricta conformidad con las instrucciones y advertencias contenidas en este manual. Lea y siga todas las pautas e instrucciones de funcionamiento antes del primer uso de este producto. Guarde el manual en un lugar seguro, de fácil acceso.

Información General del Símbolo de Seguridad

ADVERTENCIA

- Este tipo de símbolo de advertencia se utiliza para indicar posibles peligros mecánicos que pueden causar graves lesiones o la pérdida de una vida.

PRECAUCIÓN

- Este tipo de símbolo de advertencia se utiliza para indicar la posibilidad de daño a la puerta de garaje o al abridor.


ENSAMBLAJE DEL RIEL-T

4. Instalar el Riel-T al abridor
Levante el extremo de la polea del riel por lo que el riel puede saltarse en la unidad de motor correctamente. Coloque el riel a la unidad de motor apretando los 2 tornillos. Inserte un perno en el agujero de tape y asegúrelo con una tuerca.




5. Aplicar la etiqueta de seguridad

Ponga esta etiqueta adentro de la puerta de su garaje.



6. Preparar la Correa

Colocar la correa en el piso, como se muestra. No fuerce la correa o el cable.




7. Alinear la Correa en el Piñón

Empiece la alineación de la correa colocando el tensor a 10" del piñón. Envuelva la correa alrededor del piñón. El piñón debe enganchar la correa como se muestra.




8. Coloque la Correa en la Polea

Coloque la correa alrededor de la polea al final del riel.




9. Alinear la Correa en el Piñón

Empiece la alineación de la correa colocando el tensor a 10" del piñón. Envuelva la correa alrededor del piñón. El piñón debe enganchar la correa como se muestra.



10. Alinear el Soporte de la Polea y Riel

Asegúrese de que el perno de cuello cuadrado esté sentado en los orificios cuadrados.




11. Alinear el Soporte de la Polea y Riel

Asegúrese de que el perno de cuello cuadrado esté sentado en los orificios cuadrados.




12. Alinear el Soporte de la Polea y Riel

Asegúrese de que el perno de cuello cuadrado esté sentado en los orificios cuadrados.




13. Alinear el Soporte de la Polea y Riel

Asegúrese de que el perno de cuello cuadrado esté sentado en los orificios cuadrados.



14. Alinear el Soporte de la Polea y Riel


Asegúrese de que el perno de cuello cuadrado esté sentado en los orificios cuadrados.




15. Alinear el Soporte de la Polea y Riel

Asegúrese de que el perno de cuello cuadrado esté sentado en los orificios cuadrados.


La puerta del garaje y todos los accesorios están empacados en una caja de cartón, ilustrados a continuación.




QUE ESTÁ INCLUIDO




QUE ESTÁ INCLUIDO




QUE ESTÁ INCLUIDO




La puerta del garaje y todos los accesorios están empacados en una caja de cartón, ilustrados a continuación.




QUE ESTÁ INCLUIDO




QUE ESTÁ INCLUIDO




QUE ESTÁ INCLUIDO



La puerta del garaje y todos los accesorios están empacados en una caja de cartón, ilustrados a continuación.




QUE ESTÁ INCLUIDO



QUE ESTÁ INCLUIDO




QUE ESTÁ INCLUIDO




Para reducir el riesgo de lesiones graves o la pérdida de una vida:

1. LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
2. Verifique con el fabricante de la puerta para determinar si un refuerzo adicional es requerido para sujetar la puerta antes de la instalación del abridor de puerta de garaje.
3. Instale el abridor de puertas de garaje sólo en una puerta de garaje correctamente especificada. Una puerta mal equilibrada podría causar lesiones graves. Tenga a un técnico calificado para hacer reparaciones a los cables de la puerta de garaje, resortes y otros soportes fijos antes de instalar el abridor.
4. Retire todas las cuerdas y desactive todas las cerraduras conectadas a la puerta del garaje antes de instalar el abridor.
5. No conecte el abridor a una fuente de energía hasta que este manual le indique hacerlo.
6. Localice la consola de pared o botón de la pared:
 - a. A la vista de la puerta del garaje
 - b. Fuera del alcance de los niños y a una altura mínima de 5 pies
7. Ajuste de todas las partes móviles de la puerta.
8. Coloque etiquetas de advertencia del riesgo de quedar atrapado en la pared cerca del control de la puerta de la puerta de garaje.
9. Instale la manija de emergencia en la cuerda de apertura de emergencia.
10. Coloque la etiqueta de prueba de reversa de seguridad y manual de liberación a plena vista en la parte inferior de la puerta de garaje.
11. Al finalizar la instalación, la puerta debe retroceder cuando entra en contacto con un objeto.



INSTRUCIONES IMPORTANTES

5. Colocar el Abridor
Coloque el soporte de la polea contra el soporte del cabezal. Coloque el abridor en el piso con material de embalaje como base protectora.



6. Conecte el Riel-T al soporte del cabezal

Alinee los orificios de la puerta y únelos con un pasador de horquilla y el pasador del enganche como se muestra.



7. Conecte el Riel-T al soporte del cabezal

Alinee los orificios de la puerta y únelos con un pasador de horquilla y el pasador del enganche como se muestra.




8. Conecte el Riel-T al soporte del cabezal

Alinee los orificios de la puerta y únelos con un pasador de horquilla y el pasador del enganche como se muestra.



9. Puesta con Obstrucción

Con los sensores alineados correctamente, coloque un obstáculo en la trayectoria del rayo infrarrojo.



El LED rojo del sensor transmisor deberá estar prendido, el LED azul del sensor receptor deberá estar apagado. Retirar el obstáculo, ambos LED deben estar prendidos de manera constante.



10. Puesta con Obstrucción

Con los sensores alineados correctamente, coloque un obstáculo en la trayectoria del rayo infrarrojo.



El LED rojo del sensor transmisor deberá estar prendido, el LED azul del sensor receptor deberá estar apagado. Retirar el obstáculo, ambos LED deben estar prendidos de manera constante.



11. Puesta con Obstrucción

Con los sensores alineados correctamente, coloque un obstáculo en la trayectoria del rayo infrarrojo.




El LED rojo del sensor transmisor deberá estar prendido, el LED azul del sensor receptor deberá estar apagado. Retirar el obstáculo, ambos LED deben estar prendidos de manera constante.



12. Puesta con Obstrucción



Con los sensores alineados correctamente, coloque un obstáculo en la trayectoria del rayo infrarrojo.



El LED rojo del sensor transmisor deberá estar prendido, el LED azul del sensor receptor deberá estar apagado. Retirar el obstáculo, ambos LED deben estar prendidos de manera constante.

A. Configuración del límite de recorrido y la Fuerza de Abrir / Cerrar


- Conecte el abridor a una fuente de alimentación eléctrica aprobada. El punto en la pantalla LED permanece encendido.
- Presione y mantenga presionado el botón [Set] durante 5 segundos hasta que la pantalla LED muestre el no "1". Suelta el botón [Set].
- Presione el botón [▲] hasta que la puerta esté en posición de apertura total.
- Presione el botón [Set] para confirmar la posición de la puerta
- La pantalla LED mostrará el no "2".
- Presione el botón [▼] hasta que la puerta esté en posición completamente cerrada.
- Presione el botón [Set] de nuevo para confirmar.
- La luz LED parpadeará 3 veces cuando se haya completado la configuración del límite de recorrido.
- La pantalla LED mostrará el no "3".
- Presione el botón de pared para abrir la puerta del garaje a su posición de apertura total.
- La luz LED parpadeará 3 veces.



- La pantalla LED mostrará el no "4".
- Presione el botón de pared de nuevo para cerrar la puerta del garaje a su posición completamente cerrada.
- La pantalla LCD se apagará.


B. Cambiando la Regulación de la Fuerza

- Presione y mantenga presionado el botón [Set] durante 10 segundos, cuando la pantalla LED muestre "F", suelte el botón [Set].
- La pantalla LED mostrará el "0" parpadeando.
- Presione el botón [▲] o [▼] para configurar la fuerza 0, 1, 2 o 3 si lo desea. 0 es el nivel de la fuerza redeterminada. 3 es el nivel de fuerza máxima.
- Presione el botón [Set] de nuevo para confirmar la fuerza en el nivel deseado







C. Programming Remote Controls





- Presione el botón [Set] durante un segundo, cuando el abridor emita un sonido, suelte el botón [Set]. La pantalla LED mostrará la letra "P".
- Programar un control remoto: Dentro de los 30 segundos, presione cualquier botón en el control remoto que le gustaría programar al abridor.
- Programar un teclado inalámbrico: Dentro de los 30 segundos, active el teclado mediante la entrada de: a. Código Pin más # [Pin #] para el funcionamiento de una sola puerta. b. Código Pin más # [Pin #] más [no. de puertas] para el funcionamiento de puertas múltiples.
- Una vez que se ha programado el botón en el control remoto. El segmento LED se apagará y emitirá un pitido indicando que la programación fue exitosa.







- Conecte el abridor a una fuente de alimentación eléctrica aprobada. El punto en la pantalla LED permanece encendido.
- Presione y mantenga presionado el botón [Set] por 5 segundos hasta que la pantalla LCD muestre el No. "1" y las flechas parpadeando.
- Presione el botón [H] hasta que la puerta esté en posición de apertura total.
- Presione el botón [L] para confirmar la posición de la puerta.
- La pantalla LCD mostrará el No. "2".
- Presione el botón [H] hasta la puerta está en posición completamente cerrada.
- Presione el botón [L] de nuevo para confirmar.
- La luz LED parpadeará 3 veces cuando los ajustes del límite de recorrido se hayan completado.
- La pantalla LCD parpadeará el No. "3".
- Presione el botón [L] para abrir la puerta de garaje a su posición completamente abierta. El intermitente "3" cambiará a sólido.
- La luz LED parpadeará 3 veces.




- Conecte el abridor a una fuente de alimentación eléctrica aprobada. El punto en la pantalla LED permanece encendido.
- Presione y mantenga presionado el botón [Set] por 5 segundos hasta que la pantalla LCD muestre el No. "1" y las flechas parpadeando.
- Presione el botón [H] hasta que la puerta esté en posición de apertura total.
- Presione el botón [L] para confirmar la posición de la puerta.
- La pantalla LCD mostrará el No. "2".
- Presione el botón [H] hasta la puerta está en posición completamente cerrada.
- Presione el botón [L] de nuevo para confirmar.
- La luz LED parpadeará 3 veces cuando los ajustes del límite de recorrido se hayan completado.
- La pantalla LCD parpadeará el No. "3".
- Presione el botón [L] para abrir la puerta de garaje a su posición completamente abierta. El intermitente "3" cambiará a sólido.
- La luz LED parpadeará 3 veces.




- El Abridor de Puerta de Garaje sonará si el control remoto ha sido programado satisfactoriamente y el icono del control remoto intermitentemente cambiará a sólido.
- Presione el botón [H] para programar controles remotos adicionales. (Consulte el paso 1a.) Si usted desea borrar los Controles Remotos.
- Presione el botón [L] durante 15 segundos, cuando la pantalla LED parpadeará "E" suelte el botón [Set].
- Presione el botón [L] de nuevo para confirmar que ha borrado todos los controles remotos programados.
- El punto en la pantalla LED permanece encendido indicando que el borrado de los controles remotos ha sido satisfactorio.
- Después de haber programado todos los controles remotos, presione el botón [L].
- La pantalla LCD mostrará Configuración de Tiempo.
- Presione el botón [H] / [L] para configurar la Hora y presione [L] para confirmar.
- Presione el botón [H] / [L] para configurar los Minutos y presione [L] para confirmar.
- La pantalla LED mostrará el final de la configuración del Tiempo de Bloqueo.
- Presione el botón [H] / [L] para configurar la Hora y presione [Set] para confirmar.
- Presione el botón [H] / [L] para configurar los Minutos y presione [L] para confirmar.
- La Programación Sobre-Terreno se ha completado.



- Probar el Sistema de los Sensores Infrarrojos de Seguridad.**
- Con la puerta completamente abierta, coloque un tablero de 1" (2.5 cm) (o un 2x4 pieza) en el piso, centrado debajo de la puerta del garaje. Cierre la puerta presionando el botón. Después de hacer contacto con el tablero, la puerta debe detenerse con la obstrucción. Luego revierta a la posición totalmente abierta.
 - Si la puerta falla en reverterse:
 - Si la puerta se detiene en la obstrucción, volver a ajustar el límite del recorrido hacia abajo ya que no está recorriendo lo suficiente en la dirección hacia abajo.
 - Repetir la prueba hasta que la puerta se invierta con la obstrucción.



- Probar el Sistema de Inversión de Seguridad.**
- Para probar el Sistema de Sensores Infrarrojos de Seguridad, abrir la puerta a la posición completamente abierta.
- Colocar un obstáculo (como el corchón de la caja del abridor) para romper el rayo infrarrojo de seguridad.
 - Presione el botón de pared para cerrar la puerta.
 - La puerta no debe moverse más de una pulgada, y la luz del abridor parpadeará. Si esto no sucede:
 - Asegúrese de que los sensores infrarrojos de seguridad estén alineados correctamente (Consulte la sección "Instalación de Sistema de los Sensores Infrarrojos de Seguridad").
 - Asegúrese de que el "Instalación de Sistema de los Sensores Infrarrojos de Seguridad" se haya completado correctamente.
 - Si todo falla, llamar a un técnico entrenado en sistemas de puertas.




Instrucciones de Seguridad Importantes

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de lesiones graves o la pérdida de una vida:
- LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.
 - Nunca permita que los niños operen o jueguen con los controles de la puerta del garaje o con los controles remotos. Siempre mantenga estos controles lejos de los niños.
 - Mantenga siempre la puerta en movimiento a la vista y lejos de las personas y los objetos hasta que esté completamente cerrada. NADIE DEBE CRUZARSE EN EL CAMINO DE UNA PUERTA EN MOVIMIENTO.
 - 4. sólo active la puerta del garaje cuando se la pueda ver claramente, esté ajustada correctamente y que no haya obstrucciones a través del recorrido de una puerta en movimiento.
 - NUNCA NADIE DEBE PASAR POR DEBAJO DE UNA PUERTA DETENIDA, O PARCIALMENTE ABIERTA.
 - Examine el abridor de puerta mensualmente. La puerta del garaje DEBE retroceder al entrar en contacto con un objeto a una altura de 1'-12" (24" aceptado) en el piso. Vuelva a probar el abridor de puerta después de ajustar los límites de recorrido. Si no se ajusta automáticamente el abridor puede causar lesiones graves o la pérdida de una vida.
 - Si es posible, utilice la manija de emergencia roja solamente cuando la puerta está cerrada. Tenga cuidado al usar la manija de emergencia con la puerta abierta. Resortes débiles o rotos pueden permitir que la puerta caiga rápidamente, provocando lesiones graves o la pérdida de una vida.
 - Nunca use la cuerda de desbloqueo de emergencia para tirar de la puerta del garaje abierta o cerrada. Si el nudo de la cuerda se suelta, usted podría caerse.
 - MANTENGAS LAS PUERTAS DE GARAJE CORRECTAMENTE EQUILIBRADAS. (Ver mantenimiento del abridor de la puerta de garaje). Una puerta mal equilibrada puede ocasionar lesiones graves o la pérdida de una vida. Tenga a un técnico calificado para reparar los cables, ensamblar los resortes y otros equipos.
 - Desconecte la alimentación eléctrica a la puerta del garaje antes de hacer cualquier reparación o retirar la tapa de la caja.
 - Este sistema de operador está equipado con una característica de funcionamiento desatendido. La puerta podría moverse inesperadamente. NADIE DEBE CRUZAR EL CAMINO DE LA PUERTA EN MOVIMIENTO.

Funcionamiento de la Puerta

- Activo su abridor con cualquiera de los siguientes:
- Presione el botón grande en la consola de pared.
 - Presione el botón asignado en el Control Remoto.




- Dependiendo del estado de la puerta del garaje y la posición de la puerta del garaje, la puerta del garaje se comporta de manera diferente:
- Si la puerta está cerrada, la activación abrirá la puerta.
 - Si la puerta está abierta, la activación cerrará la puerta.
 - Si la puerta se está cerrando, la activación detendrá a la puerta.
 - Si la puerta se está abriendo, la activación detendrá a la puerta.

- Si la puerta se obstruye durante el funcionamiento, el abridor de puerta del garaje podrá:
- Si es obstruido durante la apertura, la puerta se detendrá.
 - Si es obstruido durante el cierre, la puerta se retrocederá.
 - La luz del abridor parpadeará si el abridor es obstruido durante el funcionamiento.

- Luz del Abridor**
- La luz del abridor se encenderá:
- Cuando el abridor está conectado (la luz se apagará automáticamente después de 3 minutos).
 - Cuando el abridor es activado (la luz se apagará automáticamente después de 3 minutos).
 - El botón de la luz es presionado en la consola de pared.
 - Usted puede activar manualmente la luz con la consola de pared.

Configuración del Cerrador Automático en ATOMS+™ (Consola de Pared de Lujo)

- Presione el botón grande en la consola de pared para activar el abridor de puerta de garaje.
- En la consola de pared hay 3 características adicionales:
- Características de la Luz.
 - Características de Bloqueo.
 - Temporizador del Cerrador de Puerta.



- Característica de la Luz:**
- Características del Cerrador Automático: Luz LED permanece encendida - Desactivado Luz LED parpadea - Activo
- El botón de la luz se puede utilizar para encender o apagar la luz del abridor. El temporizador automático es ignorado-la luz permanecerá encendida hasta que se presiona el botón de nuevo.




- Característica de bloqueo:**
- El botón de bloqueo (también conocido como botón de vacaciones) se puede utilizar para bloquear todos los transmisores de control remoto. La puerta aún puede ser activada por la consola de pared. Simplemente deslice el interruptor a la posición de bloqueo [B] y el abridor ignorará todas las señales de radio. Para desbloquear, deslice el interruptor a la posición de desbloqueo [D].

- Temporizador del Cerrador de Puerta:**
- El abridor tiene la opción de programar el tiempo hasta que la puerta se cierra automáticamente después de que se ha abierto. Para cambiar la configuración de este temporizador, hay un interruptor deslizable en el lado de la consola de pared consola mural.

Posiciones del interruptor deslizable	Funciones	Resultado
0	Temporizador del Cerrador de Puerta Desactivado	La consola de pared está en modo de bloqueo.
3	La puerta se cerrará automáticamente después de 3 minutos.	Una vez abierta la puerta, la consola de pared emite un pitido.
10	La puerta se cerrará automáticamente después de 10 minutos.	El pitido aumentará a medida que la puerta está a punto de cerrarse.
30	La puerta se cerrará automáticamente después de 30 minutos.	

El abridor tiene la opción de programar el tiempo en que la puerta debe ser cerrada después de que ha sido abierta. Para cambiar la configuración de éste temporizador, hay un interruptor deslizable en el lado de la consola de pared.

- Presione y mantenga presionado el botón [Set] durante 5 segundos.
- Presione el botón [H] / [L] para configurar el tiempo de cierre automático.
- Selección "OFF" = Desactivar "03" = 3 minutos "10" = 10 minutos "30" = 30 minutos y presione [] para confirmar.
- La consola de pared volverá al modo de espera, muestra la hora actual.



Batería de reserva

- Presione el pestillo hacia dentro para soltar la cubierta.
- Retirar la cubierta.
- Saque la batería y conecte los cables a las lengüetas del terminal de la batería, con cuidado para que coincida con la polaridad.
- El cable rojo conecta a la lengüeta del terminal rojo (+).
- El cable negro conecta a la lengüeta del terminal negro (-).
- Coloque la batería en el compartimento de la batería.
- Cierre la cubierta.




Reemplazo de la Batería

- Todos los controles remotos vienen con la batería instalada. Para reemplazar la batería, siga las siguientes instrucciones.
- Es el momento de reemplazar la batería cuando el LED rojo en el control remoto no se enciende cuando se presiona cualquiera de los botones.
- Para reemplazar la batería:**
- Compruebe la tensión de la correa. El Tensor debe estar ligeramente por encima del riel. Hacer reposición a la página 12 para ajustar la tensión de la correa.
 - Una Vez al Año
 - Aceite los rodillos de la puerta, rodamientos y bisagras.

- Instalar el suspensor de metal**
- Desconecte el abridor de la puerta de garaje de la alimentación eléctrica antes de continuar.
 - Use los tornillos y tuercas para montar el suspensor de metal a la placa de montaje del operador.
 - Colocar un amortiguador al lado del dispositivo de seguridad.
 - Instale la unidad de batería de reserva al suspensor de metal.

- Prueba de la batería**
- Encienda el interruptor en la batería de reserva.
 - Desconecte el abridor de puerta de garaje de la alimentación eléctrica.
 - Active el abridor de la puerta de garaje. (La luz del abridor de la puerta de garaje no se encenderá).
 - Vuelva a conectar el abridor de la puerta de garaje.



- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
- ADVERTENCIA**
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- NOTA**
- Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para la Clase Dispositivo digital B, según la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse mediante apagarlo y encenderlo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que el receptor está conectado.
 - Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Battery Status

Estado de la luz	Estado	Acción
LED rojo parpadeando lentamente	Completamente cargado (El adaptador de corriente está desconectado).	Listo para reprogramar Alimentación eléctrica al abridor de la puerta de garaje.
LED rojo prendido permanente	La batería de reserva está obli (El adaptador de corriente está desconectado).	Necesita recargarse.
LED azul Parpadeando lentamente	La batería de reserva se está cargando (El adaptador de corriente está conectado).	Cargándose.
LED Azul Prendido permanente	Completamente cargado (El adaptador de corriente está conectado).	Listo para usar.
LED azul parpadeando rápidamente y LED blanco parpadeando lentamente	La batería de reserva no está instalada (El adaptador de corriente está conectado) o el interruptor no está encendido.	Vuelva a instalar la batería de reserva. Encienda el interruptor. Compruebe la conexión entre la batería y el amás de 2 hilos.
LED blanco parpadeando 3 veces rápido	El abridor de la puerta de garaje ha sido afectado por un corte de electricidad.	El abridor de la puerta de garaje funciona normalmente en el modo de "batería de reserva".

- Cargando la batería**
- La unidad de la batería tardará 24 horas en cargarse completamente. Una batería completamente cargada proporciona 24 VDC al abridor de puerta de garaje durante 1 a 2 días de funcionamiento normal durante los cortes de energía eléctrica. Cuando el nivel de la batería baja demasiado, la unidad de la batería dejará de funcionar.
 - Conecte el adaptador de corriente (incluido) a una toma de corriente, y luego conecte la toma de salida a la unidad de batería de reserva para cargarla. Consulte la sección anterior de indicación de Luces para comprobar el estado de la batería. La vida de la batería es de aproximadamente de 3 a 5 años para un uso normal.
 - Para obtener la máxima duración de la batería y evitar cualquier daño, apague la Unidad de Batería de Reserva cuando se supone que el abridor de puerta de garaje está desconectado durante un largo periodo de tiempo.


- NOTA**
- El funcionamiento de la puerta puede ser limitado si la batería no está completamente cargada, o si la luz del abridor de puerta de garaje no se enciende durante el funcionamiento de la batería.

Luz LED Parpadeando	Pantalla LED Parpadeando	Problemas	Solución
Parpadeando		La consola de pared en modo de bloqueo. Desactivar la activación del transmisor control remoto.	• Reanude la consola de pared en modo de desbloqueo.
5 Parpadeos		Obstrucción detectada	• Compruebe si hay algo obstruyendo la puerta. • Vuelva a ajustar los límites de recorrido. • Vuelva a ajustar la fuerza de apertura cierre.
10 Parpadeos		Sensor Infrarrojo de Seguridad Bloqueado	• Compruebe si el sensor infrarrojo de Seguridad está desalineado. • Compruebe si algún obstáculo interfiere la trayectoria del rayo infrarrojo.
15 Parpadeos		La puerta no está en posición completamente abierta o cerrada.	• Compruebe si hay algo que obstruye la puerta. • Vuelva a ajustar los límites de recorrido. • Vuelva a ajustar la fuerza de apertura y cierre.
Parpadeo continuo		Cables de la Consola de Pared en cortocircuito.	• Revise los cables de la consola de la pared por cortocircuito.

- El abridor no funciona y el asa del botón de control remoto.
- Compruebe si la toma corriente del abridor tiene electricidad. Conecte una lámpara en la toma corriente para comprobar. Si no se enciende, revise la caja de fusibles o disyuntor.
 - Revise el cableado del botón pared en el botón de pared y los terminales del abridor y asegurese de que el control remoto está programado al abridor.
- El abridor intenta funcionar, pero la puerta no se mueve
- Un resorte de la puerta pudo haber sido roto. Inspeccione visualmente las piezas de montaje de la puerta por algún resorte roto. Tenga a un profesional calificado que le repare la puerta si cualquier montaje ha sido roto.
 - En climas fríos, asegúrese de que la puerta no esté congelada en el piso o que la acumulación de nieve no está bloqueando la puerta.
- El abridor funciona desde el control remoto pero no desde la consola de pared.
- Asegúrese de que las conexiones de los cables estén correctas.
 - ¡Está encendido el botón de la pared! Si no es así, desconecte los cables de baja tensión desde el botón de la pared y pégalos en contacto momentáneamente tocándolos juntos. Si el abridor funciona, reemplaza la consola de pared. Si no, revise las conexiones de cableado al abridor y revise los cables por corto-circuitos o raras bajo el soporte de alambre.
- El abridor funciona desde la consola de pared en modo de bloqueo?
- ¡Se ilumina La luz indicadora del control remoto cuando el botón del control remoto es presionado? Si no, reemplaza la batería.
 - ¿Ha aprendido el abridor el código del control remoto? Repita los pasos de programación del control remoto en la página 35.
 - ¿Hay algo obstruyendo la puerta? Retire las obstrucciones solamente después de asegurarse que la zona de la puerta está libre de personas y otros objetos.
 - Si la puerta ha estado trabajando correctamente, pero ahora no se abre completamente, restablezca el ajuste de límite de recorrido. Asegúrese de ejecutar ciclos completos de apertura y cierre para restablecer el ajuste de la fuerza también. Siga las instrucciones en la página 35.
- La puerta no se abre completamente
- ¿Hay algo obstruyendo el sensor infrarrojo de seguridad? Asegúrese de que el infrarrojo del sensor receptor está encendido.

- La luz del abridor se mantienen encendida
- Es normal que la luz del abridor permanezca encendida durante unos 3 minutos después de cada activación.
 - Si la luz del abridor fue encendida con el botón de la luz en la Consola de Pared, permanecerá encendida hasta que el botón de la luz sea presionado de nuevo para apagar la luz.
- El abridor se activa por sí mismo
- Revise todos los controles remotos programados al abridor. Revistar por artículos presionando en cualquier botón del control remoto.
 - Si un control remoto ha sido robado, borra la memoria del abridor. (Consulte la página 36) para evitar que el control remoto perdido active el abridor. Reprograme los controles remotos restantes en el abridor. (consulte las páginas 35).
 - Revise el cableado entre el botón de la pared y el abridor. Busque cualquier soporte de alambre que haya cortado la aislación del cable, o cable que se ha apretado por otro objeto. Reemplace cualquier instalación de cables dañados.
 - Examine el cableado en los terminales del abridor y en las terminales del botón pared. Busque cualquier filamentos de alambre que estén cerca o tocan los terminales adyacentes.
- La puerta se invierte sin ninguna razón aparente
- Los componentes de la puerta pueden estar vinculantes causando que el ajuste de la barra de cierre de la puerta sea superior. Suelte el tróle y compruebe manualmente el movimiento de la puerta y el equilibrio. Lubrique los componentes de la puerta según lo recomendado por el fabricante de puertas de garaje.
 - Vuelva a ajustar los límites de recorrido y de fuerza para asegurar que el ajuste automático de la fuerza esté establecido correctamente.
 - Asegúrese que el sensor infrarrojo de seguridad está bien sujeto y sin luz solar que ilumina directamente en el sensor receptor.
 - Ajuste la tensión de la correa (consulte la página 12).
 - Lubrique los componentes de la puerta según lo recomendado por el fabricante de puertas de garaje.
 - Utilice la manija de liberación de emergencia para desconectar el abridor de la puerta.
 - La puerta se puede abrir o cerrar manualmente hasta que se restablezca la energía.

- Abra la aplicación de SkylinkNet y vaya "System Setting".
- Pulse en "Setup Wizard".
- Pulse en "Add Device".
- Pulse en "2-way Garage Door Opener".
- Pulse en "Learn Now".
- NOTA: El Hub de Internet no está incluido.



Skylink Group (la empresa) garantiza al comprador original que los productos entregados a continuación estarán libres de defectos en materiales y mano de obra durante el periodo que se indica a continuación a partir de la fecha de compra.

Electrónica y Mecánica: 1 Año

Motor: 6 Años

La Empresa dentro de dicho periodo deberá a su elección, reparar o reemplazar sin cargo alguno, cualquier producto o parte del mismo encontraron, después de una inspección de la Compañía, de ser defectuoso, y devolverá el producto reparado o reemplazado al comprador a expensas de la empresa.

Para servicio de garantía e instrucciones de envío contactar 1-800-304-1187. Los dispositivos deben enviarse a la compañía a expensas del dueño y acompañados con la declaración de defecto y prueba de compra.

Esta garantía está condicionada a lo siguiente:

- La Empresa deberá ser notificada dentro del periodo de la garantía desde la fecha de compra y se les ha dado la oportunidad de inspección mediante la devolución de cualquier presunto producto defectuoso libre y exento de toda carga y gravamen a la empresa o su distribuidor; y
- El producto no debe haber sido abusado, mal usado o mal mantenido y / o reparado durante dicho periodo; y
- Tal defecto no ha sido causado por corrosión o exposición a otro que no sea el desgaste normal.

LA EMPRESA NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O REPRESENTACIÓN DE NINGUN TIPO YA SEA EXPRESADA O IMPLÍCITA, Y TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR QUEDAN EXCLUIDAS POR LA PRESENTE.

La responsabilidad máxima de la Empresa se limita al precio de compra del producto. En ningún caso la Empresa será responsable por daños consecuentes, indirectos, incidentales o especiales de cualquier naturaleza derivados de la venta o uso del producto, ya sea basado en contrato, agravio, responsabilidad estricta o de otro tipo.

Nota: Algunos Estados no permiten limitaciones en daños incidentales o consecuentes a la duración de una garantía implícita de modo que las limitaciones anteriores no se apliquen plenamente. Esta garantía otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado.

SKYLINK®

LUNES - VIERNES
9:00 AM - 5:00 PM EST
1-800-304-1187
support@skylinkhome.com
SKYLINKHOME.COM

17 SHEARD AVENUE • BRAMPTON, ONTARIO • CANADA L6Y 1J3

SKYLINK®

LUNES - VIERNES
9:00 AM - 5:00 PM EST
1-800-304-1187
support@skylinkhome.com
SKYLINKHOME.COM

17 SHEARD AVENUE • BRAMPTON, ONTARIO • CANADA L6Y 1J3