



## **USER'S MANUAL**

### **Toy Road Roller TQ10104**



# Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

## **Warnings:**

Attention! Use it with protective equipment.

Attention! Not use it in the traffic.

Attention! The product is not suitable for the children under 3 years.

## **General Warnings:**

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and place the product always on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Please use this product with caution. The use of this product requires superb skills to avoid accidents to the user or others due to a fall or collision.
- ⚠ Please wear suitable protective equipment during use, e.g. protective helmet, gloves, knee pads, elbow pads etc.

- © Suitable for 3+ Years
- © Maximum user weight:  
30 kg/66 lbs



**WARNING:**

The trailer of this product is only for decoration, passenger and loading are not allowed!



**WARNING:**

Must be assembled by an adult.

## **OWNERS MANUAL**

### **with Assembly Instructions**

Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information.

Before first time use, charge the battery for at least 4-6 hours, but no more than 10 hours.

## About Your New Vehicle

On the purchase of your new Ride-On.

This ride-on car will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and its rider.

### Specification

<b>Battery</b>	12V7AH X1
<b>Charger</b>	12V1000mA
<b>input</b>	Depend on local voltage
<b>Motor</b>	390-16000

**Suitable age:** 3+ Years

**Charge time:** 8~12 hours

**Load capacity:** 30 kg(66 lb)

**Size:** 125 x 50 x 52.5 cm(49 x 20 x 21 inch)

**Speed:** 3-8 km/h(2-5 mph)

### BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment, anode to anode, cathode to cathode.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Battery leakage and corrosion can damage this product. Dispose of batteries safely.
- Never short circuit the battery terminals.

## Parts List

NO.	PART NAME	Q'TY (PCS)	REMARK
1	Vehicle body	1	
2	Front wheel	2	
3	Driving wheel	2	
4	Ø10 washer	12	
5	Ø8 lock nut	10	
6	Ø8 socket wrench	2	
7	Driving wheel hubcap	2	
8	Normal wheel hubcap	2	
9	Arm hubcap	6	
10	Steering wheel	1	
11	M5X30 machine screw	1	Placed on the steering wheel


NO.	PART NAME	Q'TY (PCS)	REMARK
12	Ø5 nut	1	Placed on the steering wheel
13	Seat	1	
14	Φ4x12 round head screw	5	
15	Middle axle	1	
16	Rotation shaft	1	
17	Right arm	1	
18	Left arm	1	
19	Bucket	1	
20	Charger	1	
21	Remote controller	1	

**Assembly tools required (not included):**

Screwdriver



# Parts Diagram



## Safety



### **PREVENT INJURIES AND DEATHS:**

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. ADULT DIRECT SUPERVISION IS REQUIRED.** Always keep child in view when child is in vehicle.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Protective equipment should be worn.
- Never use in roadways, near cars, or on near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes, always sit on the seat.
- Not to be used in traffic.
- This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 30 kg(66 lb).
- This toy has no brake.



### **WARNING:**

- **CHOKING HAZARD!** Not suitable for children under 36 months.
- **Must be assembled by an adult.**

## **Rules for Safe Riding**


- Keep Children within Safe Riding Areas:
  - Never use in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water;
- Use the toy only on flat surfaces. Such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident.

Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.

- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .
- This vehicle has adjustable play seat belts. Please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.


## Attach the Roller

### Right Arm



4. Pass the rotation axle through the hole at the end of the right arm.
5. Fit a  $\text{Ø}10$  washer to the end of the rotation axle.
6. Tighten a  $\text{Ø}8$  lock nut to the end of the rotation axle with a  $\text{Ø}8$  socket wrench.
7. As shown, fit the roller to the roatation axle on the right arm.


## Attach the Left & Right Arm -1



Remove the  $\text{\O}10$  washers and  $\text{\O}8$  lock nuts on the hexagonal axle on both sides of the carhead.

1. Attach the right arm to the hexagonal shaft on the right side of the vehicle body.
2. Attach the left arm to the hexagonal shaft on the left side of the vehicle body. Tip: The left and right arms must be assembled horizontally and symmetrically. When assembling, insert the middle axle and rotation axle into the corresponding holes of the left arm at the same time.
3. Fit a  $\text{\O}10$  washer on each end of the hexagonal axle.
4. Tighten a  $\text{\O}8$  lock nut to each end of the hexagonal axle with two socket wrenches.
5. Insert the arm hubcaps to the both arms.

## Attach the Left & Right Arm -2



1. Fit a  $\varnothing 10$  washer to the **middle axle** that passing through the left arm.

2. Tighten a  $\varnothing 8$  lock nut. Tip: Use two  $\varnothing 8$  socket wrenches to tighten the  $\varnothing 8$  lock nuts on both ends of the **middle axle** at the same time.


3. Fit an arm hubcap on each side of the **middle axle**.

4. Fit a  $\varnothing 10$  washer to the **rotation axle** that passing through the left arm.

5. Tighten a  $\varnothing 8$  lock nut. Tip: Use two  $\varnothing 8$  socket wrenches to tighten the  $\varnothing 8$  lock nuts on both ends of the **rotation axle** at the same time.

6. Fit an arm hubcap on each side of the **rotation axle**.


## Attach Driving Wheels



Turn the vehicle body downside up.

1. Slide a driving wheel onto the rear axle. Ensure the driving wheel match up with gear box on the vehicle body.
  2. Slide a  $\varnothing 10$  washer onto the rear axle.
  3. Tighten a  $\varnothing 8$  lock nut to the end of the rear axle.
- Repeat steps 1-3 for the other driving wheel.
4. Insert the driving wheel hubcap to the driving wheel.

## Attach Front Wheels



1. Slide a  $\text{Ø}10$  washer onto the front axle.
  2. Slide a normal wheel onto the front axle.
  3. Slide a  $\text{Ø}10$  washer onto the front axle.
  4. Tighten a  $\text{Ø}8$  lock nut to the end of the front axle.
  5. Insert the hubcap to the front wheel.
- Repeat for the other front wheel.

## Attach the Steering Wheel & Connect the Power Supply



Turn the vehicle body upright.

1. Fit the steering wheel to the end of the steering column.


2. Line up the holes on the steering wheel with the holes on the steering column, insert the M5x30 machine screw.

3. Fasten a nut on the opposite end of the screw with a screwdriver.

4. Plug the red connector on the vehicle body into the red connector from the battery.



## Attach the Seat



1. Fit the seat to the vehicle body.
2. insert five  $\text{\O}4 \times 12$  round head screws and tighten.

## Use Your New Ride-on

1. **ON/OFF button:** Turns the vehicle on and off.
2. **High / Low speed forward & Reverse shift:**  
Changes the direction that vehicle moves from forward to reverse.

- To move the vehicle forward in high speed, shift the lever to top position.
  - To move the vehicle forward in low speed, shift the lever to middle position.
  - To move the vehicle backward, shift the lever to down position
- HINT: The vehicle is designed to operate in low speed only in reverse.

3. **Lights switch:** Turns the vehicle lights on and off.

4. **Foot pedal:**

- To move the vehicle, press the pedal down.
- To brake or slow down, release pressure from the pedal.


5. **Horn button:** Press for horn or sound playing.

6. **Adjust the angle of the roller.**



***IMPORTANT!***


Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gears and motor.



## How To Use Arms




**Arms Lock Position A**



**Arms Lock Position B**

The arms has two lock positions, as shown hook the arm lock to the iron pipe on the right side of the car to lock the arms.

## Use the Player



**A. USB slot (Maximum support 15GB)**

**B. Change the audio input (from the Bluetooth or the USB)**


**C. Play / Next**

**D. Decrease volume**

**E. Increase volume**

**F. Battery display:** It displays the power level of the battery when the vehicle stops. When one indicator remains, recharge the battery please.

## Use the Remote Controller (IF EQUIPPED)



### Attach the batteries of controller

Lift the battery compartment door on the back of the controller and insert two AAA(LR03) batteries.

**HINT: Batteries not included.**

#### 1. Build connection

Long press the forward and reverse buttons for 3 seconds, and the speed indicator flashes. Then power on the vehicle, the speed indicator goes to long bright, means the connection successful. If the speed indicator no response, means the connection failed. Replace the batteries and retry.

#### 2. Brake button

Press the button to stop the vehicle, press it again to release the brake.

### 3. Speed select button

The switch operates the vehicle to move in low, normal or high speed.

**HINT: This switch won't work while your vehicle moves reverse.**

#### **NOTE:**

- Leave the remote controller idling for about 10 seconds, it will shut down automatically.
- Rebuild connection when you replace the batteries of the remote controller.

## Charging



**WARNING:**

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!





**WARNING:**

This product with **Charging Protection**: when charging, all functions will be cut off!

Only an adult can charge and recharge the battery!

- The POWER SWITCH must be turned in OFF position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.

- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.



1. Plug the charger port into the input socket. (below the seat)
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

The following batteries or accumulators are contained in this electronic device

Battery Type	Chemical System
6FM7	Lead(Pb)

### Information on the safe removal of the batteries or accumulators

- Warning: Make sure the battery is completely drained.
- Open the seat, unplug the power cable, remove the screw on the battery sheet, remove the sheet, remove the battery box, remove the top cover, and take out the battery.
- Carefully remove the battery or accumulator.
- The battery or accumulator and the device can now be disposed of separately.

## Troubleshooting Guide

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor <b>ask qualified technician for help.</b>
	Battery is dead	Replace battery, <b>ask qualified technician for help.</b>
	Electrical system is damaged	<b>Ask qualified technician for help.</b>
	Motor is damaged	<b>Ask qualified technician for help.</b>

<b>Problem</b>	<b>Possible Cause</b>	<b>Solution</b>
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, <b>ask qualified technician for help.</b>
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Replace battery, <b>ask qualified technician for help.</b>
	Battery is old	Replace battery, <b>ask qualified technician for help.</b>
	Vehicle is overloaded	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety> .
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, <b>ask qualified technician for help.</b>
	"Dead Spot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. <b>Ask qualified technician for help.</b>
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift

<b>Problem</b>	<b>Possible Cause</b>	<b>Solution</b>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	<b><i>Ask qualified technician for help.</i></b>
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	<b><i>Ask qualified technician for help.</i></b>
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table. If you still need help resolving the problem, ***ask qualified technician for help.***

## Maintaining

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.

- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery.

Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.

- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

## Fuse

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded.

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded.

The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. **Ask qualified technician for help.**

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

## Disposal Of Battery

- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.



## Channel List

Channel	Frequency
1	2407MHz
2	2408MHz
3	2409MHz
4	2410MHz
5	2411MHz
6	2412MHz
7	2413MHz
8	2414MHz
9	2415MHz
10	2416MHz
11	2417MHz
12	2418MHz
13	2419MHz
14	2420MHz
15	2421MHz
16	2422MHz
17	2423MHz
18	2424MHz
19	2425MHz
20	2426MHz
21	2427MHz
22	2428MHz
23	2429MHz
24	2430MHz
25	2431MHz
26	2432MHz

Channel	Frequency
27	2433MHz
28	2434MHz
29	2435MHz
30	2436MHz
31	2437MHz
32	2438MHz
33	2439MHz
34	2440MHz
35	2441MHz
36	2442MHz
37	2443MHz
38	2444MHz
39	2445MHz
40	2446MHz
41	2447MHz
42	2448MHz
43	2449MHz
44	2450MHz
45	2451MHz
46	2452MHz
47	2453MHz
48	2454MHz
49	2455MHz
50	2456MHz
51	2457MHz
52	2458MHz

<b>Channel</b>	<b>Frequency</b>
53	2459MHz
54	2460MHz
55	2461MHz
56	2462MHz
57	2463MHz
58	2464MHz
59	2465MHz
60	2466MHz

<b>Channel</b>	<b>Frequency</b>
61	2467MHz
62	2468MHz
63	2469MHz
64	2470MHz
65	2471MHz
66	2472MHz
67	2473MHz



**Please give us a chance to make it right and do better !**

Contact our friendly customer service department for help first.  
Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP !

US office: Fontana    UK office: Ipswich    AU office: Truganina



## Contact Us !


---

**Do NOT return this item.**

Contact our friendly customer service department for help first.



US: [cs.us@costway.com](mailto:cs.us@costway.com)  
UK: [cs.uk@costway.com](mailto:cs.uk@costway.com)  
AU: [cs.au@costway.com](mailto:cs.au@costway.com)



## MANUEL DE L'UTILISATEUR

# Voiture Électrique pour Enfants TQ10104



# Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

## **Avertissements :**

Attention ! Utilisez ce produit avec un équipement de protection.

Attention ! Ne l'utilisez pas dans la circulation routière.

Attention ! Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

## **Avertissements Généraux :**

⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.

⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.

⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.

⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.


⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.

⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

⚠ Veuillez utiliser le produit avec précaution, car le produit nécessite une grande habileté, évitez les accidents de l'utilisateur ou d'autres personnes, par chute ou collision.

⚠ Veuillez porter un équipement de protection approprié pendant l'utilisation, par exemple, le casque de protection, les gants, les genouillères, les coudières, etc.

- © Convient pour 3+ ans
- © Poids maximum de l'utilisateur : 30 kg



**AVERTISSEMENT:**

La remorque de ce produit est uniquement destinée à la décoration, les passagers et le chargement ne sont pas autorisés!



**AVERTISSEMENT:**

Le produit doit être assemblé par un adulte.

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

## avec Instructions de Montage

Lisez et comprenez ce manuel dans son intégralité avant de l'utiliser !

Veillez conserver ce manuel pour référence future car il contient des informations importantes.

Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures, mais pas plus de 10 heures.

## À Propos de Votre Nouveau Véhicule

Cette voiture à chevaucher offrira à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour vous assurer, à vous et à votre conducteur, une conduite en toute sécurité, nous vous demandons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour améliorer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture à chevaucher et de son conducteur.

### Spécification

<b>Batterie</b>	12V7AH X1
<b>Chargeur</b>	12V1000mA
<b>Entrée</b>	Dépend de la tension locale
<b>Moteur</b>	390-16000

<b>Âge approprié:</b>	3+ ans
<b>Temps de charge:</b>	8-12 heures
<b>Capacité de charge:</b>	30 kg
<b>Taille:</b>	125 x 50 x 52,5 cm
<b>Vitesse:</b>	3-8 km/h (2-5 mph)

### **INFORMATIONS SUR LA BATTERIE**

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Si des piles rechargeables amovibles sont utilisées, elles ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

- Retirez les piles rechargeables du produit avant de les charger.
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves. Ne mélangez pas différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérez les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles, anode à anode, cathode à cathode.
- Retirez les piles pendant de longues périodes de non-utilisation. Retirez toujours les piles épuisées du produit. Les fuites de piles et la corrosion peuvent endommager ce produit. Jetez les piles en toute sécurité.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de la batterie.

## Liste des Pièces

N°	NOM DE LA PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
1	Carrosserie du véhicule	1	
2	Roue avant	2	
3	Roue motrice	2	
4	Rondelle Ø10	12	
5	Contre-écrou Ø8	10	
6	Clé à douille Ø8	2	
7	Enjoliveur de roue motrice	2	
8	Enjoliveur de roue normal	2	
9	Enjoliveur de bras	6	
10	Volant	1	
11	Vis mécanique M5X30	1	Placé sur le volant


N°	NOM DE LA PIÈCE	QTÉ	REMARQUE
12	Écrou Ø5	1	Placé sur le volant
13	Siège	1	
14	Vis à tête ronde Ø4x12	5	
15	Axe central	1	
16	Arbre de rotation	1	
17	Bras droit	1	
18	Bras gauche	1	
19	Rouleau	1	
20	Chargeur	1	
21	Télécommande	1	

### Outils de montage nécessaires (non inclus):

Tournevis



# Schéma des Pièces



## Sécurité



### **PRÉVENIR LES BLESSURES ET LES DÉCÈS:**

- **NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE. LA SUPERVISION DIRECTE D'UN ADULTE EST REQUISE.**

Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.

- Ce jouet doit être utilisé avec prudence car la capacité d'éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à d'autres est requise.
- L'équipement de protection devrait être porté.
- Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de voitures, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres plans d'eau.
- Portez toujours des chaussures, asseyez-vous toujours sur le siège.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale. Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ce jouet n'a pas de frein.



### **AVERTISSEMENT:**


- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT!** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- **Doit être assemblé par un adulte.**

## **Règles pour Une Conduite Sûre**

- Gardez les enfants dans des zones de conduite sûres.
- Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules motorisés, sur l'herbe, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres plans d'eau.
- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes, comme à l'intérieur de votre maison, jardin ou aire de jeux.
- Ne l'utilisez jamais dans l'obscurité. Un enfant peut se heurter à des obstacles inattendus et avoir un accident. Conduisez le véhicule uniquement pendant la journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Il est interdit de modifier le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques.
- Inspectez périodiquement les câbles et les connexions du véhicule.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou s'en approcher lorsque la voiture roule.
- Ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité réglables. Apprenez aux enfants à attacher la ceinture de sécurité avant utilisation pour assurer la sécurité.


## Fixer le Rouleau

### Bras droit



4. Passez l'axe de rotation à travers le trou à l'extrémité du bras droit.
5. Montez une rondelle Ø10 à l'extrémité de l'axe de rotation.
6. Serrez un contre-écrou Ø8 à l'extrémité de l'axe de rotation avec une clé à douille Ø8.
7. Comme illustré, installez le rouleau sur l'axe de rotation du bras droit.


## Fixer les Bras Gauche et Droit - 1



Retirez les rondelles  $\varnothing 10$  et les contre-écrous  $\varnothing 8$  sur l'axe hexagonal des deux côtés de la tête de la voiture.

1. Fixez le bras droit à l'arbre hexagonal sur le côté droit de la carrosserie du véhicule.
2. Fixez le bras gauche à l'arbre hexagonal sur le côté gauche de la carrosserie du véhicule. Conseil : Les bras gauche et droit doivent être assemblés horizontalement et symétriquement. Lors de l'assemblage, insérez l'axe central et l'axe de rotation dans les trous correspondants du bras gauche en même temps.
3. Montez une rondelle  $\varnothing 10$  à chaque extrémité de l'axe hexagonal.
4. Serrez un contre-écrou  $\varnothing 8$  à chaque extrémité de l'axe hexagonal avec deux clés à douille.
5. Insérez les enjoliveurs de bras dans les deux bras.

## Fixer les Bras Gauche et Droit -2



1. Montez une rondelle Ø10 sur l'axe central passant par le bras gauche.

2. Serrez un contre-écrou Ø8. Conseil : Utilisez deux clés à douille Ø8 pour serrer les contre-écrous Ø8 aux deux extrémités de l'axe central en même temps.


3. Montez un enjoliveur de bras de chaque côté de l'axe central.

4. Montez une rondelle Ø10 sur l'axe de rotation passant par le bras gauche.

5. Serrez un contre-écrou Ø8. Conseil : Utilisez deux clés à douille Ø8 pour serrer les contre-écrous Ø8 aux deux extrémités de l'axe de rotation en même temps.

6. Montez un enjoliveur de bras de chaque côté de l'axe de rotation.


## Fixer les Roues Motrices



Retournez la carrosserie du véhicule.

1. Faites glisser une roue motrice sur l'essieu arrière. Assurez-vous que la roue motrice correspond à la boîte de vitesses sur la carrosserie du véhicule.
2. Faites glisser une rondelle  $\text{Ø}10$  sur l'axe arrière.
3. Serrez un contre-écrou  $\text{Ø}8$  à l'extrémité de l'axe arrière. Répétez les étapes 1 à 3 pour l'autre roue motrice.
4. Insérez l'enjoliveur de la roue motrice sur la roue motrice.

## Fixer les Roues Avant




1. Faites glisser une rondelle  $\varnothing 10$  sur l'essieu avant.
  2. Faites glisser une roue normale sur l'essieu avant.
  3. Faites glisser une rondelle  $\varnothing 10$  sur l'essieu avant.
  4. Serrez un contre-écrou  $\varnothing 8$  à l'extrémité de l'essieu avant.
  5. Insérez l'enjoliveur dans la roue avant.
- Répétez l'opération pour l'autre roue avant.


## Fixer le Volant & Connecter l'Alimentation

Redressez la carrosserie du véhicule.

1. Montez le volant à l'extrémité de la colonne de direction.
2. Alignez les trous du volant avec les trous de la colonne de direction, insérez la vis mécanique M5x30.
3. Serrez un écrou sur l'extrémité opposée de la vis avec un tournevis.
4. Branchez le connecteur rouge sur la carrosserie du véhicule dans le connecteur rouge de la batterie.



## Fixer le Siège



1. Montez le siège sur la carrosserie du véhicule.
2. Insérez cinq vis à tête ronde  $\varnothing 4 \times 12$  et serrez.

## Utiliser votre Nouvelle Voiture à Chevaucher

1. **Bouton MARCHE/ARRÊT:** Allume et éteint le véhicule.
2. **Changement de vitesse avant et arrière à haute/basse vitesse:** Modifie la direction dans laquelle le véhicule se déplace de la marche avant à la marche arrière.

- Pour faire avancer le véhicule à grande vitesse, placez le levier en position haute
  - Pour faire avancer le véhicule à basse vitesse, placez le levier en position médiane
  - Pour faire reculer le véhicule, placez le levier en position basse
- CONSEIL : Le véhicule est conçu pour fonctionner à basse vitesse uniquement en marche arrière.

3. **Interrupteur d'éclairage:** Allume et éteint les feux du véhicule.

4. **Pédale:**

- Pour déplacer le véhicule, appuyez sur la pédale vers le bas.
- Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression de la pédale.


5. **Bouton klaxon:** Appuyez pour jouer le klaxon ou le son.

6. **Réglez l'angle du rouleau.**




**IMPORTANT!**


Arrêtez toujours le véhicule lorsque vous changez de vitesse ou de direction pour éviter d'endommager les engrenages et le moteur.



## Comment Utiliser les Bras




**Position de verrouillage des bras A**



**Position de verrouillage des bras B**

Les bras ont deux positions de verrouillage, comme illustré, accrochez le verrou du bras au tuyau en fer sur le côté droit de la voiture pour verrouiller les bras.

## Utiliser le Lecteur



**A. Emplacement USB (prise en charge maximale de 15 GB)**

**B. Changer l'entrée audio (du Bluetooth ou de l'USB)**


**C. Lecture/Suivant**

**D. Diminuer le volume**

**E. Augmenter le volume**

**F. Affichage de la batterie :** Il affiche le niveau de charge de la batterie lorsque le véhicule s'arrête. Lorsqu'il reste un indicateur, rechargez la batterie s'il vous plaît.

## Utiliser la Télécommande (SI ÉQUIPÉ)



### Fixer les piles du contrôleur

Soulevez la porte du compartiment des piles à l'arrière du contrôleur et insérez deux piles AAA (LR03).

**CONSEIL : Piles non incluses.**

#### 1. Créer une connexion

Appuyez longuement sur les boutons avant et arrière pendant 3 secondes et l'indicateur de vitesse clignote. Ensuite, allumez le véhicule, l'indicateur de vitesse s'allume longtemps, signifie que la connexion est réussie. Si l'indicateur de vitesse ne répond pas, cela signifie que la connexion a échoué. Remplacez les piles et réessayez.

#### 2. Bouton de frein

Appuyez sur le bouton pour arrêter le véhicule, appuyez à nouveau pour desserrer le frein.

### 3. Bouton de sélection de vitesse

L'interrupteur commande au véhicule de se déplacer à vitesse faible, normale ou élevée.

**CONSEIL : Cet interrupteur ne fonctionnera pas pendant que votre véhicule recule.**

#### REMARQUE:

- Laissez la télécommande inactive pendant environ 10 secondes, elle s'éteindra automatiquement.
- Rétablissez la connexion lorsque vous remplacez les piles de la télécommande.

## Charger



#### **AVERTISSEMENT!**

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE!





#### **AVERTISSEMENT!**

Ce produit avec **protection de charge**: lors de la charge, toutes les fonctions seront coupées ! Seul un adulte peut charger et recharger la batterie !

- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être en position ARRÊT lors de la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie plus de 10 heures pour éviter de surchauffer le chargeur.

- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois par mois temps de recharge minimum de 8 à 12 heures, moins de 20 heures au maximum.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. NE JAMAIS remplacer la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit.



1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée. (sous le siège)
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

Cet appareil électronique contient les piles ou accumulateurs suivants.

Type de Batterie	Système Chimique
6FM7	Plomb (Pb)

## Informations sur le retrait en toute sécurité des piles ou des accumulateurs

- Avertissement : Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée.
- Ouvrez le siège, débranchez le câble d'alimentation, retirez la vis sur la feuille de batterie, retirez la feuille, retirez le boîtier de la batterie, retirez le couvercle supérieur et sortez la batterie.
- Retirez avec précaution la pile ou l'accumulateur.
- La pile ou l'accumulateur et l'appareil peuvent maintenant être éliminés séparément.

## Guide de Dépannage

Problème	Cause Possible	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas.	La batterie a une faible puissance.	Rechargez la batterie.
	Fusible thermique déclenché.	Réinitialisez le fusible.
	Connecteur de batterie ou câbles desserrés.	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont fermement connectés les uns aux autres. S'il y a des fils lâches autour du moteur, <b>demandez de l'aide à un technicien qualifié.</b>
	La batterie est morte.	Remplacez la batterie, <b>demandez de l'aide à un technicien qualifié.</b>
	Le système électrique est endommagé.	<b>Demandez l'aide d'un technicien qualifié.</b>

<b>Problème</b>	<b>Cause Possible</b>	<b>Solution</b>
Le véhicule ne fonctionne pas.	Le moteur est endommagé.	<b><i>Demandez l'aide d'un technicien qualifié.</i></b>
Le véhicule ne fonctionne pas pendant longtemps.	La batterie est faible.	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont fermement connectés les uns aux autres lors de la recharge.
	La batterie est vieille.	Remplacez la batterie, <b><i>demandez de l'aide à un technicien qualifié.</i></b>
Le véhicule roule lentement.	La batterie a une faible puissance.	Rechargez la batterie.
	La batterie est vieille.	Remplacez la batterie, <b><i>demandez l'aide d'un technicien qualifié.</i></b>
	Le véhicule est surchargé.	Réduisez le poids du véhicule.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles.	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles.
Le véhicule a besoin d'être poussé pour avancer.	Mauvais contact des câbles ou des connecteurs.	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont fermement connectés les uns aux autres. S'il y a des fils lâches autour du moteur, <b><i>demandez de l'aide à un technicien qualifié.</i></b>
	"Point mort" dans le moteur.	Un point mort signifie que l'alimentation électrique n'est pas envoyée à la borne de connexion et que le véhicule doit être réparé. <b><i>Demandez l'aide d'un technicien qualifié.</i></b>

<b>Problème</b>	<b>Cause Possible</b>	<b>Solution</b>
Il est difficile de passer de la marche avant à la marche arrière ou vice versa.	Essayez de changer de vitesse pendant que le véhicule roule.	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse.
Bruits de grincement ou de cliquetis provenant du moteur ou de la boîte de vitesses.	Le moteur ou les engrenages sont endommagés.	<b><i>Demandez l'aide d'un technicien qualifié.</i></b>
La batterie ne se recharge pas.	Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré.	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont fermement connectés les uns aux autres.
	Chargeur non branché.	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché sur une prise qui fonctionne.
	Le chargeur ne fonctionne pas.	<b><i>Demandez l'aide d'un technicien qualifié.</i></b>
Le chargeur est chaud lors de la recharge.	Ceci est normal et n'est pas préoccupant.	

Veillez lire entièrement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, ***demandez l'aide d'un technicien qualifié.***

## Entretien

- Les parents sont responsables d'inspecter les pièces principales du jouet avant utilisation et de vérifier périodiquement les dangers potentiels, tels que les batteries, le chargeur, les câbles ou les fils, les fiches, les vis. Vérifiez si ces pièces sont endommagées. S'il y a des dommages, arrêtez d'utiliser le jouet jusqu'à ce qu'il soit réparé.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou brisées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou recouvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Maintenez le véhicule à l'écart des sources de chaleur telles que les cuisinières et les radiateurs. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule au jet d'eau. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez du cirage pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.

- Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

## Fusible

La batterie comporte un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenchera automatiquement et coupera toute l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé.

Le fusible se réinitialise et l'alimentation est rétablie après que l'appareil a été éteint pendant 20 secondes, puis rallumé. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises lors d'une utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation.

***Demandez de l'aide à un technicien qualifié.***

Pour éviter de perdre de la puissance, suivez ces directives :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne montez pas de pentes abruptes.
- Ne conduisez pas dans des objets fixes, car cela pourrait faire patiner les roues et provoquer une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne modifiez pas le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit, provoquant le déclenchement du fusible.

## Mise au Rebut de la Batterie

- Votre batterie plomb-acide scellée doit être recyclée ou éliminée d'une manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb au feu. La batterie peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas la batterie au plomb avec les ordures ménagères normales. L'incinération, la mise en décharge ou le mélange de batteries plomb-acide scellées avec des déchets ménagers est interdit par la loi.



## Liste des Chaînes

Chaîne	Fréquence
1	2407MHz
2	2408MHz
3	2409MHz
4	2410MHz
5	2411MHz
6	2412MHz
7	2413MHz
8	2414MHz
9	2415MHz
10	2416MHz
11	2417MHz
12	2418MHz
13	2419MHz

Chaîne	Fréquence
14	2420MHz
15	2421MHz
16	2422MHz
17	2423MHz
18	2424MHz
19	2425MHz
20	2426MHz
21	2427MHz
22	2428MHz
23	2429MHz
24	2430MHz
25	2431MHz
26	2432MHz

<b>Chaîne</b>	<b>Fréquence</b>
27	2433MHz
28	2434MHz
29	2435MHz
30	2436MHz
31	2437MHz
32	2438MHz
33	2439MHz
34	2440MHz
35	2441MHz
36	2442MHz
37	2443MHz
38	2444MHz
39	2445MHz
40	2446MHz
41	2447MHz
42	2448MHz
43	2449MHz
44	2450MHz
45	2451MHz
46	2452MHz
47	2453MHz

<b>Chaîne</b>	<b>Fréquence</b>
48	2454MHz
49	2455MHz
50	2456MHz
51	2457MHz
52	2458MHz
53	2459MHz
54	2460MHz
55	2461MHz
56	2462MHz
57	2463MHz
58	2464MHz
59	2465MHz
60	2466MHz
61	2467MHz
62	2468MHz
63	2469MHz
64	2470MHz
65	2471MHz
66	2472MHz
67	2473MHz



## **VEUILLEZ NOUS DONNER L'OCCASION DE L'AMÉLIORER !**

Contactez notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide.  
Les remplacements de pièces manquantes ou endommagées seront expédiés dès que possible !

FR office: Saint Vigor d'Ymonville



# **Contactez-nous !**

---

**Ne retournez pas cet article.**

Contactez notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide.



FR : [cs.fr@costway.com](mailto:cs.fr@costway.com)