

Use and Care Guide

TABLE LAMP




All Hampton Bay lamp bases and shades (not included) are packaged by color to indicate the proper size and safety of matched combinations. To reduce the risk of fire and to avoid the fixture from tipping over, use only these combinations and do not exceed recommended maximum wattage. Please see the Shade Specifications for alternate shade sizing.

Assembly

1 ASSEMBLING THE LAMP

- Place the shade (not included) onto the socket (1) of the base.
- Install a 100-watt maximum 3-way standard type A bulb (not included) or a Max 16W self-ballasted 3-way LED bulb (not included).
- To ensure your new table lamp is working properly, plug it into a wall outlet and turn on the switch. Save these instructions for future use.



NOTE: The above diagram illustrates the assembly of your new lamp. This is a representative drawing and is not intended to match the style of your lamp.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Corrective Action
The bulb will not light.	The bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The cord is not plugged in.	Ensure the cord is plugged into the outlet.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is set to the ON position.
The fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	There is an exposed wire.	Discontinue use. Unplug the unit from the wall and contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.

Maintenance

1. Only use a dry soft cloth to dust or wipe carefully.
2. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives.
3. Do not immerse fixture in water. Doing so will damage the wire.

Shade Specifications





WARNING: ALTERNATE SHADE SIZING. The recommended shades shown on the back of the lamp package are properly sized for use with the lamp. If an alternate shade is used, measurements must be checked according to the specifications in this section.



Caution: Using an oversized shade may cause fixture to easily tip over.

- Choose bulb wattage. Do not exceed socket label rating.
- Find the minimum Cylinder Diameter (CD) of a shade that matches your selected bulb wattage. Choose a shade with at least that minimum Cylinder Diameter (CD).
- For that selected wattage, measure the Critical Height (h) from the socket bottom.
- Use only shades that exceed the minimum Critical Radius (r) for that bulb wattage to all points on shade sides.



Lamp holder base size	Bulb		Lamp Center line Length ***h Critical Height		Minimum Opening *(CD) Cylinder Diameter		Minimum Lamp to Shade distance **(r) Critical Radius		
	Wattage	Type	Inches	(mm)	Inches	(mm)	Inches	(mm)	
	Medium	25 W	A	2-3/4	(69.8)	3	(76.2)	1-5/8	(41.2)
	Medium	40 W	A	3-1/4	(82.5)	3.5	(88.9)	2	(50.8)
	Medium	60 W	A	3-1/4	(82.5)	3.5	(88.9)	2-1/2	(63.5)
	Medium	75 W	A	3-1/4	(82.5)	3.5	(88.9)	2-7/8	(73.0)
	Medium	100 W	A	3-1/4	(82.5)	4	(101.6)	3-1/2	(88.9)
	Medium	150 W	A	3-1/4	(82.5)	4.5	(114.3)	4-3/4	(120.6)

***CD = Cylinder Diameter**

The minimum diameter of a cylinder, as determined by the bulb wattage in the chart, which must be able to pass through the openings in the top and bottom of the shade

****r = Critical Radius**

The critical radius is determined by measuring the minimum distance from the center point of the bulb filament to nearest point on a shade.

*****h = Critical Height**

The critical height is measured from a horizontal line through the depresses center contact of the vertically mounted Edison base lamp-holder to the line where the bulb filament crosses the bulb centerline.

Warranty

The manufacturer warrants this portable luminaire to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit HAMPTONBAY.COM.

Guía de uso y mantenimiento

LÁMPARA DE MESA




Todas las bases y pantallas (no incluidas) Hampton Bay están empacadas por color para indicar el tamaño adecuado y la seguridad de las posibles combinaciones. Para reducir el riesgo de incendio y evitar la caída de la lámpara, use solo estas combinaciones y no exceda el vataje máximo recomendado. Por favor, refiérase a las especificaciones de las pantallas para tamaños alternativos.

-Montaje

1 MONTAJE DE LA LÁMPARA

- Coloque la pantalla (no incluida) en el casquillo (1) de la base.
- Instale una bombilla de 100 vatios máximo de tipo A de 3 vías estándar (no incluida) o una bombilla LED con balasto propio de 3 vías de máximo 16 W (no incluida).
- Para asegurarse de que su nueva lámpara de mesa funciona apropiadamente, enchúfela en la toma de pared y coloque el interruptor en la posición de encendido. Conserve estas instrucciones para uso futuro.



NOTA: El diagrama de arriba ilustra el montaje de su nueva lámpara. Este es un dibujo representativo y no está diseñado para indicar el estilo específico de su lámpara.

-Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
La lámpara no se enciende.	La bombilla está fundida.	Sustituya la bombilla.
	La alimentación está apagada.	Asegúrese de que la fuente de alimentación está encendida.
	El cable no está conectado.	Asegúrese de que el cable esté conectado a la toma de corriente.
	El disyuntor del circuito está apagado.	Asegúrese de que el disyuntor del circuito esté en la posición de encendido.
El fusible se funde o el disyuntor del circuito se activa cuando se enciende la luz.	Hay un cable descubierto.	Deje de usar la lámpara. Desenchufe la unidad de la pared y contacte a un electricista cualificado o llame al equipo de Servicio de atención al cliente al 1-855-HD-HAMPTON.

-Mantenimiento

1. Use solo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar con cuidado.
2. No emplee productos de limpieza que contengan químicos, disolventes ni abrasivos.
3. No sumerja la lámpara en agua. Si lo hace, se dañará el cable.

-Especificaciones de las pantallas




ATENCIÓN: TAMAÑO DE PANTALLA ALTERNATIVA. El tamaño de la pantalla que aparece en la parte de atrás de la caja de la lámpara es el tamaño propiamente recomendado que se debe usar con esta lámpara. Si desea utilizar un tamaño alternativo, asegúrese de verificar las dimensiones acorde a las especificaciones en esta sección.



CUIDADO: El uso de una pantalla más grande de lo recomendado, puede causar la caída de la lámpara por desbalance.

- Seleccione el vataje de la bombilla. No debe exceder el grado indicado en la etiqueta del casquillo.
- Encuentre el diámetro del cilindro (CD) mínimo de la pantalla que corresponde con el vataje de la bombilla seleccionada. Seleccione la pantalla que tenga al menos el diámetro del cilindro (CD) mínimo.
- Para el vataje seleccionado, mida la altura crítica (h) desde la parte inferior del casquillo.
- Solo use pantallas que excedan el radio crítico (r) para el vataje de la bombilla a todos los puntos de los costados de la pantalla.



Tamaño de la base de sujeción de la lámpara	Bombilla		Longitud de la línea central de la lámpara ***h Altura crítica		Abertura mínima * (CD) Diámetro del cilindro		Distancia mínima de la lámpara a la pantalla. **(r) Radio crítico		
	Vataje	Tipo	Pulgadas	(mm)	Pulgadas	(mm)	Pulgadas	(mm)	
	Mediano	25 W	A	2-3/4	(69,8)	3	(76,2)	1-5/8	(41,2)
	Mediano	40 W	A	3-1/4	(82,5)	3,5	(88,9)	2	(50,8)
	Mediano	60 W	A	3-1/4	(82,5)	3,5	(88,9)	2-1/2	(63,5)
	Mediano	75 W	A	3-1/4	(82,5)	3,5	(88,9)	2-7/8	(73,0)
	Mediano	100 W	A	3-1/4	(82,5)	4	(101,6)	3-1/2	(88,9)
	Mediano	150 W	A	3-1/4	(82,5)	4,5	(114,3)	4-3/4	(120,6)

*CD=Diámetro del cilindro

El diámetro mínimo del cilindro, como está determinado por el vataje de la bombilla que aparece en la tabla, tiene que pasar a través de las aberturas de las partes superior e inferior de la pantalla.

**r = Radio crítico

El radio crítico está determinado por la medida de la distancia mínima desde el punto central del filamento de la bombilla al punto más cercano de la pantalla.

***h = Altura crítica

La altura crítica se mide desde la línea horizontal a través del contacto central del soporte de la lámpara de la base Edison, instalada verticalmente, a la línea donde el filamento de la bombilla atraviesa la línea central de la bombilla.

-Garantía

El fabricante garantiza que esta lámpara portátil está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año desde la fecha de compra. se aplica solo al comprador original y únicamente a los productos que se utilicen en condiciones normales y reciban un mantenimiento adecuado. Si este producto resulta defectuoso, la única obligación del fabricante, y la única solución, es reparar o sustituir el producto a discreción del fabricante, siempre que el producto no se haya dañado por uso indebido, abuso, accidente, modificaciones, alteración, negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a ningún producto que se haya instalado, configurado o utilizado de forma incorrecta sin haber seguido las instrucciones que incluye el producto. Esta garantía no se aplicará a ningún fallo del producto ocasionado por accidentes, mal uso, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa o cualquier otro fallo que no esté relacionado con el material defectuoso ni la mano de obra. Esta garantía no se aplicará al acabado de ninguna parte del producto, como la superficie y/o partes erosionadas, ya que se considera uso y desgaste normal. El fabricante no otorga y renuncia especialmente a cualquier garantía, ya sea explícita o implícita, de idoneidad para un fin determinado, distinta de la garantía que incluye este producto. El fabricante renuncia expresamente a cualquier responsabilidad y no se hará responsable de ninguna pérdida ni daño consiguientes o imprevistos, incluidos pero sin limitarse a, los costes de mano de obra o los gastos derivados de la sustitución o la reparación de dicho producto.

Contacte al equipo de Servicio de atención al cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite la página web HAMPTONBAY.COM.