

Homax® EasyGate® NO-SAG GATE KIT

BUILD A SAG-FREE GATE FRAME IN 20 MINUTES!

- No Z-bracing required. No angled cuts needed.
- Square not required. Gate frame will automatically be squared when brackets are attached.
- Accommodates various horizontal rail sizes:
2 x 3 • 2 x 4 • 2 x 6, etc.
- Build custom sized gates or add to pre-fab fence panels.
- Tools required:
Saw • Screw Driver or Screw Gun
Drill • 1/8" Drill Bit


¡ARME EL MARCO DE UN PORTÓN SIN CURVATURA EN 20 MINUTOS!

- No requiere refuerzos tipo "Z". No se requieren los cortes en ángulo.
- No requiere una escuadra. El marco del portón quedará cuadrado automáticamente al colocar los soportes.
- Sirve para varios tamaños de rieles horizontales:
2 x 3 • 2 x 4 • 2 x 6, etc.
- Construya portones a la medida o colóquelos en paneles de cercas prefabricados.
- Herramientas necesarias:
Sierra • Broca • Broca de 1/8"
Destornillador o pistola para atornillar

CONSTRUISEZ UNE STRUCTURE DE BARRIERE SANS FLECHISSEMENT EN 20 MINUTES

- Pas besoin de traverses en Z. Pas besoin de coupe en biseau.
- Une équerre n'est pas requise. La charpente de la barrière sera automatiquement équilibrée en installant les supports.
- S'ajuste à plusieurs grandeurs de traverses horizontales:
2 x 3 • 2 x 4 • 2 x 6, etc.
- Construisez des barrières sur mesure ou ajoutez à des panneaux de barrières préfabriqués.
- Outils requis:
Scie • Tournevis ou pistolet à vis
Foret • Foret de 1/8 po

Step-By-Step Instructions Instrucciones paso a paso Instructions étape par étape



Wood Screw (W)



Pan Head Screw (P)

NOTE: PRE-DRILL ALL SCREW HOLES WITH 1/8" DRILL BIT.

A. Connect brackets to top & bottom rails:
Step 1 - Put 1 Wood Screw (W) into hole closest to the outside edge.

Step 2 - Put 1 Pan Head Screw (P) into each location as marked in the illustration below.

Where 2 holes are present in a single location, use only 1 screw in either hole.

Step 3 - Repeat Steps 1 & 2 on the bottom rail.

B. Connect side rails:

Step 4 - Connect the right side rail to the right top and bottom brackets. Use 2 Pan Head Screws (P) for each bracket.

Step 5 - Repeat on left side rail.

C. Connect hinges to left side rail:

Step 6 - Attach the top hinge to the left side rail using 4 Wood Screws (W).

Step 7 - Repeat on the bottom hinge.

D. Connect Gate to Post:

Step 8 - Determine if the hinges will be on the left or right side of the gate opening and which way the gate will swing. Attach the fence boards accordingly.

Step 9 - Attach top hinge to 4 x 4 post with 4 Wood Screws (W).

Step 10 - Repeat on the bottom hinge.



Tornillo para madera (W)



Tornillo de cabeza troncocónica (P)

NOTA: PERFORE POR ADELANTADO LOS AGUJEROS PARA LOS TORNILLOS CON UNA BROCA DE 1/8"

A. Conecte los soportes a los travesaños superiores e inferiores:
Paso 1 - Coloque el tornillo para madera (W) en el agujero más cercano al borde externo.

Paso 2 - Coloque 1 tornillo de cabeza troncocónica (P) en cada lugar marcado con "P" en la ilustración A.

Quando hayan dos orificios en un solo lugar, coloque solamente 1 tornillo en cualquiera de los orificios.

Paso 3 - Repita los pasos 1 y 2 con el travesaños laterales inferior.

B. Conecte los travesaños:

Paso 4 - Conecte el travesaños later derecho con los soportes superior e inferior derechos. Use 2 tornillos de cabeza troncocónica (P).

Paso 5 - Repita la operación con el travesaño izquierdo.

C. Conecte las bisagras al travesaño izquierdo:

Paso 6 - Sujete la bisagra superior en el travesaño izquierdo usando 4 tornillos para madera (W).

Paso 7 - Repita la operación con la bisagra inferior.

D. Conecte la puerta al poste:

Paso 8 - Decida a qué lado de el portón estarán las bisagras y hacia dónde abrirá. Sujete las tablas de la cerca de acuerdo a lo que haya decidido.

Paso 9 - Sujete la bisagra superior en el poste de 4 x 4" (10 x 10 cm) con 4 tornillos para madera (W).

Paso 10 - Repita la operación con la bisagra inferior.



Vis à bois (W)



Vis à tête cylindrique bombée (P)

REMARQUE : PRÉPERCER TOUS LES TROUS DE VIS AVEC LE FORET DE 1/8 PO.

A. Connecter les supports aux rails supérieur et inférieur :
Étape 1 - Placer la vis à bois (W) dans le trou le plus proche du bord extérieur.

Étape 2 - Placer 1 vis à tête cylindrique bombée (P) dans chaque endroit marqué P dans l'illustration A.

Lorsque 2 trous sont présents en un seul endroit, utiliser uniquement 1 vis dans l'un des trous.

Étape 3 - Répéter les étapes 1 et 2 pour le rail inférieur.

B. Connecter les rails latéraux :

Étape 4 - Connecter le rail latéral droit aux supports supérieur droit et inférieur. Utiliser deux vis à tête cylindrique bombée (P).

Étape 5 - Répéter le processus pour le rail latéral gauche.

C. Connecter les charnières au rail latéral gauche :

Étape 6 - Attacher la charnière supérieure au rail latéral gauche à l'aide de trois vis à bois (W).

Étape 7 - Répéter le processus pour la charnière inférieure.

D. Connecter le portail au poteau :

Étape 8 - Après avoir décidé de quel côté vous voulez que le portail s'ouvre, déterminer si les charnières doivent être à gauche ou à droite du portail. Attacher vos planchettes de clôture en conséquence.

Étape 9 - Attacher la charnière supérieure au poteau 4 x 4 po (10 x 10 cm) à l'aide de quatre vis à bois (W).

Étape 10 - Répéter le processus pour la charnière inférieure.