




WLT5040LST

PACKAGING CONTENTS / CONTENIDO DEL PAQUETE

- A. (2) Light heads
(2) Cabezas de la lámparas
(2) Têtes de luminaire
- B. Sled crossbar
Barra transversal tipo trineo
Barre transversale du traîneau
- C. Quick-release knob
Perilla de liberación rápida
Bouton de déverrouillage rapide
- D. Center handle
Manija central
Poignée centrale
- E. (2) Light handles
(2) Manijas de la lámpara
(2) Poignées du luminaire
- F. Light bracket
Abrazadera de la lámpara
Support du luminaire
- G. Tripod stand
Soporte del trípode
Trépied



- H. (2) Light mounting knobs
(2) Perillas de montaje de la lámpara
(2) Bouton de montage de l'éclairage



- I. (2) Light mounting spacer
(2) Espaciador de montaje de la lámpara
(2) Entretoise de montage du luminaire



- J. (2) Lock washers
(2) Arandelas de seguridad
(2) Rondelles de blocage



- K. (2) Hex bolts
(2) Pernos hexagonales
(2) Boulons hexagonaux



- L. Handle mounting knob with short bolt
Perillas de montaje de la manija con perno corto
Bouton de montage de la poignée avec boulon court

ENGLISH

ITEMS REQUIRED

(Purchase separately)

- Phillips screwdriver
- Adjustable wrench

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, EXPOSURE TO EXCESSIVE UV RADIATION, OR INJURY TO PERSONS.

WARNINGS AND CAUTIONS

WARNING: When using outdoor use portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, exposure to excessive UV radiation or injury to persons.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, exposure to excessive UV radiation or injury to persons.

When using product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Heed all warnings, including below warnings AND those included on product.
- Your LED fixture is prewired. No replacement bulb necessary. Disassembling your fixture will void the warranty.
- The worklight should be located no further than 6 feet from the nearest outlet.

⚠ WARNING

- Risk of fire/electric shock.
- The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.
- Do not look directly at lighted lamp.

CAUTION

READ ALL INSTRUCTIONS

- For indoor and outdoor use.
- cULus LISTED for wet locations.
- Connect fixture to a 120-volt, 60 Hz power source. Any other connection voids the warranty.
- Use with only three-wire outdoor extension cords that have three-prong grounding plugs and grounding receptacles that accept the appliance's plug, such as an extension cord of cord type: SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW, SJTOW-A.
- Ground Fault Circuit Interruption (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a

residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


⚠ WARNING: FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authorization to operate this equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS AND WARNINGS.


ASSEMBLING YOUR FIXTURE

⚠ WARNING: Deviation from the assembly instructions may result in a risk of fire or electric shock.

1. Using the handle mounting knob with short bolt (L) provided, attach center handle (D) to the sled crossbar (B) (Fig. 1).




2. To mount light fixture (A) to the sled crossbar (B), place a hex bolt (K) through a lock washer (J), through the hole in the light bracket (F), through a light mounting spacer (I), and then through the hole on the sled crossbar (B). Secure fixture by positioning a light mounting knob (H) onto the bolt (K) and tightening until secure. Repeat for the other light fixture head (Fig. 2).




USE AS A STAND LIGHT

1. Unlock tripod stand (G) legs first by pulling each leg out approximately 1 inch, then loosen the knob at the top of the leg assembly and pull legs out, extending to full open position so that the top black bracket slides down until it is lined up with the black line on the center pole label (Fig. 3). Retighten knob.



2. Attach portable fixture to the tripod stand (G) by lining up the slot of the quick-release collar with the tripod alignment pin (Fig. 4).
3. Plug light into a 120 volt receptacle.
4. To turn light ON or OFF, push red switch on the back of each fixture (A).
5. Adjust the tripod stand (G) to the desired height by loosening and tightening the locking collars on the pole. Do not extend tubes past the marks provided on each tube.





Note: Legs must be secured with sand bags or other suitable weight:

- when used on uneven or rocky surfaces
- when used in windy areas
- anytime extra stability is required



USE AS A PORTABLE LIGHT

1. If using as a stand light, remove the portable fixture from the tripod stand (G) by pulling the quick-release knob (C) out (Fig. 5). Lift portable unit from stand (G).
 2. Use the light fixture by setting the crossbar stand (B) on any flat surface.
 3. For maximum safety, portable light fixtures should always be plugged into a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) protected, 120 volt circuit.
 4. To turn light ON or OFF, push red switch on the back of each fixture (A).
5. Compact storage: tripod stand (G) collapses and stores within sled (B). Use cord wrap on back of center handle (D) to wrap and store power cord (Fig. 6).



AIMING THE LIGHT

1. To aim fixture loosen two knob handles on the side of the worklight (Fig. 7). Tilt worklight to desired position and tighten knobs. Worklight can angle 10° degrees down or 90° up (Fig. 8).



5-YEAR LIMITED WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") warrants to customers that, for a period of five years from the date of purchase, Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"). This is required before warranty performance shall be rendered. This warranty does not apply to Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") products that have been altered or repaired that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages). This warranty does not apply to products not manufactured by Eaton's

Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

LIMITATION OF LIABILITY:

IN NO EVENT SHALL EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL THE LIABILITY OF EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF COOPER LIGHTING PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

To obtain warranty service, please contact Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"), at 1-800-334-6871, press option 2 for Customer Service, or via e-mail ConsumerProducts@eaton.com and include the following information:

- Name, address and telephone number
- Date and place of purchase
- Catalog and quantity purchase
- Detailed description of problem

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused. Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

Reproductions of this document without prior written approval of Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") are strictly prohibited.

For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at ConsumerProducts@eaton.com
Printed in China

ESPAÑOL

ARTÍCULOS NECESARIOS

(se compran por separado)

- Destornillador en cruz (Phillips)
- Llave inglesa ajustable

INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, EXPOSICIÓN A EXCESIVA RADIACIÓN UV O LESIONES A PERSONAS.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluido lo siguiente.

- Tenga en cuenta todas las advertencias, incluyendo las advertencias a continuación y aquellas incluidas en el producto.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Homologado por cULus.
- Desensamblar la lámpara anulará la garantía.
- La luz de trabajo se debe ubicar a no más de 1.83 metros del tomacorriente más cercano.

Para reducir el riesgo de INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, EXPOSICIÓN EXCESIVA A RADIACIÓN UV O LESIONES A PERSONAS.

⚠ ADVERTENCIA

- Riesgo de incendio y descarga eléctrica.
- El sistema eléctrico y el método de conexión eléctrica de dicho sistema a la luminaria deben realizarse de conformidad con el Código Eléctrico Nacional y los códigos de construcción locales.
- No mire a la luz directamente cuando la lámpara esté encendida.

PRECAUCION

Lea **TODAS LAS INSTRUCCIONES.**

- Para uso en interiores y exteriores.
- cULus LISTED for wet locations.
- Conecte el accesorio a una fuente de energía de 120 voltios y 60 Hz. Cualquier otro tipo de conexión anulará la garantía.
- Utilice solo los cables de extensión de tres hilos para exteriores, que tienen enchufes a tierra de tres patas, y receptáculos de conexión a tierra que admitan el enchufe del aparato.
- Se deberá suministrar protección por medio del interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) a la/s salida/s del/de los circuito/s que se utilizarán en la luminaria portátil para ubicaciones mojadas. Los receptáculos vienen disponibles con protección GFCI incorporada y están disponibles para utilizarse para esta medida

de seguridad.

- Utilice solo un cable de extensión para uso en exteriores, tal como un cable de extensión de tipo SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW y SJTOW-A.
- Este equipo ha sido probado, y se ha verificado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados a fin de proveer una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no vaya a producirse interferencia en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa una interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:
 - Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
 - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente de aquél al que se conecta el receptor.
 - Consulte a su proveedor, o a un técnico de radio/TV experimentado, para que le ayuden.



⚠ ADVERTENCIA: Las Reglamentaciones de la FCC establecen que todo cambio o modificación no autorizados en este equipo, que no estén aprobados expresamente por el fabricante, podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS.

⚠ INSTALACIÓN DE SU LUMINARIA



ADVERTENCIA: Si no se atiende a las instrucciones de ensamblaje, se pueden generar riesgos de incendio o descarga eléctrica.

1. Usando la perilla de montaje de la manija junto al perno corto (L) incluido, sujete la manija central (D) a la barra transversal del armazón (B) (Fig. 1).
2. Para montar la luminaria (A) a la barra transversal del armazón (B), coloque un perno hexagonal (K) a través de la arandela de sujeción (J), pasando por el orificio en el soporte de iluminación (F) y el separador de montaje de iluminación (I), y luego a través del orificio en la barra cruzada (B). Asegure la luminaria posicionando una perilla de montaje de iluminación (H) en el perno (K) y ajustando. Repita para el otro cabezal de luminaria (Fig. 2).



USO COMO LÁMPARA VERTICAL

1. Desbloquee las patas del soporte del trípode (G) primero jalando cada pata hacia afuera aproximadamente 2,54 cm, luego afloje la perilla de las patas hacia fuera, extendiendo hasta la posición completamente abierta de manera que la abrazadera negra superior se deslice hacia abajo hasta que se alinee con la línea negra en el centro de la etiqueta del poste (Fig.3). Vuelva a apretar la perilla. Sujete una luminaria portátil al soporte trípode (G) balanceando la ranura del collar de liberación rápida con la clavija de alineación del trípode (Fig. 4).
3. Enchufe la luminaria en un receptáculo de 120 voltios.
4. Para ENCENDER o APAGAR la luminaria, empuje el interruptor rojo en la parte posterior de la luminaria (A).
5. Ajuste el soporte trípode (G) a la altura deseada aflojando y ajustando los collares de sujeción en el poste. No extienda los tubos más allá de las marcas provistas en cada tubo.







NOTA: Las patas deben estar fijas con sacos de arena u otro peso apropiado:

- Cuando se usa en superficies irregulares o pedregosas.
- Cuando se usa en áreas de mucho viento.
- En cualquier momento que se necesite estabilidad adicional.

UTILIZACIÓN COMO LUMINARIA PORTÁTIL

1. Si va a utilizar como luminaria portátil, extraiga la del soporte trípode portátil (G) tirando hacia afuera la perilla de liberación rápida (C) (Fig. 5). Levante del soporte la unidad portátil (G).
2. Utilice la luminaria acomodando el estante portátil sobre cualquier superficie plana (B).
3. Para mayor seguridad, las luminarias portátiles siempre deben conectarse a un circuito de 120 voltios protegido por un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés Interrupter).
4. Para ENCENDER o APAGAR la luminaria, empuje el interruptor rojo en la parte posterior de la luminaria (A).
5. Almacenamiento compacto: el soporte trípode (G) se pliega y se guarda dentro del armazón (B). Use el enrollador de cables en la parte trasera de la manija central (D) para enrollar y almacenar el cable de alimentación (Fig. 6).



ORIENTACIÓN DE LA LUMINARIA

1. Para orientar la luminaria, afloje las dos manijas con pomos a los costados de la luminaria (Fig. 7). Incline la luminaria en la posición deseada y ajuste los pomos. La luminaria puede colocarse en un ángulo descendente de 10°, o en uno ascendente de 90° (Fig. 8).

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN IMPLÍCITAS, EXPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") garantiza a sus clientes que los productos de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") no presentarán defectos en los materiales y en la fabricación durante un período de cinco años desde la fecha de compra. La obligación de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") según esta garantía se limita expresamente al suministro de los productos de reemplazo. Esta garantía se extiende sólo para el comprador original del producto. Un recibo del comprador u otra prueba de la fecha de compra original aceptable para Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"). Esto es necesario para la ejecución de la garantía. Esta garantía no se aplica a los productos de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") que hayan sido alterados o reparados que estuvieron sujetos a negligencia, abuso, mal uso o accidente (incluso los daños durante el envío). Esta garantía no se aplica a los productos Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") no fabricados por Eaton's Cooper Lighting Business que hayan sido suministrados, instalados o utilizados junto con los productos Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"). Los daños del producto causados por bombillas de reemplazo, corrosión o decoloración de los componentes de latón no están cubiertos por esta garantía.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") NO SERÁ RESPONSABLE LEGAL EN NINGÚN CASO DE DAÑOS INDIRECTOS, ACCIDENTALES O RESULTANTES. (SIN IMPORTAR LA ACCIÓN LEGAL, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRUCTIVA O DE FORMA EXTRA CONTRACTUAL INCLUYENDO LANEGLIGENCIA) TAMPOCO DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, COOPER LIGHTING TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE SURJAN O ESTÉN CONECTADOS CON ESTOS TÉRMINOS O CON LA FABRICACIÓN, VENTA, ENTREGA, USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") O DEL SUMINISTRO DE

CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE EXCEDA EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") ORIGINANDO UN RECLAMO. NO SE ACEPTARÁN CARGOS POR MANO DE OBRA PARA QUITAR O INSTALAR LOS ACCESORIOS.

Para obtener el servicio de la garantía comuníquese con Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"), al 1-800-334-6871, presione la opción 2 para el Servicio al Cliente, o por correo electrónico a ConsumerProducts@eaton.com e incluya la siguiente información:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Fecha y lugar de compra
- Catálogo y cantidad de la compra
- Descripción detallada del problema

Todos los productos devueltos deben estar acompañados por un Número de autorización de productos devueltos emitido por la compañía y deben devolverse con flete prepagado. Se rechazará todo producto recibido sin un Número de autorización de productos devueltos desde la compañía. Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") no se hace responsable por la mercancía dañada durante el transporte. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y se inspeccionan al ser empacados. El daño evidente y oculto que se provoque durante el transporte se debe informar de inmediato al transportista que realiza la entrega y se debe presentar un reclamo.

La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") está estrictamente prohibida.

Para solicitar ayuda, llame al 1-800-334-6871 o envíe un correo electrónico a ConsumerProducts@eaton.com
Impreso en China

FRANÇAIS

ARTICLES NÉCESSAIRES

(à acheter séparément)

- Tournevis cruciforme à pointe Phillips
- Clé à molette

INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, DE SUREXPOSITION AU RAYONNEMENT UV OU DE BLESSURE CORPORELLE.

CE QU'IL FAUT SAVOIR

AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation à l'extérieur luminaires portatifs, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, y compris ce qui suit.

AVERTISSEMENT : Pour limiter le risque d'incendie, de décharge électrique, de surexposition au rayonnement UV ou de blessure corporelle.

- Respectez tous les avertissements incluant les avertissements ci-dessous ET ceux indiqués sur le produit.
- Votre luminaire à DEL est déjà câblé. Aucune ampoule de rechange nécessaire. Le démontage du luminaire annule la garantie.

⚠ AVERTISSEMENT

- Risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Le système électrique et la méthode de raccordement électrique du luminaire doivent être conformes au Code national de l'électricité et aux Codes du bâtiment locaux.
- Ne regardez pas directement dans l'ampoule allumée.

PRÉCAUTION

Lisez toutes les INSTRUCTIONS.

- Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Homologation cULus pour l'utilisation dans des endroits humides.
- Raccordez le luminaire à une source d'alimentation de 120 V, 60 Hz. Tout autre raccordement annule la garantie.
- Utilisez uniquement des rallonges d'extérieur à trois fils ayant une fiche à trois branches de mise à la terre et des prises avec terre les acceptant.
- Un disjoncteur différentiel doit être prévu sur le(s) circuit(s) si le luminaire portatif est utilisé dans un endroit humide. Des prises avec des disjoncteurs différentiels intégrés répondant à cette mesure de sécurité sont disponibles.
- Après la mise à l'essai, cet équipement a été déclaré conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de catégorie B en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et dégage de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de créer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est absolument pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si l'équipement crée des interférences nuisibles à la réception d'émissions de radio ou de télévision (pour le savoir, allumez-le et éteignez-le), il est conseillé à l'utilisateur d'essayer d'éliminer ces interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
 - Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
 - Branchez l'équipement sur la prise électrique d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.

- Demandez de l'aide au distributeur ou à un technicien radio ou TV qualifié.


⚠ AVERTISSEMENT : Les réglementations de la FCC mentionnent que toute modification ou altération apportée à cet équipement n'étant pas expressément approuvée par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

INSTALLATION DU LUMINAIRE



⚠ AVERTISSEMENT : Ne pas se conformer strictement aux instructions d'assemblage pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.

1. À l'aide du bouton de montage de la poignée et du boulon court (L) fournis, fixez la poignée centrale (D) à la barre transversale du traîneau (B) (Fig. 1).
2. Pour fixer le luminaire (A) à la barre transversale du traîneau (B), passez un boulon hexagonal (K) dans une rondelle de blocage (J), puis insérez-les dans le trou du support du luminaire (F), dans l'entretoise de montage (I) puis dans le trou de la barre transversale du traîneau (B). Pour maintenir le luminaire en place, positionnez un bouton de montage de l'éclairage (H) sur le boulon (K) et serrez-le bien. Répétez cette étape pour la seconde tête du luminaire (Fig. 2).



UTILISER UNE LAMPE À PIED


1. Déverrouillez d'abord le trépied (F) en sortant chaque pied d'environ 2,5 cm (1 po), puis desserrez le bouton en haut du trépied pour l'ouvrir complètement. En position totalement ouverte, le support noir situé en haut doit pouvoir glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il soit aligné à la ligne noire de l'étiquette située sur le poteau central (Fig. 3). Resserrez le bouton.
 2. Fixez le luminaire portatif au trépied (G) en alignant la fente du collier de déverrouillage rapide à l'épingle d'alignement du trépied (Fig. 4).
 3. Branchez le luminaire à une prise de 120 V.
 4. Pour allumer ou éteindre la lampe, appuyez sur l'interrupteur rouge à l'arrière du luminaire (A).
 5. Pour ajuster le trépied (G) à la hauteur souhaitée, desserrez puis resserrez les colliers de verrouillage situés sur le poteau. N'étirez pas les tubes au-delà des marques indiquées sur chacun d'entre eux.
- Remarque :** Le trépied doit être maintenu en place grâce à des sacs de sable ou tout autre type de poids approprié.






- en cas d'utilisation sur des surfaces irrégulières ou rocheuses
- en cas d'exposition au vent
- en cas d'instabilité

UTILISER UN LUMINAIRE PORTATIF

1. Si vous utilisez un luminaire portatif, enlevez le luminaire portatif du trépied (G) en soulevant le levier de déverrouillage rapide (C) (Fig. 5). Retirez le luminaire portatif du trépied (G).
2. Pour utiliser le luminaire, placez le support portatif sur une surface plane (B).
3. Pour une sécurité optimale, les luminaires portatifs doivent toujours être branchés à une prise à disjoncteur différentiel de 120 volts.
4. Pour allumer ou éteindre la lampe, appuyez sur l'interrupteur rouge à l'arrière du luminaire (A).



5. Rangement compact : le trépied (G) peut être plié et rangé dans le traîneau (B). Pour enrouler et ranger le cordon d'alimentation, utilisez le rembobineur situé à l'arrière de la poignée centrale (D) (Fig. 6).



ORIENTACIÓN DE LA LUMINARIA

1. Para orientar la luminaria, afloje las dos manijas con pomos a los costados de la luminaria (Fig.7). Incline la luminaria en la posición deseada y ajuste los pomos. La luminaria puede colocarse en un ángulo descendente de 10°, o en uno ascendente de 90° (Fig. 8).

ARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE POUR CE PRODUIT ET PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET POUR UN USAGE PARTICULIER.

Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") garantit à ses clients, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat, que ses produits Cooper Lighting sont exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication. En vertu de la présente garantie, l'obligation de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") se limite expressément à fournir des produits de remplacement. La présente garantie n'est proposée qu'à l'acheteur initial du produit. Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") requiert un reçu ou autre preuve d'achat qu'elle jugera acceptable sur lequel est indiquée la date de l'achat initial. Cette preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie. La garantie ne s'applique pas aux produits Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") qui ont été modifiés ou réparés, ou qui ont fait l'objet d'une négligence ou d'un usage abusif ou inapproprié, ou qui ont été endommagés en raison d'un accident (y compris durant le transport). Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas fabriqués par Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") et qui ont été fournis, installés et/ou utilisés avec des produits Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"). Les dommages au produit causés par une ampoule de rechange ou la corrosion, et la décoloration des pièces de laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

LIMITATION DES RESPONSABILITÉS :

EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS (QUELLE QUE SOIT LA RAISON, MÊME SI CETTE RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UN CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE, OU DES DÉLITS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), NI POUR LA PERTE DE PROFITS, ET MÊME SI LA RESPONSABILITÉ DE EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") POUR DES RÉCLAMATIONS OU DES DOMMAGES FAIT SUITE À LA PRÉSENTE GARANTIE OU EST LIÉE AUX MODALITÉS DES PRÉSENTES, À LA FABRICATION, À LA VENTE, À LA LIVRAISON, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN, À LA RÉPARATION, OU À LA MODIFICATION DE PRODUITS EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING"), OU À LA FOURNITURE DE TOUTE PIÈCE DE RECHANGE CONNEXE, LE COÛT DES DOMMAGES NE PEUT DÉPASSER LE COÛT D'ACHAT DU PRODUIT EATON'S COOPER LIGHTING BUSINESS ("EATON'S COOPER LIGHTING") FAISANT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUN FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE NE SERA REMBOURSÉ POUR ENLEVER OU INSTALLER UN LUMINAIRE. Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez appeler Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting"), au 1 800 334 6871, en choisissant l'option 2 pour le Service à la clientèle, ou envoyer un courriel à ConsumerProducts@eaton.com et fournir les renseignements ci-après :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Date et lieu de l'achat
- Numéro de catalogue et quantité achetée
- Description détaillée du problème

Tout produit retourné doit comporter un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise et être expédié port payé. Nous refuserons tout produit qui n'est pas accompagné d'un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise. Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting") n'est pas responsable de la marchandise

endommagée durant le transport. Les produits réparés ou remplacés seront soumis aux modalités de la présente garantie et seront inspectés au moment d'être emballés. Tout dommage apparent ou non survenant pendant le transport doit être signalé immédiatement au transporteur effectuant la livraison et une réclamation doit être adressée à ce dernier. La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting").

a reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Eaton's Cooper Lighting Business ("Eaton's Cooper Lighting")

Pour assistance, appelez le 1-800-334-6871 ou envoyez-nous un courriel à consumerproducts@eaton.com.
Imprimé au Chine

Cooper Lighting
by **EATON**

Eaton's Cooper Lighting Business
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269
www.eaton.com
© 2014 Eaton

06/14
825-0963